

Earkings

Elektronische kluis

Gebruikershandleiding

Inhoudsopgave

1. Productweergave
2. Inhoud van de verpakking
3. Beoogd gebruik en onbeoogd gebruik
4. Specificaties
5. Stap voor stap gebruik
6. Automatisch slot
7. Probleemoplossingsinformatie
8. Waarschuwingen
9. Reiniging en onderhoud
10. Garantie

1.Productweergave



Earkings

2. Inhoud van de verpakking

- Kluis
- Bevestigingsmateriaal
- Pootjes
- Handleiding

3. Beoogd gebruik en onbedoeld gebruik

Dit apparaat is bedoelt voor het opbergen van documenten, geld en overige spullen.

Het apparaat mag alleen worden gebruikt in huishoudelijke en gelijksoortige omgevingen zoals:

- in winkels, kantoren of andere gelijksoortige werkomgevingen;
- in huis, hotel, of overige woonomgevingen;
- in garage of werkplekken.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor:

- Commerciële of industriële doeleinden;

Het apparaat mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de instructies die zijn beschreven in deze handleiding. Al het gebruik anders dan beschreven in deze handleiding wordt gezien als onbedoeld gebruik.

Het apparaat voldoet aan alle relevante normen en standaards met betrekking tot CE-conformiteit. Wijzigingen in het apparaat anders dan wijzigingen die worden aanbevolen door de fabrikant kunnen ertoe leiden dat niet meer aan deze normen wordt voldaan.

4. Specificaties

- Afmeting: 30x38x30 cm (versie 1) / 25x35x25 cm (versie 2)
- Materiaal: Metaal
- Gewicht: 11.1 kg (versie 1) / 9 kg (versie 2)
- Werkt op AA batterijen (4 stuks)
- Kleur: Zwart/antraciet met zilver

5. Stap voor stap gebruik

Betekenis van de toetsen:

Toetsen 0 tot en met 9 zijn voor het invoeren van de code. Toets # is voor het bevestigen van de ingevoerde code. Toets * heeft dezelfde functie als toets #.

Stap voor stap gebruik:

- 1) Open de kluis met de meegeleverde nood sleutels
- 2) Plaats 4 batterijen op de daarvoor bestemde plek (zie binnenzijde deur).
- 3) Klik op de binnenkant van de kluis op de rode reset knop, de zoemer zal 2x klinken en het gele lampje zal aan gaan.
- 4) Voer nu de gewenste code in (3 tot 8 cijfers lang) en druk daarna op # om te bevestigen. Indien de zoemer 2 keer klinkt en het gele lampje uit gaat is de code correct ingesteld.
- 5) Om de deur weer te openen voert u de code in gevolgd door een klik op de '#' knop. Als het groene lampje gaat branden draait u vervolgens de draaiknop naar rechts en kunt u de kluis openen.

Indien u de huidige code wil wijzigen kunt u vanaf stap drie hierboven starten en de daaropvolgende stappen wederom uitvoeren.

Overige opmerkingen:

- Elke keer als een nummer ingetoetst wordt gaat het gele lampje branden.
- De cijfers moeten binnen 20 seconden na elkaar ingevuld worden. Indien het langer dan 20 seconden duurt tussen 2 cijfers moet u opnieuw beginnen.
- Het initiële fabriekswachtwoord is '159'.
- Indien het lampje 'low battery' aan is moet u zo spoedig mogelijk de batterijen vervangen.

6. Automatisch slot

- 1) Als het wachtwoord 3 keer verkeerd wordt ingevoerd zal het slot vergrendelen voor 20 seconden en klinkt er een zoemer.
- 2) Indien het wachtwoord na de eerste 3 keer en 20 seconden vergrendeling nogmaals 3 keer verkeerd wordt ingevoerd zal hij voor 5 minuten vergrendeld worden en zal de zoemer 5 minuten klinken.
- 3) Een kluis is altijd te openen met de meegeleverde veiligheidssleutels. Indien u het wachtwoord niet meer weet kunt u de kluis dus nog openen met de veiligheidssleutel. Berg de veiligheidssleutels veilig op.

7. Probleemoplossingsinformatie

Onderstaande informatie kan gebruikt worden voor het oplossen van problemen welke kunnen ontstaan bij het gebruik van het artikel:

1. Indien het apparaat het niet doet controleer dan altijd of het apparaat aan staat en of de batterij niet leeg is. Indien de batterij leeg is kunt u dekluis openen met de veiligheidssleutel.
2. Voor overige problemen raadpleeg onderdeel 8 van deze handleiding genaamd 'Waarschuwingen en veiligheidsinstructies'.

Mocht bovenstaande informatie u niet helpen bij het oplossen van uw probleem, neem dan contact op via info@earkings.nl.

8. Waarschuwingen en veiligheidsinstructies

Onderstaand enkele waarschuwingen en veiligheidsinstructies waar u rekening mee moet houden bij gebruik van het product. Voordat u dit apparaat voor het eerst gebruikt, dient u de onderstaande opmerkingen te lezen en alle waarschuwingen op te volgen, zelfs als u bekend bent met de bediening van elektronische apparatuur. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats, zodat u deze later kunt raadplegen. Als u het apparaat verkoopt of weggeeft, dient u deze handleiding erbij te geven.

1. Indien u ziet dat het product fysiek beschadigd of defect is vul het product dan niet met batterijen. Indien u dit wel doet kan dit kortsluiting veroorzaken.
2. Elektrische apparaten zijn niet bedoeld voor kinderen. Laat kinderen niet zonder toezicht elektrische apparaten gebruiken. Kinderen begrijpen het gevaar ervan mogelijk niet. Houd ook de verpakking uit de buurt van kinderen aangezien dit risico op verstikking met zich meebrengt.
3. Als u merkt dat het apparaat rook, geur of vreemde geluiden produceert, schakelt u het apparaat onmiddellijk uit en verwijdert u de batterijen. Adem geen rook in die ontstaat door brand in het apparaat om beschadiging van de luchtwegen te voorkomen. In dit geval dient het apparaat niet meer te worden gebruikt en te worden nagekeken door een bevoegd onderhoudstechnicus.
4. De behuizing het product mag op geen enkele wijze beschadigd zijn, aangezien dit risico op een elektrische schok veroorzaakt. Stop onmiddellijk met het gebruik als het product beschadigd is. Vervang nooit een beschadigd onderdeel.
5. Open nooit de behuizing van het apparaat (op de batterij locatie na).

Mocht u nazet lezen van bovenstaande informatie nog vragen hebben, neem dan contact op via info@earkings.nl.

9. Reiniging en onderhoud

Reiniging

Het apparaat kan afgedaan worden met water en een doek. Zorg ervoor dat er geen vocht aan de binnenkant van het apparaat (batterijen) komt.

Afvalverwerking van oude apparaten

Als het product is voorzien van een etiket met een doorgestreepte afvalbak, is het onderworpen aan de Europese richtlijn 2002/96/EC. Alle elektrische en elektronische apparaten moeten worden gescheiden van huishoudelijk afval en bij een officiële afvalverwerkingsinstantie worden ingeleverd. Dit apparaat mag niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Voor meer informatie over inzamelpunten of ophaaldatum neemt u contact op met de gemeente of de plaatselijke afvalverwerkende instantie.

Recycle ook het verpakkingsmateriaal op de juiste manier. De kartonnen verpakking kan voor recycling naar de oudpapierbak of een openbaar inzamelpunt worden gebracht. Folie of plastic in de verpakking moet worden ingeleverd via een daarvoor bestemde inzamelmethode.

10. Garantie

Garantie 12 maanden vanaf aankoopdatum

Op het product zit standaard 12 maanden garantie. Mocht u binnen 12 maanden na aankoop van het product problemen ervaren neem dan contact op via info@earkings.nl. De garantie is geldig voor alle defecten aan het product welke zijn ontstaan buiten uw invloed.

Earkings

Vragen of opmerkingen?
info@earkings.nl

www.earkings.nl



Ontworpen in Nederland, geproduceerd in China. eKing. Saturnushof 50, 6681PP, Bommel, Nederland.

