

TIG100

Discobal is eenvoudig te gebruiken. Stop de stroomkabel in een USB
stopcontact en het feestje kan beginnen. De discobal kan ook bevestigd
worden aan een muur, plafond of met de zuignap aan een raam. Dankzij
de afstandsbediening kan hij overal gebruikt worden. Met de afstandsbediening
kun je eenvoudig kiezen tussen 11 standen. De lamp beschikt ook
over 3 automatische geluidsactivatie modi. Het juiste licht voor elk feestje!

Productspecificaties

- Lichtbron: LED
- LED kleuren Rood, Groen en Blauw
- Energieverbruik: 8 Watt
- Stroomvoorziening: AC 100-240V, 50-60Hz
- Kleurenprogramma's: 9
- Geluidsactivatie modus



CE



TIG100

DISCOLIGHT

