

# Electric Kettle

Instruction Manual

English / Nederlands / Deutsch

**moa**  
color your life

[www.moacolors.com](http://www.moacolors.com)

## Before use

Dear consumer, Please read these instructions carefully before use in order to avoid damage due to incorrect use and to better understand the functions of this product. Please pay particular attention to the safety guide. If you pass the device on to a third party, these Operating Instructions must also be handed over. Please keep them for future references.

## Important Safeguards

1. Please read these instructions carefully before use.
2. Keep present instructions for future references.
3. Check that your mains voltage corresponds to that stated on the appliance.
4. Only use the appliance for domestic purposes and household or similar applications such as:
  - staff kitchen areas, in shops, offices and other working environments;
  - farm houses;
  - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - bed and breakfast type environments
5. Only use the appliance in the way indicated in these instructions.
6. Never use this unit near bathtub, shower, wash-hand basins or other containers with water.
7. Never use this apparatus near water projections.
8. Never use this apparatus with the wet hands.
9. If, unfortunately the apparatus is wet, immediately withdraw the cord of the socket-outlet.
10. Inform potential users of these instructions.
11. Never leave the appliance unsupervised when in use.
12. The appliance must be used only for its intended purpose. No responsibility can be taken for any possible damage caused by incorrect use or improper handling.
13. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
14. This device is not a toy, do not leave small children or people with disabilities to play with.
15. In order to ensure your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.
16. Caution ! Do not allow small children to play with the foil : there is a danger of suffocation !
17. From time to time check the cord for damages. Never use the appliance if cord or appliance shows any signs of damage.
18. Never immerse the appliance in water or any other liquid for any reason whatsoever.
19. Never place it into the dishwasher.
20. Never use the appliance near hot surfaces.

21. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly Competent qualified person(\*) in order to avoid a hazard.
22. Disconnect the power source cable before any operation of cleaning of maintenance and accessories assembly.
23. Never use the appliance outside and always place it in a dry environment.
24. Never use accessories, which are not recommended by the producer. They could constitute a danger to the user and risk to damage the appliance.
25. Never use any other connector than the one provided.
26. Never move the appliance by pulling the cord. Make sure the cord cannot get caught in any way.
27. Never wind the cord around the appliance and do not bend it
28. Ensure that the power cord does not come into contact with hot parts of this unit.
29. Make sure the appliance has cooled down before cleaning and storing it.
30. The temperature of accessible surfaces may be very high when the appliance is operating. Never touch these parts, of apparatus, to avoid burning itself.
31. Make sure the appliance never comes into contact with flammable materials, such as curtains, cloth, etc...& the power cord and plug do not come in contact with water.
32. Before cleaning, always unplug the appliance from the power supply and let it cool down.
33. This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
34. Always place the unit on a table or flat surface. Ensure, also, not to cover the device and not to put anything on it.
35. Always remove the plug from the wall socket when the appliance is not in use.
36. When using an extension lead always make sure that the entire cable is unwound from the reel. Use solely CE approved extension leads. Input power must be at least 16A, 250V, 3000W.
37. Incorrect operation and improper use can damage the appliance and cause injury to the user.
38. This device complies with standards relating to this type of product.

(\*) Competent qualified person : after sales department of the producer or importer or any person who is qualified, approved and competent to perform this kind of repairs

## Special Safeguards

1. Stand the appliance on a table or flat surface.
2. Do not use or keep this product outside when it is raining.
3. Do not store the appliance near hot ovens or heating appliances.
4. Certain parts of the appliance can get hot. Do not touch them, as you may burn yourself.
5. Never modify the appliance in anyway.
6. Use only cold water when filling the device.
7. The water level must be between the MAX. and MIN. mark.
8. Switch the kettle off before removing it from the base.
9. Always ensure that the lid is tightly closed.
10. The base and exterior of the kettle must not become wet.
11. Kettle body used must be match with the kettle base.
12. Use only cold water when filling.

## Use of the Machine

Before using the machine for the first time: Rinse the inside kettle.

1. Fill half of the tank of fresh water. (without addendum of any product).
2. Put the switch on " ON " position The light goes on, showing that water begins heating up.
3. When boiling, the apparatus goes out automatically
4. Raise the kettle with circumspection and empty water in a sink by watching out not to splash (risk of scald).
5. The apparatus is ready to be used.

## Using

1. Put the electric charger base on a flat surface.
2. Fill the kettle with fresh water (without any additives.).  
note : Do not overfill ! Use the water level indicator.
1. Place the cover
2. Place the kettle on the base.
3. Only connect the machine to a properly installed 230V~ 50Hz safety socket.  
( check whether the electrical voltage that you intend to use is the same as that of the machine. Details are to be found on the label on the base )

1. switch the machine to position "1". The control lamp on the kettle shows that the water is heating.
  2. When boiling the machine switches off automatically.
  3. Take the Kettle and pour gently the water in a sink.
- Note : Take care to avoid any burn.  
Do not press up the lid when pouring.

## Cleaning and Maintenance

1. Before cleaning switch off the appliance, Always disconnect the apparatus and to let it cool before cleaning.
2. Clean the outside of the apparatus with a sponge or slightly wet linen.
3. The parts (removable) in contact with food like plate, forks, Spatula etc. can be washed in hot water with sponge and soft detergent or put in the dishwasher.
4. Never plunge the apparatus in water or all other liquid !
5. Do not use abrasive cleaners, gritting, or metal brush or another cutting object.

## Storage

1. Ensure the unit is completely cool and dry.
2. Only wrap the cord around the base of the appliance, not to cause damage.
3. Keep the appliance in a cool, dry place.

## Specifications

The characteristics can change without preliminary preventing.

This unit is equipped with an electrical outlet with earth and must be earthed in an according plug.

Note : In the event of question concerning the earth or electric connection, please consult a qualified personnel.

In the event of short-circuit, earthing reduces the risk of electric shock while making possible the current to be evacuated by the wire of ground.

Always unplug the appliance before any cleaning or maintenance operation and accessories assembly.

**CAUTION:** If the electric cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, his after-sales service or people with similar qualification, in order to avoid any danger. In order to minimize the risks of electric shock, In the event of breakdown, not to open the case but to call upon a qualified technician for repairs.

This apparatus satisfied EC directives, it was controlled according to all the European current directives, like: electromagnetic compatibility (EMC) and low tension (LVD). This apparatus was designed and manufactured in respect of the last safety regulations and technical specifications.

## Caution

The lighting flash with arrowhead symbol, with an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instruction in the literature accompanying the appliance.

This symbol means : “warning: do not use this appliance near bath, tubs, showers containing water”

Protect our environment :

Waste electrical products must not be disposed of with household waste. This equipment should be taken to your local recycling centre for safe treatment. This will contribute to the recycling and other forms reutilisation of electrical and electronic equipment.

The Symbol “Steam” within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important steam jet & to take all necessary cautions against burns.

The symbol “ CE” marking; Is the guarantee of the respect of the harmonized, optional European standards, who respect the essential requirements in technical specifications. These standards are not obligatory but are guarantors of conformity to the essential requirements.

This logo “Recycling” sensitizes the consumer on the need for recycling its waste. Recycling is a process by which the materials which compose a product at the end of the lifetime (industrial or domestic waste) are re-used in whole or part and will be reintroduced in the initial cycle of production.

This logo “the green point” is the partner symbol of valorisation programme of domestic packing. While contributing to this program, the companies, are put in agreement with the law which obliges them to take part in the recycling of packing that they put on the market and, are used for the installation of the selective collection of packing of the households. However, packing carrying the Green Point cannot be all recycled. To get information near its Town hall.

## Voor gebruik

Beste klant, lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig vóór gebruik, om schade veroorzaakt door onjuist gebruik te voorkomen en het functioneren van dit product beter te begrijpen. Let vooral op de veiligheidsmaatregelen. Als u dit apparaat aan een derde partij overdraagt, lever deze gebruiksaanwijzing dan mee. Bewaar hem voor toekomstige referentie.

### Belangrijke Voorzorgsmaatregelen

1. Lees deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik.
2. Bewaar deze handleiding voor toekomstige referentie.
3. Controleer of de spanning in het lichtnet overeenkomt met de spanning zoals aangegeven op het apparaat.
4. Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijke doeleinden of soortgelijke toepassingen, zoals:
  - in keukens, winkels, kantoren of andere werkplekken;
  - boerderijen;
  - door klanten in hotels, motels of andere soorten residentiële gebieden;
  - bed & breakfast omgevingen.
5. Gebruik het apparaat enkel zoals aangegeven in deze handleiding.
6. Gebruik dit apparaat nooit in de buurt van een badkuip, douche, wasbak of andere voorwerpen die water bevatten.
7. Gebruik dit apparaat nooit in de buurt van waterprojecties.
8. Gebruik dit apparaat nooit met natte handen.
9. Indien het apparaat onverhoopt nat wordt, verwijder de stekker dan onmiddellijk uit het stopcontact.
10. Informeer potentiële gebruikers over de inhoud van deze handleiding.
11. Verlies het apparaat indien in gebruik nooit uit het zicht.
12. Het apparaat mag enkel gebruikt worden waar het voor bedoeld is. Er kan geen verantwoordelijkheid genomen worden voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik.
13. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze dit doen onder toezicht of met instructies van de persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
14. Dit apparaat is geen speelgoed, laat kleine kinderen of mensen met een handicap er niet mee spelen.
15. Om de veiligheid van uw kind te garanderen, is het van belang alle verpakkingsmaterialen (plastic zakken, dozen, polystyreen etc.) buiten hun bereik te houden.
16. **Opgelet ! Laat kleine kinderen niet met het folie spelen:  
ER BESTAAT STIKKINGSGEVAAR !**
17. Controleer het netsnoer van tijd tot tijd op beschadigingen. Gebruik het apparaat niet als de kabels of het apparaat tekenen van beschadiging toont.
18. Dompel dit apparaat nooit om welke reden dan ook onder in water of enige andere vloeistof.
19. Plaats het apparaat nooit in de vaatwasser.



20. Gebruik het apparaat nooit nabij warme oppervlakten.
21. Als het snoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, zijn verkoper of een soortgelijk gekwalificeerd persoon(\*) vervangen worden, om gevaarlijke situaties te voorkomen.
22. Haal de stekker uit het stopcontact, alvorens u het apparaat schoonmaakt of in elkaar zet.
23. Gebruik het apparaat nooit buitenshuis en plaats het altijd in een droge omgeving.
24. Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant aanbevolen worden. Niet aanbevolen accessoires kunnen een gevaar vormen voor de gebruiker en het apparaat beschadigen.
25. Gebruik geen ander stroomsnoer dan het meegeleverde exemplaar.
26. Verplaats het apparaat nooit door aan het netsnoer te trekken. Zorg ervoor dat het snoer nooit verstrikt kan raken.
27. Wikkel het netsnoer nooit om het apparaat en verbuig het niet.
28. Zorg ervoor dat het netsnoer niet in contact komt met de hete onderdelen van dit apparaat.
29. Zorg ervoor dat het apparaat afgekoeld is voordat u het schoonmaakt of opbergt.
30. De temperatuur van toegankelijke oppervlakten kan hoog oplopen tijdens het gebruik. Raak deze oppervlakten, noch het apparaat aan om te voorkomen dat u zich verbrandt.
31. Houd het apparaat buiten bereik van brandbare materialen, zoals gordijnen, doekjes etc, & zorg dat het netsnoer en de stekker nooit in contact met water komen.
32. Voor het schoonmaken, dient u het apparaat te laten afkoelen en de stekker uit het stopcontact halen.
33. Dit apparaat is niet ontworpen voor gebruik in combinatie met een externe timer of een afstandbediening.
34. Plaats het apparaat altijd op een tafel of vlakke ondergrond. Zorg er ook voor dat u het apparaat nooit bedekt, of er iets op legt.
35. Verwijder de stekker uit het stopcontact indien u het apparaat niet in gebruik heeft.
36. Indien u een verlengsnoer gebruikt, zorg dan dat het snoer geheel ontwonden is van de haspel. Gebruik enkel CE-goedgekeurde verlengsnoeren. Het vermogen moet minstens 16A, 250V, 3000W bedragen.
37. Onjuist of oneigenlijk gebruik kunnen het apparaat beschadigen en de gebruiker verwonden.
38. Dit apparaat voldoet aan de normen, passende bij dit type product.

(\*) Soortgelijk gekwalificeerd persoon: de after-sales afdeling van de producent of importeur, of eender welke persoon die gekwalificeerd, goedgekeurd en bevoegd is om dit soort reparaties uit te voeren.

## Speciale Veiligheidsmaatregelen

1. Plaats het apparaat op een tafel of vlakke ondergrond.
2. Gebruik of plaats dit product niet buiten als het regent.
3. Berg het apparaat niet nabij warme ovens of verhittingsapparaten op.
4. Bepaalde onderdelen van dit apparaat kunnen warm worden. Raak ze niet aan, om te voorkomen dat u zich verbrandt.
5. Breng geen wijzigingen aan dit apparaat aan.
6. Gebruik enkel koud water bij het vullen van dit apparaat.
7. Het waterniveau moet tussen de MAX. en MIN. markering zitten.
8. Zet de waterkoker uit voordat u hem van zijn basisstation haalt.
9. Zorg ervoor dat het deksel altijd goed gesloten is.
10. Het basisstation en exterieur van de waterkoker mogen niet nat worden.
11. De waterkoker moet op het basisstation passen.
12. Gebruik enkel koud water bij het vullen.

## Gebruik van de Machine

Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt: Maak de binnenkant van de waterkoker schoon.

1. Vul het reservoir voor de helft met water (zonder toevoeging van andere producten).
2. Plaats de schakelaar in de "AAN" positie. Het lampje brandt en geeft aan dat het water opgewarmd wordt.
3. Indien het water kookt, schakelt het apparaat zichzelf automatisch uit
4. Til de waterkoker voorzichtig op en leeg hem in de gootsteen, let op dat het niet spat (risico op brandwonden).
5. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

## Gebruik

1. Plaats het elektrische basisstation op een vlakke ondergrond.
2. Vul de waterkoker met water (zonder toevoegingen). Let op: Niet te vol maken! Gebruik de waterniveau-indicator.
3. Sluit het deksel
4. Plaats de waterkoker op het basisstation.
5. Verbind het apparaat enkel met een correct geïnstalleerd 230V~50Hz stopcontact.

(controleer of het voltage dat u wil gebruiken overeen komt met wat op het apparaat staat aangegeven. Details kunt u op het label op het basisstation vinden)

1. Schakel het apparaat naar stand "1". Het controlelampje op de waterkoker geeft aan dat het water verwarmd wordt.
2. Indien het water gekookt is, schakelt het apparaat zichzelf automatisch uit.
3. Neem de waterkoker en giet het water voorzichtig door de afvoer. Let op: Wees voorzichtig om brandwonden te voorkomen. Laat het deksel gesloten, als u schenkt.

## Schoonmaken en Onderhoud

1. Voordat u het apparaat schoonmaakt, dient u het uit te schakelen. Haal het apparaat altijd uit het stopcontact en laat het afkoelen voordat u het schoonmaakt.
2. Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een sponsje of een vochtige doek.
3. De verwijderbare onderdelen die in contact kunnen komen met voedsel, zoals de plaat, vorkjes, spatels etc., kunnen met een spons en mild afwasmiddel in warm water gewassen worden, of in de vaatwasser.
4. Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof!
5. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, schuurmiddelen, metalen borstels of andere voorwerpen die kunnen snijden.

## Opbergen

1. Zorg dat het apparaat afgekoeld en droog is.
2. Draai het stroomsnoer enkel om de basis van het apparaat, om schade te voorkomen.
3. Bewaar het apparaat op een koele, droge plek.

## Specificaties

De kenmerken kunnen veranderen zonder berichtgeving vooraf.

Dit apparaat is voorzien van een geaarde stekker en in een geaard stopcontact worden gestoken.

Opmerking: in geval van vragen over de aarde, of elektrische aansluiting, consulteer dan een gekwalificeerd persoon.

In geval van kortsluiting, vermindert de aarde kans op een elektrische schok, doordat de spanning door de aardedraad kan weglopen.

Verwijder de stekker altijd uit het stopcontact voordat u het reinigt, of onderhoud pleegt en accessoires monteert.

LET OP: als het stroomsnoer beschadigd is, moet deze vervangen worden door de fabrikant, zijn after-sales service of mensen met soortgelijke kwalificaties, om beschadiging te voorkomen. Om het risico op een elektrische schok te verkleinen, moet u in geval van een storing de behuizing niet openen, maar een gekwalificeerd technicus om reparatie vragen.

Het apparaat voldoet aan EC-richtlijnen en is gecontroleerd aan de hand van de huidige Europese richtlijnen, waaronder rond elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en lage spanning (LVD). Dit apparaat is ontworpen en gefabriceerd met inachtneming van de nieuwste veiligheidsmaatregelen en technische specificaties.

## Waarschuwing

De bliksemflits met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek, is bedoeld om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van niet-geïsoleerde gevaarlijke voltages in het product, die het risico van een elektrische schok kunnen vormen.

Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de handleiding van het product.

Het symbool betekent: "waarschuwing, gebruik dit apparaat niet in de buurt van een badkuip, douche of soortgelijke waterbronnen".

Bescherm ons milieu:

Afgedankte elektrische producten mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Deze apparatuur moet naar het plaatselijke recyclingcentrum gebracht worden voor veilige behandeling. Dit zal bijdragen aan het recyclen en andere vormen van het hergebruik van elektrische apparatuur.

Het "Stoom"-symbool in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van belangrijke stoomstraal & om voorzorgsmaatregelen te nemen tegen brandwonden.

De "CE"-markering garandeert dat het apparaat gemaakt is in naleving van de geharmoniseerde en optionele Europese normen. Deze normen beschrijven de essentiële eisen in technische specificaties. Naleving is niet verplicht, maar wel een waarborg van overeenstemming met essentiële eisen.

Het "Recycling" logo wijst de consument op de noodzaak van afvalrecycling. Recycling is een proces waarbij de materialen van een product aan het einde van de levensduur (industriële of huishoudelijke afval) geheel of gedeeltelijk hergebruikt worden en opnieuw in de eerste productiecyclus gebruikt worden.

Het "groene punt" logo is een partnersymbool van het valorisatieprogramma van binnenlandse verpakkingen. Bedrijven die meedoen aan dit programma worden wettelijk verplicht de verpakkingen die ze op de markt brengen te recyclen en voor het gebruik van selectieve inzameling van verpakkingsmaterialen van huishoudens. Echter, niet alle verpakkingen die het groene stip logo dragen kunnen gerecycled worden. Voor meer informatie kunt u terecht op het gemeentehuis.

## Vor Gebrauch

Lieber Kunde, bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durch, um Schäden durch unsachgemäße Verwendung zu vermeiden und um die Funktionen des Geräts besser zu verstehen. Bitte achten Sie insbesondere auf die Sicherheitshinweise. Wenn Sie das Gerät an einen Dritten übergeben, muss diese Betriebsanleitung ebenfalls übergeben werden. Bitte heben Sie sie zum späteren Gebrauch auf.

### WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durch.
2. Bitte halten Sie sie zum späteren Gebrauch griffbereit.
3. Überprüfen Sie, dass Ihre Netzspannung mit der des Gerätes übereinstimmt.
4. Verwenden Sie das Gerät nur für den Hausgebrauch, den Haushalt und ähnliche Anwendungsbereiche, wie:
  - Pausenküchen für Mitarbeiter (Pausenräume), in Läden, Büros und anderen Arbeitsbereichen
  - Bauernhöfen
  - für Gäste in Hotels, Motels und anderen wohnungsähnlichen Bereichen
  - für Gäste in Bed & Breakfast (Übernachtung mit Frühstück) ähnlichen Bereichen
5. Verwenden Sie das Gerät nur so, wie in dieser Anleitung beschrieben.
6. Benutzen Sie dieses Gerät niemals in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Waschbeckens oder anderer Wasserbehälter.
7. Benutzen Sie dieses Gerät niemals in der Nähe von Wasserprojektionen.
8. Benutzen Sie das Gerät niemals mit nassen Händen.
9. Sollte das Gerät nass sein, ziehen sofort das Kabel aus der Steckdose.
10. Informieren Sie mögliche Benutzer über diese Anleitungen.
11. Lassen Sie das Gerät, wenn es benutzt wird, nie unbeaufsichtigt.
12. Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Es wird keine Verantwortung für mögliche Schäden durch unsachgemäße Verwendung oder Bedienung übernommen.
13. Das Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kindern) mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen gedacht, wenn diese nicht beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die Benutzung durch eine Person bekommen haben, die für deren Sicherheit verantwortlich ist.
14. Das Gerät ist kein Spielzeug. Überlassen Sie es weder kleinen Kindern noch Personen mit Behinderungen zum Spielen.
15. Um die Sicherheit Ihrer Kinder zu gewährleisten, halten Sie das gesamte Verpackungsmaterial (Plastikbeutel, Schachteln, Styropor usw.) aus deren Reichweite.
16. Achtung! Erlauben Sie keinesfalls, dass kleine Kinder mit der Folie spielen.

**ES BESTEHT ERSTICKUNGSGEFAHR!**

17. Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit das Kabel auf Schäden. Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn das Kabel oder das Gerät selbst Beschädigungen aufweisen.
  18. Tauchen Sie, egal aus welchem Grund, das Gerät niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
  19. Stellen Sie es nie in die Spülmaschine.
  20. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von heißen Oberflächen.
  21. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer vergleichbar qualifizierten Person (\*) ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
  22. Ziehen Sie das Stromkabel aus der Steckdose bevor Sie das Gerät reinigen, warten oder Zubehör montieren.
  23. Benutzen Sie das Gerät niemals im Freien und bewahren Sie es immer trocken in einer trockenen Umgebung auf.
  24. Benutzen Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wurde. Es könnte ein Risiko für den Benutzer darstellen und Schäden am Gerät verursachen.
  25. Benutzen Sie niemals einen anderen, als den gelieferten Stecker.
  26. Bewegen Sie das Gerät nicht, indem Sie am Kabel ziehen. Achten Sie darauf, dass sich das Kabel nirgends verfängt.
  27. Wickeln Sie das Kabel nie um das Gerät und knicken Sie es nicht.
  28. Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht mit heißen Teilen dieses Geräts in Berührung kommt.
  29. Achten Sie darauf, dass das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es reinigen und verwahren.
  30. Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen kann sehr hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist. Um sich nicht zu verbrennen, berühren Sie niemals diese Teile des Geräts.
  31. Stellen Sie sicher, dass das Gerät niemals mit entflammaren Stoffen, wie Gardinen, Stoff, etc. in Berührung kommt und dass das Stromkabel und der Stecker nicht mit Wasser in Berührung kommen.
  32. Bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.
  33. Das Gerät ist nicht dafür gedacht durch eine externe Zeitschaltuhr oder eine Fernbedienung bedient zu werden.
  34. Stellen Sie das Gerät immer auf einen Tisch oder eine ebene Oberfläche. Achten Sie auch darauf, das Gerät nicht abzudecken und legen Sie nichts auf das Gerät.
  35. Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.
  36. Wenn Sie ein Verlängerungskabel benutzen, achten Sie immer darauf, dass das gesamte Kabel abgewickelt ist. Verwenden Sie ausschließlich Verlängerungskabel mit CE-Zulassung. Die Eingangsleistung muss mindestens 16 A, 250 V, 3.000 W betragen.
  37. Falsche Bedienung und falsche Benutzung können das Gerät beschädigen und den Benutzer verletzen.
  38. Das Gerät entspricht den auf diese Geräte anwendbaren Standards.
- (\*) Qualifizierte Person: Nach der Vertriebsabteilung des Herstellers oder Importeurs jede Person solche Reparaturen durchzuführen.

## BESONDERE SICHERHEITSHINWEISE

1. Stellen Sie das Gerät auf einen Tisch oder eine ebene Oberfläche.
2. Benutzen Sie und lassen Sie das Gerät bei Regen nicht im Freien.
3. Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von heißen Öfen oder Heizgeräten auf.
4. Bestimmte Teile des Geräts können heiß werden. Berühren Sie sie nicht, Sie könnten sich verbrennen.
5. Verändern Sie das Gerät in keiner Weise.
6. Benutzen Sie nur kaltes Wasser zum Füllen.
7. Der Wasserstand muss zwischen der MIN. und der MAX. Markierung liegen.
8. Stellen Sie den Wasserkocher ab, bevor Sie ihn von der Basis nehmen.
9. Achten Sie immer darauf, dass der Deckel fest verschlossen ist.
10. Die Basis und die Außenseite des Wasserkochers dürfen nicht nass werden.
11. Der Wasserkessel muss zur Basis passen.
12. Benutzen Sie nur kaltes Wasser zum Füllen.



## BENUTZUNG DES GERÄTS

Vor der ersten Benutzung des Geräts: Spülen Sie das Innere des Wasserkochers aus.

1. Füllen Sie den Tank zur Hälfte mit frischem Wasser (ohne irgendwelche Produkte hinzuzufügen).
2. Stellen Sie den Schalter auf "ON". Das Licht geht an, um anzuzeigen, dass das Wasser aufgeheizt wird.
3. Sowie es kocht, schaltet sich das Gerät automatisch ab.
4. Heben Sie den Wasserkocher vorsichtig an und leeren Sie das Wasser in die Spüle. Achten Sie darauf, nicht zu spritzen (Risiko sich zu verbrühen).
5. Das Gerät ist einsatzbereit.

## VERWENDUNG

1. Stellen Sie die elektrische Basis auf eine ebene Oberfläche.
2. Füllen Sie den Wasserkocher mit frischem Wasser (ohne Zusätze).  
Achtung: Überfüllen Sie nicht! Benutzen Sie die Wasserstandsanzeige.
  1. Schließen Sie den Deckel.
  2. Stellen Sie den Wasserkocher auf die Basis.
  3. Verbinden Sie das Gerät nur mit einer korrekt installierten 230 V ~ 50 Hz Sicherheitssteckdose.

Überprüfen Sie, dass die Stromspannung, die Sie benutzen wollen, mit der des Geräts übereinstimmt. Details finden Sie auf dem Etikett an der Basis.

1. Stellen Sie das Gerät auf Position "1". Die Kontrollleuchte am Wasserkocher zeigt an, dass sich das Wasser aufheizt.
2. Wenn es kocht, schaltet sich das Gerät vollautomatisch ab.
3. Nehmen Sie den Wasserkessel und gießen Sie das Wasser vorsichtig in eine Spüle.

Achtung: Achten Sie darauf, sich nicht zu verbrühen. Heben Sie beim Ausgießen den Deckel nicht an.

## REINIGUNG UND PFLEGE

1. Bevor Sie das Gerät reinigen, stellen Sie es ab. Ziehen Sie immer den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen.
2. Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem Schwamm oder einem feuchten Leinentuch.
3. Die Teile (entfernbar Teile), die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, wie Teller, Gabeln, Spatel etc. können in heißem Wasser mit einem Schwamm und einem sanften Reinigungsmittel gereinigt werden oder in die Spülmaschine gestellt werden.
4. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
5. Benutzen Sie keine Scheuermittel, Sand, Metallbürsten oder andere scheuernden Mittel.

## AUFGEWAHRUNG

1. Achten Sie darauf, dass das Gerät vollständig abgekühlt und trocken ist.
2. Wickeln Sie das Kabel nur um die Basis des Geräts, um keine Beschädigungen zu verursachen.
3. Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Platz auf.

## TECHNISCHE DATEN

Die Eigenschaften können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Das Gerät ist mit einem elektrischen Anschluss mit Erdung ausgestattet und muss in einem entsprechenden Stecker geerdet werden. Bitte beachten Sie: Bei Fragen zur Erdung oder dem elektrischen Anschluss wenden Sie sich an einen qualifizierten Fachmann. Im Falle eines Kurzschlusses vermindert die Erdung das Risiko eines elektrischen Schlags, indem der Strom über das Erdkabel abfließen kann.

Ziehen Sie, vor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten oder Montage von Zubehör, immer den Netzstecker des Geräts.

**VORSICHT:** Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden. Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu minimieren, öffnen Sie bei einem Ausfall des Geräts das Gehäuse nicht, sondern rufen Sie einen qualifizierten Techniker für die Reparatur an.

Dieses Gerät erfüllt die EU-Richtlinien, es wurde nach allen europäischen Strom-Richtlinien, wie z.B: die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) und Niederspannung (LVD), kontrolliert. Dieses Gerät wurde entsprechend den aktuellsten Vorschriften und technischen Spezifikationen entworfen und hergestellt.

## ACHTUNG

Der Blitz mit einer Pfeilspitze in einem gleichschenkligen Dreieck soll den Anwender vor nicht isolierter, gefährlicher Stromspannung im Gehäuse des Geräts, die hoch genug für einen elektrischen Schlag sein kann, warnen.

Das Ausrufezeichen im gleichschenkligen Dreieck soll den Anwender auf wichtige Bedienungs- und Wartungshinweise in den begleitenden Unterlagen des Gerätes hinweisen.

Dieses Zeichen bedeutet: Vorsicht, benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen oder Duschen mit Wasser darin.

Schützen Sie unsere Umwelt:

Elektrische Altgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie sollten dieses Gerät zu Ihrem örtlichen Recycling-Center zur sicheren Entsorgung bringen. Die bezieht sich auf Recycling und andere Formen der Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Geräten.

Das Zeichen "Dampf" im gleichschenkligen Dreieck soll den Anwender auf den Austritt von Dampf aufmerksam machen, so dass er die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen gegen Verbrennungen trifft.

Die "CE" Kennzeichnung garantiert, dass die optionalen, europäischen Normen in der technischen Spezifikation eingehalten werden. Diese Standards sind nicht verpflichtend, garantieren aber die Einhaltung der wichtigsten Anforderungen.

Das Logo für "Recycling" soll den Verbraucher für die Notwendigkeit sensibilisieren, seine Abfällen zu recyceln. Recycling ist ein Prozess, bei dem die Materialien aus denen ein Produkt besteht, am Ende seiner Lebensdauer (Industrie- oder Hausmüll) ganz oder teilweise wiederverwendet werden und erneut in den Produktionszyklus eingehen.

Das Logo "Der grüne Punkt" ist das Partnersymbol des Wiederverwertungsprogramms für inländisches Verpackungsmaterial. Mit ihrem Beitrag zu diesem Programm der Mülltrennung befinden sich die Unternehmen in Übereinstimmung mit dem Gesetz, dass sie dazu verpflichtet, zum Recycling von Verpackungsmaterial, das sie auf den Markt bringen, beizutragen. Es können jedoch nicht alle Verpackungen, die den grünen Punkt aufweisen, recycelt werden. Für mehr Informationen dazu, fragen Sie Ihr Rathaus.