

Handleiding DVD speler/brander

CD-ROM/DVD-ROM/CD-RW/DVD+CDRW/DVDRW-drive

Productbeschrijving

- Dit product is een tray-loading externe draagbare ODD-caddy die geschikt is voor USB 2.0/3.0-aansluitingen op desktops of laptops.
- Compatibel met Windows XP/2003/Win8/10/11/Vista/7, Linux, Mac 10 OS-systemen.
- Geen extra stuurprogramma nodig, plug-and-play.
- Compatibel met USB 3.0-poorten en de volgende poorten: USB 2.0/1.1, met een efficiëntere en stabielere werking.
- Inclusief een hoogwaardige USB-C-adapter, wat zorgt voor compatibiliteit met apparaten met alleen USB-C-aansluitingen.
- Datakabel met puur koperen vlechtwerk voor betere anti-interferentiecapaciteiten en stabielere gegevensoverdracht.
- Ondersteunt standaard SATA ODD.
- Stroomverbruik: 3-5 W.

Instructies

1. Aansluiten en herkennen

Sluit het apparaat met de standaard USB-datakabel of de meegeleverde USB-C-adapter aan op de USB-poort van de computer. Zodra het correct is aangesloten, zou het pictogram van het apparaat rechtsonder op het scherm moeten verschijnen. Klik op "Deze Computer" en controleer of de drive wordt weergegeven in de lijst met verwisselbare opslagapparaten.

2. Disc lezen

Klik op het pictogram van de drive, klik met de rechtermuisknop en selecteer "Pop-up" om de disc in de lade te lezen.

3. Veilig gebruik

- De interne laserlichtbron kan schadelijk zijn voor de ogen. Kijk niet direct in de straal.
- Plaats de drive niet in de buurt van sterke magnetische objecten.
- Houd de drive stabiel op een vlak oppervlak en plaats deze niet op onstabiele items.
- Plaats het apparaat niet in een omgeving waar het kan worden samengedrukt of blootgesteld aan overmatige druk om normaal gebruik te garanderen.

Problemen met Niet Zichtbaar Worden of Niet Opstarten

Mocht de externe DVD speler niet zichtbaar zijn op je computer of niet op starten, dan kun je de volgende oplossingen proberen:

- **Bij gebruik van een desktop:** Sluit de externe DVD speler altijd aan op een USB-poort aan de achterzijde van de pc. De USB-poorten aan de achterkant leveren meer stroom dan die aan de voorzijde, wat belangrijk kan zijn voor een correcte werking van het apparaat.
- **Bij gebruik van een laptop:** Probeer verschillende USB-poorten of gebruik een USB-C poort met een adapter als dat nodig is. Sommige poorten leveren mogelijk onvoldoende stroom, wat de functionaliteit kan beïnvloeden

USB-C adapter gebruiken

Als uw apparaat alleen USB-C-poorten heeft, gebruik dan de meegeleverde USB-C adapter. Steek de adapter in de USB-C-poort van uw apparaat en sluit vervolgens de drive aan via de USB-adapter.