



3000 3200

GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR DE PROPAANGASBARBECUE

MONTAGE – PAG. 10



Hartelijk dank voor de aankoop van een Weber®-barbecue. Neem nu enkele minuten de tijd om uw aankoop te beschermen door uw product online te registreren bij www.weber.com®.

**U MOET DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING LEZEN VOORDAT
U UW GASBARBECUE GAAT GEBRUIKEN.**

⚠ GEVAAR

Wanneer u gas ruikt:

- 1) Sluit het gas naar de barbecue af.
- 2) Doof eventuele vlammen.
- 3) Open de deksel.
- 4) Wanneer de gaslucht niet verdwijnt, bewaar dan afstand tot de barbecue en neem direct contact op met de gasleverancier of de brandweer.

Lekkend gas kan een brand of explosie veroorzaken, met ernstig of fataal letsel of beschadigingen van eigendommen tot gevolg.

⚠ WAARSCHUWING:

- 1) Bewaar of gebruik geen benzine of andere ontvlambare dampen of vloeistoffen in de buurt van deze of andere barbecues.
- 2) Een gascilinder die niet is aangesloten voor gebruik, moet niet in de buurt van deze of andere barbecues worden bewaard.

⚠ WAARSCHUWING: Volg alle lekkagecontroles zorgvuldig uit die in deze gebruikshandleiding staan voordat u uw barbecue gaat gebruiken. Voer deze controles ook uit wanneer de barbecue bij de dealer gemonteerd is.

⚠ WAARSCHUWING: Deze barbecue niet aansteken zonder dat u eerst de gedeelten voor het **ONTSTEKEN VAN DE BRANDER** in deze gebruikshandleiding hebt gelezen.

**UITSLUITEND VOOR GEBRUIK
BUITENSHUIS.**

**OPMERKING VOOR
INSTALLATEUR:** Deze gebruikershandleiding moet bij de eigenaar worden achtergelaten en de eigenaar moet deze zorgvuldig bewaren voor gebruik in de toekomst.

CE:845CO-0017
ID: 0845

57570

NL - DUTCH
07/31/13