

PLINT®

Gebruikershandleiding

- Elektrische waterkoker, uitsluitend voor huishoudelijk gebruik
- inhoud 1,7 liter
- 1500W.

Deze handleiding wordt u aangeboden door

Bluetoolz®

Let op: Want alleen op de door Bluetoolz geleverde waterkokers krijgt u drie jaar garantie



Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw PLINT regelbare waterkoker.

Alvorens deze waterkoker in gebruik te nemen lees deze gebruikershandleiding aandachtig door, neem notie van de inhoud en begrijp alle aanwijzingen. Bij onduidelijkheden of twijfel neem dan ten alle tijden contact met ons op.

Water koken:

Gebruik van de waterkoker: Open het deksel (1) door het omhoog te trekken, vul de waterkoker met schoon zoet water, maar nooit helemaal tot aan de maximum indicatie.

Doe het deksel (1) er weer op, druk op de "Aan / Uit" knop (2).



Wanneer het water begint te koken, klinkt er een "piep-piep" -geluid, waarna de waterkoker wordt uitgeschakeld.



Regelbare temperatuur:

Het is mogelijk om het water warm te houden op 60 ° C, 75 ° C of op 90 ° C.

Druk op de "Menu" knop (3) en selecteer de gewenste temperatuur, door het herhaaldelijk indrukken van de knop verspringt de temperatuur.

De waterkoker verwarmt het water tot de gewenste temperatuur en houdt het water warm op de geselecteerde temperatuur, totdat de waterkoker wordt uitgeschakeld door op de "Aan / Uit" knop (2) te drukken.

Droog-kook-beveiliging:

De waterkoker heeft een oververhittingsbeveiligingssysteem dat de waterkoker uitschakelt als deze zonder water wordt ingeschakeld.



Waarschuwing:

De waterkoker mag voor niets anders gebruikt worden dan voor het koken van vers schoon water. Deze mag niet worden bediend door kinderen of individuen die niet kunnen beoordelen wat het gevaar van kokend water is.

De "Keep-hot-functie" mag alleen worden gebruikt als de waterkoker onder toezicht staat.

Garantie

Bij het correct naleven van deze gebruikershandleiding bedraagt de garantie op deze waterkoker bedraagt 2 jaar, na datum van aankoop. Alleen bij Bluetoolz krijgt u echter 3 jaar garantie op de waterkoker.

Voor klachten of garantiekwesties moet de waterkoker worden naar ons worden teruggestuurd, voorzien van aankoopbewijs.

Producent

PLINT A / S

Lindegaarden Byejejn 5

5466 Asperup Denemarken

Tel. +45 8785 0000

mail@plint.dk

Onderhoud :

Reinig de buitenzijde van de waterkoker met een zachte, vochtige doek, gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen, behoudens een druppeltje zeep. Dompel de waterkoker nooit geheel onder in water, of in welke andere vloeistof dan ook.

Reinig de basis eveneens met een zachte doek, haal echter eerst de stekker uit het stopcontact en dompel de basis nooit onder in water of welke andere vloeistof dan ook.

Om overmatige kalkaanslag te voorkomen reinig de binnenzijde van de waterkoker minimaal 1 maal per maand. Gebruik hiervoor 1/3 deel geurloze schoonmaak azijn en 2/3 deel water, laat het mengsel enkele minuten inwerken en schakel de waterkoker in op maximale temperatuur. Nadat het water heeft gekookt, herhaalt u indien noodzakelijk deze procedure, totdat alle kalkaanslag verdwenen is. Spoel hierna grondig met vers water en vul de waterkoker met schoon water en laat deze nogmaals koken en giet 'm leeg.

Bluetoolz B.V.

**Essenbaan 17 C – 203
2908LJ Capelle aan den IJssel
mail naar: info@bluetoolz.nl
Tel.: 06-21334097**