



# Kitchenwell Melkopschuimer

## Model Num: KN303



---

**NL:** p.3-6

**EN:** p.7-10

**DE:** p.11-14

# Waarschuwingen

Veiligheidsmaatregelen voor gebruik

1. Lees de instructie voor gebruik.
2. Voorkom dat de melkopschuimer in contact met water komt.
3. Als de melkopschuimer beschadigd is wordt gebruik sterk afgeraden, neem contact op met de retailer om te kijken of reparatie mogelijk is.
4. Gebruik de staafmixer alleen binnen.
5. Zorg dat tijdens het verwisselen van de opzetstukken de melkopschuimer niet aan staat.
6. Buiten bereik van kinderen houden.
7. Voorkom dat de motor nat wordt.
8. Zorg dat de melkopschuimer is uitgeschakeld tijdens het schoonmaken.
9. De melkopschuimer is gemaakt om gebruikt te worden onder normale huishoudelijke omstandigheden.
10. Verwijder de opzetstukken nooit tijdens gebruik.
11. Roterende onderdelen buiten bereik van uw handen houden.

## Hoe te gebruiken

Gebruik de Kitchenwell melkopschuimer met gemak

1. Druk op de aan/uit knop om de melkopschuimer aan te zetten.
2. Kies de gewenste stand door nogmaals op de aan/uit knop te drukken.
3. Om de melkopschuimer uit te schakelen druk je nog 1x na de hoogste stand.
4. Verwissel de opzetstukken met beleid en een beetje kracht. Klik het nieuwe opzetstuk vast.

# Product details


Product onderdelen




1



2



3



7

6

5

4

8

**1** Garde

**2** Schuimer

**3** USB-kabel

**4** Oplaadpoort

**5** Aan/uit

**6** Snelheid

**7** Oplaadlamp

**8** Opzethouder

## Schoonmaken

1. Spoel de opzetstukken af onder warm water.
2. Droog naderhand met een zachte doek de opzetstukken af.
3. De melkopschuimer zelf buiten gebruik van water houden.

# Opladen

Voor langdurig gebruik

1. De melkopschuimer gaat volledig opgeladen tussen de 1 en 1,5 uur mee.
2. Laadt de melkopschuimer gemakkelijk op met de meegeleverde USB-kabel.
3. Het oplaadlampje geeft brandt rood wanneer de melkopschuimer nog niet volledig is opgeladen.
4. Zodra het oplaadlampje groen brandt is de melkopschuimer volledig opgeladen.
5. De oplaadtijd is circa 3 uur.

# Specificaties

Productinformatie

<b>Model nummer:</b>	<b>KN303</b>
<b>Batterij:</b>	<b>1200 mAh</b>
<b>Volt:</b>	<b>5V</b>
<b>Oplaadtijd:</b>	<b>3 uur</b>
<b>Merk</b>	<b>Kitchenwell</b>

# Warnings

Please read before use

1. Read the instructions before use.
2. Prevent the milk frother from coming into contact with water.
3. If the milk frother is damaged, use is strongly discouraged, contact the retailer to see if repair is possible.
4. Use the hand blender indoors only.
5. While changing attachments, make sure the milk frother is not on.
6. Keep out of reach of children.
7. Prevent the motor from getting wet.
8. Make sure the milk frother is switched off during cleaning.
9. The milk frother is made to be used under normal household conditions.
10. Never remove the attachments during use.
11. Keep rotating parts out of reach of your hand.

# How to use

Use the Kitchenwell milk frother with ease

1. Press the on/off button to switch the milk frother on.
2. Select the desired setting by pressing the on/off button again.
3. To switch the milk frother off, press once more after the highest setting.
4. Change the attachments with care and a little force. Click the new attachment into place.

# Product details


## Product components




1



2



3



8

7

6

5

4

**1 Whisk**

**2 Frother**

**3 USB-cable**

**4 Chargingport**

**5 On/off**

**6 Speed**

**7 Charge light**

**8 Holder**

# Cleaning

1. Rinse the attachments under warm water.
2. Afterwards, dry the attachments with a soft cloth.
3. Keep the milk frother itself away from water.

# Charging

For long-term use

1. The milk frother lasts between 1 and 1.5 hours when fully charged.
2. Easily charge the milk frother with the included USB cable.
3. The charging light indicates red when the milk frother is not yet fully charged.
4. Once the charging light turns green, the milk frother is fully charged.
5. The charging time is about 3 hours.

# Specifications

Product information

<b>Model number:</b>	<b>KN303</b>
<b>Battery:</b>	<b>1200 mAh</b>
<b>Voltage:</b>	<b>5V</b>
<b>Charging time:</b>	<b>3 hours</b>
<b>Brand</b>	<b>Kitchenwell</b>

# Warnungen

Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

1. Lesen Sie vor dem Gebrauch die Gebrauchsanweisung.
2. Verhindern Sie, dass der Milchaufschäumer mit Wasser in Berührung kommt.
3. Wenn der Milchaufschäumer beschädigt ist, wird von der Verwendung dringend abgeraten. Wenden Sie sich an den Händler, um zu erfahren, ob eine Reparatur möglich ist.
4. Verwenden Sie den Stabmixer nur in Innenräumen.
5. Achten Sie beim Wechseln der Aufsätze darauf, dass der Milchaufschäumer nicht eingeschaltet ist.
6. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
7. Verhindern Sie, dass der Motor nass wird.
8. Stellen Sie sicher, dass der Milchaufschäumer während der Reinigung ausgeschaltet ist.
9. Entfernen Sie die Aufsätze niemals während des Gebrauchs.
10. Halten Sie drehende Teile außerhalb der Reichweite Ihrer Hände..

# Gebrauchsanweisung

Von des Kitchenwell Milchaufschäumer

1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Milchaufschäumer einzuschalten.
2. Wählen Sie die gewünschte Einstellung durch erneutes Drücken der Ein/Aus-Taste.
3. Um den Milchaufschäumer auszuschalten, drücken Sie nach der höchsten Einstellung noch einmal.
4. Wechseln Sie die Befestigungen vorsichtig und mit ein wenig Kraft. Klicken Sie die neue Anlage ein.



# Produktangaben


## Produktkomponenten




1



2



3



8

7

6

5

4

**1 Besen**

**2 Schaumer**

**3 USB-Kabel**

**4 Ladebuchse**

**5 Ein/aus**

**6 Tempo**

**7 Ladeanzeige**

**8 Halter**

# Reinigung

1. Spuln Sie die Aufsatze unter warmem Wasser ab.
2. Trocknen Sie die Aufsatze anschlieend mit einem weichen Tuch ab.
3. Halten Sie den Milchaufschaumer selbst von Wasser fern.

# Laden

für den langfristigen Einsatz

1. Der Milchaufschäumer hält bei voller Aufladung zwischen 1 und 1,5 Stunden.
2. Laden Sie den Milchaufschäumer ganz einfach mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf.
3. Die Ladeanzeige leuchtet rot, wenn der Milchaufschäumer noch nicht vollständig geladen ist.
4. Sobald die Ladeanzeige grün leuchtet, ist der Milchaufschäumer vollständig geladen.
5. Die Ladezeit beträgt etwa 3 Stunden.

# technische Daten

Produktinformation

<b>Modellnummer:</b>	<b>KN303</b>
<b>Batterie:</b>	<b>1200 mAh</b>
<b>Volt:</b>	<b>5V</b>
<b>Ladezeit:</b>	<b>3 uur</b>
<b>Marke</b>	<b>Kitchenwell</b>