



HOW TO:



Indirect grillen



Smoke / Slow cooking



←
Accesories at



1,2 kg Duo grill plate



Pizza-set



1. place batteries (AA x 4)



2. start fan at maximum



3. add 20ml gel (NOT MORE AND NOT IN THE FAN OPENING)



4. light gel



5. place charcoal using the gripper



6. place grease container



7. fill with water (200ml / 1 cup)



8. place grill plate and reduce fan to 20 - 50 % power

ALGEMENE VEILIGHEID

WAARSCHUWING! Deze barbecue wordt uitermate heet en mag dus niet worden verplaatst tijdens het branden.
WAARSCHUWING! Gebruik nooit alcohol, spiritus, benzine om de grill (opnieuw) aan te steken!
 Gebruik alleen aanmaakmiddelen die voldoen aan EN1860-3.
 Gebruik houtskool, geen briketten. Houd het product buiten bereik van kinderen en dieren.
 Was de basis niet af met water en dompel het niet onder, dit kan het product onherstelbaar beschadigen.
 Houd het apparaat buiten bereik van andere hittebronnen en wees voorzichtig tijdens het aansteken.
 Sta kinderen niet toe het apparaat alleen te gebruiken.
 Gevaar voor verbranding tijdens gebruik.
 Gebruik het apparaat altijd op een vlak oppervlak om omvallen te voorkomen, wat brand kan veroorzaken.
 Niet gebruiken op ontvlambare oppervlakken of oppervlakken die gemakkelijk kunnen beschadigen.
 Niet gebruiken in verboden gebieden.
 Gebruik een vochtige doek om de basis van binnen en buiten schoon te maken.

Veiligheid tijdens gebruik

Wees voorzichtig met het verplaatsen van het apparaat nadat de brandgel is aangestoken. Als het product valt, kan het brand of verwondingen veroorzaken.
 Als het apparaat binnenshuis wordt gebruikt, dient er voldoende geventileerd te worden.
 Direct na het aansteken van de houtskool kan men last krijgen van prikkende ogen. Dit stopt vrij snel als de houtskool vlam vat.

Onderhoud en opslag

Giet geen water of andere vloeistof in de basis, in het bijzonder de ventilatiepijp.
 De grillplaat en RVS kom zijn vaatwasser bestendig of kunnen worden afgewassen met afwasmiddel.
 Veeg de basis af met een zachte doek.
 Berg het apparaat op zonder batterijen als het langere tijd niet wordt gebruikt.

GARANTIE EN KLANTENSERVICE

Algemene veiligheid

Voor verzending worden onze apparaten worden onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole.
 Indien, ondanks alle zorg, schade is ontstaan tijdens de productie of het transport, dient u met het apparaat terug te gaan naar uw leverancier. Naast de wettelijke rechten, kan de koper onder de volgende voorwaarden een aanspraak maken op garantie:
 Voor het gekochte apparaat bieden wij 2 jaar garantie, ingaande op de dag van verkoop. Als u een defect product heeft, kunt u direct teruggaan naar het punt van aankoop. Defecten die zich voordein als gevolg van onjuist gebruik van het toestel en storingen als gevolg van ingrepen en reparaties door derden of het aanbrengen van niet-originale onderdelen vallen niet onder deze garantie. Bewaar altijd uw aankoopbewijs, zonder deze kunt u geen aanspraak maken op enige vorm van garantie. Bij schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing, kan men geen aanspraak maken op garantie, indien dit leidt tot gevolgschade dan zullen we niet aansprakelijk zijn. Evenmin kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik als de handleiding niet goed is opgevolgd. Schade aan onderdelen leidt niet kosteloze vervanging van het gehele apparaat. In dat geval kunt u contact opnemen met onze service afdeling. Glasbreuk of breuk van kunststof onderdelen is onderhevig aan een toeslag. Defecten aan de hulpschuiken of onderdelen onderworpen aan het dragen, maar ook reiniging, onderhoud of de vervanging van slijtende delen vallen niet onder de garantie en dienen te worden betaald. Het product kan van kleur veranderen als gevolg van de warmte. Dit valt niet onder de garantie.

Milieuvervriendelijk afvoeren

U kunt helpen het milieu te beschermen!
 Vergeet niet om de plaatselijke voorschriften op te volgen: lever niet-werkende elektrische apparaten in bij een daarvoor bestemd inzamelpunt.

GENERAL SAFETY

WARNING! This barbecue becomes very hot and should not be removed during use.
WARNING! Do not use spiritus or fuel to ignite the barbecue. Use only organic barbecue gel lighters according to European Standard (EN 1860-3)
 Use charcoal, no briquettes. Keep the product out of reach of children and animals.
 Do not wash or soak the Main Body in water. It can cause serious damage to the product.
 Please ensure it is far from other sources of fire and pay close attention when lighting it up the product.
 Do not allow children to light it up. Risk of burns and a fire while cooking.
 Do not use on flammable surfaces or surfaces that can damage easily.
 Not to be used in restricted areas.
 Please use the product on a flat place to prevent accidental drops or slip which may cause a fire.
 Simply wipe the inside and outside of the Main Body to clean it.

Operation safety

Please practice caution when you move the product after the charcoal has been ignited. If the product is dropped, it may cause a fire or injury. When using the product indoors, make sure of doing after ventilation. The charcoal that has been exposed to humidity for a long time can be quickly set on fire during ignition. Therefore, make sure of using charcoal with the charcoal plate covered. At the beginning of charcoal ignition, the symptom of stinging eyes can occur.
 However, it should not be a serious concern as the symptom disappears once the charcoal catches fire.

Maintenance and storage

Do not pour water or any other form of liquid into the product, especially into the Main Body, to extinguish a charcoal fire. Grill plate and inner bowl are dishwashable safe or can be cleaned with standard washing liquid. Wipe the interior and exterior of the lower body with a soft fabric. Remove batteries from the product during a longer period storage.

GUARANTEE AND CUSTOMER SERVICE

General safety

Before delivery our devices are subjected to rigorous quality control. If, despite all care, damage has occurred during production or transportation, please return the device to your dealer. In addition to statutory legal rights, the purchaser has an option to claim under the terms of the following guarantee:

For the purchased device we provide 2 years guarantee, commencing from the day of sale. If you have a defective product, you can directly go back to the point of purchase. Defects which arise due to improper handling of the device and malfunctions due to interventions and repairs by third parties or the fitting of non-original parts are not covered by this guarantee. Always keep your receipt, without the receipt you can't claim any form of warranty. Damage caused by not following the instruction manual, will lead to a void of warranty, if this results in consequential damages then we will not be liable. Neither can we hold responsible for material damage or personal injury caused by improper use if the instruction manual is not properly executed. The product might change color due to heat. This is not covered under warranty. Damage to accessories does not mean free replacement of the whole appliance. In such case please contact our service department. Broken glass or breakage of plastic parts is always subject to a charge. Defects to consumables or parts subjected to wearing, as well as cleaning, maintenance or the replacement of said parts are not covered by the warranty and are to be paid. The product might change color due to heat. This is not covered under warranty.

Environment friendly disposal

You can help protect the environment!
 Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal centre.

ALLGEMEINE SICHERHEIT

Achtung! Dieses Grillgerät wird sehr heiß und darf während des Betriebs nicht bewegt werden!
 Achtung! Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden! Nur Anzündhilfen entsprechend EN 1860-3 verwenden! Das Produkt nicht in die Hände von Kindern und Tiere gelangen lassen.
 Der Gerätekörper darf nicht direkt im Wasser gereinigt oder eingeweicht werden. Dies kann zu ernsten Geräteschäden führen.
 Halten Sie das Produkt bitte von anderen Wärmequellen oder Feuern fern und sorgen Sie für strenge Aufsicht, wenn das Produkt betrieben wird. Kinder dürfen das Gerät nicht betreiben.
 Es besteht beim Kochen Verbrennungs- und Brandgefahr.
 Verwenden Sie das Produkt bitte auf ebenem Untergrund, um ein versehentliches Herunterfallen oder Wegrutschen und die daraus resultierende Brandgefahr zu vermeiden.
 Auf brennbaren Flächen oder Oberflächen, die leicht zu einer Beschädigung nicht verwenden. In verbotenen Bereichen nicht verwenden. Zum Reinigen des Gerätekörpers diesen einfach innen und außen abwischen mit einem feuchten Tuch.

Betriebssicherheit

Verwenden Sie Holzkohle, keine Briketts
 Enthält das Produkt angefachte Kohlen, muss es äußerst vorsichtig bewegt werden. Fällt das Gerät um, kann es zu einem Brand oder zu Verletzungen kommen.
 Wird das Produkt in einem Raum verwendet, im Voraus gut lüften.
 Kohlen, die über einen längeren Zeitraum Feuchtigkeit ausgesetzt waren, können beim Anzünden leicht Feuer fangen. Verwenden Sie daher auf jeden Fall die Abdunklung.
 Nach dem Anzünden der Kohlen kann es zu Augenbrennen kommen.
 Dies ist kein Grund zur Beunruhigung, da diese Begleiterscheinung nachlässt, sobald die Kohlen brennen.

Pflege Und Lagerung

Schütten Sie zum Löschen brennender Kohlen keinesfalls Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Produkt, insbesondere nicht auf den Gerätekörper.
 Grillplatte und innerer Behälter sind spülmaschinenfest und können mit herkömmlichem Spülmittel gereinigt werden. Wischen Sie den unteren Geräteteil mit einem weichen Tuch innen und außen ab. Nehmen Sie die Batterien bei längerer Lagerung heraus.

GARANTIE UND KUNDENDIENST

Allgemeine Sicherheits

Vor Auslieferung werden unsere Geräte einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Sollten, trotz aller Sorgfalt, während der Produktion oder des Transports Schäden entstanden sein, geben Sie das Gerät bitte an Ihren Händler zurück. Der Käufer hat neben den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen, die Möglichkeit aus folgenden Gründen Garantie geltend zu machen:
 Wir übernehmen für das gekaufte Gerät zwei Jahre Garantie, beginnend ab Kaufdatum. Ein defektes Produkt können Sie direkt an der Verkaufsstelle zurückgeben.
 Mängel, die durch unsachgemäße Handhabung des Gerätes und Fehler, die durch Eingriffe und Reparaturen Dritter oder den Einbau von Nicht-Originaleilen auftreten, werden von dieser Garantie nicht abgedeckt. Heben Sie stets den Kaufbeleg auf, ohne Kaufbeleg können Sie keine Garantieansprüche geltend machen. Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht werden, führen zu einem Erlöschen der Garantie; entstehen dadurch Folgeschäden, können wir dafür nicht haftbar gemacht werden. Wir können nicht für Sach- und Personenschäden durch unsachgemäßen Gebrauch verantwortlich gemacht werden, wenn die Bedienungsanleitung nicht ordnungsgemäß ausgeführt wurde. Die Farbe des Produktes kann sich durch Hitze verändern. Dies ist nicht durch die Garantie abgedeckt. Schäden an Zubehörteilen bedeutet nicht kostenloser Ersatz des gesamten Geräts.

Wenden Sie sich in einem solchen Fall bitte an unsere Kundendienstabteilung. Bruch von Glas oder Kunststoffteilen ist immer kostenpflichtig. Mängel an Verbrauchsmaterialien oder Teilen, die dem Verschleiß unterliegen, sowie Reinigung, Wartung oder der Austausch von Verschleißteilen werden nicht von der Garantie abgedeckt und sind daher zu bezahlen.

Umweltfreundliche entsorgung

Sie können Ihren Beitrag zum Umweltschutz leisten!
 Bitte beachten Sie örtliche Richtlinien: übergeben Sie ein nicht mehr funktionierendes Elektrogerät einer geeigneten Abfallbeseitigungsstelle.