

Content List

2.

DE AT CH

DE AT CH

- Funktionsweise und Vorteile der Produktnutzung
- Installation und Filterwechsel
- Betriebs- und Sicherheitshinweise

IT CH

- Funzione e vantaggi del prodotto
- Installazione e ricambio del filtro
- Informazioni di utilizzo e sicurezza

EN

- Product description and benefits
- Preparation and changing of the water filter cartridge
- Operating and safety information

FR BE CH

- Fonction et avantages du produit
- Installation et remplacement du filtre
- Informations sur l'utilisation et la sécurité

ES

- Función y ventajas del producto
- Instalación y sustitución del filtro
- Instrucciones de funcionamiento y seguridad

PL

- Funkcjonowanie i zalety produktu
- Uruchamianie i wymiana wkładu filtrującego
- Wskazówki dotyczące użytkowania i bezpieczeństwa

RU

- Функции и преимущества изделия
- Установка и замена фильтра
- Инструкции по эксплуатации и безопасности

NL BE

- Beschrijving en voordelen van het product
- Gebruiksaanwijzing en vervangen van de filterpatroon
- Informatie over het gebruik en de veiligheid

SE

- Produktdes funktion och fördelar
- Installation och byte av filter
- Information angående användningen och säkerhet

CN

- 产品特点及优点
- 安装及更换过滤器滤芯
- 操作和安全信息

JP

- 製品の構造と利点
- 滤芯の交換方法及び取り付けの準備と交換
- 取扱いは方法および安全に関する情報

KR

- 제품 구성 및 장점
- 필터 교체 방법과 주의 사항
- 적용 및 안전 정보

UA

- Опис і характеристики продукту
- Підготовка до роботи та зміна фільтруючого картриджа
- Інформація з експлуатації та правила безпеки

2.1



1. Funktionsweise und Vorteile der Produktnutzung

Durch die Nutzung der BRITA INTENZA Wasserfilterkartusche erhalten Sie weiches und wohlschmeckendes Wasser:

- eine längere Lebensdauer Ihrer Philips Saeco Espresso-Maschine
- die Aufrechterhaltung der optimalen Brüh-temperatur und des idealen Wasserdrucks zur Unterstützung der Maschinenfunktion.

Für zuverlässigen Schutz der Espresso-Maschine

Die innovative INTENZA Technologie schützt Kaffeemaschinen vor Kalkablagerungen und sorgt so für:

- die optimale Füllleistung und den Maschinen-schutz sicherzustellen, ist ein regelmäßiger Kartuschenwechsel Voraussetzung. Bitte wechseln Sie die Kartusche daher regelmäßig nach 2 Monaten.

Zur Geschmacks- und Aromaintensivierung des Kaffees

Das Rezept für die Zubereitung eines perfekten Espresso sind hochwertige Kaffeebohnen, eine Filterkartusche und das geeignete Wasser. Mit dem exklusiven INTENZA Aroma System können Sie Ihr Leitungswasser individuell filtern, um den Geschmack und das Aroma Ihres Espresso zu intensivieren.

2. Installation und Filterwechsel

Denken Sie daran, dass Wasser ein Lebensmittel ist. Bitte verwenden Sie das Wasser im Tank innerhalb von 1 bis 2 Tagen.

Wenn Sie Ihre Espresso-Maschine längere Zeit nicht benutzen (z.B. während des Urlaubs), empfehlen wir, den Wassertank zu leeren und den Filter eingewechselt zu lassen. Bevor Sie die Maschine wieder verwenden, entfernen Sie den Filter, reinigen den Wassertank und setzen den Filter gemäß den Anweisungen ein.

Wenn Ihre Kaffeeschnecke entkalkt werden muss, entfernen Sie zuvor immer den Filter aus dem Wassertank. Nach Beendigung der Entkalkung reinigen Sie den Wassertank sorgfältig und setzen den Filter wiederum in die Maschine ein.


Philips und BRITA bitten um Verständnis dafür, dass wir jede Haftung und Gewährleistung ablehnen müssen, wenn Sie unsere Empfehlungen nicht beachten.

2.2 Einsetzen des Filters

a) Filter senkrecht mit dem Aroma System nach oben zeigend in den Wassertank einsetzen und den Leertasten leicht zusammen-drücken, um Luftblasen zu entfernen.

b) Wassertank aus der Maschine nehmen und den Filter mit dem nach unten zeigenden Aroma System senkrecht in das Wasser ein-senken. Entfernen Sie den Filter nach dem Aufsteigen des Wassers. Für optimale Leistung achten Sie bitte darauf, dass der Filter fest sitzt und der Dichtring ordnungsgemäß positioniert ist. Der Filter lässt sich am besten im feuchten Zustand einsetzen.

2.1



1. Funktionsweise und Vorteile der Produktnutzung

Durch die Nutzung der BRITA INTENZA Wasserfilterkartusche erhalten Sie weiches und wohlschmeckendes Wasser:

- eine längere Lebensdauer Ihrer Philips Saeco Espresso-Maschine
- die Aufrechterhaltung der optimalen Brüh-temperatur und des idealen Wasserdrucks zur Unterstützung der Maschinenfunktion.

Für zuverlässigen Schutz der Espresso-Maschine

Die innovative INTENZA Technologie schützt Kaffeemaschinen vor Kalkablagerungen und sorgt so für:

- die optimale Füllleistung und den Maschinen-schutz sicherzustellen, ist ein regelmäßiger Kartuschenwechsel Voraussetzung. Bitte wechseln Sie die Kartusche daher regelmäßig nach 2 Monaten.

Zur Geschmacks- und Aromaintensivierung des Kaffees

Das Rezept für die Zubereitung eines perfekten Espresso sind hochwertige Kaffeebohnen, eine Filterkartusche und das geeignete Wasser. Mit dem exklusiven INTENZA Aroma System können Sie Ihr Leitungswasser individuell filtern, um den Geschmack und das Aroma Ihres Espresso zu intensivieren.

2. Installation und Filterwechsel

Denken Sie daran, dass Wasser ein Lebensmittel ist. Bitte verwenden Sie das Wasser im Tank innerhalb von 1 bis 2 Tagen.

Wenn Sie Ihre Espresso-Maschine längere Zeit nicht benutzen (z.B. während des Urlaubs), empfehlen wir, den Wassertank zu leeren und den Filter eingewechselt zu lassen. Bevor Sie die Maschine wieder verwenden, entfernen Sie den Filter, reinigen den Wassertank und setzen den Filter gemäß den Anweisungen ein.

Wenn Ihre Kaffeeschnecke entkalkt werden muss, entfernen Sie zuvor immer den Filter aus dem Wassertank. Nach Beendigung der Entkalkung reinigen Sie den Wassertank sorgfältig und setzen den Filter wiederum in die Maschine ein.


Philips und BRITA bitten um Verständnis dafür, dass wir jede Haftung und Gewährleistung ablehnen müssen, wenn Sie unsere Empfehlungen nicht beachten.

2.2 Einsetzen des Filters

a) Filter senkrecht mit dem Aroma System nach oben zeigend in den Wassertank einsetzen und den Leertasten leicht zusammen-drücken, um Luftblasen zu entfernen.

b) Wassertank aus der Maschine nehmen und den Filter mit dem nach unten zeigenden Aroma System senkrecht in das Wasser ein-senken. Entfernen Sie den Filter nach dem Aufsteigen des Wassers. Für optimale Leistung achten Sie bitte darauf, dass der Filter fest sitzt und der Dichtring ordnungsgemäß positioniert ist. Der Filter lässt sich am besten im feuchten Zustand einsetzen.

2.1



1. Funktionsweise und Vorteile der Produktnutzung

Durch die Nutzung der BRITA INTENZA Wasserfilterkartusche erhalten Sie weiches und wohlschmeckendes Wasser:

- eine längere Lebensdauer Ihrer Philips Saeco Espresso-Maschine
- die Aufrechterhaltung der optimalen Brüh-temperatur und des idealen Wasserdrucks zur Unterstützung der Maschinenfunktion.

Für zuverlässigen Schutz der Espresso-Maschine

Die innovative INTENZA Technologie schützt Kaffeemaschinen vor Kalkablagerungen und sorgt so für:

- die optimale Füllleistung und den Maschinen-schutz sicherzustellen, ist ein regelmäßiger Kartuschenwechsel Voraussetzung. Bitte wechseln Sie die Kartusche daher regelmäßig nach 2 Monaten.

Zur Geschmacks- und Aromaintensivierung des Kaffees

Das Rezept für die Zubereitung eines perfekten Espresso sind hochwertige Kaffeebohnen, eine Filterkartusche und das geeignete Wasser. Mit dem exklusiven INTENZA Aroma System können Sie Ihr Leitungswasser individuell filtern, um den Geschmack und das Aroma Ihres Espresso zu intensivieren.

2. Installation und Filterwechsel

Denken Sie daran, dass Wasser ein Lebensmittel ist. Bitte verwenden Sie das Wasser im Tank innerhalb von 1 bis 2 Tagen.

Wenn Sie Ihre Espresso-Maschine längere Zeit nicht benutzen (z.B. während des Urlaubs), empfehlen wir, den Wassertank zu leeren und den Filter eingewechselt zu lassen. Bevor Sie die Maschine wieder verwenden, entfernen Sie den Filter, reinigen den Wassertank und setzen den Filter gemäß den Anweisungen ein.

Wenn Ihre Kaffeeschnecke entkalkt werden muss, entfernen Sie zuvor immer den Filter aus dem Wassertank. Nach Beendigung der Entkalkung reinigen Sie den Wassertank sorgfältig und setzen den Filter wiederum in die Maschine ein.


Philips und BRITA bitten um Verständnis dafür, dass wir jede Haftung und Gewährleistung ablehnen müssen, wenn Sie unsere Empfehlungen nicht beachten.

2.2 Einsetzen des Filters

a) Filter senkrecht mit dem Aroma System nach oben zeigend in den Wassertank einsetzen und den Leertasten leicht zusammen-drücken, um Luftblasen zu entfernen.

b) Wassertank aus der Maschine nehmen und den Filter mit dem nach unten zeigenden Aroma System senkrecht in das Wasser ein-senken. Entfernen Sie den Filter nach dem Aufsteigen des Wassers. Für optimale Leistung achten Sie bitte darauf, dass der Filter fest sitzt und der Dichtring ordnungsgemäß positioniert ist. Der Filter lässt sich am besten im feuchten Zustand einsetzen.

2.1



1. Funktionsweise und Vorteile der Produktnutzung

Durch die Nutzung der BRITA INTENZA Wasserfilterkartusche erhalten Sie weiches und wohlschmeckendes Wasser:

- eine längere Lebensdauer Ihrer Philips Saeco Espresso-Maschine
- die Aufrechterhaltung der optimalen Brüh-temperatur und des idealen Wasserdrucks zur Unterstützung der Maschinenfunktion.

Für zuverlässigen Schutz der Espresso-Maschine

Die innovative INTENZA Technologie schützt Kaffeemaschinen vor Kalkablagerungen und sorgt so für:

- die optimale Füllleistung und den Maschinen-schutz sicherzustellen, ist ein regelmäßiger Kartuschenwechsel Voraussetzung. Bitte wechseln Sie die Kartusche daher regelmäßig nach 2 Monaten.

Zur Geschmacks- und Aromaintensivierung des Kaffees

Das Rezept für die Zubereitung eines perfekten Espresso sind hochwertige Kaffeebohnen, eine Filterkartusche und das geeignete Wasser. Mit dem exklusiven INTENZA Aroma System können Sie Ihr Leitungswasser individuell filtern, um den Geschmack und das Aroma Ihres Espresso zu intensivieren.

2. Installation und Filterwechsel

Denken Sie daran, dass Wasser ein Lebensmittel ist. Bitte verwenden Sie das Wasser im Tank innerhalb von 1 bis 2 Tagen.

Wenn Sie Ihre Espresso-Maschine längere Zeit nicht benutzen (z.B. während des Urlaubs), empfehlen wir, den Wassertank zu leeren und den Filter eingewechselt zu lassen. Bevor Sie die Maschine wieder verwenden, entfernen Sie den Filter, reinigen den Wassertank und setzen den Filter gemäß den Anweisungen ein.

Wenn Ihre Kaffeeschnecke entkalkt werden muss, entfernen Sie zuvor immer den Filter aus dem Wassertank. Nach Beendigung der Entkalkung reinigen Sie den Wassertank sorgfältig und setzen den Filter wiederum in die Maschine ein.


Philips und BRITA bitten um Verständnis dafür, dass wir jede Haftung und Gewährleistung ablehnen müssen, wenn Sie unsere Empfehlungen nicht beachten.

2.2 Einsetzen des Filters

a) Filter senkrecht mit dem Aroma System nach oben zeigend in den Wassertank einsetzen und den Leertasten leicht zusammen-drücken, um Luftblasen zu entfernen.

b) Wassertank aus der Maschine nehmen und den Filter mit dem nach unten zeigenden Aroma System senkrecht in das Wasser ein-senken. Entfernen Sie den Filter nach dem Aufsteigen des Wassers. Für optimale Leistung achten Sie bitte darauf, dass der Filter fest sitzt und der Dichtring ordnungsgemäß positioniert ist. Der Filter lässt sich am besten im feuchten Zustand einsetzen.

2.1



1. Funktionsweise und Vorteile der Produktnutzung

Durch die Nutzung der BRITA INTENZA Wasserfilterkartusche erhalten Sie weiches und wohlschmeckendes Wasser:

- eine längere Lebensdauer Ihrer Philips Saeco Espresso-Maschine
- die Aufrechterhaltung der optimalen Brüh-temperatur und des idealen Wasserdrucks zur Unterstützung der Maschinenfunktion.

Für zuverlässigen Schutz der Espresso-Maschine

Die innovative INTENZA Technologie schützt Kaffeemaschinen vor Kalkablagerungen und sorgt so für:

- die optimale Füllleistung und den Maschinen-schutz sicherzustellen, ist ein regelmäßiger Kartuschenwechsel Voraussetzung. Bitte wechseln Sie die Kartusche daher regelmäßig nach 2 Monaten.

Zur Geschmacks- und Aromaintensivierung des Kaffees

Das Rezept für die Zubereitung eines perfekten Espresso sind hochwertige Kaffeebohnen, eine Filterkartusche und das geeignete Wasser. Mit dem exklusiven INTENZA Aroma System können Sie Ihr Leitungswasser individuell filtern, um den Geschmack und das Aroma Ihres Espresso zu intensivieren.

2. Installation und Filterwechsel

Denken Sie daran, dass Wasser ein Lebensmittel ist. Bitte verwenden Sie das Wasser im Tank innerhalb von 1 bis 2 Tagen.

Wenn Sie Ihre Espresso-Maschine längere Zeit nicht benutzen (z.B. während des Urlaubs), empfehlen wir, den Wassertank zu leeren und den Filter eingewechselt zu lassen. Bevor Sie die Maschine wieder verwenden, entfernen Sie den Filter, reinigen den Wassertank und setzen den Filter gemäß den Anweisungen ein.

Wenn Ihre Kaffeeschnecke entkalkt werden muss, entfernen Sie zuvor immer den Filter aus dem Wassertank. Nach Beendigung der Entkalkung reinigen Sie den Wassertank sorgfältig und setzen den Filter wiederum in die Maschine ein.

Philips und BRITA bitten um Verständnis dafür, dass wir jede Haftung und Gewährleistung ablehnen müssen, wenn Sie unsere Empfehlungen nicht beachten.

