

Handleiding Oplaadbare & Waterdichte trainingsband + vol-automatische blafband in 100 levels +1000m bereik

(voor afbeeldingen zie de Engelse handleiding)

Opladen afstandsbediening en ontvanger

1. Verbindt de adapter aan de afstandsbediening en/of ontvanger en laad deze de eerste keer 4 uur op. Daarna volstaat een oplaadtijd van max 3 uur
2. Tijdens het opladen van de afstandsbediening zal de batterij indicator fllikeren. Zodra het opladen is voltooid zal deze niet meer fllikeren. Tijdens het opladen van de ontvanger zal er een rood lampje fllikeren. Zodra het opladen is voltooid zal deze vast branden.

Aanzetten ontvanger

Houd de aan/uit knop ingedrukt totdat u een korte piep hoort.
Houd de aan/uit knop ingedrukt totdat u een lange piep hoort

De accu van de ontvanger controleren

Om er zeker van te zijn dat de ontvanger voldoende is opgeladen kunt u de volgende test doen:

Zet de ontvanger aan en druk 2 x snel achter elkaar op de aan/uit knop

- bij 5 piepjes is de accu 80-100% vol
- bij 4 piepjes is de accu 60-80% vol
- bij 3 piepjes is de accu 40-60% vol
- bij 2 piepjes is de accu 20-40% vol
- bij 1 piepje is de accu 1-20% vol

Koppelen van afstandsbediening en ontvanger:

1. Zet de afstandsbediening aan en kies een kanaal met de CH knop
2. Houd de aan/uit knop van de ontvanger 2 seconden ingedrukt. Als het indicator lampje begint te fllikeren druk dan op 1 van de correctie knoppen op de afstandsbediening (geluid of trilling). Doe dit binnen 10 seconden.

Activeren of de-activeren anti blaf functie

De anti blaf functie staat standaard uit als de set geleverd wordt. U dient deze zelf aan te zetten als u dat nodig acht.

1. Houd 3 seconden de aan/uit knop op de ontvanger (halsband) ingedrukt. Zodra u 1 piep hoort is de anti blaf functie geactiveerd.
2. De-activeren: Houd 3 seconden de aan/uit knop op de ontvanger (halsband) ingedrukt. Zodra u 2 piepjes hoort is de anti blaf functie ge-deactiveerd.
3. Hoe werkt de anti blaf functie?
1^{ste} blaf – de hond krijgt 2 seconden een waarschuwingstoon
2^{de} blaf - de hond krijgt 3 seconden een waarschuwingstoon
3^{de} blaf - de hond krijgt 5 seconden een waarschuwingstoon gevolgt door een vibratie/trilling correctie.
Blijft de hond doorblaffen, dan zal bij iedere correctie wat volgt de sterkte van de vibratie/trilling oplopen.

Belangrijke punten

1. Hoe lang de oplaadbare batterijen meegaan, hangt af van de intensiteit van gebruik
2. Lees de gehele handleiding voor gebruik
3. Deze band is alleen voor het gebruik bij honden. Gebruik de band nooit voor andere doeleinden dan beschreven staat in de handleiding.
4. Deze band mag alleen gebruikt worden bij gezonde honden. U als eigenaar van uw hond en de band, zal de band juist gebruiken. Als uw hond voor hartproblemen is behandeld, of als uw hond oud of ziek is, neem dan eerst contact op met uw dierenarts voordat u deze band of vergelijkbare producten gaat gebruiken.
5. Reset de band nooit als de band nog om de hals van de hond zit.
6. Iedere band die te lang bij de hond wordt omgelaten kan een open wond veroorzaken vergelijkbaar met een doorligplek. Om dit te voorkomen, moet u het volgende doen:
 - Houdt u hond gedurende de eerste 2 dagen van de training in de gaten.
 - Controleer altijd de pasvorm van de band, om te voorkomen dat deze te strak zit. U moet één vinger tussen de band en de huid van de nek van uw hond kunnen steken.
 - Laat de band nooit langer 8 uur achter elkaar bij uw hond om.
 - Controleer de nek en hals van uw hond dagelijks op tekenen van uitslag of wond. Dit kan duiden op een allergische reactie van de contactpennen of door wrijving van de ontvanger als deze niet juist om de nek bevestigd is.
 - Reinig de nek en hals van de hond en de pinnen van de band wekelijks met een washandje en milde handzeep.
 - Als uw hond tekenen van uitslag of wond vertoont, de band niet gebruiken. Bij verergeren, neem contact op met uw dierenarts.
7. Andere halsbanden met metalen labels/ penningen dienen verwijderd te worden van de hals van uw hond als deze band omheeft.
8. Deze band is niet bedoeld als halsband waaraan een lijn bevestigd kan worden. Als u een lijn gebruikt dient u deze te gebruiken samen met een gewone halsband.
9. De band is volledig waterdicht en kan mee gezwommen worden. De afstandsbediening is spatwaterdicht en mag niet in het water.
10. De band is een hulpmiddel om uw hond te trainen. Vertoont uw hond tekenen van grommen, snauwen of bijtgedrag als hij de band omheeft, stop dan meteen met het gebruik hiervan. Als de band agressie oproept, zal het niet helpen en alleen maar averechts werken en kan het gevaarlijk worden. Wij raden u aan een professionele hondentrainer in te schakelen of een gedragstherapeut die ervaring heeft met agressieve honden of tekenen van agressiviteit vertoont.

Belangrijk: de trainingshalsband met afstandsbediening heeft een bereik van maximaal 1000 meter. Het bereik kan variëren, afhankelijk van de manier waarop u de afstandsbediening vasthoudt. Voor een consequent resultaat op langere afstand houdt u de afstandsbediening verticaal, van uw lichaam verwijderd en boven uw hoofd. Het bereik kan enigszins worden beïnvloed door het terrein, het weer, de begroeiing, storing van andere radio-apparatuur.