

Gebruikershandleiding voor de Phreeze Switch Pro Controller

Inleiding

Bedankt dat u gekozen heeft voor de Phreeze Switch Pro Controller, ontworpen voor een uitzonderlijke game-ervaring. In deze handleiding leert u hoe u de controller kunt configureren en gebruiken met verschillende apparaten, zoals Nintendo Switch, Switch Lite, Switch OLED, iOS, Android en Windows PC.

Inhoud van de verpakking

Bij uw Phreeze Switch Pro Controller worden de volgende items geleverd:

1. Phreeze Switch Pro Controller
2. Oplaadkabel (USB naar USB-C, lengte: ongeveer 100cm)
3. Gebruikershandleiding

Controller specificaties

- Ingangsspanning & stroom: DC5V/800mA
- Werkstroom: <15mA
- Statische stroom: 15uA
- Continu werktijd: 15 uur
- Oplaadtijd: ongeveer 3 uur
- Transmissiebereik: tot 8m zonder barrières
- Lengte oplaadkabel: ongeveer 100cm

Voor het eerste gebruik

Opladen

Voordat u de controller gebruikt, raden we aan om deze volledig op te laden. Dit duurt ongeveer 3 uur. Gebruik de meegeleverde USB-C kabel om de controller op te laden.

Koppelen aan een apparaat

Om uw controller te koppelen met uw apparaat, houd de "HOME" knop op de controller ingedrukt totdat de LED-lampjes knipperen. Dit geeft aan dat de controller klaar is om te koppelen.

Multi-Platform Compatibiliteit

De Phreeze Switch Pro Controller kan naadloos worden gekoppeld met verschillende apparaten, waaronder Nintendo Switch/Lite/OLED consoles, iOS (13.0) MFi-games, Android HID-model en Windows 7/8/10 PC.

Nintendo Switch/Lite/OLED

1. Ga naar "Systeem > Instelling > Controller en Sensor > Pro Wired Controller Communicatie" en stel dit in op "ON".
2. Houd de "HOME" knop op de controller ingedrukt tot de LED-lampjes knipperen.
3. Ga naar "Controllers" op het hoofdscherm van de Switch en selecteer "Change Grip/Order". De Switch begint dan met zoeken naar controllers.
4. Wanneer de Switch de Phreeze Controller heeft gevonden, stoppen de LED-lampjes met knipperen.

iOS (13.0) MFi-games

Let op: Alleen games die MFi (Made For iPhone) ondersteunen, werken met de Phreeze Controller.

1. Ga naar "Instellingen > Bluetooth" op uw iOS-apparaat en schakel Bluetooth in.
2. Houd de "HOME" knop op de controller ingedrukt tot de LED-lampjes knipperen.
3. Selecteer "Phreeze Controller" in de lijst van beschikbare apparaten op uw iOS-apparaat.
4. Wanneer de controller succesvol is gekoppeld, stoppen de LED-lampjes met knipperen.

Android HID-model

1. Ga naar "Instellingen > Verbonden apparaten > Voorkeur voor Bluetooth" op uw Android-apparaat en schakel Bluetooth in.
2. Houd de "HOME" knop op de controller ingedrukt tot de LED-lampjes knipperen.
3. Selecteer "Phreeze Controller" in de lijst van beschikbare apparaten op uw Android-apparaat.
4. Wanneer de controller succesvol is gekoppeld, stoppen de LED-lampjes met knipperen.

Windows 7/8/10 PC

Let op: Een USB kabel verbinding is vereist voor de eerste verbinding met PC.

1. Sluit de Phreeze Controller aan op uw PC met de meegeleverde USB-C kabel.
2. Houd de "HOME" knop op de controller ingedrukt tot de LED-lampjes knipperen.
3. Uw PC detecteert de Phreeze Controller als een nieuw apparaat en installeert automatisch de benodigde drivers.
4. Wanneer de installatie voltooid is, stoppen de LED-lampjes met knipperen.

Gebruik van de KeyLinker APP

De KeyLinker APP maakt het mogelijk om de knoppen van de draadloze game controller aan te passen, de dode zone van de joystick in te stellen en de motoren apart in te stellen. De app is beschikbaar voor zowel Android als iOS apparaten.

1. Download de KeyLinker APP uit de App Store of Google Play Store.
2. Open de KeyLinker APP en selecteer "Connect Device".
3. Kies de "Phreeze Controller" uit de lijst met beschikbare apparaten.
4. Na succesvolle verbinding kunt u de knopindeling, de dode zone van de joystick en de intensiteit van de motoren aanpassen.

RGB Ademende LED en Semi-Transparante Ontwerp

Het semi-transparante ontwerp van de Phreeze Controller gecombineerd met de ademende RGB LED verhoogt uw game-ervaring. De LED-strip biedt 3 verschillende lichtmodellen, die u kunt aanpassen met een extra knop op de controller.

Verstelbare Turbo & Vibratiefunctie

De Turbo functie van de Phreeze Controller kan worden ingesteld in de automatische of handmatige Turbo-modus, met keuze uit 3 instelbare snelheden: 5 schoten/s, 12 schoten/s of 20 schoten/s. De vibratiefunctie heeft vier niveaus van intensiteit: Geen, Zwak, Medium en Sterk.

Wake-up Functie

De wake-up functie maakt het eenvoudig om uw apparaat opnieuw te verbinden. Druk op de "HOME"-knop van de controller om uw apparaat te wekken en opnieuw te verbinden.

Slaapstand

Als de controller 5 minuten inactief is, gaat deze automatisch in de slaapstand om de batterij te besparen. Druk op de "HOME"-knop om de controller te wekken.

Probleemoplossing

Als uw controller niet werkt zoals verwacht, probeer dan de volgende stappen:

1. Zorg ervoor dat de controller volledig is opgeladen.
2. Controleer of de controller correct is gekoppeld met het apparaat.
3. Reset de controller door de "HOME"-knop en de "Y"-knop gelijktijdig ingedrukt te houden tot de LED-lampjes kniperen.

Onderhoud

Om ervoor te zorgen dat uw Phreeze Switch Pro Controller zo lang mogelijk meegaat, volgt u deze eenvoudige onderhoudstips:

1. Bewaar de controller op een droge plaats uit de buurt van direct zonlicht.
2. Maak de controller schoon met een droge doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen.
3. Probeer niet om de controller zelf te repareren. Neem contact op met de klantenservice als u problemen ondervindt.
4. Laad de controller ten minste één keer per maand op om de levensduur van de batterij te verlengen.

Garantie

De Phreeze Switch Pro Controller heeft een garantie van één jaar vanaf de datum van aankoop. De garantie dekt eventuele defecten in materiaal of vakmanschap onder normaal gebruik tijdens de garantieperiode. Phreeze zal op eigen kosten het product repareren of vervangen, mits het product naar ons is teruggestuurd.

Klantenservice

Mocht u problemen ondervinden met uw Phreeze Switch Pro Controller, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantenservice via [emailadres] of [telefoonnummer]. Ons team staat klaar om u te helpen met eventuele vragen of problemen die u heeft.

Conclusie

Met zijn multifunctionele en aanpasbare kenmerken, is de Phreeze Switch Pro Controller een uitstekende keuze voor gamers van alle niveaus. Of u nu de voorkeur geeft aan de Nintendo Switch, PC, Android of iOS, deze controller biedt een ongeëvenaarde game-ervaring. Houd uw game-sessies gaande met de duurzame batterij, en geniet van het comfort en de nauwkeurigheid die de Phreeze Switch Pro Controller biedt.

Happy Gaming!