



OP SLOT MET ALARM AAN


Koppel de sluiting aan de ketting, draai de sleutel "rustig" naar rechts waarna u "een piep" zal horen. Na vijf seconden zal u nog een bevestigende piep horen om aan te geven dat het alarm aan staat.



OP SLOT MET ALARM UIT

Koppel de sluiting aan de ketting, draai de sleutel "iets sneller" naar rechts waarna u "twee piepen" zal horen.

MATEN



FIETSSLOT+ ALARM			
Merk	G	D mm	L mm
Loxure	1907	8	1200



VRAAG?

Onze uitlegvideo's vindt u op youtube.com/loxure. Voor vragen neem contact op met: info@loxure.nl. Veel diefvrij fietsplezier gewenst. Fietsalarm als cadeau geven? Gebruik de code "diefvrij" voor 10% korting op loxure.nl.



www.loxure.nl



[loxure](https://facebook.com/loxure)



[loxure](https://youtube.com/loxure)



Made in China