



# Handleiding Livewell Jumpstarter

**Opstarten:** Rechts bij het bedieningspaneel zit een on/off knop, schuif de knop naar on (naar links). Houdt daarna de power button ingedrukt totdat de lampjes van de jumpstarter gaan branden.

**Voltage selecteren:** Druk eenmalig op de power knop om de voltage te bepalen 12V, 16V en 19V. Per eenmalige klik op de knop springt hij over naar de volgende voltage.

**LED verlichting:** Door de aan/uitknop lang ingedrukt te houden zet je de lampen aan. Door twee keer snel achter elkaar op de aan/uitknop te drukken springen de rode en blauwe waarschuwinglamp aan.

**Accu jumpstarten:** Plug de startkabels in de jumpstarter en in de accu van uw auto, zet de jumpstarter aan en check dan hoeveel volt uw accu nodig heeft. Selecteer met de powerbutton de benodigde volt en start dan uw auto.