



**DO101**

# **3-in-1 Draadloze Oplader Samsung Versie**

Handleiding



©2021 MW®

Document versie: 2021-12-26

## Inhoudsopgave

 <b>Over</b> .....	3
 <b>Beoogd gebruik</b> .....	4
 <b>Verpakkingsinhoud</b> .....	4
 <b>Uitpakken</b> .....	5
 <b>Technische Specificaties</b> .....	6
Geschikt voor de volgende toestellen.....	7
 <b>Qi</b> .....	8
 <b>Gebruiksaanwijzingen</b> .....	9
Uit te voeren stappen.....	9
Systeem vereisten voor het laden .....	10
Hoe opladen? .....	11
Telefoonhoesjes .....	14
Smartwatch Opladen .....	15
Galaxy Buds Opladen.....	16
 <b>Veel gestelde vragen</b> .....	17
 <b>Veiligheid</b> .....	19
Algemeen .....	19
Personen & Gebruik .....	20
Elektronica .....	20
Kabel.....	22
Hitte & Vuur .....	22
Water .....	22
 <b>Reiniging</b> .....	23
 <b>Onderhoud &amp; Service</b> .....	24
 <b>Opslag</b> .....	24
 <b>Afvalverwerking &amp; Recycling</b> .....	25
Verwijdering van het product .....	25
Verwijdering van verpakkingsmateriaal .....	25
 <b>Garantie</b> .....	26
 <b>Notities:</b> .....	27





Deze handleiding hoort bij deze Draadloze Oplader en bevat belangrijke informatie over de installatie en het gebruik.

Bewaar de handleiding voor verder gebruik. Zorg ervoor dat je deze handleiding bijvoegt bij het doorgeven van de Draadloze Oplader aan derden.

Afbeeldingen kunnen er anders uitzien dan het daadwerkelijke product. Gebruik het werkelijke product als referentie.



Bedankt voor het kiezen van een **MW®** product. Om een juist en veilig gebruik van het product te garanderen, dien je de handleiding voor gebruik zorgvuldig te lezen. Volg altijd de instructies om schade of letsel te voorkomen.

Ons product voldoet aan de wettelijke nationale en Europese eisen.



- ✓ **CE Certificaat:** De CE-markering (een acroniem voor het Franse "Conformite Europeenne") bevestigt dat een product voldoet aan de EU-eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu, die de veiligheid van de consument garanderen.
- ✓ **RoHS compliant:** De RoHS-richtlijn (van het Engelse Restriction of Hazardous Substances - beperking van gevaarlijke stoffen), is een EU-richtlijn met als doel het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur te beperken. Iedere lidstaat van de EU moet een eigen wet aannemen om deze richtlijn in te voeren.  
Als een product RoHS-gecertificeerd is, bevestigt dit dat het aandeel gevaarlijke of moeilijk te verwijderen stoffen beperkt is tot het maximaal toegestane.
- ✓ **FCC Certificaat:** FCC (Federal Communications Commission) is de overheidsinstantie die de activiteit van radiogolven in uitzending en communicatie coördineert. De FCC-markering bevestigt dat dit apparaat compatibel is voor de Amerikaanse markt.

Heb je vragen, opmerkingen of problemen bij het gebruik van het product, neem dan contact met ons op via email: [klantenservice@mattiwebshop.nl](mailto:klantenservice@mattiwebshop.nl).

**We wensen je veel plezier met je bestelling!**



## Beoogd gebruik

De **MW®** DO101 3-in-1 Draadloze Oplader is ontworpen voor het contactloos opladen van smartphones, oordopjes en smartwatches die werken volgens de Qi-standaard. Er zijn geen andere toepassingen voor dit apparaat.

Deze Draadloze Oplader is alleen bedoeld voor het doel beschreven in deze handleiding. **MW®** is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van oneigenlijk of onzorgvuldig gebruik.

## Verpakkingsinhoud

3-in-1 Draadloze oplader: 1 stuk

1m USB-C Kabel: 1 stuk



Er wordt geen USB-adapter meegeleverd in het pakket.



## Uitpakken

Haal alles uit de verpakking en controleer op beschadiging. Als dit het geval is, gebruik of installeer de Draadloze Oplader dan niet. Wees zeer voorzichtig bij het openen van de verpakking om schade aan de Draadloze Oplader te voorkomen.

Vergelijk alle onderdelen met de verpakkingsinhoud. Mis je een onderdeel, of je hebt een beschadigd onderdeel, neem dan contact met ons op via email: [klantenservice@mattwebshop.nl](mailto:klantenservice@mattwebshop.nl).

Laat het verpakkingsmateriaal en de kabel niet achteloos rondslingeren. Het kan gevaarlijk speelmateriaal worden voor kinderen. Gooi het verpakkingsmateriaal pas weg als de Draadloze Oplader geïnstalleerd is en werkt.



**WAARSCHUWING:** Bevat plastic zakken.

Houd plastic zakken en folies uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen!



**WAARSCHUWING:** Wurggevaar

Kinderen kunnen verstrikt raken tijdens het spelen met de kabel. Laat de kabel niet rondslingeren.





## Technische Specificaties

<b>Merk:</b>	MW®
<b>Model nummer:</b>	D0101
<b>Materiaal:</b>	ABS
<b>Kleur:</b>	Zwart
<b>Vorm:</b>	Desktopstandaard
<b>Input:</b>	9V/1,67A 5V/2A
<b>USB aansluiting:</b>	USB-C
<b>Output:</b>	9V/1,1A 5V/2A - Voorkant: 10W max. - Achterkant: 5W max. - Top: 3W max.
<b>Oplaadafstand:</b>	2-8 mm
<b>Beveiligingen:</b>	- Oververhittingsbescherming - Vreemd voorwerp herkenning - Overstroombescherming - Laadbescherming - Overspanningsbescherming
<b>Certificaties:</b>	- CE - RoHS - FCC



## Geschikt voor de volgende toestellen

Voor Galaxy Phones en Smartphones met Qi ondersteuning	Alleen voor Galaxy Watches <b>(NIET voor Apple Watches)</b>
 S21, 21+, 21 Ultra	 Galaxy Watch 4 (Classic)
 S20, 20+, 20 Ultra	 Galaxy Watch 3 45mm, 41mm (R840, R845, R850, R855)
 S10, 10e, 10+	 Galaxy Watch 46mm, 42mm (R805, R810, R815)
 S9, 9+, 8, 8+, S7, 7 edge	 Galaxy Active 2 44mm (R820)
 S6, 6 edge+, 6 edge	 Galaxy Active 2, 1 40mm (40mm size, R830, R500) De horlogeband kan het opladen verstoren.
 Note 20, 20 Ultra	 Galaxy Gear S3 (R760, R765, R770)
 Note 10, 10+, 10 Lite	 Galaxy Gear Sport, S2, S, Live, 2, 1
 Note 9, 8, FE, 7, 5	 Galaxy Gear Fit, Fit 2, Fit e
 Z Flip, Fold	 Apple Watch 6/SE/5/4/3/2/1
 S5, 4, 3, 2, 1	
 Note Edge, 4, 3, 2, 1	
 Galaxy A, M, J, tab Series	





## Voor oordopjes met een draadloze oplaadcase



Galaxy Buds, +, Live



Airpods Pro



Airpods met draadloze case



Draadloos oplaadbare oordopjes



Airpods met standaard case



Airpods zonder draadloze oplaadfunctie



Qi

Draadloos opladen is een van de meest recente technologieën die opgenomen is in mobiele telefoons. Qi is momenteel de heersende techniek voor draadloos opladen.

Bij Qi opladen wordt er gebruik gemaakt van inductieladen. Je hebt een hiervoor een Qi-oplader nodig welke stroom kan geven en een telefoon of ander toestel dat stroom kan ontvangen.

Zodra je een toestel op de lader legt en beide ondersteunen Qi, laadt je toestel direct op. Ondersteunt de oplader of het toestel geen Qi opladen, dan gebeurt er niks.



### Uit te voeren stappen

- 1 Plug de USB-adapter in het stopcontact (niet meegeleverd in het pakket).
- 2 Plaats je Draadloze Oplader op een vlakke ondergrond buiten bereik van kinderen.
- 3 Verbind de meegeleverde USB-kabel met de USB-adapter en de Draadloze Oplader. De USB-aansluiting zit op de achterkant van de Draadloze Oplader.
- 4 Plaats een op te laden toestel op de Draadloze Oplader.



Gebruik de  
MW® Quick  
Charge  
Adapter

## Systeem vereisten voor het laden



### WAARSCHUWING:

Sluit het apparaat niet aan op een USB-poort van een computer of een niet-gecertificeerde USB-poort.

### Normaal laden:

Gebruik altijd een standaard USB-adapter 5V/2A/10W. De normale laadsnelheid krijg je met 5V/2A. Een USB-adapter 5V/1A leidt tot onvoldoende stroomvoorziening. Je kunt problemen ondervinden tijdens het opladen met een zwakkere adapter. Deze adapter zal ook heel warm worden.

### Snel laden:

**We raden de MW® Quick Charge Adapter (9V/2A/18W) aan voor het beste laadeffect.** Gebruik je een apparaat zonder snellaadfunctie? Dan schakelt de lader automatisch over op 5V 3A.



### LET OP:

Snelladen lukt alleen als je telefoon hiermee overweg kan.



<b>Merk:</b>	MW®
<b>Model nummer:</b>	Quick Charge Adapter QC3.0
<b>Vermogen:</b>	9V/2A/18W
<b>USB-output</b>	5V/3A; 9V/2A; 12V/1,5A
<b>Input:</b>	100-240; 50/60Hz; 0,6A
<b>Materiaal:</b>	PC





5V 2A



**LET OP:** bij het snelladen gaat het wattage een tijdje flink omhoog en is er ook meer warmteontwikkeling. Je kunt niet stellen dat het onveilig is, maar extra warmte is nooit goed voor de accu. Als je geen haast hebt, laad je de telefoon dan liever op de standaard snelheid op.

## Hoe opladen?

De **MW®** Draadloze Oplader is gemakkelijk in het gebruik. Je legt je toestel op de oplader en het opladen begint vanzelf.



Deze Draadloze oplader is geschikt om een smartphone, smartwatch of oordopjes op te laden.

Je kunt het apparaat op elk moment tijdens het opladen van de oplaadpad verwijderen.

Wanneer het opladen voltooid is, gaat het LED-lampje uit. Verwijder het apparaat van de oplaadpad.



**10W max.**

voor  
smartphone

**3W max.**

voor  
smartwatch

**5W max.**

voor  
oordopjes en  
smartphone

Smartwatch  
Smartphone  
Oordopjes

- ⇒ **Oplaadpad Top:** 3W (Alleen voor Samsung watch).
- ⇒ **Oplaadpad achterkant:** 5W voor smartphone en oordopjes met Qi ondersteuning.
- ⇒ **Oplaadpad voorkant:** 5W/7,5W/10W voor smartphone met Qi ondersteuning.
- ⇒ **LED's:** Branden = alles OK, knipperen = er wordt niet opgeladen



Gebruik de Draadloze Oplader niet boven zijn uitgangsvermogen.



Draadloos opladen is veilig.  
De telefoon en de oplader communiceren met elkaar: is de accu vol dan krijgt de oplader een seintje dat hij moet stoppen.



Je kunt je telefoon horizontaal  
of verticaal opladen.



Zorg ervoor dat elk apparaat in het midden van het oplaadgebied wordt geplaatst. Plaats je toestel niet tussen of buiten de oplaadgebieden. Pas de positie van je telefoon aan als deze niet wordt opgeladen. Het groene LED-lampje moet gaan branden en de status van je telefoon moet veranderen in "Opladen".



Plaats geen metalen voorwerpen of kaarten op de pad.



## Telefoonhoesjes

Het opladen gaat ook dwars door een niet al te dik telefoonhoesje heen. Laat dat hoesje dus gerust zitten.



Verwijder je telefoonhoesje voordat je het oplaadt als de dikte >5 mm is, of als het telefoonhoesje je telefoon groter maakt dan 164 mm.



Telefoonhoesjes mogen niet van metaal zijn, mogen geen metalen ring bevatten, mogen geen magnetisch pad op de achterkant hebben en er mogen geen bankkaarten of pasjes in het hoesje zitten.



## Smartwatch Opladen

Er is een onderscheid tussen het Apple-systeem en het Samsung-systeem.

Controleer of het ontvangen Draadloze Oplader het Apple-systeem of het Samsung-systeem is. Als je het Apple-systeem hebt gekocht, kun je de Apple iWatch opladen, maar niet het Samsung-horloge. Als je het Samsung-systeem hebt gekocht, kun je de Apple iWatch niet opladen.

Hoe onderscheid te maken tussen Apple- en Samsung-systemen? Zie onderstaande figuren. De vorm van de oplaadpad op de top is verschillend.



Apple-systeem



Samsung-systeem





## Galaxy Buds Opladen

Zorg ervoor dat de Galaxy Buds oplaadcase precies in het midden van het oplaadgebied is geplaatst.

Tijdens het opladen kunnen de oortjes en de case lichtjes warm worden. Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van de oortjes.

De batterij-indicatorlampjes informeren u over de oplaadstatus van uw oortjes en de case.



Kleur	Status
Brandt rood	Opladen
Brandt groen	Volledig opgeladen
Knippert rood	Opladen geblokkeerd vanwege abnormale temperaturen.



Plaats de case altijd mooi gecentreerd op de onderste oplaadpositie. Plaats de case niet op de draadloze oplader als er geleidende materialen, zoals metalen objecten of magneten, tussen de case en de draadloze oplader zijn geplaatst. De case wordt dan mogelijk niet goed opgeladen, kan oververhit raken, of de case kan beschadigd raken.



**Waarom wordt mijn telefoon warm van draadloos opladen?**

Bij draadloos opladen kan het toestel warm worden, maar dat is normaal. Zeker als je voor snelladen op een Draadloze Oplader kiest kan je toestel erg warm worden. Vooral aan de achterkant wordt het warm. Maar ook met een kabel kan je telefoon snel warm worden. Om schade tijdens het opladen te voorkomen zal het opladen bij veel telefoons tijdelijk worden gepauzeerd als de telefoon te heet wordt. Pas als de temperatuur weer op acceptabel niveau is wordt het opladen hervat. Je kunt meehelpen door je telefoon op een koele plek te leggen.

**Draadloos opladen werkt niet. Wat kan ik doen?**

Ga na of de oplaadcomponenten goed gepositioneerd zijn op de oplaadpads. Leg je telefoon altijd precies in het midden van de oplader. Nog steeds problemen? Haal dan het hoesje eraf. In het hoesje kan metaal zitten, wat het opladen verstoort. Nog steeds geen signaal? Start je telefoon dan opnieuw op, misschien zijn er software updates nodig om problemen op te lossen. Nog niks? Probeer dan een harde reset.

**Draadloos opladen duurt lang. Wat kan ik doen?**

Probeer op te laden zonder hoesje en leg de telefoon voor een optimale verbinding op de juiste plek neer. Nog te traag? Kijk dan eens naar een USB-lader met meer laadsnelheid.

**De oplader wordt warm tijdens draadloos opladen. Wat kan ik doen?**

Let op bij zonlicht: zet de oplader niet in de volle zon. Toch snel te heet? Verwijder alle materialen tussen de telefoon en de draadloze lader en schakel de snellaad-modus uit.



### Kan mijn bankpas tegen draadloos opladen?

Er zijn geen bewijzen dat Draadloze Opladers schadelijk zijn voor je bankpas, maar er bestaat een kans dat de bankpas kapot gaat door een verhitte oplader. De kans hierop is echter klein, omdat deze oplader beschermd is tegen oververhitting. Zeker zijn? Kies dan voor een hoes in het model van een boekje, waarbij de pasjes aan de voorkant zitten en geen direct contact maken met de Draadloze Oplader.

### Heeft draadloos opladen gevolgen voor mijn gezondheid?

Nee, het is volkomen veilig. Wanneer je telefoon niet op de oplader ligt, zendt het een onschadelijk signaal uit. Dit reikt niet verder dan de oplader zelf.

### Zijn er nadelen aan draadloos opladen?

Ja, er zitten een paar nadelen aan. Zo is niet iedere telefoon geschikt, al zijn vrijwel alle nieuwe telefoons bruikbaar. Ook is draadloos opladen momenteel nog trager dan klassiek opladen met een kabel.

### Is het veilig mijn mobiel 's nachts draadloos op te laden?

Ja, er zijn veiligheidsprotocollen ontwikkeld die de lader bij extreme hitte direct uitschakelen. Ook voor het draadloos opladen geldt: 'overladen' kan niet meer, de telefoon zorgt er zelf voor dat het stopt met opladen wanneer de accu op 100% zit.

### Als het LED-lampje knippert en de Draadloze Oplader niet werkt, hoe kan ik dit probleem dan oplossen?

- Zorg ervoor dat je apparaat de Qi draadloze oplaadfunctie ondersteunt voordat je deze Draadloze Oplader gebruikt.
- Controleer of je de QC3.0-adapter gebruikt om onze Draadloze Oplader van stroom te voorzien.
- Test met andere USB-kabels.
- Controleer of de behuizing van je apparaat wordt geleverd met metalen voorwerpen. Magnetische en metalen hulpstukken laten een LED knipperen en voorkomen dat er wordt opgeladen.





**LEES** de gebruikersinstructies aandachtig en let vooral op de veiligheidsinstructies. Als je de veiligheidsinstructies en informatie over het juiste gebruik in deze handleiding niet opvolgt, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventueel daaruit voortvloeiend persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.



#### **UW VERANTWOORDELIJKHEDEN:**

Elektrische apparaten kunnen mensen blootstellen aan gevaren die zowel ernstig letsel als de dood tot gevolg kan hebben. Het gebruik van elektrische producten kan gevaren opleveren, waaronder, maar niet uitsluitend, letsel, brand, elektrische schokken en schade aan het elektrische systeem. Deze veiligheidsinstructies zijn bedoeld om je de informatie te geven die je nodig hebt om de **MW®** Draadloze Oplader te gebruiken en om dergelijke gevaren te voorkomen.

Als je vragen hebt die onbeantwoord blijven door deze waarschuwingen en veiligheidsinstructies, neem dan contact met ons op via email: [klantenservice@mattiwebshop.nl](mailto:klantenservice@mattiwebshop.nl).

## **Algemeen**

- ⇒ Gebruik de Draadloze Oplader niet voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is (zie het hoofdstuk "beoogd gebruik").
- ⇒ De Draadloze Oplader is alleen ontworpen en bedoeld voor privégebruik (thuis en op kantoor) en is niet geschikt voor commerciële doeleinden.
- ⇒ Laat de ingeschakelde Draadloze Oplader niet zonder toezicht. Bij gebruik in de buurt van kleine kinderen is nauw toezicht noodzakelijk.
- ⇒ Bescherm het apparaat tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge luchtvochtigheid, vocht, brandbare gassen, dampen en oplosmiddelen.



- ⇒ Ga voorzichtig met het apparaat om. Schokken, stoten of een val, zelfs van geringe hoogte, kunnen het apparaat beschadigen.
- ⇒ Plaats de Draadloze Oplader niet onder mechanische belasting.
- ⇒ Plaats de Draadloze Oplader op een vlakke ondergrond.
- ⇒ Steek geen voorwerpen in welke opening ook.
- ⇒ Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis.
- ⇒ Als het niet meer mogelijk is om de Draadloze Oplader veilig te gebruiken, stel het apparaat dan buiten gebruik en bescherm het tegen onbedoeld gebruik. Een veilige werking kan niet langer worden gegarandeerd als het apparaat:
  - zichtbaar beschadigd is,
  - niet meer naar behoren werkt,
  - gedurende langere perioden in slechte omgevingsomstandigheden is opgeslagen of
  - is blootgesteld aan ernstig transport gerelateerde belastingen.

## **Personen & Gebruik**

- ⇒ De Draadloze Oplader is geen speelgoed. Houd en bewaar het apparaat buiten bereik van kleine kinderen en huisdieren.
- ⇒ Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, wanneer zij het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.

## **Elektronica**

- ⇒ Je mag de Draadloze Oplader niet reconstrueren, repareren of demonteren. Dit kan het apparaat beschadigen.
- ⇒ Onderhoud, wijzigingen en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een deskundige of in een gekwalificeerde winkel.



- ⇒ Controleer het apparaat af en toe op beschadigingen. Gebruik het apparaat nooit als het tekenen van beschadiging vertoont.
- ⇒ Als de stroom uitvalt tijdens het gebruik, schakel de Draadloze adapter dan onmiddellijk uit.
- ⇒ Gebruik de Draadloze Oplader niet boven zijn uitgangsvermogen. Het overbelasten van uitgangen boven de nominale waarde kan leiden tot brandgevaar of persoonlijk letsel.
- ⇒ Schakel de Draadloze Oplader uit wanneer deze niet in gebruik is. De draadloze oplader wordt automatisch uitgeschakeld wanneer deze wordt losgekoppeld van de USB-adapter.
- ⇒ Gebruik alleen een USB-adapter (5VDC/2A-uitgang) om deze Draadloze Oplader te voeden. Een andere adapter met minder vermogen kan storing en/of schade veroorzaken. **We raden echter de MW® Quick Charge Adapter (9V/2A/18W) aan voor het beste laadeffect.**
- ⇒ Zorg ervoor dat je stopcontact de juiste voedingsspanning levert voor de USB-adapter om schade aan de adapter en/of de Draadloze Oplader te voorkomen.
- ⇒ Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- ⇒ Verwijder steeds de USB-adapter uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gevoed wordt en voor het schoonmaken.
- ⇒ Forceer de stekker van je USB-adapter nooit in een stopcontact; als het niet gemakkelijk in het stopcontact past, stop dan met het gebruik. Zorg er altijd voor dat de stekker van je USB-adapter goed in het stopcontact zit.
- ⇒ Het is normaal dat de USB-adapter een beetje warm aanvoelt; een losse passing tussen het stopcontact en de stekker van de USB-adapter kan echter oververhitting en vervorming van de stekker veroorzaken. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien om het losse of versleten stopcontact te vervangen.
- ⇒ Om de USB-adapter los te koppelen, neem je de adapterbehuizing vast en trek je de adapter deze uit het stopcontact.
- ⇒ Koppel om veiligheidsredenen altijd de USB-adapter los in geval van onweer.



## Kabel

- ⇒ Wijzig de USB-kabel niet.
- ⇒ Trek de USB-kabel nooit uit de adapter of uit de Draadloze Oplader door aan de kabel te trekken. Trek altijd aan de USB-connector.
- ⇒ Zorg ervoor dat je niet over de kabel struikelt.
- ⇒ De kabel mag niet worden geknikt, bekneld of gedraaid.
- ⇒ Zorg ervoor dat de USB-kabel niet wordt samengedrukt, gebogen, beschadigd door scherpe randen of onder mechanische belasting komt te staan.
- ⇒ Vermijd overmatige thermische belasting van de kabel van extreme hitte of kou.
- ⇒ Kinderen kunnen verstrikt raken tijdens het spelen met de kabel (wurggevaar). Elektrische kabels zijn geen speelgoed.

## Hitte & Vuur

- ⇒ Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen en in of nabij gebieden waar de omgevingstemperatuur relatief hoog is (bijv. fornuizen of andere warmtebronnen). Gebruik het apparaat nooit in de buurt van open vuur of op hete oppervlakken.
- ⇒ Dek het apparaat niet af terwijl het in werking is. Dit kan brand door oververhitting veroorzaken.
- ⇒ Stel Draadloze Oplader nooit bloot aan dramatische veranderingen in temperatuur (bijvoorbeeld bewaren in een hete auto of gedurende langere tijd in direct zonlicht plaatsen).

## Water

- ⇒ Gebruik het apparaat nooit onmiddellijk nadat het van een koude naar een warme ruimte is gebracht. De gegenereerde condens kan het apparaat vernielen. Laat het apparaat op kamertemperatuur komen voordat je het aansluit en gebruikt. Dit kan enkele uren duren.



- ⇒ Gebruik de Draadloze Oplader en je USB-adapter nooit met vochtige of natte handen. Vocht kan leiden tot elektrische schokken.
- ⇒ Gebruik de Draadloze Oplader niet in of nabij een bad, douche, zwembad of een met water gevulde container, zoals bijv. een wasbak.
- ⇒ Niet gebruiken in natte omgevingen en niet onderdompelen in vloeistof. Giet nooit vloeistoffen boven of in de buurt van de Draadloze Oplader. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken! Als er toch vloeistof in de behuizing komt, schakel de Draadloze Oplader dan onmiddellijk uit.
- ⇒ Let erop dat het apparaat op een droge ondergrond staat.

## Reiniging

- ⇒ Koppel de Draadloze Oplader los van het elektriciteitsnet voordat je hem schoonmaakt.
- ⇒ Reinig het apparaat met een droge of licht vochtige doek.
- ⇒ Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplossingen, omdat deze de behuizing kunnen binnendringen of de functionaliteit kunnen aantasten.
- ⇒ Gebruik voor het schoonmaken geen staalborstel, staalwol of andere schurende voorwerpen.
- ⇒ Reiniging mag niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij onder toezicht.





De Draadloze Oplader heeft geen onderhoud nodig.



### WAARSCHUWINGEN:

- ⇒ Probeer de Draadloze Oplader niet te demonteren voor onderhoud. Het demonteren kan beschadiging of een kortsluiting veroorzaken. Onjuiste hermontage kan leiden tot elektrische schokken of brand.
- ⇒ Als je om welke reden dan ook Draadloze Oplader demonteert, vervalt de garantie. Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.
- ⇒ Om onderhoud of service te verkrijgen, neem dan eerst contact met ons op via ons mailadres [klantenservice@mattiwebshop.nl](mailto:klantenservice@mattiwebshop.nl).  
Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een deskundige of in een gekwalificeerde winkel.

## Opslag

- ⇒ Bewaar de Draadloze Oplader op een plaats die niet wordt blootgesteld aan zonlicht, vochtigheid en stofvrij.
- ⇒ Bewaar het apparaat niet bij extreem hoge of extreem lage temperaturen.
- ⇒ Wij adviseren om het apparaat te reinigen voordat je het voor lange tijd opbergt.



## Verwijdering van het product



**Dit product is conform de Richtlijn 2012/19/EU.**

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden afgedankt en hiervoor naar een centrum voor gescheiden afvalophaling voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht of terugbezorgd moet worden aan de verkoper op het moment waarop een nieuw gelijkaardig apparaat wordt aangekocht.

De gebruiker is er verantwoordelijk voor het apparaat op het einde van de levenscyclus naar een dienst voor afvalophaling te brengen. De correcte gescheiden afvalophaling met het oog op de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke afdanking van het apparaat draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid en bevordert de recyclage van de materialen waaruit het product is samengesteld. De onrechtmatige afdanking van het product door de gebruiker heeft door de wet vastgelegde administratieve sancties tot gevolg. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophaalsystemen, wendt je zich tot de lokale dienst voor afvalophaling of de winkel waar je het product hebt gekocht.

Voldoe aan je wettelijke verplichtingen en draag bij aan de bescherming van het milieu.

## Verwijdering van verpakkingsmateriaal



Zorg ervoor dat plastic zakken, verpakkingen enz. op een juiste milieuvriendelijke manier worden weggegooid. Deponeer deze materialen niet zomaar bij het normale huisvuil, maar zorg ervoor dat ze worden ingezameld voor hergebruik.

Volg de aanwijzingen en markeringen op de verpakking.



**MW®** garandeert dat dit product gedurende 6 maanden vanaf de aankoopdatum vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. **MW®** zal, naar eigen goedgevonden, dit product of enig onderdeel van het product dat defect blijkt te zijn tijdens de garantieperiode vervangen of repareren. Vervanging vindt plaats door een nieuw of gereviseerd product of onderdeel. Als het product niet langer beschikbaar is, kan een vervanging worden gemaakt door een vergelijkbaar product van gelijke of hogere waarde. Dit is je exclusieve garantie. Je vervangende apparaat wordt kosteloos aan je geretourneerd en valt gedurende de rest van de garantieperiode onder deze garantie.

Deze garantie is geldig voor de oorspronkelijke koper vanaf de datum van eerste aankoop en is niet overdraagbaar. Een aankoopbewijs is vereist om ondersteuning onder de garantie te verkrijgen.

Deze garantie dekt geen nalatig gebruik of misbruik van het product, gebruik met een onjuiste spanning of stroom, en gebruik in strijd met de bedieningsinstructies, demontage, reparatie of wijziging door iemand anders dan **MW®**.

**WAARSCHUWING:** Als je dit product om welke reden dan ook opent, vervalt de garantie. De behuizing bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.

Als er service nodig is, stuur dan een e-mail naar [klantenservice@mattiwebshop.nl](mailto:klantenservice@mattiwebshop.nl). Houd het modelnummer en de aankoopdatum bij de hand om ons te helpen je van dienst te zijn.

**MW®** behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder kennisgeving of verplichting, wijzigingen aan te brengen in kleuren, specificaties, accessoires, materialen en modellen.





Notities:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

