



HANDLEIDING MASTURBATOR



MANUAL MASTURBATOR



MANUEL DU MASTURBATEUR

Aan/uit knop

NL

1. Houdt de knop 3 seconden ingedrukt om aan/uit te zetten.
2. Klik kort op de knop om het vibratiepatroon te veranderen.
3. Klik twee keer kort achter elkaar om de taal van het erotische gekreun te veranderen.



Knop met Lippen

Druk de knop met lippen kort in om tussen de verschillende zuigstanden te wisselen.

Knop met Pijlen

Druk de knop met pijlen kort in om tussen de verschillende stotende patronen te wisselen.

Verwarmfunctie

Let op! Verwarm alleen wanneer de masturbator uit staat! Gebruik de oplaadkabel in de deksel om de warmte staaf te verhitten.

Opladen

Laadt het apparaat op via de USB-C aansluiting aan de bovenzijde. Vóór gebruik volledig opladen! De lampen knipperen tijdens het laden en staan aan indien volledig opgeladen.

De masturbator is volledig opgeladen in 2 á 3 uur.

Oordopjes

Aan de bovenzijde kunnen oordopjes worden aangesloten. Er wordt een set demo-oortjes meegeleverd.

Waarschuwingen

- Reinig het uitneembare silicone gedeelte na ieder gebruik. Gebruik toycleaner of lauw water.
- De masturbator zelf is niet waterdicht! Reinig niet direct met water!
- Gebruik altijd voldoende glijmiddel op pijn te voorkomen!



On/Off Button

EN

1. Hold the button for 3 seconds to turn on/off.
2. Click the button briefly to change the vibration pattern.
3. Double-click the button quickly to change the language of the erotic moaning.



Button with Lips

Press the button with lips briefly to switch between different suction modes.

Button with Arrows

Press the button with arrows briefly to switch between different thrusting patterns.

Heating Function

Note! Only heat when the masturbator is off! Use the charging cable in the lid to heat the heating rod.

Charging

Charge the device via the USB-C port on the top. Fully charge before use! The lights will blink during charging and stay on when fully charged.

The masturbator is fully charged in 2 to 3 hours.

Earbuds

Earbuds can be connected on the top. A set of demo earbuds is included.

Warnings

- Clean the removable silicone part after each use. Use toy cleaner or lukewarm water.
- The masturbator itself is not waterproof! Do not clean directly with water!
- Always use plenty of lubricant to prevent pain!

Bouton Marche/Arrêt

FR

1. Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour allumer/éteindre.
2. Cliquez brièvement sur le bouton pour changer le mode de vibration.
3. Double-cliquez rapidement sur le bouton pour changer la langue des gémissements érotiques.



Bouton avec Lèvres

Appuyez brièvement sur le bouton avec les lèvres pour changer entre les différents modes d'aspiration.

Bouton avec Flèches

Appuyez brièvement sur le bouton avec les flèches pour changer entre les différents modes de poussée.

Fonction de Chauffage

Attention ! Chauffez uniquement lorsque le masturbateur est éteint ! Utilisez le câble de charge dans le couvercle pour chauffer la tige de chauffage.

Chargement

Chargez l'appareil via le port USB-C sur le dessus. Chargez complètement avant l'utilisation ! Les lumières clignotent pendant la charge et restent allumées quand la charge est complète.

Le masturbateur est complètement chargé en 2 à 3 heures.

Écouteurs

Des écouteurs peuvent être branchés sur le dessus. Une paire d'écouteurs de démonstration est fournie.

Avertissements

- Nettoyez la partie en silicone amovible après chaque utilisation. Utilisez un nettoyant pour jouets ou de l'eau tiède.
- Le masturbateur lui-même n'est pas étanche ! Ne le nettoyez pas directement avec de l'eau !
- Utilisez toujours suffisamment de lubrifiant pour éviter la douleur!

