



Gebruikershandleiding

**4k Camera, 16M Megapixel
with Wi-Fi**



Attentie Bij Gebruik

1. Dit is een product met hoge precisie. Laat het niet vallen.
2. Houd de camera weg bij sterk magnetische objecten, zoals bijvoorbeeld magneten.
3. Vermijd daarnaast ook contact met objecten die sterke radiogolven uitzenden. De magnetische velden kunnen het product en het beeld en geluid beschadigen.
4. Stel de camera niet bloot aan direct zonlicht of hoge temperaturen.
5. Kies een betrouwbaar merk Micro SD kaart, want een normale kaart heeft niet de garantie dat deze altijd correct werkt.
6. Houd ook de Micro SD kaart weg bij de magnetische objecten om het verlies van data te voorkomen.
7. Haal de stekker direct uit het stopcontact indien er tijdens het oplaadproces rook of vlammen te zien zijn. Zo voorkom je een daadwerkelijke brand.
8. Zorg dat het apparaat buiten bereik van kinderen is tijdens het opladen. Zo kunnen ze niet bij de stroomkabel en worden elektrische schokken voorkomen.
9. Bewaar het apparaat in een geïsoleerde, droge en niet-zonnige plek.

Voorwoord

Dit product is een luxe atletisch kampeerproduct van hoge kwaliteit. Het heeft meerdere functies zoals digitale video fotografie, langzame fotografie, stem, videoweergave en verwijderbare batterij.

Bovendien is het geschikt voor buitensporten, huisbeveiliging en duiken.

Multifunctioneel



Buitensport

Mariene sporten

Duiken

Huisinbreker

Product Kenmerken

1. 3840x2160 30fps, 1920x1080P 60fps, 1280x720P 120fps
2. 16 megapixel fotoresolutie
3. 170 graden groothoek
4. Batterij met grote capaciteit gaat mee tot 2 uur
5. Ondersteunt time lapse, slow motion, timer, automatische fotografie
6. Ondersteunt 64GB kaart
7. Ondersteunt HD Out kabel

Diagram van het product:





Diagram over waterbestendigheid:



Diagram van accessoires:



Waterbestendige
case & voetstuk 1



Omhuulsel



Achterkant clip



Clip



Fietsbeugel



Voetstuk 2



Vaste basis en
commutator



Switch ondersteuning



Lint 3m kabel



Helm voetstuk



Bandage



Dsta kabel



Afstandsbediening



Handleiding



Schoonmaakdoek

Diagram voor montage:



Helm voetstuk

+



Voetstuk 1

+



Lange stok

+



Waterbestendige case

=



camera

+



=





Helm voetstuk

+



Voetstuk 1/ lange stok

+



Korte stok/ondersteuning 3

+



Korte stok/ondersteuning 2

+



Waterbestendige case

=



Fietsbeugel/ lange stok

+



Lange stok/
ondersteuning 3

+



Waterbestendige case

=



Camera

+



Achterkant clip

=



Gids voor gebruik

1. Stop de Micro SD kaart erin

Let op: Kies een betrouwbaar merk Micro SD kaart, want een normale kaart heeft niet de garantie dat deze altijd correct werkt.
2. Installeer en haal de batterij eruit
..... Wat bedoelen ze nou?
3. Laad de batterij op
 - a. Gebruik de USB-kabel om op te laden via een adapter of computer.
 - b. Laad de batterij op en gebruik de camera tegelijkertijd.
 - c. Het opladen van de batterij is mogelijk zodra het apparaat uitstaat.
4. Aan- en uitdoen van de camera
 - a. Houd de knop voor 3-5 seconden ingedrukt.
 - b. Open het scherm en doe het dan aan, sluit het scherm en doe het dan uit.
5. Verbinden/ontkoppelen WIFI (check ook stap 8)
 - a. Verbinden: Houd de omhoog knop lang ingedrukt. Het lampje zal geel gaan knipperen.
 - b. ontkoppelen: Na het verbinden, druk je kort op de omhoog knop. Het gele lampje zal uitgaan.
6. Verander de modus

Doe het apparaat aan en druk kort op de aan- en uitknop. Je kunt switchen tussen video opnemen, fotografie, langzame fotografie, bladeren in bestanden en instellingen.
7. Fotografie en de instellingen
 - a. fotograferen en video-instellingen

Als de camera in videomodus staat, druk je op de Enter knop om te starten met opnemen. Er zal een knipperend bolletje te zien zijn dat stopt nadat je stopt met opnemen.

Videomodi: Normaal, Loop opname (2 min. 3 min. 5 min.), time lapse video (0,5 sec, 1 sec, 2 sec, 5 sec, 10 sec, 30 sec 60 sec).
 - b. Fotografie en foto instellingen

Selecteer de cameramodus en gebruik de Enter knop om foto's te maken.

Fotomodi: Normaal, met timer (3 sec, 5 sec, 10 sec, 20 sec), automatisch (3 sec, 10 sec, 15 sec, 20 sec, 30 sec)
 - c. Langzame fotografie en de instellingen

Dit werkt op dezelfde manier als onder stap 7a.

Modi: 1080P/ 60fps, 720P/ 120fps
 - d. Verwijder bestanden en speel ze opnieuw af

Na het maken van een opname, gebruik de data kabel.

Selecteer je opname en kopieer het naar je computer om het af te spelen. Je kunt ook de Micro SD kaart uit het apparaat verwijderen en deze in je computer stoppen.

Om bestanden te verwijderen houd je de OK knop voor 3-5 seconden ingedrukt.

8. 8. Installeren en gebruik van WIFI

Installeer voor gebruik van de WIFI-functie de 'XDV' app op je telefoon.

- a. Druk op de omhoog knop en 'WIFI message' zal in beeld verschijnen. Het WIFI-lampje gaat nu knipperen.
- b. Open de WIFI-instellingen op je telefoon en zoek voor de WIFI met de naam 'sport-cameras'. Verbind met deze wifi. (Het originele wachtwoord is 1234567890).
- c. Open de app. Je hebt hier verschillende mogelijkheden zoals het bekijken, delen of verwijderen van je opname.
- d. De app vereist ten minste Android 4.1 of iOS7. Gebruik onderstaande codes voor de download:



Android App QR Code



iOS App QR Code

9. Zodra er een nieuwe versie van de app beschikbaar is, zal de optie voor het downloaden daarvan automatisch worden weergegeven.

Tip: Indien het apparaat niks meer lijkt te doen is het opnieuw installeren van batterij een mogelijke oplossing.

Basis specificaties van de camera

Beeldsensor	16 megapixel CMOS-sensor
Kleur	7 kleuren: Zwart/Wit/Zilver/Geel/Blauw/Roze/Goud
LCD	2" LCD paneel
Beeldresolutie	16 megapixel (4608*3456) 12 megapixel (4000*3000) 8 megapixel (3264*2448) 5 megapixel (2592*1936)
Videoresolutie	4K 30fps / 2,7K 30 fps / 1920*1080 60 fps / 1920*1080 30fps / 1280*720 60fps
Standaard resolutie	Video: 4K
Beeld/video bestandsformaat	Videoformaat: MP4 / Beeldformaat: JPG
WiFi	Voor Android en IOS
Lens	170° HD Groothoek fish-eye lens, niet vervormbaar
Geheugen	Slot voor Micro SD kaart tot 64GB
Taal	Engels/Frans/Duits/Spaans/Italiaans/Portugees/Vereenvoudigd Chinees/ Japans/Traditioneel Chinees/Russisch/Koreaans/Pool/Indonesisch etc.
Verbindingen	USB 2.0, HD Out
Batterijduur	70-90 min (1080P)
Batterijduur	Verwijderbare batterij 900 mAh
Dimensies	29,8x59,2x41 mm
Gewicht	44g zonder batterij, 58g met batterij
Accessoires	Waterbestendige case, waterbestendige case beugel, waterbestendige case clip, fietsbeugel Multifunctionele clip, camera clip, helm voetstuk, bandage Schoonmaakdoek, stroomadapter, 3m stickers, USB-kabel, beugel adapter, handleiding etc.
Buikbaar bij/voor	Extreme sporten, buitenactiviteiten, fietsen, auto rijden, duiken, beveiliging thuis
Speciale functies	Automodus, slow motion, time lapse

 Qumax



Made in China