

# beurer

## HC 25



**NL** Reishaardroger  
Gebruiksaanwijzing



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany  
[www.beurer.com](http://www.beurer.com)



**Inhoud**

1. Gebruiksdoel .....	3
2. Verklaring van symbolen .....	3
3. Voorgeschreven gebruik.....	4
4. Beschrijving van het apparaat.....	4
5. Veiligheidsrichtlijnen .....	5
6. Bediening .....	6
7. Onderhoud en reiniging van het apparaat .....	7
8. Technische gegevens .....	8
9. Verwijdering .....	8

**Omvang van de levering**

- Reishaardroger
- Professionele droogkop
- Deze gebruikshandleiding

** WAARSCHUWING**

- Het apparaat is alleen bestemd voor privégebruik, niet voor commercieel gebruik.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, maar alleen als zij het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd of onderhouden, tenzij dit onder toezicht gebeurt.
- Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het netsnoer worden verwijderd.

- Als het apparaat in een badkamer wordt gebruikt, moet u na gebruik de stekker uit het stopcontact trekken. De nabijheid van water vormt namelijk een gevaar, ook als het apparaat is uitgeschakeld.
- Als aanvullende veiligheidsmaatregel wordt aanbevolen om een aardlekschakelaar (RCD) te installeren waarbij de aanspreekstroom van het stroomcircuit van de badkamer niet meer dan 30 mA bedraagt. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw lokale elektro-specialzaak.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, wastafels, douches of andere reservoirs met water of andere vloeistoffen – gevaar voor elektrische schokken!

## 1. Gebruiksdoel

Deze reishaardroger is geschikt voor de professionele styling van uw haar.

Met dit apparaat kunt u uw haar snel en voorzichtig drogen.

Dankzij de blazer- en temperatuurregeling met twee standen kunt u de reishaardroger op uw persoonlijke behoeften instellen.

De geïntegreerde ionentechnologie neutraliseert het haar met negatief geladen ionen. Hierdoor wordt voorkomen dat het haar statisch geladen wordt. Het haar behoudt zijn glans en wordt beschermd tegen uitdrogen.

De bijkomende koudeluchtstand zorgt voor een betere fixatie van uw kapsel.

De handgreep van het apparaat kan worden ingeklapt, waardoor het apparaat slechts weinig ruimte inneemt in uw koffer.



De reishaardroger kan worden aangepast aan de netspanning (100-120 V of 220-240 V).



Dit apparaat is alleen bedoeld voor het in deze gebruikshandleiding beschreven gebruik.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit onjuist of onzorgvuldig gebruik.

## 2. Verklaring van symbolen

De volgende symbolen worden gebruikt in de gebruikshandleiding.

	<b>Gevaar</b>	Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water of als u zich in of onder water bevindt (bijv. in de buurt van wastafels, onder de douche of in bad) in verband met het risico op stroomstoten!
	<b>Waarschuwing</b>	Waarschuwt voor situaties met verwondingsrisico's of gevaar voor uw gezondheid.

	<b>Let op</b>	Geeft aan dat bepaalde handelingen mogelijk schade veroorzaken aan het apparaat of de toebehoren.
	<b>Aanwijzing</b>	Verwijst naar belangrijke informatie.

### 3. Voorgeschreven gebruik

De reishaardroger mag uitsluitend worden gebruikt voor het drogen van haar en is alleen bedoeld voor eigen gebruik.




#### Waarschuwing

**Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor:**

- uitwendig gebruik
- het doel waarvoor dit apparaat ontwikkeld is en uitsluitend op de in deze gebruikershandleiding aangegeven wijze.

### 4. Beschrijving van het apparaat

	1	Afneembare, draaibare professionele droogkop
	2	Inklapbare handgreep
	3	Spanningsomschakelaar
	4	Knikbeveiliging met ophangoog
	5	Netsnoer
	6	Koudeluchttoets ❄️
	7	Schuifknop met drie standen: 0 Uit 1 Zwakke luchtstroom, warme lucht 2 Sterke luchtstroom, hete lucht
	8	Verwijderbaar beschermrooster met pluizenzeef
	9	Luchtuitgang

## 5. Veiligheidsrichtlijnen



### **Gevaar**

**Ter voorkoming van schade aan de gezondheid, wordt gebruik van het apparaat ten zeerste afgeraden in de volgende gevallen:**

- Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen!  
Gevaar voor elektrische schokken!
- Mocht het apparaat ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch in het water vallen, trek dan direct de stekker uit het stopcontact! Haal het apparaat niet uit het water!  
Gevaar voor elektrische schokken!
- Laat het apparaat controleren door een erkende reparateur voordat u het weer gebruikt! Levensgevaar door elektrische schokken!
- Houd metalen voorwerpen (bijv. sieraden) buiten het bereik van de aanzuigopening om te voorkomen dat deze naar binnen worden gezogen. Gevaar voor elektrische schokken!
- Plaats geen voorwerpen in de behuizing! Gevaar voor elektrische schokken!
- Gebruik het apparaat niet meer als het op de grond is gevallen of op andere wijze beschadigd is geraakt. Gevaar voor elektrische schokken en verwondingen!
- Bij zichtbare beschadiging van het apparaat, het netsnoer, de stekker of de accessoires. Wij adviseren u om het apparaat bij twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen met de verkoper of met de betreffende klantenservice. Gevaar voor elektrische schokken!
- Gebruik geen verlengsnoer in de badkamer, zodat u de stekker in noodgevallen snel kunt bereiken en verwijderen.
- Houd verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen - verstikkingsgevaar!



### **Waarschuwing**

**Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht ter voorkoming van schade aan uw gezondheid:**

- De haardroger, de blazer en de aanzuigopening mogen niet worden afgedekt – brandgevaar!
- Het beschermrooster [8] en de luchtuitgang [9] van de haardroger moeten vrij zijn van aangezogen pluisjes, stof en haren – brandgevaar!
- Gebruik het apparaat niet op kunsthaar – brandgevaar!
- Zorg ervoor dat u het apparaat niet gebruikt in de buurt van licht ontvlambare vloeistoffen. Brandgevaar!



### **Aanwijzingen**

- Trek het netsnoer uitsluitend aan de stekker uit het stopcontact.
- Alvorens het apparaat te gebruiken, moet al het verpakkingsmateriaal worden verwijderd.
- Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact met de op het typeplaatje aangegeven netspanning.
- Gebruik geen accessoires of aanvullende producten die niet door de fabrikant zijn aanbevolen c.q. die niet worden aangeboden als accessoire.

- Als u het apparaat opent of zelf repareert, kan een storingsvrije werking niet langer worden gegarandeerd. Als u het apparaat desondanks opent of repareert, vervalt de garantie.
- Laat het apparaat in geval van een storing of beschadiging repareren door een gekwalificeerde reparateur.
- Laat het apparaat tijdens het gebruik nooit onbeheerd achter.
- Gebruik dit apparaat niet in de buitenlucht.
- Wanneer u dit apparaat van de hand doet, geef dan deze gebruiksaanwijzing mee.

## 6. Bediening



### Let op

- Voordat het apparaat in gebruik kan worden genomen, moet de juiste gebruiksspanning (100-120 V of 220-240 V) worden ingesteld.



### Waarschuwing

- Zorg ervoor dat u op een droge, niet-geleidende ondergrond staat als u het apparaat gebruikt. Gevaar voor elektrische schokken!
- Zorg ervoor dat u droge handen hebt! Gevaar voor elektrische schokken!
- De professionele droogkop [1] en de haardroger kunnen afhankelijk van de stand van de schakelaar en de gebruiksduur zeer heet worden. Dit kan verbrandings- en brandgevaar veroorzaken!
- Raak de professionele droogkop [1] tijdens het gebruik niet aan, omdat deze heet wordt. Brand- en verbrandingsgevaar!
- Leg de haardroger uitsluitend op een vuurvaste ondergrond. Brandgevaar!
- Zorg ervoor dat haar niet rechtstreeks aangezogen kan worden. Brandgevaar!



### Let op

- Klem het netsnoer [5] niet tussen bijvoorbeeld schuifladen of deuren.
- Ontwar het netsnoer [5] als het verdraaid is.
- Trek niet aan het netsnoer [5] en verdraai of knik het ook niet. Leg of trek het snoer niet op of over scherpe, puntige of hete oppervlakken. Beschadigde of verdraaide netsnoeren vergroten het risico op elektrische schokken!



### Aanwijzing

Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt, is er gedurende de eerste minuten sprake van een lichte geurontwikkeling. Dit is normaal en niet schadelijk voor de gezondheid. Laat het apparaat drie tot vijf minuten draaien. Daarna kunt u het apparaat normaal gebruiken.

## Haar drogen

> Schakel de reishaardroger in met de schuifknop [7]:

0 Uit

1 Zwakke luchtstroom, warme lucht

2 Sterke luchtstroom, hete lucht

> Met de draaibare professionele droogkop [1] kunt u de richting van de hete lucht aanpassen aan uw behoeften.

> Droog en style uw haar zoals u wenst.

> De koudeluchtstand biedt de perfecte stylingafwerking. U koelt uw haar af en fixeert het voor een beter resultaat. De koudeluchtstand kan altijd geactiveerd worden door de toets ingedrukt te houden. Zodra u de toets loslaat, wordt de voordien gekozen warmtestand opnieuw ingesteld.

> Schakel de reishaardroger na elk(e) gebruik/onderbreking altijd uit met de schuifknop [7] (stand 0).

> Trek na gebruik de stekker uit het stopcontact.

> Laat het apparaat afkoelen.

> Draai de stroomkabel niet om het apparaat!

> Bewaar het apparaat op een droge, voor kinderen onbereikbare plaats.

> U kunt het apparaat ophangen aan een haak met behulp van het ophangoogje [4].

## 7. Onderhoud en reiniging van het apparaat

### Reinigen



#### Let op

- Trek voordat u het apparaat reinigt altijd de stekker uit het stopcontact. Gevaar voor elektrische schokken!
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat terechtkomt! Gevaar voor elektrische schokken!
- Reinig het apparaat niet met licht ontvlambare vloeistoffen! Brandgevaar!



#### Aanwijzing

- Uw apparaat is onderhoudsvrij.
- Bescherm het apparaat tegen stof, vuil en vocht.
- Reinig het apparaat niet in een vaatwasmachine!
- Gebruik geen scherpe, puntige, schurende of bijtende reinigingsmiddelen of harde borstels!
- De behuizing van de haardroger en de accessoires kunnen met een zachte, met warm water bevochtigde doek worden gereinigd.
- Reinig de luchtuitgang [9] en het beschermrooster met pluizenzeef [8] voor elk gebruik met een kwast/borstel en verwijder aangezogen pluisjes, stof en haren.

## 8. Technische gegevens

Gewicht	circa 470 g
Stroomvoorziening	100-120/220-240 V ~, 50/60 Hz
Energieverbruik	1200 W / 1600 W
Veiligheidsklasse	II
Omgevingsvereisten	Alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis
Toegestaan temperatuurbereik	-10 tot +40°C

Technische wijzigingen voorbehouden.

Elk ander of onjuist gebruik kan gevaarlijk zijn!

**Dit apparaat is voorzien van het kenmerk CE en voldoet aan de volgende EU-richtlijnen:**

- Richtlijn 2006/95/EC met betrekking tot laagspanning
- Richtlijn 2004/108/EC met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit

## 9. Verwijdering

Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil weggegooid worden.

U kunt het apparaat ter verwijdering naar de daarvoor bestemde verzamelpunten in uw land brengen. Volg de voor uw regio of land geldende voorschriften met betrekking tot de verwijdering van dergelijke materialen.

Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Neem bij vragen contact op met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.

Voor inzamelpunten van oude apparatuur kunt u contact opnemen met uw gemeente, bijvoorbeeld met het gemeentebestuur, de lokale afvalverwerkingsdienst of met uw verkoper.

