



Handleiding wanddecoratie:

Alle wanddecoraties worden geleverd inclusief ophangstelsel. Eenvoudig zelf op te hangen door middel van het ophangstelsel aan de achterkant. Controleer voor het ophangen wat voor type wand u heeft. Gebruik de juiste montage/ophangmiddelen voor de juiste wand, de gebruikte schroeven en pluggen dienen geschikt te zijn voor de wand. Voor gipswanden zijn er speciale holle wandpluggen verkrijgbaar. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanbrengen van een deugdelijke bevestiging aan de muur. Trendy by Wave kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een onjuiste bevestiging aan de muur.