



## Sluiten

1. Druk op de knop
2. Wacht op het geluidje
3. Druk binnen 3 seconden nog een keer op de knop, dit activeert het alarm
4. Sluit het slot

## Batterij vervangen

1. Schroef de schroeven in de illustratie los
2. Vervang de 8 batterijen (AG13)
3. Schroef het slot weer dicht



## Fermer

1. Appuyez sur le bouton
2. Attendez le son
3. Appuyez de nouveau sur le bouton dans les 3 secondes, cela activera l'alarme
4. Fermer la serrure

## Remplacer la pile

1. Dévissez les vis (dans l'illustration)
2. Remplacez les 8 piles (AG13)



## Schließen

1. Drücke den Knopf
2. Warten Sie auf den Ton
3. Drücken Sie den Knopf erneut innerhalb von 3 Sekunden, um den Alarm zu aktivieren
4. schließen Sie das Schloss

## Batterie ersetzen

1. Lösen Sie die Schrauben (in der Abbildung)
2. Ersetzen Sie die 8 Batterien (AG13)
3. Schrauben Sie das Schloss wieder fest



## Lock

1. Press the switch
2. Wait for the sound
3. Press the switch again within 3 seconds, this activates the alarm
4. Lock the lock

## Change Batteries

1. Unscrew the illustrated screws
2. Replace the 8 batteries (AG13)
3. Screw the cover back on the lock

