

HANDLEIDING

Blender To-Go



⚠ Waarschuwing 1

Het is niet toegestaan om de blender onder water te dompelen. De blender is gemakkelijk schoon te krijgen met stromend water en een doekje.



⚠ Waarschuwing 2

Het is ten strengste verboden om de blender te starten zonder de deksel erop te hebben gedraaid. Mix geen vruchten met een harde kern (geen pitten).



Gebruiksaanwijzing

1. Was het fruit, schil of ontkern het en snijd het in kleine blokjes.
2. Gooi het gesneden fruit in de beker en doe er water of melk bij. De totale hoeveelheid mag niet hoger uitkomen dan de ring.
3. Draai de deksel aan de boven- en onderkant er strak op. Let wel op dat de stippen in één lijn zitten bij het dichtdraaien.
4. Dubbel klikken om de mini blender aan te zetten. houd de blender in een 45 graden positie om het mixen gemakkelijker te maken. Het witte lampje blijft branden totdat het klaar is met mixen (automatische stop). Als je de blender halverwege wilt stoppen dan druk je 1 keer op de aan-/uitknop.
5. Na het mengen kun je direct genieten van je overheerlijke smoothie/sapje.

Probleemoplossen

NO	Voorzorgsmaatregel	Foutanalyse	Oplossing
1	Product start niet	Blender zit niet strak op de beker	Let op dat de stippen in één lijn zitten bij het dichtdraaien.
2	Het werkt niet, rood lampje knippert snel	Lage batterijspanning	Tijdig opladen
3	Automatische uitschakeling tijdens gebruik	Fruitsukjes zijn te groot gesneden	Snij het fruit in kleinere stukken
4	Het zit vast en het blijft knippen	Fruitsukjes zijn te groot gesneden	Snij het fruit in kleinere stukken
5	Lekkage	De siliconen ring is niet juist geplaatst	Plaats de siliconen ring op de juiste manier
6	Oververhit	Constante gebruik voor een lange tijd	30 minuten laten afkoelen

Opladen

Koppel de oplader aan een standaard USB stekker van DC5V/1A. Vervolgens plaats je de beker op de juiste manier op de lader. Als dit juist is gedaan, dan zal er een wit lampje gaan branden. Wanneer deze niet meer brand, dan is de blender opgeladen.

Eerste gebruik

1. Voordat je de blender voor de eerste keer gaat gebruiken, moet het eerst schoongemaakt worden. Dit kun je gemakkelijk doen door met een warme doek over de blender en messen heen te gaan. Maak het vervolgens weer droog.
2. De batterijen moeten voor de eerste gebruik volledig opgeladen worden. De blender is in het fabriek al tot 40% opgeladen.
3. Draai de blender goed strak en in één lijn zoals wordt aangegeven, anders zal de blender om veiligheidsredenen niet werken.

Schoonmaken en onderhoud

Let op dat de messen gestopt zijn met draaien voordat je begint met schoonmaken. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen zoals: chloor, ammoniak en/of aceton om de blender mee schoon te maken. De messen kunnen gemakkelijk schoongemaakt worden met warm water, na elke gebruik. Zorg er wel voor dat de messen goed afgedroogd worden na het afspoelen.

Het is niet toegestaan om de blender nat op te bergen. Plaats het op een droge plek en vermijdt directe contact met zonlicht.

Specificaties

Productnaam: O.M.G Blender To-Go
 Productmodel: 214
 Bekerinhoud: 350ml
 Batterijcapaciteit: 1400mAh
 Oplaat voltage: 5V = 1A
 Motorvermogen: 50W
 Productgewicht: 490gr
 Productafmeting: 82x82x218mm

Bescherm het milieu



Gooi kapotte elektrische apparaten in de daarvoor bestemde recycling bak of breng het naar de milieustraat van de gemeente waar je in woont.