



EWK01

Elektrische Wimperkruller





©2022 MoreWoman®
Document versie: 2022-01-25



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	1
Over.....	3
Beoogd Gebruik.....	4
Verpakkingsinhoud.....	4
Uitpakken.....	5
Technische Specificaties.....	6
Apparaat Onderdelen.....	7
Apparaat Eigenschappen.....	8
Gebruiksaanwijzingen.....	8
Stappen voor Gebruik.....	8
Tips om een Mooie Krul te Krijgen.....	10
Opladen van de Batterij.....	11
Veel Gestelde Vragen (FAQ's).....	12
Veiligheid.....	13
Algemene Apparaat Veiligheid.....	13
Personen & Gebruik.....	14
Voorzorgsmaatregelen Tijdens het Gebruik.....	14
Elektronica.....	16
USB-kabel.....	17
Hitte & Vuur.....	17
Water.....	18
Batterij Veiligheid.....	18
Reiniging.....	19
Onderhoud & Service.....	20
Opslag & Transport.....	20



 Afvalverwerking & Recycling	21
Verwijdering van het Product.....	21
Verwijdering van de Batterij.....	22
Verwijdering van Verpakkingsmateriaal.....	22
 Garantie	23
 Notities	24



Deze handleiding hoort bij de **MoreWomen®** Elektrische Wimperkruller en bevat belangrijke informatie over de veiligheid en het gebruik.

Bewaar de handleiding voor verder gebruik. Zorg ervoor dat je deze handleiding bijvoegt bij het doorgeven van de Elektrische Wimperkruller aan derden.

De afbeeldingen in de handleiding zijn alleen ter illustratie en kunnen lichtjes afwijken van het product. Gebruik het werkelijke product als referentie.





Bedankt voor het kiezen van een **MoreWomen®** product. Om een juist en veilig gebruik van het product te garanderen, dien je de handleiding voor gebruik zorgvuldig te lezen. Volg altijd de instructies om schade of letsel te voorkomen.

Ons product voldoet aan de wettelijke nationale en Europese eisen. Alle voorkomende bedrijfsnamen en productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.



- ✓ **CE Certificaat:** De CE-markering (een acroniem voor het Franse "Conformite Europeenne") bevestigt dat een product voldoet aan de EU-eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu, die de veiligheid van de consument garanderen.
- ✓ **RoHS compliant:** De RoHS-richtlijn (van het Engelse Restriction of Hazardous Substances - beperking van gevaarlijke stoffen), is een EU-richtlijn met als doel het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur te beperken. Iedere lidstaat van de EU moet een eigen wet aannemen om deze richtlijn in te voeren. Als een product RoHS-gecertificeerd is, bevestigt dit dat het aandeel gevaarlijke of moeilijk te verwijderen stoffen beperkt is tot het maximaal toegestane.

Heb je vragen, opmerkingen of problemen bij het gebruik van het product, neem dan contact met ons op via email: klantenservice@mattiwebshop.nl.

Wij wensen je veel plezier met je bestelling!





Beoogd Gebruik

De **MoreWomen®** Elektrische Wimperkruller is bedoeld om je te helpen bij het liften en stylen van je wimpers. Er zijn geen andere toepassingen voor dit apparaat.

Deze Elektrische Wimperkruller is alleen bedoeld voor het doel beschreven in deze handleiding. **MoreWomen®** is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van oneigenlijk of onzorgvuldig gebruik.



Verpakkingsinhoud

Wimperkruller: 1 stuk

Wimperborsteltje: 1 stuk

USB kabel: 1 stuk



Er wordt geen USB-adapter meegeleverd in het pakket.





Uitpakken

Haal alles uit de verpakking en controleer op beschadigingen. Als dit het geval is, gebruik de Elektrische Wimperkruller dan niet. Wees zeer voorzichtig bij het openen van de verpakking om schade aan de Elektrische Wimperkruller te voorkomen.

Vergelijk alle onderdelen met de verpakkinginhoud. Mis je een onderdeel, of je hebt een beschadigd onderdeel, neem dan contact met ons op via email: klantenservice@mattiwebshop.nl.

Laat het verpakkingsmateriaal en de kabel niet achteloos rondslingeren. Het kan gevaarlijk speelgoed worden voor kinderen. Gooi het verpakkingsmateriaal pas weg als de Elektrische Wimperkruller geïnstalleerd is en werkt.



WAARSCHUWING: Bevat plastic zakken.

Houd plastic zakken en folies uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen!

Dunne folies kunnen aan de neus en mond blijven plakken en de ademhaling belemmeren.





Technische Specificaties

Merk:	MoreWomen®
Model:	EWK01 Elektrische Wimperkruller
Materiaal:	ABS
Kleur:	Zwart
USB aansluiting:	Micro USB
Oplaadspanning:	5 V DC / 1 A (USB)
Werkspanning:	3,7 V DC
Batterij:	Lithium Ion 280mAh (herlaadbaar)
Vermogen:	≤ 2,5 W
Oplaadtijd:	± 2 uur
Gebruiksduur:	± 2 uur
Temperatuurstanden:	3 standen: - Hoog: 80 °C (± 5 °C) - Medium: 65 °C (± 5 °C) - Laag: 50 °C (± 5 °C)
Opwarm snelheid:	10 s
Kamkop:	15 ° gebogen
Gewicht:	35 g
Certificaties:	- CE - RoHS





Apparaat Onderdelen





Apparaat Eigenschappen

1. Het verwarmingslichaam gebruikt een hoogwaardige nikkelchroom verwarmingsdraad om via warmte-energie wimpers op te krullen bij hoge temperatuur. Het apparaat is veilig te gebruiken.
2. De kam met brede tussenruimte kan worden gebruikt om wimpers uit elkaar te halen en te coaten na het afwerken van mascara.
3. Ontworpen met hoge, gemiddelde en lage temperatuur om te voldoen aan de behoeften van de gebruiker en aan de verschillende omgevings-temperaturen in verschillende regio's.
4. Het geleidingsgroef ontwerp van de verwarmingshuls kan het krulmodel van wimpers fixeren, houdt afstand tussen de huid en het verwarmingslichaam en beschermd daardoor de huid.
5. Het gebogen ontwerp van de opzet borstel past perfect bij de radiaal van een wimper en het curling-effect is duidelijker.
6. Het gebruik van mascara is zeer effectief en de bovenste en onderste wimpers zijn beide geschikt om het apparaat te gebruiken.
7. Met het USB-oplaad ontwerp, is het apparaat handig in gebruik en is er meer energiebesparing en milieubescherming.
8. De kamkop wordt automatisch uitgeschakeld als er gedurende 10 minuten geen bediening is.



Gebruiksaanwijzing

Stappen voor Gebruik

- ⇒ Verwijder de beschermkap en druk op de AAN/UIT schakelaar om de Elektrische Wimperkruller in te schakelen. Druk vervolgens op de "M" Modus schakelaar en selecteer de juiste temperatuurstand:
- Lage temperatuur (blauw indicatielampje)
50 °C (± 5 °C) voor zachte wimpers
 - Medium temperatuur (geel indicatielampje)
65 °C (± 5 °C) voor zachte korte wimpers
 - Hoge temperatuur (rood indicatielampje)
80 °C (± 5 °C) voor dikke harde wimpers
- ⇒ Warm 15 seconden voor. _____



- ⇒ Breng wimper mascara aan voordat je de verwarmde Wimperkruller gebruikt. Laat je mascara volledig drogen en volg de onderstaande stappen:



1. Breng mascara gelijkmatig aan en wacht tot het droog is.



2. Druk ongeveer 5 seconden op de wortel van de wimpers.



3. Druk van de wortel naar boven, sectie voor sectie. Til elke sectie gedurende 3-5 seconden op.



4. Breng opnieuw mascara aan om de styling af te ronden.



- Het wordt aanbevolen om een mascara te gebruiken met een lager gehalte aan verharder, het hoge gehalte aan verharder kan de kam van de Wimperkruller beschadigen.



- Breng niet te veel mascara aan, anders droogt de mascara mogelijk niet uit en kunnen de wimpers aan elkaar plakken.
- Als wimpers aan elkaar plakken, kam ze dan van de basis tot de punt om ze te scheiden.

⇒ Schakel na het gebruik via de AAN/UIT schakelaar het apparaat uit.

⇒ Reinig het apparaat (zie hoofdstuk "reiniging").

⇒ Plaats de beschermkap terug over de kam.

Tips om een Mooie Krul te Krijgen

⇒ Houd bij het krullen van de bovenste wimpers de spiegel op een positie onder de ooglijn en bij het krullen van de onderste wimpers de spiegel op een positie boven de ooglijn om de wimpers er beter uit te laten zien en het krullen gemakkelijker te maken.



Opladen van de Batterij

We raden aan om altijd een standaard USB-adapter 5V/1A te gebruiken om de batterij weer op te laden. Je kunt problemen ondervinden tijdens het opladen met een zwakkere adapter. Deze adapter zal dan ook heel warm worden. Opladen via een USB-poort van een computer of via een Powerbank is mogelijk.

Verbind de USB-A connector van de meegeleverde USB-kabel met je USB-adapter en het andere uiteinde van de kabel met de Micro USB poort aan de onderzijde van de Elektrische Wimperkruller.

Het duurt ongeveer 2 uur om de batterij volledig op te laden, en dan heb je ongeveer 2 uur gebruiksduur.

Wanneer de stroom van de batterij laag is, knippert het rode lampje van de oplaadindicator. Laad dan in deze situatie de Elektrische Wimperkruller op.

Wanneer de hitte van de Elektrische Wimperkruller is verminderd, laad dan de batterij op.

Als de Elektrische Wimperkruller is opgeladen maar niet werkt, raadpleeg dan het hoofdstuk "Veel gestelde vragen (FAQ's)" om het probleem op te lossen.

Tijdens het laadproces knippert de oplaadindicator en wanneer de stroom de verzadigingsstatus bereikt, blijft de oplaadindicator lang branden.



De batterij wordt niet volledig opgeladen geleverd, we raden je aan om de batterij voor het eerste gebruik tot 100% op te laden.



Er wordt geen USB-adapter meegeleverd in het pakket.





Veel Gestelde Vragen (FAQ's)

Wat moet ik doen als er geen reactie op de bediening van het product is?

Controleer of het vermogen van de batterij voldoende is. Als je na het verwijderen van de oorzaak van onvoldoende stroom in de batterij nog steeds niet kunt werken, neem dan contact met ons op om het probleem op te lossen.

Wat moet ik doen als ik de temperatuur van het product niet kan zien?

Wanneer de temperatuurindicatielampjes van het product niet te onderscheiden zijn, kun je de borstel met je handen aanraken en gebruiken wanneer je voelt dat het haar warm is. Dit product heeft een ontwerp van de warmte isolatie en veiligheidssleuf. De verwarmingstemperatuur is de veiligheids-temperatuur en doet geen pijn aan de huid en wimpers.

Vind je de producttemperatuur niet hoog genoeg?

De temperatuur van het product kan oplopen tot $80 \pm 5^{\circ}\text{C}$. De perceptie van temperatuur in verschillende gebieden zal vertekend zijn. In het noorden, waar de buitenlucht koud is, kan de producttemperatuur worden beïnvloed. Het wordt aanbevolen om het product in een warme ruimte te gebruiken.





LEES de gebruikersinstructies aandachtig en let vooral op de veiligheidsinstructies. Als je de veiligheidsinstructies en informatie over het juiste gebruik in deze handleiding niet opvolgt, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventueel daaruit voortvloeiend persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.



UW VERANTWOORDELIJKHEDEN:

Elektrische apparaten kunnen mensen blootstellen aan gevaren die zowel ernstig letsel als de dood tot gevolg kan hebben. Het gebruik van elektrische producten kan gevaren opleveren, waaronder, maar niet uitsluitend, letsel, brand, elektrische schokken en schade aan het elektrische systeem. Deze veiligheidsinstructies zijn bedoeld om je de informatie te geven die je nodig hebt om de **MoreWomen®** Elektrische Wimperkruller te gebruiken en om dergelijke gevaren te voorkomen.

Als je vragen hebt die onbeantwoord blijven door deze waarschuwingen en veiligheidsinstructies, neem dan contact met ons op via email: klantenservice@mattiwebshop.nl.

Algemene Apparaat Veiligheid

- ⇒ Gebruik de Elektrische Wimperkruller niet voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is (zie het hoofdstuk "beoogd gebruik").
- ⇒ De Elektrische Wimperkruller is alleen ontworpen en bedoeld voor privégebruik en is niet geschikt voor commerciële doeleinden.
- ⇒ Ga voorzichtig met het apparaat om. Schokken, stoten of een val, zelfs van geringe hoogte, kunnen het apparaat beschadigen.
- ⇒ Plaats de Elektrische Wimperkruller niet onder mechanische belasting.
- ⇒ Steek geen voorwerpen in welke opening ook.
- ⇒ Oefen geen overmatige kracht uit bij het gebruik van de knoppen op de Elektrische Wimperkruller.



- ⇒ Laat de ingeschakelde Elektrische Wimperkruller niet zonder toezicht. Bij gebruik in de buurt van kleine kinderen is nauw toezicht noodzakelijk.
- ⇒ Niet gebruiken tijdens het autorijden. Dit kan ongevallen veroorzaken.
- ⇒ Niet gebruiken terwijl je de batterij aan het opladen bent.
- ⇒ Als het niet meer mogelijk is om de Elektrische Wimperkruller veilig te gebruiken, stel het apparaat dan buiten gebruik en bescherm het tegen onbedoeld gebruik. Een veilige werking kan niet langer worden gegarandeerd als het apparaat:
 - zichtbaar beschadigd is,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende langere perioden in slechte omgevingsomstandigheden is opgeslagen of
 - is blootgesteld aan ernstig transport gerelateerde belastingen.

Personen & Gebruik

- ⇒ De Elektrische Wimperkruller is geen speelgoed. Houd en bewaar het apparaat buiten bereik van kleine kinderen en huisdieren.
- ⇒ Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 16 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, wanneer zij het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.

Voorzorgsmaatregelen Tijdens het Gebruik

- ⇒ De Elektrische Wimperkruller is geen medisch hulpmiddel en is niet bedoeld om te worden gebruikt voor de behandeling van medische aandoeningen of voor gebruik op valse wimpers.
- ⇒ Als je onder behandeling bent van een arts voor een huidaandoening of als je denkt dat je een zeer gevoelige huid hebt, raadpleeg dan je arts voor gebruik.



- ⇒ Om hygiënische redenen raden we aan om de Elektrische Wimperkruller niet te delen met familieleden of andere personen. Elke gebruiker zou zijn eigen Elektrische Wimperkruller moeten hebben.
- ⇒ Gebruiken de Elektrische Wimperkruller niet met valse wimpers of wimperextensies. Eerst mascara aanbrengen en dan gebruiken.
- ⇒ Als je pijn of ongemak ervaart tijdens het gebruik, stop dan met het gebruik en raadpleeg je arts.
- ⇒ Oefen geen druk uit bij het gebruik van het apparaat.
- ⇒ Personen met conjunctivitis of andere oogaandoeningen mogen dit product niet gebruiken.
- ⇒ Gebruik het product niet terwijl je contactlenzen draagt.
- ⇒ Als je ogen of oogleden ongewoon aanvoelen na het aanbrengen van mascara, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product.
- ⇒ Stop met het gebruik van het product als je iets abnormaals opmerkt aan je ogen. Raadpleeg een specialist als je ogen of oogleden op enigerlei wijze ongewoon aanvoelen tijdens het gebruik van het product of kort daarna.
- ⇒ Als er mascara aan het verwarmingsgedeelte (de kamkop) of aan het wimperborsteltje zit, reinig deze dan voor gebruik.
- ⇒ Let in de buurt van mensen op voor onverwachte bewegingen tijdens het gebruik van het apparaat. Dit kan letsel veroorzaken.
- ⇒ Pas op dat je de kam of de tip van de Elektrische Wimperkruller niet in de ogen steekt. Dit kan letsel veroorzaken.
- ⇒ Gebruik het apparaat terwijl je het met een spiegel controleert, om je ogen geen pijn te doen.
- ⇒ Oefen het gebruik van het apparaat zonder de schakelaar op "AAN" te zetten totdat je eraan gewend bent.
- ⇒ Beweeg altijd de kam langzaam en voorzichtig zodat verwijderde mascara niet in de ogen komt tijdens het kammen. Als er met sterke kracht wordt gekamd, kan het de wimpers beschadigen of letsel veroorzaken.
- ⇒ Gebruik het apparaat nooit als je zich slaperig voelt.



Elektronica

- ⇒ Je mag de Elektrische Wimperkruller niet reconstrueren, repareren of demonteren. Dit kan het apparaat beschadigen.
- ⇒ Onderhoud, wijzigingen en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een deskundige of in een gekwalificeerde winkel.
- ⇒ Controleer het apparaat af en toe op beschadigingen. Gebruik het apparaat nooit als het tekenen van beschadiging vertoont.
- ⇒ Gebruik alleen een USB-adapter met een 5V DC / 1A uitgang (niet meegeleverd) om de batterij op te laden. Elke andere adapter kan schade veroorzaken.
- ⇒ Zorg ervoor dat je stopcontact de juiste voedingsspanning levert voor de USB-adapter om schade aan de adapter en/of de Elektrische Wimperkruller te voorkomen.
- ⇒ Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- ⇒ Verwijder steeds de USB-adapter uit het stopcontact wanneer de batterij niet opgeladen wordt en voor het schoonmaken.
- ⇒ Forceer de stekker van je USB-adapter nooit in een stopcontact; als het niet gemakkelijk in het stopcontact past, stop dan met het gebruik. Zorg er altijd voor dat de stekker van je USB-adapter goed in het stopcontact zit.
- ⇒ Het is normaal dat de USB-adapter een beetje warm aanvoelt; een losse passing tussen het stopcontact en de stekker van de USB-adapter kan echter oververhitting en vervorming van de stekker veroorzaken. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien om het losse of versleten stopcontact te vervangen.
- ⇒ Om de USB-adapter los te koppelen, neem je de adapterbehuizing vast en trek je de adapter deze uit het stopcontact.
- ⇒ Als de stroom uitvalt tijdens het gebruik, schakel het apparaat of de USB-adapter dan onmiddellijk uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.
- ⇒ Als er rook, vuur of een vreemde geur uit je apparaat of USB-adapter komt, moet je zowel het apparaat als de stroomonderbreker of zekeringkast uitschakelen.



- ⇒ Koppel om veiligheidsredenen altijd de USB-adapter los in geval van onweer.

USB-kabel

- ⇒ Wijzig de USB-kabel niet.
- ⇒ Controleer de kabel regelmatig op beschadigingen. Gebruik de kabel nooit als er tekenen van beschadiging zijn.
- ⇒ Trek de USB-kabel nooit van de adapter of Elektrische Wimperkruller door aan de kabel te trekken. Trek altijd aan de USB-connector.
- ⇒ Zorg ervoor dat je niet over de kabel struikelt.
- ⇒ De kabel mag niet worden geknikt, bekneld of gedraaid.
- ⇒ Zorg ervoor dat de USB-kabel niet wordt samengedrukt, gebogen, beschadigd door scherpe randen of onder mechanische belasting komt te staan.
- ⇒ Vermijd overmatige thermische belasting van de kabel door extreme hitte of kou.
- ⇒ Kinderen kunnen verstrikt raken tijdens het spelen met de kabel (wurggevaar). Elektrische kabels zijn geen speelgoed.

Hitte & Vuur

- ⇒ Dek het apparaat niet af terwijl het in werking is. Dit kan brand door oververhitting veroorzaken.
- ⇒ Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen en in of nabij gebieden waar de omgevingstemperatuur relatief hoog is (bijv. fornuizen of andere warmtebronnen). Gebruik het apparaat nooit in de buurt van een open vuurbron (zoals brandende kaarsen) of op hete oppervlakken.
- ⇒ Houd het apparaat niet continue ingeschakeld. Dit kan brandgevaar opleveren.
- ⇒ Laat het apparaat niet op ontvlambare materialen zoals vinyl en papier liggen terwijl de Elektrische Wimperkruller heet is (dit kan brand veroorzaken).



Water

WAARSCHUWING: Dit apparaat is niet waterdicht.

- ⇒ Gebruik de Elektrische Wimperkruller en je USB-adapter nooit met vochtige of natte handen. Vocht kan leiden tot elektrische schokken of kortsluitingen.
- ⇒ Gebruik de Elektrische Wimperkruller niet in of nabij een bad, douche, zwembad of een met water gevulde container, zoals bijv. een wasbak.
- ⇒ Niet gebruiken in natte omgevingen en niet onderdompelen in vloeistof. Giet nooit vloeistoffen boven of in de buurt van de Elektrische Wimperkruller. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken! Als er toch vloeistof in de behuizing komt, schakel de Elektrische Wimperkruller dan onmiddellijk uit.

Batterij Veiligheid

- ⇒ Plaats de Elektrische Wimperkruller niet in de buurt van vuur of in direct zonlicht. De verwarming van de batterij kan extra verwarming, breuk of ontsteking van de batterij veroorzaken.
- ⇒ Ga niet verder met het opladen van de batterij als deze niet wordt opgeladen binnen de opgegeven oplaadtijd. Als je dit wel doet, kan de batterij heet worden, scheuren of ontbranden.
- ⇒ Probeer de batterij niet op te laden als de batterij stoffen afgeeft. Neem in dat geval bij brand of explosie direct afstand van de batterij. Laad alleen oplaadbare batterijen op.
- ⇒ Probeer je batterij niet aan te passen, uit elkaar te halen of te vervangen.
- ⇒ Gebruik je Elektrische Wimperkruller niet als een batterij geur begint af te geven, oververhit raakt of begint te lekken.
- ⇒ Raak geen lekkende materialen aan en adem de dampen van de batterij niet in.
- ⇒ Sta niet toe dat kinderen en dieren een blootgestelde batterij aanraken.
- ⇒ De batterij bevat gevaarlijke stoffen. Open de batterij niet en plaats niets in een blootliggende batterij.



- ⇒ Gooi een batterij nooit in het vuur.
- ⇒ Bij kortsluiting kan de batterij exploderen of lekken.
- ⇒ Een lege batterij kan nog steeds gevaarlijk zijn.



Reiniging

- ⇒ Na gebruik zal mascara het apparaat vervuilen. Probeer het na elk gebruik onmiddellijk schoon te maken met een met een droog of licht vochtig doekje, om het volgende gebruik niet te beïnvloeden.
- ⇒ Schakel de Elektrische Wimperkruller uit voordat je gaat reinigen. Koppel altijd je USB-adapter los en reinig nooit terwijl je de batterij aan het opladen bent.
- ⇒ Als je het wimperborsteltje moet schoonmaken, veeg het dan af met een zachte doek of keukenpapier. Was het niet met water.
- ⇒ Dompel de Elektrische Wimperkruller niet onder in water of andere vloeistoffen. Het is niet toegestaan om het apparaat met water af te spoelen, om te voorkomen dat het water in het elektrische circuit lekt en storingen veroorzaakt.
- ⇒ Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplossingen, omdat deze de behuizing kunnen binnendringen of de functionaliteit kunnen aantasten.
- ⇒ Gebruik voor het schoonmaken geen staalborstel, staalwol of andere schurende voorwerpen.
- ⇒ Reiniging mag niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij onder toezicht.





Onderhoud & Service

De Elektrische Wimperkruller heeft geen onderhoud nodig.



WAARSCHUWINGEN:

- ⇒ Probeer de Elektrische Wimperkruller niet te demonteren voor onderhoud. Het demonteren kan beschadiging of een kortsluiting veroorzaken. Onjuiste hermontage kan leiden tot elektrische schokken of brand.
- ⇒ Als je om welke reden dan ook Elektrische Wimperkruller demonteert, vervalt de garantie. Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.
- ⇒ Om onderhoud of service te verkrijgen, neem dan eerst contact met ons op via ons mailadres:
klantenservice@mattiwebshop.nl.
Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een deskundige of in een gekwalificeerde winkel.



Opslag & Transport

- ⇒ Gebruik bij het opbergen van de Elektrische Wimperkruller altijd de beschermde dop.
- ⇒ We raden aan om de Elektrische Wimperkruller schoon te maken voordat je het apparaat voor lange tijd opbergt.
- ⇒ Bewaar de Elektrische Wimperkruller op een stofvrije plaats die niet wordt blootgesteld aan zonlicht en vochtigheid.
- ⇒ Bewaar de Elektrische Wimperkruller niet bij extreem hoge of extreem lage temperaturen. Dit kan het apparaat beschadigen.
- ⇒ Bewaar het apparaat buiten bereik van kleine kinderen.
- ⇒ Bescherm het apparaat tijdens transport tegen trillingen en schokken.





Verwijdering van het Product



Dit product is conform de Richtlijn 2012/19/EU.

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden afgedankt en hiervoor naar een centrum voor gescheiden afvalophaling voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht of terugbezorgd moet worden aan de verkoper op het moment waarop een nieuw gelijkaardig apparaat wordt aangekocht.

De gebruiker is er verantwoordelijk voor het apparaat op het einde van de levenscyclus naar een dienst voor afvalophaling te brengen. De correcte gescheiden afvalophaling met het oog op de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke afdanking van het apparaat draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid en bevordert de recyclage van de materialen waaruit het product is samengesteld. De onrechtmatige afdanking van het product door de gebruiker heeft door de wet vastgelegde administratieve sancties tot gevolg. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophaalsystemen, wendt je zich tot de lokale dienst voor afvalophaling of de winkel waar je het product hebt gekocht. Voldoe aan je wettelijke verplichtingen en draag bij aan de bescherming van het milieu.



Verwijdering van de Batterij



Dit apparaat bevat een Lithium-Ion batterij die niet met het huishoudelijk afval mag weggegooid worden. De batterij moet worden gerecycled volgens de plaatselijke voorschriften.



Li-ion

Verwijder de batterij uit het apparaat voordat je deze weggooit.

U bent als eindverbruiker volgens de KCA-voorschriften (Klein chemisch afval) wettelijk verplicht alle lege batterijen en accu's in te leveren

Verwijdering van Verpakkingsmateriaal



Zorg ervoor dat plastic zakken, verpakkingen enz. op een juiste milieuvriendelijke manier worden weggegooid. Deponeer deze materialen niet zomaar bij het normale huisvuil, maar zorg ervoor dat ze worden ingezameld voor hergebruik.

Volg de aanwijzingen en markeringen op de verpakking.





Garantie

MoreWomen® garandeert dat dit product gedurende 1 jaar vanaf de aankoopdatum vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. **MoreWomen®** zal, naar eigen goeddunken, dit product of enig onderdeel van het product dat defect blijkt te zijn tijdens de garantieperiode vervangen of repareren. Vervanging vindt plaats door een nieuw of gereviseerd product of onderdeel. Als het product niet langer beschikbaar is, kan een vervanging worden gemaakt door een vergelijkbaar product van gelijke of hogere waarde. Dit is je exclusieve garantie. Je vervangende apparaat wordt kosteloos aan je geretourneerd en valt gedurende de rest van de garantieperiode onder deze garantie.

Deze garantie is geldig voor de oorspronkelijke koper vanaf de datum van eerste aankoop en is niet overdraagbaar. Een aankoopbewijs is vereist om ondersteuning onder de garantie te verkrijgen.

Deze garantie dekt geen nalatig gebruik of misbruik van het product, gebruik met een onjuiste spanning of stroom, en gebruik in strijd met de bedieningsinstructies, demontage, reparatie of wijziging door iemand anders dan **MoreWomen®**

WAARSCHUWING: Als je dit product om welke reden dan ook opent, vervalt de garantie. De behuizing bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.

Als er service nodig is, stuur dan een e-mail naar klantenservice@mattiwebshop.nl. Houd het modelnummer en de aankoopdatum bij de hand om ons te helpen je van dienst te zijn.

MoreWomen® behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder kennisgeving of verplichting, wijzigingen aan te brengen in kleuren, specificaties, accessoires, materialen en modellen.



