

PISTON MACHINE

BESCHRIJVINGEN | INSTRUCTIES | HOE TE GEBRUIKEN



Introductie

Bedankt voor uw vertrouwen en het aanschaffen van de **WSD-18-050**. Om een perfecte werking te garanderen van uw **WSD-18-050**, lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en bewaar deze voor de toekomst.

Mocht u meer informatie nodig hebben, of als u bepaalde problemen ondervindt die niet in voldoende detail in deze gebruiksaanwijzing beschreven werden. Aarzel dan niet om ons te contacteren. U kan ons steeds bereiken op **info@beansome.co**, of een contactaanvraag indienen op onze website **www.beansome.co**.

WSD-18-050 GEBRUIKERSINSTRUCTIES

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
 - 1.1 WAARSCHUWINGEN
 - 1.2 VOORZORGSMAATREGELEN
2. TE DOEN VOOR U HET APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT
 - 2.1 CONTROLEER DE VOEDINGSSPANNING
 - 2.2 CONTROLEER DE ELEKTRISCHE ZEKERING
 - 2.3 VUL HET WATERRESERVOIR MET WATER
3. HET TOESTEL GEBRUIKEN
4. EEN KOPJE KOFFIEZETTEN
 - 4.1 ZET HET APPARAAT AAN EN LAAT HET OPWARMEN
 - 4.2 HOE JE KOFFIEPOEDER MOET GEBRUIKEN OM KOFFIE TE ZETTEN
 - 4.3 HOE JE KOFFIEPODS MOET GEBRUIKEN OM KOFFIE TE ZETTEN
5. HEET WATER
6. STOOM
7. HOE JE CAPPUCCINO KAN MAKEN
8. PROBLEMEN & OORZAKEN
9. TECHNISCHE SPECIFICATIES



ELEMENTEN

- 1** ALGEMENE AAN/UIT-SCHAKELAAR
- 2** BEDIENINGSKNOP
- 3** WATERRESERVOIR
- 4** AAN/UIT-SCHAKELAAR (ROOD)
- 5** STOOM BEDIENING (GROEN)
- 6** BROUWHOOFD
- 7** FILTERHOUDER
- 8** OPSCHUIMBUIS
- 9** AFDRUIPREK
- 10** PODFILTER
- 11** POEDER FILTER
- 12** NIET VAN TOEPASSING
- 13** POEDER LEPEL

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1.1 Waarschuwingen

- Nauw toezicht is vereist bij gebruik door of in de buurt van kinderen.
- Lees alle instructies voordat u het apparaat gebruikt.
- Gebruik het apparaat niet met een beschadigde snoer of stekker, of nadat het apparaat defect is geraakt of op welke manier dan ook beschadigd is.
- Ter bescherming tegen elektrische schokken: dompel het apparaat niet onder in water om het te wassen.

1.2 Voorzorgsmaatregelen

- Stel het apparaat niet bloot aan regen, sneeuw en mist: niet bedienen met natte handen.
- Het toestel alleen gebruiken op een harde, vlakke ondergrond. Plaats dit apparaat niet op of in de buurt van een heet oppervlak (bv. fornuis), of elke plaats die kinderen en huisdieren gemakkelijk aan kunnen raken.
- Als u het apparaat een lange tijd niet gebruikt, zorg er dan voor dat u de stroom uitschakelt.
- Schakel de stroom uit voor u het toestel schoonmaakt.
- Bij het verwijderen van de stekker uit het stopcontact, trek dan niet aan de elektrische koord of aan het apparaat zelf.
- Probeer het apparaat niet te demonteren of repareren na een storing, retourneer het product terug om het te laten repareren.
- Plaats het elektriciteits snoer niet op een plaats waar een persoon erover kan struikelen, houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Plaats dit toestel niet in de vaatwasser.
- Stel het apparaat bloot aan goede ventilatie, om warmteopbouw of oververhitting te voorkomen.

2. TE DOEN VOOR U HET APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT

2.1 Controleer de voedingsspanning

Het koffiezetapparaat is in de fabriek op de juiste netspanning ingesteld, controleer of uw plaatselijke netspanning overeenkomt met de gegevens op het plaatje aan de onderkant van de koffiemachine.

2.2 Controleer de elektrische zekering

De elektrische stroom die nodig om het apparaat veilig te laten werken staat gemarkeerd onderaan het apparaat. Controleer of uw elektrische zekering voldoende capaciteit heeft.

2.3 Vul het waterreservoir met water

- Gebruik alleen zuiver water, vul het waterreservoir nooit aan met melk, mineraalwater, heet water of andere vloeistoffen.
- Verwijder het waterreservoir en spoel het af met kraanwater.
- Vul het waterreservoir met zuiver water en plaats het op de juiste manier terug.



3. HET TOESTEL GEBRUIKEN

- Voordat u onderdelen en accessoires verwijdert, moet u ervoor zorgen dat de bedieningsknop (3) aan de zijkant van het apparaat in de uit-stand staat ("0" stand), de stoomknop (5) (groen) uit staat, dan is het koffiezetapparaat klaar.
- Haal de filterhouder (7) nooit uit het apparaat tijdens het koffiezetten.
- Raak het metalen deel van de filterhouder niet aan wanneer u deze verwijdert, na het koffiezetten kan het metalen deel van de filterhouder nog steeds heet zijn. Let er bij het verwijderen van de koffiefilter op dat er heet water uit kan druppelen.
- Als er geen koffie uit de filterhouder druppelt, is de filter verstopt. De verstopping kan veroorzaakt worden door het feit dat de koffie te fijn gemalen is. Zet het apparaat uit en laat het afkoelen, was de filter en filterhouder uit.
- Om ervoor te zorgen dat uw apparaat keer op keer goed werkt, moet u de opschuimbuis na elk gebruik schoonmaken.



4. EEN KOPJE KOFFIEZETTEN

4.1 Zet het apparaat aan en laat het opwarmen

Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact, zet de aan/uit-schakelaar (1) in de aan-stand, druk op de aan/uit-toets (4) om het apparaat in te schakelen, het rode lampje op de aan/uit-toets knippert. Wanneer het rode lampje continu rood is, is het apparaat klaar om koffie te zetten.

4.2 Hoe je koffiopoeder moet gebruiken om koffie te zetten

- Als het apparaat klaar is plaatst u de poederfilter (11) in de filterhouder (7).
- Vul de poederfilter (11) met de juiste hoeveelheid koffiopoeder. Vul niet te vol, gebruik de poederschep (13) om de overvulling weg te schrapen, zorg ervoor dat de filterhouder (7) goed kan worden bevestigd aan het brouw hoofd (6), zorg ervoor dat er geen verstoppingen ontstaan.
- Stamp en pers de koffiopoeder in de filterhouder met behulp van de poederschep (13), verhoog zo de bezettingsgraad van koffiopoeder en versterk het aroma van de koffie.
- Plaats de filterhouder (7) onder de brouw hoofd (6), draai vervolgens de hendel langzaam naar rechts totdat het filter zich in de vergrendelde positie bevindt en zich niet kan bewegen.
- Plaats het koffiemokje onder de filterhouder (7), draai de bedieningsknop (3) naar de koffiestand, de koffie zal beginnen doorstromen. Wanneer het kopje tot het gewenste niveau is gevuld, draait u de zijbedieningsknop (3) naar de uit-stand "0". Let op: dit apparaat stopt pas met stromen als het met de hand wordt gestopt.
- Nadat u de gewenste hoeveelheid koffie hebt bereid, laat u de filterhouder (7) afkoelen voordat u de houder verwijdert. Gebruik de lekbak (9) om het resterende water op te slaan dat uit de filterhouder (7) is gedruppeld en gooi het poeder weg als dit stopt met druipen. Spoel de filterhouder (7)(11) af met water.

4.3 Hoe je koffiepads moet gebruiken om koffie te zetten

- Wanneer het apparaat klaar is, plaatst u de padfilter (10) in de filterhouder (7).
- Plaats de koffiepad in het padfilter (10) (zorg ervoor dat de koffiepad volledig in het filter zit, laat de hoek van de pad niet uit de filter komen).
- Plaats de filterhouder (7) onder de brouw hoofd (6), draai vervolgens de hendel langzaam naar rechts totdat het filter zich in de vergrendelde positie bevindt en zich niet kan bewegen.
- Plaats het koffiemokje onder de filterhouder (7), draai de bedieningsknop (3) naar de koffiestand, de koffie zal beginnen doorstromen. Wanneer het kopje tot het gewenste niveau is gevuld, draait u de zijbedieningsknop (3) naar de uit-stand "0". (Let op: dit apparaat stopt pas met stromen als het met de hand wordt gestopt)
- Nadat u de gewenste hoeveelheid koffie hebt bereid, laat u de filterhouder (7) afkoelen voordat u de houder verwijdert. Gebruik de lekbak (9) om het resterende water op te slaan dat uit de filterhouder (7) is gedruppeld en gooi de koffiepad weg als dit stopt met druipen. Spoel de filterhouder (7)(10) af met water.



5. HEET WATER

Plaats het koffiemokje onder de opschuimbuis (8) als het koffiezetapparaat klaar staat. Draai dan de bedieningsknop (3) naar de stoomstand. Hierna zal heet water beginnen stromen. Wanneer het kopje tot het gewenste niveau gevuld is, draait u de zijbedieningsknop (3) naar de uit-stand "0".

6. STOOM

Plaats het koffiemokje onder de opschuimbuis (8) als het koffiezetapparaat klaar staat. Duw op de stoomknop (5), eenmaal deze knop groen licht geeft. Draai dan de zijbedieningsknop (3) naar de stoomstand.

7. HOE JE CAPPUCCINO KAN MAKEN

- Volg de procedures in "4. Een kopje koffiezetten" om een kop koffie te zetten.
- Vul een kleine rvs of keramische kan met de juiste koude melk. Gebruik de opschuimbuis om de melk het gemakkelijkst op te schuimen.
- Volg "6. Stoom", wacht tot het groene licht ononderbroken groen wordt. Houd de kan onder het opschuimbuisje en zorg ervoor dat de punt van het opschuimbuisje lichtjes in de melk wordt ondergedompeld, en draai de knop (3) in de stoomstand.
- Beweeg de kan voorzichtig in een cirkelvormige beweging rond het stoempijpje gedurende ongeveer 50 seconden (voor 120ml melk) of langer als warmere melk gewenst is.
- Draai de bedieningsknop (3) naar de uit-stand "0". Voeg de gestoomde melk toe aan de koffie en schep de opgeschuimde melk erop. Het is 1/3 koffie, 1/3 gestoomde melk en 1/3 opgeschuimde melk.
- Volg na het maken van cappuccino de procedures van stap 5 om wat heet water te laten ontsnappen en maak uw opschuimbuis goed schoon en was de dop na elk gebruik om ervoor te zorgen dat deze goed blijft werken.

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Geen water of koffie bij het eerste gebruik	Geen water in het systeem	Volg de procedure "6. Stoom"
Er komt geen koffie uit	<ul style="list-style-type: none">• Geen water in het reservoir• Gemalen koffie is te fijn• Apparaat was niet ingeschakeld of aangesloten• Koffie is te veel samengeperst	<ul style="list-style-type: none">• Voeg water toe aan het reservoir• Maal de koffie minder fijn• Zet het toestel aan, of sluit het aan op het stopcontact• Vul de filtermand opnieuw bij, NIET AANSTAMPEN
Er komt koffie uit langs de rand van de filterhouder	<ul style="list-style-type: none">• Filterhouder is niet volledig in de vergrendelde positie gedraaid• Koffie zit rond de rand van de filtermand• Te veel koffie in de filtermand	<ul style="list-style-type: none">• Draai de filterhouder naar de volledig vergrendelde positie• Veeg de rand af• Vul de houder met minder koffie

Er wordt geen stoom gegenereerd	<ul style="list-style-type: none"> • Het waterreservoir is leeg • Het toestel is niet aangesloten • De melkopschuimbuis zit verstopt 	<ul style="list-style-type: none"> • Vul het reservoir met de juiste hoeveelheid water • Zet het apparaat aan en volg de gebruiksaanwijzing • Schakel het apparaat uit, laat het apparaat afkoelen, haal de stekker uit het stopcontact en maak de schuimbuis open met een naald of tandenstoker
Melk is niet schuimig na het opschuimen	<ul style="list-style-type: none"> • Stoom is op • De melk is niet koud genoeg 	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg voor voldoende water in het reservoir • Laat de melk afkoelen
Melk is niet schuimig na het opschuimen	<ul style="list-style-type: none"> • De gemalen koffie is te grof • Er is niet genoeg koffie in de filter 	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik fijnere poeder • Gebruik meer koffie

9. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Specificaties	
Spanning	230 VAC / 120 VAC
Power	1400 W
Zekering	10 A / 15 A
Certificatie	CE, GS / UL, cUL
Pomp druk	Pomp druk Statisch, max. 20 bar
Lengte van de kabel	1,4 liter
Water tank	1,3 meter
Gewicht	3,1 kg
Grootte	280X220X260 mm

Het naamplaatje is de eerste keuze als de parameter op deze pagina niet overeenkomt met de parameter op het naamplaatje van deze machine.

