

DISPOSAL

Correct Disposal of this Product (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)...

MAINTENANCE

The devices are maintenance-free, so never open them. The guarantee becomes void when you open the appliance. Only clean the outside of the devices with a soft, dry cloth or a brush...

GENERAL SAFETY

Use with a clean, dry cloth or brush, use no solvents or abrasives. Avoid dampness on all electrical components. Keep all parts out of the reach of children.

HIGH VOLTAGE

All electrical connections and connection cables must comply with the appropriate rules and match the operating instructions. Do not overload electrical outlets or extension cords; this could otherwise result in fire or electric shock.

For DoC (Declaration of Conformity) go to: www.smartwares.eu/doc and follow instructions. For DoP (Declaration of Performance) go to: www.smartwares.eu/dop and follow instructions.

Hereby, Smartwares Europe declares that the radio equipment type is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.smartwares.eu/doc

VERWIJDERING

Juiste afvalverwerking van dit product (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur - AEEA) (Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met aparte inzamelingsystemen)...

ONDERHOUD

De apparaten zijn onderhoudsvrij, dus maak ze nooit open. Wanneer het apparaat openmaakt, komt de garantie te vervallen. Reinig uitsluitend de buitenzijde van de apparaten met een zachte, vochtige doek of een borstel...

ALGEMENE VEILIGHEID

Maak het apparaat schoon met een schone, droge doek of borstel, gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen. Laat elektrische componenten niet vochtig worden. Houd alle onderdelen buiten bereik van kinderen.

HOOGSPANNING

All electrical connections and connection cables must comply with the appropriate rules and match the operating instructions. Do not overload electrical outlets or extension cords; this could otherwise result in fire or electric shock.

Go voor de DoC (Declaration of Conformity - conformiteitsverklaring) naar: www.smartwares.eu/doc en volg de instructies. Go voor de DoP (Declaration of Performance - prestatieverklaring) naar: www.smartwares.eu/dop en volg de instructies.

Hierbij verklaart Smartwares Europe, dat het type radioapparaat conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.smartwares.eu/doc

ENTSORGUNG

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektro- und Elektronik-Altgeräte) (In der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennten Sammel-systemen)...

WARTUNG

Die Geräte sind wartungslos und sollten daher nicht geöffnet werden. Wenn Sie das Gerät öffnen, erlischt die Garantie. Reinigen Sie nur das Äußere des Geräts mit einem weichen, trockenen Tuch oder einer Bürste...

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Reinigen Sie das Produkt mit einem sauberen, trockenen Tuch oder einer Bürste, verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Scheuermittel. Vermeiden Sie Feuchtigkeit auf allen elektrischen Komponenten. Behalten Sie alle Teile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

HOCHSPANNUNG

Alle elektrischen Anschlüsse und Anschlusskabel müssen die relevanten Vorschriften erfüllen und der Betriebsanleitung entsprechen. Vermeiden Sie die Überlastung von Steckdosen oder Verlängerungskabeln; dies könnte sonst zu einem Brand oder Stromschlag führen.

Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.smartwares.eu/doc, folgen Sie den Anweisungen. Die Leistungsangabe finden Sie unter www.smartwares.eu/doc, folgen Sie den Anweisungen.

Hiertoe verklaart Smartwares Europe dat het Functietoelapparaat conform is met Richtlijn 2014/53/EU. Het volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende internetadres: www.smartwares.eu/doc

MISE AU REBUT

Mise au rebut correcte de ce produit (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) (Applicable dans l'Union Européenne et dans d'autres pays européens bénéficiant de systèmes de collecte séparée)...

ENTRETIEN

Les dispositifs ne nécessitent aucune maintenance. Abstenez-vous donc de les ouvrir. La garantie est annulée si vous ouvrez l'appareil. Nettoyez uniquement l'extérieur des dispositifs avec une brosse ou un chiffon doux et sec.

SÉCURITÉ GÉNÉRALE

Nettoyez avec une brosse ou un chiffon propre et sec. N'utilisez pas de solvant, ni d'abrasif. Évitez d'humidifier les composants électriques. Maintenez toutes les pièces hors de portée des enfants.

HAUTE TENSION

Tous les câbles de connexion et les connexions électriques doivent respecter les règles appropriées et les instructions d'utilisation. Ne surchargez pas les prises électriques ou les rallonges. Vous risquez de provoquer un incendie ou une décharge électrique.

Para la DoC (Declaration of conformity), reñdez-vous à: www.smartwares.eu/doc e suívez les instrucciones. Para la DoP (Declaration of performance), reñdez-vous à: www.smartwares.eu/dop e suívez les instrucciones.

Le soussigné, Smartwares Europe, déclare que l'équipement radioélectrique du type est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.smartwares.eu/doc

SMALTIMENTO

Corretto smaltimento di questo prodotto (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) (Valido nell'Unione europea e in altri paesi europei con sistemi separati di raccolta)...

MANUTENZIONE

I dispositivi non richiedono manutenzione, quindi non devono mai essere aperti. In caso di apertura dell'apparecchio, la garanzia viene invalidata. Pulire l'esterno del dispositivo solo con un panno morbido, pulito e asciutto o con una spazzola.

SICUREZZA GENERALE

Pulire con un panno pulito e asciutto o con una spazzola, non usare solventi o abrasivi. Evitare l'umidità su tutti i componenti elettrici. Conservare tutte le parti fuori dalla portata dei bambini.

ALTA TENSIONE

Tutte le connessioni elettriche e i cavi di collegamento devono essere conformi alle regole adeguate e rispettare le istruzioni d'uso. Non sovraccaricare le prese elettriche o le prolunghie, altrimenti si possono causare incendi o scosse elettriche.

Per la Dichiarazione di conformità (DoC) visitare il sito www.smartwares.eu/doc e seguire le istruzioni. Per la Dichiarazione sulle prestazioni (DoP) visitare il sito www.smartwares.eu/dop e seguire le istruzioni.

Il fabbricante, Smartwares Europe, dichiara che il tipo di apparecchiatura è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.smartwares.eu/doc

EIIMINACIÓN

Eliminación correcta de este producto (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) (Aplicable a la Unión Europea y a otros países europeos con sistemas de recogida selectiva)...

MANENTENIMIENTO

Los dispositivos no requieren mantenimiento de modo que no deben abrirse. La garantía quedará invalidada si abre el aparato. Limpie únicamente la parte exterior de los dispositivos con un paño suave y seco o un cepillo.

SEGURIDAD GENERAL

Limpie con un paño suave y seco o un cepillo; no utilice disolventes ni abrasivos. Evite la humedad en todos los componentes eléctricos. Mantenga todas las piezas fuera del alcance de los niños.

ALTA TENSION

Todas las conexiones eléctricas y los cables de conexión deben cumplir las normas adecuadas y deben corresponder con las instrucciones de funcionamiento. No sobrecargue los enchufes eléctricos ni los cables alargadores; podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.

Para la Declaración de conformidad (DoC) vaya a: www.smartwares.eu/doc y siga las instrucciones. Para la Declaración de rendimiento vaya a: www.smartwares.eu/dop y siga las instrucciones.

Por la presente, Smartwares Europe, declara que el tipo de equipo radioeléctrico es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: www.smartwares.eu/doc

ELIMINACÃO

Eliminação correta deste produto (Resíduos de Equipamento Elétrico e Eletrônico)
(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistema de recolha separado)
Esta marca apresentada no produto ou na respetiva literatura, indica que não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico normal, quando atingir o fim da vida útil.

MANUTENÇÃO

Os dispositivos não requerem manutenção, pelo que nunca os abra. A garantia torna-se inválida se abrir o aparelho. Limpe apenas o exterior dos dispositivos com um pano seco e macio ou uma escova. Antes de limpar, desligue os dispositivos das fontes de tensão.

SEGURANÇA GERAL

- Limpe com um pano seco e limpo ou uma escova, sem utilizar solventes ou produtos abrasivos. Evite humidade nos componentes eletrónicos.
Mantenha todas as peças longe do alcance das crianças.
Evite um ambiente húmido, excessivamente quente ou frio; isto poderá danificar as placas eletrónicas.

BAIXA TENSÃO

Mantenha as baterias/pilhas fora do alcance das crianças. Não engula as pilhas/baterias. Em caso de ingestão de uma pilha ou bateria, contacte imediatamente um médico.

Para o DoC (Declaração de Conformidade), aceda a: www.smartwares.eu/doc e siga as instruções. Para o DoP (Declaração de Desempenho), aceda a: www.smartwares.eu/dop e siga as instruções.

Oba abaixo assinada(s) Smartwares Europe declara que o presente tipo de equipamento de rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU.

AVFALLSHANTERING

Korrekt avfallshantering för denna produkt (Avfall elektrisk & elektronisk utrustning)
(Gäller för Europeiska Unionen och andra europeiska länder med separat insamlingsystem).

UNDERHÅLL

Enheterna är underhållsfria, så öppna dem aldrig. Garantin blir ogiltig när du öppnar apparaten. Rengör endast utsidan av enheterna med en mjuk, torr trasa eller en borste.

ALLMÄN SÄKERHET

- Rengör med en ren, torr trasa eller borste, använd inga lösningsmedel eller slipmedel. Undvik fukt på alla elektriska komponenter.
Håll alla delar utom räckhåll för barn.
Undvik vät, mycket kall eller varm miljö; detta kan skada de elektroniska kretsarna.

HÖG SPÄNNING

- Alla elektriska anslutningar och anslutningskablar måste överensstämma med lämpliga regler och matcha bruksanvisningen.
Överbelasta inte eluttag och förlängningskaddar, detta kan annars leda till brand eller elektriska stötter.

LÄG SPÄNNING

- Håll batterier utom räckhåll för barn. Svälj inte batterierna. Om en cell eller batteri sväljs, kontakta läkare omedelbart.
För DoC (Försäkran om överensstämmelse) gå till: www.smartwares.eu/doc och följ instruktionerna.

Härmed försäkrar Smartwares Europe att denna typ av radioutrustning överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.smartwares.eu/doc

UTILIZACIA

Pravidlawa užitakazja tego produktu (użyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(ma zastosowanie w Unii Europejskiej i innych krajach europejskich z osobnym systemem zbiorczy odpadów).

KONSERWACJA

Urządzenia nie wymagają konserwacji, dlatego nie należy ich nigdy otwierać. Otwarcie urządzenia powoduje utratę gwarancji.

BEZPIECZEŃSTWO OGÓLNE

- Czyszczyć czystą, suchą szmatką lub szorstką i nie używać rozpuszczalników ani materiałów ściernych. Unikać wilgoci na wszystkich elementach elektrycznych.
Przechowywać wszystkie części w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Unikać mokrego, bardzo zimnego lub ciepłego środowiska; może ono spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych.

WYSOKIE NAPIĘCIE

- Wszystkie połączenia elektryczne i kable połączeniowe muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami i mieć właściwe izolacje.
Nie należy przeciążać gniazdek elektrycznych i przedłużaczy; w przeciwnym razie może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.

W celu pobrania deklaracji zgodności odwiedź witrynę www.smartwares.eu/doc i postępuj zgodnie z instrukcjami.

LIKVIDACE

Správná likvidace tohoto výrobku (odpad z elektrických a elektronických zařízení)
(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích se samostatným systémem sběru).

ÚDRŽBA

Zařízení nevyžaduje údržbu, takže je nikdy neotvíráte. Pokud zařízení otevřete, zruší se záruka. Čistěte pouze vnější části zařízení měkkým suchým hadříkem nebo kartáčkem.

OBECAŃ BEZPEČNOŚĆ

- Wyczyśćte pomocą suchego hadziku albo kartki. Nie u¿ywasz rozpuszczadla ani drsnych prostredky.
Wszystkie połączenia elektryczne i kable połączeniowe muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami i mieć właściwe izolacje.

YYSOKÉ NAPĚTÍ

- Veškeré elektrické zapojení a připojení kabelů musí být v souladu s příslušnými předpisy a musí odpovídat návodu k použití.
Elektrické zásuvky ani prodlužovací kabely nepřetěžujte; v opačném případě to může způsobit požár nebo poranění elektrickým proudem.

NÍZKÉ NAPĚTÍ

- Baterie udržujte mimo dosah dětí. Baterie nepolykejte. V případě polknutí článku nebo baterie, nechodte vyhledat lékaře.
Pro PoS (Prohlášení o shodě) přejděte na: www.smartwares.eu/doc a postupujte dle pokynů Pro PoV (Prohlášení o výkonu) přejděte na: www.smartwares.eu/dop a postupujte dle pokynů

Tímto Smartwares Europe prohlašuje, že typ rádiového zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.smartwares.eu/doc

ATMA

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
(Aynı toplama sistemlerine sahip Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir).

BAKIM

Cihazlar bakım gerektirmemektedir bu nedenle asla açmayın. Cihazı açtığınızda garanti geçersiz hale gelir. Sadece yumuşak kuru bir bez veya fırça ile cihazların dışını temizleyin.

GENEL GÜVENLİK

- Temiz, kuru bir bez veya fırça ile temizleyin, solvent veya aşındırıcı maddeler kullanmayın.
Tüm elektrikli bağlantıları nemden koruyun.
Tüm parçaları çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

DoC (Uygunluk Beyanı) için:

www.smartwares.eu/doc adresine gidin ve talimatları izleyin.

DoP (Performans Beyanı) için:

www.smartwares.eu/dop adresine gidin ve talimatları izleyin.

LIKVIDÁCIA

Správná likvidácia tohoto výrobku (odpad z elektrických a elektronických zariadení)
(Platné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so systémom triedeného odpadu).

ÚDRŽBA

Zariadenia nevyžadujú údržbu, a preto ich neotvárajte. Pokiaľ spotrebitel otvorí, zruší sa záruka. Čistite iba vonkajšiu časť zariadenia mäkkou suchou handričkou alebo kefkou.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Čistite čistou, suchou handrou alebo kefkou, nepoužívajte rozpúšťadlá ani brúsne materiály.
Čistite všetky elektrické pripojenia a predĺžovacie káble, v opačnom prípade by mohlo dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
Nepreťažujte elektrické zásuvky ani predĺžovacie káble, v opačnom prípade by mohlo dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Pre VoZ (Vyhlásenie o zhode) chodte na našu stránku:

www.smartwares.eu/doc a postupujte podľa pokynov.

Pre VoV (Vyhlásenie o výkone) chodte na naše stránky:

www.smartwares.eu/dop a postupujte podľa pokynov.

Smartwares Europe týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.smartwares.eu/doc

HÄVITYS



Tämän tuotteen asianmukainen hävitys (Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu) (Soveltuu Euroopan unionin maissa ja muissa Euroopan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät). Tämä tuoteesta tai sen kirjallisuudessa näyretty merkintä osoittaa, että laiteita ei saa hävittää kotitalousjätteensä sen käytön päätyttyä. Estä hallitsematon jätteenhävityksen aiheuttamat mahdolliset haitat ympäristölle tai ihmisten terveydelle erittelemällä laiteita muista jäteyhteistä ja kierrättämällä sen vastaavasti. Tämä edistää kestävästi materiaalienressurssien kierrätystä. Kotitalousjätteiden on otettava yhteys joko vähittäismyyjään, jolta he ostivat tuotteen, tai paikalliseen viranomaiseen tietoa varten, minne ja miten he vievät tämän laiteen ympäristöstä vastavasti ja turvallisesti kierrätystä varten.



Liiketoimintakäyttäjien on otettava yhteys toimintaansa ja tarkistettava ostosopimuksen ehdot ja rajoitukset. Tätä tuotetta ei saa sekoittaa muiden kaupallisten jätteiden kanssa hävitystä varten.

- * Heitä tyhjt paristot aina pariston jaksavastiaan.
- * Jos paristo on tuotteen sisällä, avaa tuote ja poista paristo.

YLLÄPITO



Laitteet ovat huoltovapaita, joten älä koskaan avaa niitä. Takuu ei ole voimassa, jos avaat laitteen. Puhdisto vain laiteen ulkopuoli pömmällä kuivalla kankaalla tai harjalla. Irota laitteet sähkölähteistä ennen puhdistusta. Älä käytä mitään karboosiväripuhdistusainetta tai bensiiniä, alkoholia tai vastaavia aineita. Ne vahingoittavat laitteiden pintoja. Sen lisäksi höyryt ovat räjähtäviä ja vaarallisia terveydelle. Älä käytä puhdistukseen miätänterävaunuisia työkaluja, ruuvimeisseliä, metalliharjoja tai vastaavia. Varoitus: Suojaa paristoa tulipalolta, liiallisesta kuumuudesta ja auringonpaisteista.

YLEINEN TURVALLISUUS

- * Puhdista pintaalla kuivalla kankaalla tai harjalla, älä käytä liuotimia tai hankaavia aineita. Vältä kosteutta kaikissa sähköosissa.
- * Pidä kaikki osat pois lasten ulottuvilta.
- * Vältä märkää, hyvin kylmää tai lämmintä ympäristöä, sillä se voi vaurioittaa elektronisaa piirilevyä.
- * Vältä pudottamista tai iskuja, sillä se voi vaurioittaa elektronisaa piirilevyä.
- * Tämän laitteen avaamisen ja korjaukset saa suorittaa vain valtuutettu korjaaja.
- * Langattomat järjestelmät voivat aiheuttaa häiriöitä langattomien puhelimien, mikroaaltouuneihin ja muuhin 2,4 GHz taajuusalueella toimiviin langattomiin laitteisiin. Pidä järjestelmä VÄHINTÄÄN 3 m:n etäisyydellä laitteista asennuksen ja käytön aikana.

KORKEAJÄNNITTE

- * Kaikkien sähköliitännöiden ja liitäntäkaapelin on noudatettava asianmukaisia sääntöjä ja käyttöohjeita.
- * Älä ylikuormita sähköjärjestönsä tai jatkajohtoja, sillä se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- * Älä koskaan vaihda itse vaurioituneita sähkökaapeleita Sellaisessa tapauksessa, iirotta ne sähköverkosta ja vie laitteet kauppaan.
- * Luottavasta toiminta edellyttää liittämien olevan asennettu oikein. Tämän vuoksi ohjeet ja käyttöohjeet on luettava huolellisesti.
- * Sähkötyöt on samentuttava lähtöpuolella, ensisijaisesti jakorasin kytkimellä, ennen asennus-, huolto- tai korjaustyön suorittamista.
- * Ulkovalaistusta ei saa asentaa sateen aikana.
- * Huomioi vähimmäisetäisyyks muista asenista ja liittimen ympärillä tarvittava tila. Asenna liitin käyttööppaan ohjeiden mukaisesti.
- * Kaikissa epäselvissä tilanteissa, ota yhteys ammattilaiseen ja ota huomioon paikalliset vaatimukset. Joissakin maissa valaistuksen saa asentaa vain rekisteröidyt asentajat.
- * Sähköliitännöiden purkamisovut on kiistettävä asianmukaisesti. Näin on erityisesti 12 V:n pienjännitejohtimien yhteydessä.
- * Huomioi symbolit kytkämissä ohjeissa: N = nolla, L = vaihe. = ma, LS = vaihe, kytkimellä = vaihtosäsi halogeenipoltto, odota sen jäähtymistä vähintään 5 minuuttia.

PIENJÄNNITTE

Piidi paristot pois lasten ulottuvilta. Älä niele paristoja. Jos kenoja tai paristo on nieltä, ota välittömästi yhteys lääkäriin.

Katso vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC) kohdasta: www.smartwares.eu/doc ja seuraa ohjeita.
Katso suoritussykyvakuutus (DoP) kohdasta: www.smartwares.eu/dop ja seuraa ohjeita.

Smartwares Europe vakuuttaa, että radiolaitetyyppi (radiolaitteen tyyppimerkintä) on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internet-soitteessa: www.smartwares.eu/doc

HULLADÉKKEZÉSEK



A termék megfelelõ hulladékkezelése (használt elektromos és elektronikus berendezések) (Az Európai Unióban és a szelektív hulladékgyjtési rendszernt müködõto egyéb európai országokban). A termék vagy a dokumentációban található olyan jelzés azt jelzi, hogy a terméket az ellettartama végén nem szabad más háztartási hulladékkal együtt elszemetelni. A nem megfelelõ hulladékkezelés által okozott esetleges környezeti és egészségkárosodások megelőzése érdekében különöse el a terméket a többi hulladéktól, és az anyagierõforrások fenntartható újrafelhasználását elõsegítõ gondoskodást az újrafelhasználásnak helyét illetõen a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrafelhasználásnak helyét illetõen a háztartási felhasználók érdekében az üzletben, ahol a terméket vásárolták, illetve a helyi önkormányzatnál. Az üzlet felhatalozott létejenek kapcsolható a forgalmazással, és ellenõrizték az adásvételi szerződés feltételeit. Ez a termék selejtezéskor nem kerülhet más kereskedelmi hulladékkal.

- * A elemeket és akkumulátorokat mindig elgyógyított dobjba ki.
- * Ha az elem vagy akkumulátor bele van érve a termék belsejébe, nyissa ki a készüléket, és távolítsa el az elemet vagy akkumulátort.



KARBANTARTÁS

A készüléknek nem igényelnek karbantartást, így soha ne nyissa fel õket. A garancia érvényét veszti, ha kinyitja a készüléket. Csak a készülékkel kúszóval tisztítsa meg puha, száraz ruhával vagy ecsettel. Tisztítás elõtt szüntesse meg a készülék áramellátását. Ne használjon tisztítószereket, benzint, alkoholt vagy hasonló anyagokat. Ezek kárt tehetnek a készülékkel felületében. Emellett a kigázóképzõ egészségkárosító hatásúak és robbanásveszélyesek. Ne használjon éles szerszámot, csavarhúzókat, fémeket vagy hasonló eszközt a tisztításhoz. Figyelem: Ne tegye ki az akkumulátort tüzeik, túl sok hõnek, illetve napfénynek.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁG

- * A tisztítás tiszta, száraz ruhával vagy ecsettel végezze, ne használjon oldószer vagy szurolozót. Ügelylen, hogy ne kerüljön nedvesség az elektromos álkészletekre.
- * Az alkátárszeket tartsa távol a gyermekektõl.
- * Kerülje a nedves, nagyon hideg vagy meleg környezetet; ez ugyanis károsíthatja az elektroniкус áramköröket.
- * Óvja a készüléket a leestéstõl és az ütõdésektõl; ezek ugyanis károsíthatják az elektroniкус áramköröket.
- * A termék javítását vagy felnyitását egy márkaszervíz végezheti.
- * A vezeték nélküli rendszerek interferenciát okozhatnak a vezeték nélküli telefonok, mikrohullámú sütõk és 2,4 GHz-es tartományú használt más vezeték nélküli eszközök müködésénél. A beüzemelés és müködés során tartsa a rendszert legalább 3 m-es távolságra az ilyen eszköztõl.
- * NAGYFESZÜLTÉG
- * Az összes elektromos csatlakozásnak és csatlakozókábelnek meg kell felelnie a megfelelõ elõírásoknak és a használati utasításban lefektetett követelményeknek.
- * Ne kerülje túl a kontaktorokat és hosszabbító kábeleket, mert ez máskülönben tüzet vagy áramütést okozhat.
- * Soha ne cserélje le saját kezüleg a sérült tápkábeleket! Ebben az esetben húzza ki õket a kontaktorból, és vigye el a készüléket a boltba.
- * A meghibázott müködés érdekében a szerviznyitáshoz meg kell felszerelni. Ennek érdekében alaposan tanulmányozza át ezeket az utasításokat és a használati útmutatót.
- * A szerelési, karbantartási vagy javítási munkák megkezdése elõtt az áramellátást, lehetõleg az elosztódozók kapcsolójával, ki kell kapcsolni.
- * Külsõ világítás nem szerelhetõ, ha esik az esõ.
- * Vigye figyelembe a többi tárgyaltól tartandó minimális távolságot és a szerviznyit körül szabadon hagyandó helyet.
- * A szerviznyit a használati útmutató utasításai szerint szerelje fel.
- * Ha nem biztos a dolgában, a helyi felszerelési követelményeket figyelembe véve forduljon szakemberhez. Egyes országok elõírásai szerint lámpák csak hivatóss villanyszerelel szerelhet.
- * Az elektromos csatlakozások rögzítõcsavarjait meg kell húzni. Erre különösen ügyelni kell 12 V-os alacsonyfeszültségű vezetékkel esetén.
- * A vezetékkel összekapcsolás ijárvélna a szimbiómunka.
- * N = semleges, L = fázis, = Föld, LS = föld, kapsolt
- * Halogénlámpa cseréje esetén várjon legalább 5 percet, amíg kihûl.

KISFESZÜLTÉG

Az elemeket tartsa távol a gyermekektõl. Ne nyelje le az elemeket. Elem vagy akkumulátor lenyelése esetén azonnal hívjon orvost.

A megfelelõségi nyilatkozat (DoC) érdekében látogasson el a www.smartwares.eu/doc címre, és kövesse az utasításokat.
A teljesítménynyilatkozat (DoP) érdekében látogasson el a www.smartwares.eu/dop címre, és kövesse az utasításokat.

Smartwares Europe igazolja, hogy a típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelõségi nyilatkozat teljes szövegéhez elérhetõ a következõ internetes címen: www.smartwares.eu/doc

AVHENDING



Korrekt anvending af dette produkt (afvfall fra elektrisk og elektronisk utstyr) (gjelder i EU og andre europeiske land med kilde-sortering). Dette merket som finnes på produktet eller tilbehøret dokumentasjon, indikerer at produktet ikke skal behandles som annet husholdningsavfall eller endt levetid. For å hindre mulig skade på helse eller miljø fra ukontrollert avfallsdeponering, må dette sorteres fra andre typer avfall og resirkuleres, for å fremme en bærekraftig genbruk av materielle ressurser. Husholdningsbrukere bør enten kontakte forhandleren der produktet ble kjøpt eller lokale myndigheter, for informasjon om hvor og hvordan de kan lever denne artikkelen for en miljømessig tryk resirkulering. Forretningsbrukere ta kontakt med leverandøren og sjekk vilkårene i kjøpekontrakten. Dette produktet skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal avhendes.



- * **Tomme batterier skal alltid kastes i avfallsbeholdere for batterier.**
- * **Hvis batterier er innbygd i produktet, må produktet åpnes og batterier tas ut.**

VEDLIGEHOLD



Utstyret er vedlikeholdsfrie, og de skal ikke åpnes. Garantien ugyldiggjøres dersom apparatet åpnes. Utstyret skal kun rengjøres utvendig med en myk, tørt klut eller en børste. Før rengjøring må utstyret kobles fra strøm. Ikke bruk karboosylvberaserte rengjøringsmidler eller bensin, alkohol eller lignende. Slike midler kan skade overflaten på utstyret. Dessuten er dampen eksplosiv og helsefarlig. Ikke bruk skarpe kantar, skrujern, metallborst, eller lignende gjenstander for rengjøring. Advarsel: Beskytt batteriet mot flammer, høye temperaturer og sølvs.

GENERELT OM SIKKERHET

- * Gør en ren, tørt klut eller børste for rengjøring. Ikke bruk løsemidler eller slipemidler.
- * Ungdå fuktighet på komponenter.
- * Alle deler må holdes utenfor barns rekkevidde.
- * Ungdå våte, svært kalde eller varme omgivelser, da dette kan føre til skade på elektroniske kretswork.
- * Ungdå fall og støt, da dette kan føre til skade på de elektroniske kretsene.
- * Reparasjon eller åpning av dette apparatet skal kun gjøres av en autorisert reparatør.
- * Trådløse systemer kan forårsake forstyrrelser for trådløse telefoner, mikroølgeovner og annet trådløst utstyr som opererer i 2,4 GHz-området. Hold systemet MINST 3 meter unna slikt utstyr under installasjon og bruk.

HØYSPENNING

- * Alle elektriske kontakter og kabler må være i samsvar med gjeldende forskrifter og som oppgitt i bruksanvisningen.
- * Stikkontakter og skjoteledninger må ikke overbelastes, dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
- * Ikke skift en skadet strømledning på egenhånd! Koble utstyret fra strøm og lever det til forhandleren for reparasjon.
- * Beslaget må være komplett installert hvis det skal fungere pålitelig. Disse instruksjonene og bruksanvisningen må således leses nøye gjennom.
- * Strømforsyningen må slås av, fortirnsnivå med en bryter i fordelingskapet, før det foretas installasjon, vedlikehold eller reparasjon.
- * Utvendig belysning må ikke monteres når det regner.
- * Ta hensyn til minimumsstanden fra andre objekter, og området som kreves rundt beslaget.
- * Monter beslaget som beskrevet i bruksanvisningen.
- * Hvis du er tvil, ta kontakt med fagfolk, og ta hensyn til lokale installasjonskrav. Enkelte land krever at belysningen kun skal installeres av registrerte installatører.

- * Klemskruer / elektriske koblinger må være tilstrekkelig tilstrammet. Dette er spesielt tilfellet med langslettedninger på 12V.
- * Ta hensyn til symbolene ved kobling av ledningene:

- N = Nullelder, L = Faseleder, = Jord, LS = Strømførende, switchet
- * Når du bytter en halogenlampe må du vente til den er avkjølt, minst 5 minutter.

LAVSPENNING

Batteriene må oppbevares utjelligengje for barn. Batteriene må ikke svelges. Dersom en batteri-celle eller et batteri svelges, må det umiddelbart oppsøkes legehjelp.

For å lese samsvarserklæringen (DoC), gå inn på: www.smartwares.eu/doc og følg instruksjonene. For å lese ytelseserklæringen (DoP), gå inn på: www.smartwares.eu/dop og følg instruksjonene.

BORTSKAFFELSE



Korrekt bortskaftelse af dette produkt (skalrad fra elektrisk og elektronisk udstyr) (Gælder for EU og andre europæiske lande med adskilte indsamlings-systemer). Mærkningen på dette produkt eller dets beskrivelser, viser at det ikke må kasseres sammen med andet husholdningsaffald i køberket der har nået slutningen af sin brugstid. For at forhindre eventuel skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret afskaftelse af affald, så skal denne type affald sorteres fra andre typer affald og genbruges ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materiale-resourser. Husholdningsbrugere bør kontakte enten forhandleren der solgte produktet eller de lokale myndigheder for at få detaljer om hvor og hvordan de kan bringe denne genstand til en miljøsjkker genbrugsplads. Forretningsbrugere bør kontakte deres leverandør og tjekke handelsbetingelserne i køberkontrakten. Dette produkt må ikke blandes sammen med andet kommercialt affald.

- * **Brugte batterier skal altid smides i beholderen til genbrug af batterier.**
- * **Hvis batterier er indbygget i produktet, skal produktet åbnes og batterier fjernes.**



VEDLIGEHOLDELSE

Apparatene kræver ingen vedligeholdelse, så de må aldrig åbnes. Garantien op-hæves hvis man åbner apparatet op. Rengør kun apparatets yderside med en blød, tør klud eller børste. Inden rengjøring skal apparatene tages ud af alle strømkabler. Brug ikke rengjøringsmidler der indeholder carboosylvfor forbindelser, bensin, alkohol el. Disse vil skade apparatets overflader. Desuden er dampen heraf sundhedsska-delig og eksplosiv. Brug ikke skarpkantede redskaber, metalborster el. til rengøring. Advarsel: Beskyt batteriet mod lid, for kraftig varme og direkte solskin.

SIKKERHED GENERELT

- * Gør en ren, tørt klud eller børste, brug ikke nogen rengjøringsmidler eller skuremidler.
- * Ungdå fugt på alle elektriske komponenter.
- * Hold alle dele ude af barns rekkevidde.
- * Ungdå et vådt, meget kaldt eller varmt miljø; det kan skade de elektroniske printwork.
- * Ungdå at tabe eller støde det; det kan skade de elektroniske printwork.
- * Reparation eller åbning af denne vare må kun udføres af en autoriseret reparatør.
- * Trådløse systemer kan forårsage forstyrrelse af trådløse telefoner, mikroølgeovne samt andre trådløse apparater som fungerer i området på 2,4 GHz. Systemet skal holdes MINST 3 m væk f ra apparatene under installation og betjening.

HØJSPENNING

- * Alle elektriske tilslutninger og forbindelseskabler skal overholde de relevante regler og svare til brugsanvisning.
- * De elektriske stikkontakter eller forlængerledninger må ikke overbelastes, da dette ellers kan føre til ildebrand eller elektrisk støt.
- * Uskiftet afbildt selv skadede strømklæbel i dette tilfælde skal de tages ud af stikkontakten og apparatet bringes til forretningen.
- * Fatningen skal monteres korrekt hvis den skal fungere pålideligt. Disse instruktioner og bruger vejledningen skal derfor læses omhyggeligt.
- * Den elektriske strømforsyning skal være slået fra ved begyndelsen, helst med en kontakt i el-skabet inden montage, vedligeholdelse eller reparationsarbejde udføres.
- * Udendørs belysning må ikke monteres i regnvejr.
- * Indbregden den mindste adskillelsesafstand fra andre genstande og den plads der kræves rundt om fatningen.

- * Monter fatningen som vist i brugervejledningen.
- * Hvis der er nogen tvivl, så spørg en sagkyndig, som tager lokale monteringsbestemmelser med i beregningen. Noogle lande kræver at belysning kun må installeres af autoriserede monterer.
- * Klemskruer til elektriske forbindelser skal være tilstrækkeligt strammet. Det gælder især ved lavspændingsledere på 12V.

- * Læg mærke til symbolerne når ledninger forbindes:
N = Neutral, L = Fase, = Jord, LS = Strømførende, tændt
- * Når man udfisker en halogenlampe, skal man vente til den køler af mindst 5 minutter.

LAVSPENNING

- * Hold batterier ude af barns rekkevidde. Batterierne må ikke sluges. Hvis en celle eller et batteri sluges, skal man straks ringe efter læge.

For DoC (Declaration of Conformity/ Overholdelsesdeklaration) gå til: www.smartwares.eu/doc og følg instruktionerne.
For DoC (Declaration of Performance/ Præstationsdeklaration) gå til: www.smartwares.eu/doc og følg instruktionerne.

Hermel erklærer Smartwares Europe, at radioudstyrstypen er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
EU-ovrensstemmelsseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: www.smartwares.eu/doc

ODLAGANJE U OTPAD



Ipravno odlaganje ovog proizvoda (otpadna elektrina i elektronska oprema) (Vrijedi u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa zasebnim sustavima za prikupljanje otpada). Ova oznaka prikazana na proizvodu ili njegovoj dokumentaciji ukazuje na to da se na kraju radnog vijeka ne smije odložiti u općem otpadom domaćinstva. Kako biste sprječili štetan utjecaj na okoliš i zadržali vijak uslijed nekontroliranog odlaganja otpada, proizvod odvojite od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovirali održivo ponovnu uporabu materijalnih sirovina. Za informacije gdje i kako mogu odnijeti ovaj proizvod na sigurno recikliranje korisnici u domaćinstvima trebaju kontaktirati trgovca kod kojeg su kupili proizvod ili lokalnu upravljačku službu. Poslovnim korisnicima trebaju kontaktirati svoj dobavljača i provjeriti uvjete kupoprodaj-nog ugovora. Ovaj se proizvod ne smije mijesati s drugim komercijalnim otpadom.

- * **Prasne baterije uvijek odložite u spremnik za reciklažu baterija.**
- * **Ako je baterija ugrađena u proizvod, otvorite ga i završite bateriju.**



ODRŽAVANJE

Uredjajima nije potrebno održavanje, nemojte ih nikada otvarati. Ako uređaj otvorite, jamstvo se poništava. Čistite same vanjske dijelove uređaja mekom, suhom krpom ili četkom. Prije čišćenja iskopčajte uređaje iz svih naponskih izvora. Nemojte koristiti vodu za čišćenje uređaja. Osim toga, pare su štetne za zdravlje i eksplozivne. Za čišćenje nemojte koristiti alat s ostrim rubovima, odvjačice, metalne česte i silikone. Upozorenje: Zaštite baterije udatca vata, prekomjerne temperature i sunčevog svjetla.

OPĆA SIGURNOST

- * Čišćenje vršite čistom, suhom krpom ili četkom, nemojte koristiti otapala ni abrazivna sredstva. Izbjegavajte vodu na svim električnim dijelovima.
- * Čuvajte sve dijelove podalje od dohvata djece.
- * Izbjegavajte vlažnu, vrlo hladno ili toplo okruženje; to može oštetiti elektroničke ploče.
- * Izbjegavajte vodu ili udarce; to može oštetiti elektroničke komponente.
- * Popravke ili otvaranje ovog artikla može vršiti isključivo ovlaštani servis.
- * Bežični sustavi mogu prouzročiti smetnje na bežičnim telefonima, mikrovalnim pećnicama i drugim bežičnim uređajima koji rade u opsegu od 2.4 GHz. Tijekom postavljanja i rada sustav držite NAJMANJE 3 m udaljen od takvih uređaja.

VISOKI NAPON

- * Svi električni priključci i kabeli moraju biti sukladni s odgovarajućim propisima i uputama za uporabu.
- * Nemojte preopteretiti električne utičnice ili produžne kabele; to može prouzročiti požar ili strujni udar.
- * Oštećene kabele za napajanje nemojte nikada sami mijenjati! U tom slučaju ih iskopčajte iz mreže i uređaj odnesite u trgovinu.
- * Ako želite da radi pouzdano, armatura se mora pravilno postaviti. Zbog toga se ove upute i korisnički vodič moraju pažljivo proučiti.
- * Prije bilo kakvih radova na postavljanju, održavanju ili popravcima električno se napajanje mora isključiti na izvoru, najbolje pomoću prekidača u razvodnom ormaru.
- * Vanjska rasvjeta se ne smije postavljati tijekom kiše.
- * Uzмите u obzir minimalni rastvaki od drugih objekata i na potreban prostor oko armature.
- * Armaturu postavite kako je naznačeno u korisničkim uputama.
- * Ako ste u nedoumici, posavjetujte se s profesionalnom uzimatelj u obzir lokalne zahtjeve za postavljanje. U nekim je državama je propisano da rasvjetu mogu postavljati samo registriрани instalatere.
- * Eođnэ vijci u elektriničnim priključnicima moraju se adekvatno pritignuti. To je posebno važno kod niskonaponskih vodiča od 12 V.
- * Kada spajate žice, zaprište simbole:
N = Neutralna, L = Faza, = Uzemljenje, LS = Pod naponom, uklopna
- * Kada mjenjate halogeno svjetlo, pričekajte da se ohladi najmanje 5 minuta.

NIZAK NAPON

- * Baterije držite dalje od dohvata djece. Nemojte progutati baterije. Ako je došlo do gutanja baterije, odmah pozovite liječnika.

Za DoC (Izjava o sukladnosti) idite na: www.smartwares.eu/doc i pratite upute.
Za DoP (Izjava o performansama) idite na: www.smartwares.eu/doc i pratite upute.

Smartwares Europe ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Gjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetnoj adresi: www.smartwares.eu/doc

ΑΠΟΡΡΙΨΗ



Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος (Αποβίλη ηλεκτρονικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) (λαχείν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με εξαρτητά συστήματα συλλογής). Αυτό το σύμβολο που απεικονίζεται στο προϊόν ή στην βίβλος, σημαίνει ότι ο κατασκευαστής δεν πρέπει να απορριπεί τα με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Για να αποβιθεθεί πρήνη όλη στο περιβάλλον ή τη ανθρωπότητα υγεία από μη ελεγχόμενη διάθεση απορριμμάτων, διαχωρίστε το από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε το με υπευθυνότητα ώστε να προωθήσετε την βιώσιμη ή εκ νέου χρήση του πρήου υλικού. Οι οικιακοί χρήστες πρέπει είτε να επικοινωνούν με το κατάστημα λιανικής όπου αγοράσαν αυτό το προϊόν είτε με τις τοπικές αρχές για λεπτομερέστερα στοιχεία με το που και πός μπορούν να παραδώσουν αυτό το είδος να περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση. Οι επιχειρηματικοί χρήστες πρέπει να επικοινωνούν με τον προμηθευτή τους και να ελεγχούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολιακού αγοράς. Αυτό το προϊόν πρέπει να ανακυκλωθεί με άλλα εμπιατικά απορρίμματα προς διάθεση.

- * **Ne πρέπει πάντα τις αδίες μπαταρίες στο ειδικό κάδο ανακύκλωσης για μπαταρίες.**
- * **Εάν η μπαταρία είναι ενσωματωμένη στο προϊόν, ανοίξτε το προϊόν και απομακρύνετε τη μπαταρία.**



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Οι συσκευές δεν απαιτούν συντήρηση γ αυτό μην τις ανοίγετε ποτέ. Η εγγύηση ακυρώνεται όταν ανοίγετε τη συσκευή. Καθαρίστε μόνο το εξωτερικό των συσκευών με ένα μαλακό, στεγνό παν ή βούρτσα. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή τριβικά είδη. Αποευνείστε την υγρασία σε όλα τα ηλεκτρικά στοιχεία.
Διατηρείτε όλα τα εξαρτήματα εκτός εμπέλικης παιδιών. Έτσι μπορεί να προκληθεί ζημία στις ηλεκτρονικές πλακέτες.

- * Αποευνείστε τις πτώσεις ή τα χτυπήματα. Έτσι μπορεί να προκληθεί ζημία στις ηλεκτρονικές πλακέτες.
- * Επισκευή ή άνωγμα αυτού του είδους επιτρέπεται να διεξαχθούν μόνο από έναν εξουσιοδοτημένο επαγγελματία.
- * Τα σύμφωνα συστήματα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβόλες σε σύμφωνα τηλεόρανα, φούρνους μικροκυμάτων ή άλλες ασύρματες συσκευές που λειτουργούν στο εύρος 2.4GHz. Διατηρείτε το σύστημα ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 μ. μακριά από συσκευές κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και λειτουργίας.

ΥΠΗΛΙΑ ΤΑΣΗ

- * Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις και τα καλώδια σύνδεσης πρέπει να συμμορφώνονται με τους αντίστοιχους κανονισμούς και να πληρούν τις οδηγίες λειτουργίας.
- * Μην υπερφορτώνετε τις ηλεκτρικές πρίζες ή τα καλώδια επέκτασης. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκύψει πυρκαγιά ή ηλεκτροκλιση.
- * Ποτέ μην αντικαθιστάτε θραβάρια καλώδια ρεύματος ή οι ίσως στη την περίπτωση απομακρύνετε το από το δικτύο και παραδώστε τις συσκευές στο κατάστημα.
- * Ο ερρολισμός πρέπει να έχει εγκατασταθεί σωστά για να λειτουργεί οδόμισα. Αυτός ο οδηγός και ο οδηγός χρήστη πρέπει συνενωθούν να μελετούν προσεκτικά.
- * Η ηλεκτρική τροφοδοσία πρέπει να απενεργοποιηθεί στην αρχή κατά προτίμηση μέσα ενός διακόπτη στο κοινό θάναωρο, πριν από τη διεξαγωγή οποιασδήποτε εργασίας εγκατάστασης, συντήρησης ή επισκευής.
- * Ο εξωτερικός φωτισμός δεν πρέπει να εγκαθίσταται κατά τη διάρκεια της βροχής.
- * Λαμβάνετε υπόψη την ελάχιστη απόσταση διαχωρισμού από άλλα αντικείμενα και το χώρο που απαιτείται γύρω από τον ερρολισμό.
- * Εγκαθιστάτε τον ερρολισμό όπου αναφέρεται στον οδηγό χρήστη.

- * Εάν ζείτε αμφιβολίες συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές απαιτήσεις εγκατάστασης. Ορισμένες χώρες ορίζουν ότι ο φωτισμός μπορεί να εγκαθίσταται μόνο από ειδικευμένους εγκαταστάτες.
- * Ο ίδιος σύμβολο σε ηλεκτρικές συνδέσεις μπορεί να σηφίγονται επιπορές. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα με τους αγωγούς χαμηλής τάσης 12V.
- * Κατά τη σύνδεση καλωδίων λαμβάνετε υπόψη τα σύμβολα:
N = Ουδέτερο, L = Φάση, = Γείωση, ενεργοποιημένο
- * Κατά την αντικατάσταση μιας λαχίας αλάνου, περιμένετε να κρυώσει τουλάχιστον για 5 λεπτά.

ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ

Διατηρείτε τις μπαταρίες εκτός εμπέλικης παιδιών. Μην καταπιείτε τις μπαταρίες. Εάν γίνει κατάποση μιας μπαταρίας, απομακρύνετε τη μπαταρία αμέδως έναν γιατρό.

Για τη δήλωση Συμμόρφωσης (DoC) πγαίνετε στην ιστοσελίδα: www.smartwares.eu/doc και ακολουθήστε τις οδηγίες. Για τη δήλωση Απόδοσης (DoP) πγαίνετε στην ιστοσελίδα: www.smartwares.eu/dop και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Με την παρούσα ο/η Smartwares Europe, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδικτυο: www.smartwares.eu/doc

