

Gebruiksaanwijzig Herbruikbare Nespresso Capsules

1. Voor eerste gebruik, doe de capsule 1x zonder koffie in de machine om deze te spoelen
 2. Vul de capsule met gemalen koffie naar keuze
 3. Druk de koffie minimaal aan met je vinger of schepje, niet te hard anders stroomt het water er niet goed door
 4. Veeg de bovenrand en schroefdraad goed schoon met het borsteltje
 5. Draai de deksel op de capsule
 6. Doe de capsule in de machine en geniet van je koffie!
- Voor het beste bakje koffie gebruik espresso koffie, fijne/snel filtermaling, sterk gebrande koffie en zet hiermee niet meer dan 100ml met 1 capsule. De kleine knop op de machine.
 - Als de capsule niet direct soepel past in de machine, beweeg de capsule met je vinger wat heen en weer tijdens het sluiten van de machine. Mogelijk ervaar je iets meer tegendruk bij het sluiten. Bij te veel tegendruk niet doordrukken. Indien nodig kan ook rubber afdichtingsring voorzichtig verwijderd worden.
 - Voor 1 sterker bakje koffie of 1 grotere kop koffie kan je ook 2 capsules gebruiken. Zet hiermee 2 maal een kleine hoeveelheid koffie.



Gebruiksaanwijzig Herbruikbare Nespresso Capsules

Capsule schoonmaken:

- Laat na gebruik de capsule +/- 2 minuten afkoelen.
- Draai de capsule open.
- Verwijder eventueel vastzittende koffie met de harde achterkant van het borsteltje.
- Spoel de capsule goed schoon met water.
- Capsule drogen voordat deze opnieuw gevuld wordt met koffie.

Grondig schoonmaken:

- Spoel capsule met heet water door deze zonder koffie in de machine te plaatsen.
- Het gaas wat in het dekseltje zit kun je voorzichtig uitnemen met je vinger en schoon spoelen, let wel op dat deze goed terug geplaatst wordt.
- Deksel van de capsule aan beide kanten schoon spoelen met een krachtige waterstraal en schoonmaken met het borsteltje.
- Doe de capsule in de vaatwasser, zorg dat hij goed vast ligt.

