

SPORTSMAN®



VOORZICHTIGHEID

Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde gebruik zoals beschreven in deze handleiding.



Gebruik dit product niet als dat zo is

werkt niet correct als het beschadigd is of in water is gedompeld.

BEGINNEN

UW PERSOONLIJKE GROOMER OPLADEN

Zorg ervoor dat het product is uitgeschakeld.

Sluit de oplaadadapter aan op het product en vervolgens op het lichtnet. De oplaadindicator gaat branden.

BEDOELD GEBRUIK

Sluit de oplaadadapter aan op het product en vervolgens op het lichtnet. LET OP: Langdurig gebruik van alleen het lichtnet zal de levensduur van de batterij verkorten.

HOE TE GEBRUIKEN VOOR

YOUBEGIN

Kam je baard en haar altijd een fijne kam voordat je gaat trimmen.

HET HOOFD BEVESTIGEN EN VERWIJDEREN

Om de kop te bevestigen of te verwijderen, drukt u op de vrijgaveknop van het product.

ZORG VOOR UW HAAR- EN BAARDTRIMMER

REINIGING EN ONDERHOUD VAN UW HAAR- EN BAARDTRIMMER NA ELK GEBRUIK

- ¹ Schakel de trimmer uit.
- ² Borstel de overgebleven haren voorzichtig weg / spoel ze af van de geleidekam en het trimmerkop.

VOORZORGSMAATREGELEN

Gebruik alleen de bijgeleverde lichte olie of naaimachineolie op de messen. Gebruik geen agressieve of bijtende reinigingsmiddelen op de units of hun messen. Dompel niet onder in water omdat er schade kan ontstaan. Was het hele product niet, omdat dit schade kan veroorzaken.

OPSLAG

Bewaar dit apparaat en snoer altijd in een vochtvrije ruimte. Bewaar het niet bij een temperatuur hoger dan 140 ° F (60 ° C).

Wikkel het snoer van de oplaadadapter niet om het apparaat.

REINIGING

Zorg ervoor dat het scheerapparaat is uitgeschakeld en niet is aangesloten op het stopcontact. Druk op de knop en maak de kop van het scheerapparaat los. (SCHEMA A) Tik zachtjes tegen de scheerkop op een plat oppervlak om de haardeeltjes te verwijderen en maak schoon met het meegeleverde schoonmaakborsteltje. (DIAGRAM B)

Zorg ervoor dat de trimmerkop droog is en op het apparaat draait voor gebruik. (DIAGRAM D) Gebruik nooit de schoonmaakborstel op de

folies omdat er schade kan ontstaan.

Sluit de scheerunit.

Doe regelmatig een druppel smeermiddel op het scheerframe / hoofd.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING OM HET RISICO OP BRANDWONDEN, ELEKTROCUTIE, BRAND OF LETSEL VOOR PERSONEN TE VERMINDEREN :

Een apparaat mag nooit zonder toezicht worden achtergelaten als het op een stopcontact is aangesloten.

WAARSCHUWING: Maak het draagbare onderdeel los van het netsnoer voordat u het in water schoonmaakt.

WAARSCHUWING: De onderdelen die moeten worden bevestigd, moeten worden geïnstalleerd