



DELTACO GAMING



DME10

## ULTRA-LIGHT GAMING MOUSE

DAN Brugermanual

LAV Lietošanas pamācība

DEU Benutzerhandbuch

LIT Naudojimo instrukcija

ENG User manual

NLD Gebruiksaanwijzing

EST Kasutusjuhend

NOR Brukermanual

FIN Käyttöopas

POL Instrukcja obsługi

FRA Manuel d'utilisation

SPA Manual del usuario

HUN Felhasználói kézikönyv

SWE Användarmanual

**DAN** Tak fordi du har valgt Deltaco!

**DEU** Vielen Dank, dass Sie sich für  
Deltaco entschieden haben!

**ENG** Thank you for choosing Deltaco!

**EST** Täname teid Deltaco valimise eest!

**FIN** Kiitos, kun valitsit Deltaco-tuotteen!

**FRA** Merci de choisir Deltaco !

**HUN** Köszönjük, hogy a Deltaco-t választotta!

**LAV** Paldies, ka izvēlējāties Deltaco!

**LIT** Ačiū, kad renkatės „Deltaco“!

**NLD** Hartelijk dank dat u Deltaco heeft gekozen!

**NOR** Takk for at du valgte Deltaco!

**POL** Dziękujemy, że wybrałeś Deltaco!

**SPA** ¡Gracias por elegir Deltaco!

**SWE** Tack för att ditt val av Deltaco!



1. Tilbage-knap
2. Frem-knap
3. Scrollhjul-knap
4. Venstre museknap
5. Højre museknap
6. DPI-knap

### Anvendelse

Tilslut musen til en USB-port på din enhed eller computer.

Denne mus har ingen dvaletilstande.

### LED

Kort tryk på frem-knap (2) + scrollhjul-knap (3) = tænder LED og skifter mellem de forskellige LED-tilstande.

Tryk og hold nede på frem-knap (2) + scrollhjul-knap (3) i ca. 3 sekunder = slukker for LED.

LED-tilstande: 9 LED-tilstande og slukket.

### Polling rate

Standardopdaterings hastighed 1000hz  
Vælg mellem 250/500/1000 ved hjælp af software.

### DPI

Brug DPI-knappen til at ændre DPI'en. Standardindstillingerne for DPI er: 400/800/1600/2000/2400/3200/6200. Tilpas DPI-indstillingerne ved hjælp af vores software.

### Software

Download softwaren fra [www.deltacogaming.com](http://www.deltacogaming.com)

### Rengøring

Rengør produktet ved hjælp af en tør klud. Sikkerhedsinstruktioner

1. Hold produktet tørt. Hold det væk fra alle væsker. Dette produkt er ikke vandtæt.
2. Åbn ikke op og prøv ikke at reparere produktet selv.
3. Opbevar produktet og emballagen utilgængeligt for børn for at forhindre ulykker og kvælningsfarer.
4. Tab ikke produktet og udsæt det ikke for fysiske stødkader.

### Garanti

Se [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu) for garantioplysninger.

### Support

Mere produktinformation kan findes på [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu).

Kontakt os via e-mail: [help@deltaco.eu](mailto:help@deltaco.eu).

1. Rückwärts-Taste
2. Forward-Taste
3. Mausepad
4. Linke Maustaste
5. Rechte Maustaste
6. DPI-Taste

### Anwendung

Schließen Sie die Maus an einen USB-Anschluss an Ihrem Gerät oder Computer an. Diese Maus verfügt nicht über einen Ruhemodus.

### LEDs

Kurzer Druck auf die Forward-Taste (2) + Mausepad (3) = schaltet die LEDs ein und wechselt durch die verschiedenen LED-Modi. Drücken und halten Sie die Forward-Taste (2) + Mausepad (3) für ca. 3 Sekunden = die LEDs werden ausgeschaltet. LED-Modi: 9 LED-Modi und aus.

### Abfruftrate

Die Standardabfragefrequenz beträgt 1000 Hz. Mit unserer Software kann man zwischen 250/500/1000 umschalten.

### DPI

Verwenden Sie die Schaltfläche DPI, um die DPI-Einstellung zu ändern. Die Standard-DPI-Einstellungen sind: 400/800/1600/2000/2400/3200/6200. Passen Sie die DPI-Einstellungen mit Hilfe unserer Software an.

### Software

Software von [www.deltacogaming.com](http://www.deltacogaming.com) herunterladen.

### Reinigung

Das Produkt mit einem trockenen Tuch reinigen.

### Sicherheitshinweise

1. Das Produkt trocken halten. Von allen Flüssigkeiten fernhalten. Dieses Produkt ist nicht wasserdicht.
2. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu öffnen oder zu reparieren.
3. Das Produkt und die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, um Unfälle und Erstickengefahren zu vermeiden.
4. Das Gerät nicht fallen lassen und es keinen physischen Stößen aussetzen.

### Garantie

Informationen zur Garantie finden Sie unter [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu).

### Unterstützung

Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie unter [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu).  
Kontaktieren Sie uns per E-Mail: [help@deltaco.eu](mailto:help@deltaco.eu).

1. Backward button
2. Forward button
3. Mouse wheel button
4. Left mouse button
5. Right mouse button
6. DPI button

## USE

Connect the mouse to a USB port on your device or computer.  
This mouse does not have any sleep modes.

## LEDs

Short press on the forward button (2) + mouse wheel button (3) = turns the LEDs on, and cycles through the different LED modes. Press and hold the forward button (2) + mouse wheel button (3) for about 3 seconds = turn the LEDs off.  
LED modes: 9 LED modes and off.

## Polling rate

Default polling rate is 1000 Hz.  
Switch between 250/500/1000 using our software.

## DPI

Use the DPI button to change the DPI. The default DPI settings are: 400/800/1600/2000/2400/3200/6200.  
Customize the DPI settings by using our software.

## Software

Download the software from  
[www.deltacogaming.com](http://www.deltacogaming.com)

## Cleaning

Clean the product by using a dry cloth.  
Safety instructions

1. Keep the product dry. Keep it away from all liquids. This product is not waterproof.
2. Do not open up or try to repair the product by yourself.
3. Keep the product and packaging out of reach of children to prevent accidents and choke hazards.
4. Do not drop or expose to physical shock damage.

## Warranty

Please, see [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu) for warranty information.

## Support

More product information can be found at  
[www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu).  
Contact us by e-mail: [help@deltaco.eu](mailto:help@deltaco.eu).

1. Tagasi nupp
2. Edasi nupp
3. Hiireratta nupp
4. Vasakpoolne hiirenupp
5. Parempoolne hiirenupp
6. DPI nupp

## Kasutamine

Ühendage hiir oma seadme või arvuti USB-pordiga.  
Sellel hiirel ei ole unerežiime.

## Valgusdiodid

Lühike vajutus edasi nupule (2) + hiireratta nupule (3) = lülitab valgusdiodid sisse ja lülitab tsüklis erinevate valgusdiodide režiimide vahel.  
Vajutage ja hoidke edasi nupule (2) + hiireratta nuppu (3) umbes 3 sekundit = lülitage valgusdiodid välja.  
Valgusdiodide režiimid: 9 valgusdiodide režiimi ja väljas.

## Pollimissagedus

Vaikimisi pollimissagedus on 1000 Hz. Lülitage 250/500/1000 vahel meie tarkvara abil.

## DPI

Kasutage DPI nuppu DPI muutmiseks. Vaikimisi DPI seadistused on: 400/800/1600/2000/2400/3200/6200. Kohandage DPI seadistusi meie tarkvara kasutades.

## Tarkvara

Laadige tarkvara alla aadressilt  
[www.deltacogaming.com](http://www.deltacogaming.com)  
Puhastamine  
Puhastage toodet kuiva lapiga.

## Ohutusjuhised

1. Hoidke toode kuivana. Hoidke see eemal kõigest vedelikest. See toode ei ole veekindel.
2. Ärge avage toodet ega püüdke seda ise remontida.
3. Õnnetuste ja lämbumisohu ennetamiseks hoidke toodet ja pakendit väljaspool laste käeulatust.
4. Ärge laske sellel maha kukkuda ega saada füüsilisi löögikahjustusi.

## Garantii

Garantiiteabe kohta vaadake palun  
[www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu).

## Tugi

Täiendavat tooteteavet leiate aadressil  
[www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu).  
Võtke meiega ühendust e-posti teel:  
[help@deltaco.eu](mailto:help@deltaco.eu).

1. Taaksepäin-painike
2. Eteenpäin-painike
3. Rullan painike
4. Vasemmanpuoleinen painike
5. Oikeanpuoleinen painike
6. DPI-painike

### Tuotteen käyttö

Kytke hiiri laitteen, esim. tietokoneen, USB-porttiin.

Hiiressä ei ole erillistä lepotilaa.

### LED-valot

Lyhyt painallus, eteenpäin-painike (2) ja rullan painike (3): kytke LED-valot päälle tai siirry eri valaistustilojen välillä. Pohjassa pitäminen n. 3 sekuntia, eteenpäin-painike (2) ja rullan painike (3): sammuta LED-valot.

Valaistustilat: 9 valaistustilaa sekä asetusta, jossa valot ovat poissa päältä.

### USB-päivitystaajuus

USB-päivitystaajuus on oletusarvoisesti 1000 Hz.

Ohjelmiston avulla saa vaihdettua asetusta 250, 500 ja 1000 Hz:n välillä.

### DPI-asetus

DPI-painikkeella on mahdollista vaihtaa hiiren tarkkuutta. Vaihtoehtoina on oletusarvoisesti 400, 800, 1600, 2000, 2400, 3200 ja 6200 DPI.

Vaihtoehtoja voi mukauttaa ohjelmiston avulla.

### Ohjelmisto

Saat ladattua ohjelmiston osoitteesta [www.deltacogaming.com](http://www.deltacogaming.com).

### Puhdistus

Puhdista hiiri kuivalla liinalla.

Turvallisuusohjeet

1. Tuote ei ole vedenkestävä, joten se tulee pitää kuivana ja poissa nesteiden ääreltä.
2. Älä pura tuotetta osiin tai yritä korjata sitä itse.
3. Säilytä tuotetta ja sen pakkausta lasten ulottumattomissa. Nämä saattavat aiheuttaa tukehtumisen tai muun tapaturman vaaran.
4. Älä pudota tuotetta lattialle tai altista sitä kolhuille.

### Takuu

Takuuehdot voi lukea osoitteesta [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu).

### Tuotetuki

Tuotteesta on lisätietoja osoitteessa [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu).

Tukipalvelun sähköpostiosoite on [help@deltaco.eu](mailto:help@deltaco.eu).

1. Bouton arrière
2. Bouton avant
3. Molette de la souris
4. Bouton gauche de la souris
5. Bouton droit de la souris
6. Bouton DPI

### Utilisation

Connectez la souris à un port USB de votre appareil ou de votre ordinateur.

Cette souris ne dispose pas de mode veille.

### LED

Appuyez brièvement sur le bouton avant (2) + la molette de la souris (3) = allume les LED, et fait défiler les différents modes LED. Maintenez enfoncé le bouton avant (2) + la molette de la souris (3) pendant environ 3 secondes = éteint les LED.

Modes LED : 9 modes LED et arrêt.

### Taux d'interrogation

Le taux d'interrogation par défaut est de 1 000 Hz. Vous pouvez basculer entre 250 / 500 / 1 000 à l'aide de notre logiciel.

### DPI

Utilisez le bouton DPI pour modifier le DPI. Les paramètres DPI par défaut sont : 400 / 800 / 1 600 / 2 000 / 2 400 / 3 200 / 6 200. Personnalisez les paramètres DPI à l'aide de notre logiciel.

### Logiciel

Téléchargez le logiciel depuis [www.deltacogaming.com](http://www.deltacogaming.com)

### Nettoyage

Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec.

### Consignes de sécurité

1. Gardez le produit au sec. Gardez-le à l'écart de tout liquide. Ce produit n'est pas étanche.
2. N'ouvrez pas et n'essayez pas de réparer le produit par vous-même.
3. Gardez le produit et l'emballage hors de portée des enfants pour éviter les accidents et les risques d'étouffement.
4. Ne laissez pas tomber le produit et ne l'exposez pas à des chocs physiques.

### Garantie

Veillez consulter [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu) pour les informations sur la garantie.

### Assistance

Plus d'informations sur le produit est disponible sur le site [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu). Contactez-nous par e-mail : [help@deltaco.eu](mailto:help@deltaco.eu).

1. Hátra gomb
2. Előre gomb
3. Görgetőgomb
4. Bal egérgomb
5. Jobb egérgomb
6. DPI-gomb

### Használat

Csatlakoztassa az egeret az eszköz vagy számítógép egyik USB-portjához. Ebben az egérben nincs alvás funkció.

### LED-ek

A előre gomb (2) + a görgetőgomb (3) rövid megnyomása = bekapcsolja a LED-eket, és lépteti a különféle LED-módokat. A előre gomb (2) + a görgetőgomb (3) kb. 3 másodperces nyomva tartása = kikapcsolja a LED-eket.  
LED-üzemmódok: 9 LED-üzemmód és kikapcsolás.

### Lekérdezési frekvencia

Az alapértelmezett lekérdezési frekvencia 1000 Hz. A szoftverünkkel válthat 250, 500 és 1000 között.

### DPI

A DPI gombbal tudja módosítani a DPI-t. Az alapértelmezett DPI-beállítások: 400/800/1600/2000/2400/3200/6200. A DPI-beállításokat a szoftverünkkel személyre szabhatja.

### Szoftver

Töltse le a szoftvert a [www.deltacogaming.com](http://www.deltacogaming.com) webhelyről.

### Tisztítás

A terméket száraz ruhával tisztítsa.

### Biztonsági utasítások

1. A terméket tartsa szárazon. A terméket tartsa minden folyadéktól távol. A termék nem vízálló.
2. Ne nyissa fel vagy próbálja meg saját maga megjavítani a terméket.
3. A balesetek és a fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa a terméket és a csomagolást gyermekektől távol.
4. Ne ejtse le a terméket, illetve ne tegye ki ütésnek.

### Garancia

A garanciális információkat lásd a [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu) webhelyen.

### Támogatás

A [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu) webhelyen további információkat talál a termékről.  
A következő e-mail-címen keresztül léphet velünk kapcsolatba: [help@deltaco.eu](mailto:help@deltaco.eu).

1. Poga "atpakal"
2. Poga "uz priekšu"
3. Peles ritulitis
4. Peles kreisā poga
5. Peles labā poga
6. DPI poga

### Lietošana

Pievienojiet peli pie sava ierīces vai datora USB pieslēgvietas.  
Šai pelei nav miega režīms.

### LED diodes

Īsi nospiediet pogu "uz priekšu" (2) + peles ritulīša pogu (3) = ieslēgsies gaismas diodes, un varat pārslēgties starp dažādiem LED režīmiem.

Nospiediet un apmēram 3 sekundes turiet pogu "uz priekšu" (2) + peles ritulīša pogu (3) = gaismas diodes izslēgsies.  
LED režīmi: 9 LED režīmi un izslēgts.

### Aptaujas rādītājs

Noklusējuma aptaujas ātrums ir 1000 Hz. Pārslēdzieties starp 250/500/1000, izmantojot mūsu programmatūru.

### DPI

Izmantojiet DPI pogu, lai mainītu DPI. Noklusējuma DPI iestatījumi ir: 400/800/1600/2000/2400/3200/6200.  
Pielāgojiet DPI iestatījumus, izmantojot mūsu programmatūru.

### Programmatūra

Lejupielādējiet programmatūru no [www.deltacogaming.com](http://www.deltacogaming.com)

### Tīrīšana

- Tīriet precī ar sausu drānu.  
Drošības instrukcijas
1. Saglabājiet precī sausu. Sargājiet to no visiem šķidrumiem. Šī prece nav ūdensizturīga.
  2. Nemēģiniet pats atvērt vai remontēt precī.
  3. Sargājiet precī un iepakojumu no bērniem, lai novērstu negadījumus un aizrišanās riskus.
  4. Nenometiet un nepakļaujiet precī triecienam.

### Garantija

Lūdzu, apmeklējiet [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu), lai uzzinātu par garantiju.

### Atbalsts

Vairāk informācijas par precēm atrodama tīmekļa vietnē [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu).  
Sazinieties ar mums, izmantojot e-pastu: [help@deltaco.eu](mailto:help@deltaco.eu).

1. Mygtukas „atgal“
2. Mygtukas „pirmyn“
3. Pelės ratuko mygtukas
4. Kairysis pelės mygtukas
5. Dešinysis pelės mygtukas
6. DPI mygtukas

### **Naudojimas**

Prijunkite pelę prie savo įrenginio ar kompiuterio USB jungties. Šiai pelei jokie miego režimai nėra numatyti.

### **LED apšvietimas**

Spustelėkite mygtuką „pirmyn“ (2) ir pelės ratuko mygtuką (3) = LED apšvietimas išsijungia ir ima paeiliui veikti skirtingais LED režimais. Paspauskite ir maždaug 3 sekundes palaikykite mygtuką „pirmyn“ (2) ir pelės ratuko mygtuką (3) = LED apšvietimas išsijungia. LED režimai: iš viso yra 9 LED režimai ir LED apšvietimo išjungimo galimybė.

### **Dažnis (Polling rate)**

Numatytasis apklausos dažnis yra 1000 Hz. Norėdami pasirinkti apklausos dažnį iš 250/500/1000 Hz, naudokitės mūsų programine įranga.

### **DPI**

DPI mygtuku galite pakeisti DPI. Numatytieji DPI nustatymai yra šie: 400 / 800 / 1600 / 2000 / 2400 / 3200 / 6200. DPI nustatymus personalizuoti galite mūsų programinės įrangos pagalba.

### **Programinė įranga**

Programinę įrangą parsisiųskite apsilankę [www.deltacogaming.com](http://www.deltacogaming.com)

### **Valymas**

Gaminį valykite sausa šluoste.

### **Saugos nurodymai**

1. Laikykite gaminį sausa. Saugokite jį nuo bet kokių skysčių. Šis gaminys nėra atsparus vandeniui.
2. Neardykite ir nebandykite remontuoti gaminio patys.
3. Saugokite gaminį ir jo pakuotę nuo vaikų, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų ir pavojaus užspringti.
4. Nemėtykite gaminio ir saugokite jį nuo smūgių.

### **Garantija**

Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie garantiją, apsilankykite adresu [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu).

### **Pagalba**

Daugiau informacijos apie gaminį galima rasti adresu [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu). Susisiekite su mumis elektroniniu paštu: [help@deltaco.eu](mailto:help@deltaco.eu).

1. Achteruittknop
2. Vooruittknop
3. Muiswielknop
4. Linker muisknop
5. Rechter muisknop
6. DPI-knop

### **Gebruik**

Sluit de muis op een USB-poort van uw apparaat of computer aan. Deze muis heeft geen slaapstanden.

### **LED's**

Kort drukken op de vooruittknop (2) + muiswielknop (3) = schakelt de LED's in, de verschillende LED-modi lopen door. Houd de vooruittknop (2) + muiswielknop (3) ongeveer 3 seconden ingedrukt = schakel de LED's uit. LED-modi: 9 LED-modi en uit.

### **Pollingsnelheid**

De standaard polling rate instelling is 1000 Hz. Schakel tussen 250/500/1000 met behulp van onze software.

### **DPI**

Gebruik de DPI-knop om de DPI te veranderen. De standaard DPI-instellingen zijn: 400 / 800 / 1600 / 2000 / 2400 / 3200 / 6200. Pas de DPI-instellingen met behulp van onze software aan.

### **Software**

Download de software van [www.deltacogaming.com](http://www.deltacogaming.com)

### **Reiniging**

Maak het product schoon met een droge doek. Veiligheidsinstructies

1. Houd het product droog. Houd het uit de buurt van alle vloeistoffen. Dit product is niet waterdicht.
2. Probeer het product niet zelf te openen of te repareren.
3. Houd het product en de verpakking buiten het bereik van kinderen om ongelukken en verstikkingsgevaar te voorkomen.
4. Niet laten vallen of blootstellen aan fysieke schokschade.

### **Garantie**

Zie [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu) voor informatie over de garantie.

### **Ondersteuning**

Meer informatie over het product is te vinden op [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu). Neem contact met ons op: [help@deltaco.eu](mailto:help@deltaco.eu).

1. Bakover knapp
2. Fremover knapp
3. Musehjulsknapp
4. Venstre museknapp
5. Høyre museknapp
6. DPI-knapp

### Bruk

Koble musen til en ledig USB-port på din enhet eller PC.

Denne musen har ingen hvilemodus.

### Lysdioder

Trykk kort på fremover-knappen (2) + musehjulsknappen (3) = slår på lysdiodene og blir igjennom de ulike lysdiodemodusene. Hold fremover-knappen (2) + musehjulsknappen (3) nede i ca. 3 sekunder = slå av lysdiodene.

Lysdiodemodus: 9 lysdiodemoduser og avslått.

### Oppdateringsfrekvens

Standard oppdateringsfrekvens er 1000Hz. Bytt mellom 250/500/1000 med vår programvare.

### DPI

Bruk DPI-knappen for å endre DPI. Standardinnstillingene for DPI er: 400/800/1600/2000/2400/3200/6200.

Tilpass DPI-innstillingene med hjelp av vår programvare.

### Programvare

Last ned programvaren fra [www.deltacogaming.com](http://www.deltacogaming.com)

### Rengjøring

Rengjør produktet med en tørr klut.

### Sikkerhetsinstruksjoner

1. Hold produktet tørt. Hold den unna alle vasker. Dette produktet er ikke vanntett.
2. Åpne ikke opp eller forsøk å reparere produktet selv.
3. Oppbevar produktet og forpakningen utenfor rekkevidde for barn for å forhindre ulykker og kvelningsrisiko.
4. Ikke mist produktet i bakken eller utsett det for fysiske skader.

### Garanti

Se [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu) for garantiinformasjon.

### Support

Mer produktinformasjon finns på [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu).

Kontakt oss via e-post: [help@deltaco.eu](mailto:help@deltaco.eu).

1. Przycisk „wstecz”
2. Przycisk „dalej”
3. Przycisk przewijania
4. Lewy przycisk myszy
5. Prawy przycisk myszy
6. Przycisk DPI

### Sposób Użycia

Podłącz mysz do portu USB w twoim urządzeniu lub komputerze.

Ta mysz nie jest wyposażona w żaden tryb uśpienia.

### LEDy

Krótkie naciśnięcie na przycisk „dalej” (2) + przycisk przewijania (3) = włącza LEDy i przełącza cyklicznie między różnymi trybami LED.

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku „dalej” (2) + przycisku przewijania (3) przez około 3 sekundy = wyłączenie LEDów. Tryb LED: 9 trybów LED oraz wył.

### Polling Rate

Domyślnie polling rate wynosi 1000 Hz. Przełączaj pomiędzy 250/500/1000 za pomocą naszego oprogramowania.

### DPI

Użyj przycisku DPI, aby zmienić DPI. Domyślne ustawienia DPI: 400/800/1600/2000/2400/3200/6200. Dostosuj ustawienia DPI za pomocą naszego oprogramowania.

### Oprogramowanie

Pobierz oprogramowanie ze strony [www.deltacogaming.com](http://www.deltacogaming.com).

### Czyszczenie

- Czyść produkt suchą szmatką. Instrukcja bezpieczeństwa
1. Utrzymuj produkt w suchości. Trzymaj go z dala od płynów. Ten produkt nie jest wodoodporny.
  2. Nie próbuj otwierać lub samodzielnie naprawiać produktu.
  3. Produkt i opakowanie trzymaj poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć wypadków i potencjalnego zadławienia.
  4. Nie narażaj produktu na upadek lub inne uszkodzenia fizyczne.

### Gwarancja

Zajrzyj na stronę [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu) w celu uzyskania informacji dotyczących gwarancji.

### Pomoc

Więcej informacji o produkcie można znaleźć na stronie [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu). Skontaktuj się z nami poprzez e-mail: [help@deltaco.eu](mailto:help@deltaco.eu).



1. Botón hacia atrás
2. Botón de avance
3. Rueda de desplazamiento del ratón
4. Botón izquierdo del ratón
5. Botón derecho del ratón
6. Botón DPI

### Uso

Conecte el receptor USB a un puerto USB de su dispositivo u ordenador.  
Este ratón no tiene modo de suspensión.

### LED

Pulse brevemente el botón de avance (2) + rueda de desplazamiento del ratón (3) = enciende los LED y alterna entre los diferentes modos de LED.  
Pulse y mantenga pulsado el botón de avance (2) + rueda de desplazamiento del ratón durante unos 3 segundos (3) = apagar los LED.  
Modos de LED: 9 modos LED y apagado.

### Tasa de sondeo

La tasa de sondeo predeterminada es de 1000 Hz.  
Cambie entre 250/500/1000 usando nuestro software.

### DPI

Para cambiar el DPI utilice el botón DPI. La configuración predeterminada de DPI es: 400/800/1600/2000/2400/3200/6200. Personalice la configuración de DPI utilizando nuestro software.

### Software

Descargue el software de [www.deltacogaming.com](http://www.deltacogaming.com)

### Limpieza

Limpie el producto con un paño seco.

### Instrucciones de seguridad

1. Mantenga el producto seco. Manténgalo alejado de todo tipo de líquidos. Este producto no es resistente al agua.
2. No abra ni intente reparar el producto usted mismo.
3. Mantenga el producto y el embalaje fuera del alcance de los niños para evitar accidentes y riesgos de asfixia.
4. Protéjalo de caídas y daños por golpes físicos.

### Garantía

Más información sobre la garantía obtendrá en la página web [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu).

### Servicio técnico

Más información sobre el producto puede encontrar en [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu).  
Correo electrónico: [help@deltaco.eu](mailto:help@deltaco.eu).

1. Bakåtknapp
2. Framåtknapp
3. Mushjulsknapp
4. Vänster musknapp
5. Höger musknapp
6. DPI-knapp

### Användning

Anslut musen till en USB-port på din enhet eller dator.  
Den här musen har inga vilolägen.

### Lysdioder

Tryck kort på framåtknappen (2) + mushjulsknappen (3) = slår på lysdioderna och bläddrar igenom de olika lysdiodlägena. Håll framåtknappen intryckt (2) + mushjulsknappen (3) i cirka 3 sekunder = stäng av lysdioderna.  
Lysdiodlägen: 9 lysdiodlägen och av.

### Pollningshastighet

Standard pollningshastighet är 1000 Hz.  
Växla mellan 250/500/1000 med hjälp av vår mjukvara.

### DPI

Använd DPI-knappen för att ändra DPI. Standardinställningarna för DPI är: 400/800/1600/2000/2400/3200/6200. Anpassa DPI-inställningarna med hjälp av vår mjukvara.

### Mjukvara

Ladda ner mjukvaran från [www.deltacogaming.com](http://www.deltacogaming.com)

### Rengöring

Rengör produkten med en torr trasa.  
Säkerhetsinstruktioner

1. Håll produkten torr. Håll den borta från alla vätskor. Denna produkt är inte vattentät.
2. Öppna inte up eller försök att reparera produkten själv.
3. Förvara produkten och förpackningen utom räckhåll för barn för att förhindra olyckor och kvävningrisker.
4. Tappa inte eller utsätt inte för fysiska stötskador.

### Garanti

Se [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu) för garantiinformation.

### Support

Mer produktinformation finns på [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu).  
Kontakta oss via e-post: [help@deltaco.eu](mailto:help@deltaco.eu).



# DELTA CO GAMING

FREE SUPPORT

ENG [help@deltaco.eu](mailto:help@deltaco.eu)

SWE [help@deltaco.se](mailto:help@deltaco.se) (0200-877771)

FIN [info@deltaco.fi](mailto:info@deltaco.fi) (020 712 0390)

DAN [help@deltaco.dk](mailto:help@deltaco.dk)

NOR [help@deltaco.no](mailto:help@deltaco.no)