

Gebruikershandleiding voor de Universele 35W USB-C en USB-A Oplader met USB-C naar USB-C Kabel voor Samsung Apparaten

Inhoud

1. Inleiding
2. Veiligheidsinstructies
3. Compatibele modellen
4. Opladen van uw apparaat
5. Probleemoplossing

1. Inleiding

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Universele 35W USB-C en USB-A oplader. Deze oplader is specifiek ontworpen om een breed scala aan Samsung-apparaten op te laden.

2. Veiligheidsinstructies

- Gebruik de oplader alleen in droge omgevingen.
- Trek de oplader uit het stopcontact als u deze voor een langere tijd niet gebruikt.
- Laat de oplader niet onbeheerd achter tijdens het opladen.
- Houd de oplader buiten bereik van kinderen.
- Open de oplader niet. Er zijn geen door de gebruiker te repareren onderdelen binnenin.

3. Compatibele Modellen

De Universele 35W USB-C en USB-A oplader is compatibel met de volgende Samsung modellen:

Smart Phones:

- Samsung Galaxy S23/S23+/S23 5G/S23+ 5G/S23 Ultra 5G
- Samsung Galaxy S22/S22+/S22 5G/S22+ 5G/S22 Ultra 5G
- Samsung Galaxy S21/S21+/S21 5G/S21+ 5G/S21 Ultra 5G/S21 FE 5G
- Samsung Galaxy S20/S20+/S20 Ultra/S20 5G/S20+ 5G/S20 Ultra 5G/S20 FE 5G
- Samsung Galaxy Note 20/Note 20 5G/Note 20 Ultra/Note 20 Ultra 5G/Note 10/Note 10+/Note 10 Lite/Note10+ 5G
- Samsung Galaxy Z Flip/Z Flip 4/Z Flip3/Z Flip3 5G/Galaxy Z Fold2/Z Fold3/Z Fold 4
- Samsung Galaxy S10/S10+/S10e/S10 5G/S9/S9+/S8/S8+/S8 active/S Light Luxury
- Samsung Galaxy A series: A3, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A31, A32, A40, A41, A42, A50, A51, A52, A60, A70, A72, A80, A90

- Samsung Galaxy Tab S7/S7+/S8/S8+/S8 Ultra
- Samsung Galaxy Xcover 4S/Xcover 5/Xcover Field Pro/Xcover Pro/Quantum 2

Earbuds:

- Samsung Galaxy Buds/Buds+/Buds Pro/Live/Buds 2

Watches:

- Samsung Galaxy Watch5 Pro 45mm / Galaxy Watch5 40mm / Galaxy Watch5 44mm
- Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm, 46mm / Galaxy Watch 4 40mm, 44mm
- Galaxy watch 3 41mm, 45mm/ Active 1 2 40mm/44mm

4. Opladen van uw apparaat

Sluit de oplader aan op een stopcontact. Sluit vervolgens het andere uiteinde van de USB-C naar USB-C kabel aan op de USB-C poort van uw apparaat. Zorg ervoor dat de aansluiting goed past en dwing de connector niet in de poort als deze niet gemakkelijk past.

De oplaadtijd zal variëren afhankelijk van het specifieke model van uw apparaat en de resterende batterijcapaciteit.

5. Probleemoplossing

Als uw apparaat niet oplaadt:

- Controleer of de oplader correct is aangesloten op het stopcontact en op uw apparaat.
- Probeer een ander stopcontact.
- Controleer of uw apparaat compatibel is met deze oplader.
- Als uw apparaat nog steeds niet oplaadt, kan er een probleem zijn met de oplader, de kabel, of uw apparaat.

Neem contact op met de klantenservice als u verdere assistentie nodig heeft.