

VAIVE

WAX VERWARMER HANDLEIDING – NL p.3

WAXING SET HANDBUCH – DE p.12



WX-2300



NEDERLANDS

PRODUCT INTRODUCTIE.....	3
PRODUCT SPECIFICATIES	3
PRODUCT KENMERKEN	3
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.....	4
GEbruik VAN WAXING KIT:	6
BELANGRIJK TIJDENS GEBRUIK.....	7
VEELGESTELDE VRAGEN	8
DE VERWARMER REINIGEN	10
GARANTIEREGELING.....	11
WEGGOOIEN - RECYCLEN	11

DEUTSCH

PRODUKTEINFÜHRUNG.....	12
PRODUKTSPEZIFIKATION	12
PRODUKTMERKMALE	12
SICHERHEITSHINWEISE.....	13
VERWENDUNG DES WAXING-KITS	15
WICHTIG BEI DER NUTZUNG	17
REINIGUNG DER HEIZUNG.....	20
GARANTIEREGELUNG	20
WEGWERFEN – RECYCLN.....	21

PRODUCT INTRODUCTIE

Bedankt voor je aankoop van de de VAIVE wax verwarmers. De verwarmers is bestemd voor thuisgebruik en geschikt voor alle soorten ontharingswax en suikerpasta's.

Lees de handleiding van te voren goed door en bewaar voor toekomstige raadpleging.

PRODUCT SPECIFICATIES

Spanning	110-240V ~ 50/60Hz
Vermogen	120W Max.

PRODUCT KENMERKEN

- DIY set
- Regelbare temperatuurschakelaar
- Hoog vermogen (120W)
- Snel smelten
- Lichtindicatoren voor opwarmen en temperatuurbehoud

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

⚠ WAARSCHUWING: Lees alle veiligheidsinstructies aandachtig door vóór gebruik. Verkeerd gebruik kan leiden tot brand, ongelukken en verwondingen.

⚠ WAARSCHUWING: Om het risico van brand of een elektrische schok te beperken, het product niet openen of aanpassen. Stel de waxverwarmer NIET bloot aan water, regen of vocht!

1. Lees alle instructies door vóór gebruik
2. Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde gebruik zoals beschreven in de handleiding.
3. Om een elektrische schok, brand of letsel te voorkomen, mag u de waxverwarmer nooit gebruiken als:
 - a. Het een beschadigd snoer of stekker heeft.
 - b. Het niet goed werkt.
 - c. Het is gevallen of beschadigd.
 - d. Het in water is gevallen.

Als het apparaat niet werkt, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de fabrikant.

4. Open het apparaat nooit zelf i.v.m. gevaar voor elektrische schokken. Neem voor reparaties contact op met de fabrikant.
5. Niet in vochtige ruimtes gebruiken
6. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van een badkuip, douche, wastafel of andere plekken met water.
7. Blokkeer geen van de ventilatieopeningen.
8. Test de temperatuur voordat u het apparaat en de wax aanraakt en gebruikt.
9. Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact.
10. Houdt een ingeschakeld apparaat ten alle tijden onder toezicht. Verlies het apparaat nooit uit het oog wanneer het aanstaat.
11. Raak het ontharingsproduct en de hitte geleidende delen niet aan als het heet is i.v.m. risico op brandwonden.
12. Buiten het bereik van kinderen houden
13. Laat het apparaat altijd volledig afkoelen voordat u het opbergt.
14. Houd het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.

GEBRUIK VAN WAXING KIT:

1. Doe de juiste hoeveelheid wax in de verwarmers, om te beginnen wordt 30g wax aangeraden.
2. Zet de temperatuur op MAX 120°C en wacht 8 tot 15 minuten tot de wax gesmolten is. Gebruik een spatel om de wax te roeren om het smeltproces te versnellen.
3. Wanneer alle waxbonen gesmolten zijn en de wax een consistentie heeft die lijkt op dikke honing, zet u de temperatuur op MID 50°C, en houdt u de wax op deze constante temperatuur.
4. Laat de wax een aantal minuten afkoelen tot een veilige en aangename temperatuur.
5. Breng voorzichtig een beetje van de gesmolten wax aan op de achterkant van je hand of zijkant van uw pols, om te testen of de wax een veilige en aangename temperatuur heeft
6. Breng vervolgens met de aanbrengstokjes in dezelfde richting van de haargroei een goede laag wax aan op het gewenste lichaamsdeel.
7. Wacht ongeveer 10 tot 30 seconden tot de wax is opgedroogd en niet meer kleverig aanvoelt. Het is dan tijd om de waxlaag af te pellen.

(Wacht niet te lang, anders kan de waxlaag barsten bij het afpellen).

8. Houd de huid stevig vast, pak de rand van de waxlaag op en trek de waxlaag er snel en stevig af tegen de richting van de haargroei in.
9. Breng een geschikte huidverzorgingslotion of een warme handdoek aan om eventuele ongemakken weg te nemen.
10. De waxverwamer na gebruik volledig uitschakelen en bedek met het deksel om de wax stofvrij te houden.

BELANGRIJK TIJDENS GEBRUIK

1. Houd de waxverwarmer tijdens het gebruik goed in de gaten en trek de stekker uit het stopcontact als u klaar bent met waxen!
2. Dankzij de automatische uitschakelfunctie stopt de waxverwarmer automatisch met verwarmen en gaat het groene lampje uit wanneer de door u ingestelde temperatuur is bereikt. Als de temperatuur van de verwarmmer na 2-5 minuten 10°C lager is dan de instelling, zal de Wax Warmer automatisch opnieuw opwarmen en zal het groene licht branden.

3. Zorg ervoor dat de wax NIET te heet is voordat u het op de huid aanbrengt om verbranding te voorkomen.
4. Harde wax wordt NIET aanbevolen voor de gevoelige huid. Test het op een klein stukje huid om er zeker van te zijn dat je huid niet te gevoelig is.
5. Gebruik het niet op een beschadigde of geïrriteerde huid.
6. Neem GEEN douche of zonnebad binnen 4 uur na het harsen.
7. Uit de buurt van kinderen houden.

VEELGESTELDE VRAGEN

Vraag 1: Wat is de automatische uitschakelfunctie? Waarom gaat het groene LED-lampje herhaaldelijk aan en uit?

Antwoord 1: Dankzij de automatische uitschakelfunctie stopt de waxverwarmer automatisch met verwarmen en gaat het groene lampje uit wanneer de door u ingestelde temperatuur is bereikt. Als na 2-5 minuten de temperatuur 10°C lager is dan de ingestelde

temperatuur, zal de waxverwarmer automatisch opnieuw opwarmen en zal het groene lampje branden.

Vraag 2: Waarom trekt de wax niet van alle haren er af?

Antwoord 2 (1): U oefent niet genoeg druk uit bij het aanbrengen van de gesmolten wax op uw huid. Breng de gesmolten was opnieuw aan met meer druk, zodat alle haren voldoende door de was bedekt zijn.

Antwoord 2 (2): De waslaag is te koel of te dun. Verwarm de waxbonen opnieuw en breng opnieuw wax aan die heet genoeg is (Ongeveer 48°C/120 °F), maar niet zo heet dat je je verbrandt. Wanneer de wax droog genoeg is en niet meer kleverig aanvoelt, is het tijd om het af te pellen.

Vraag 3: Waarom plakt de wax niet op mijn huid?

Antwoord 3: U heeft te veel olie of lotion op de huid aangebracht voor het waxen. Oplossing: Zorg ervoor dat de huid schoon en droog is voordat u de wax aanbrengt.

Vraag 4: Waarom barst de wax bij het verwijderen?

Antwoord 4: De wax is te lang op de huid gebleven en is afgekoeld, of de wax is te dun aangebracht. Breng opnieuw een dikke laag wax aan en wacht tot de wax is opgedroogd. Het is tijd om de wax er af te pellen als de wax niet meer kleverig aanvoelt maar nog wel warm is.

DE VERWARMER REINIGEN

De waxresten zijn eenvoudig van het oppervlak te verwijderen zodra het apparaat nog warm is.

1. Verwarm de waxverwarmer opnieuw tot de resterende wax gesmolten is.
2. Zorg dat u vóór de volgende stappen de tekker uit het stopcontact heeft gehaald.
3. Gebruik een tissue of spatel om het meeste resterende wax te verwijderen.
4. Giet een paar druppels essentiële olie of kokosolie in de waxverwarmer en laat het met de resterende wax oplossen. Als alle wax is opgelost, gebruik dan een tissue om de resterende waxresten weg te vegen.

GARANTIEREGELING

U geniet van een wettelijke garantie op dit product tegen fabricagefouten omtrent materialen en vakmanschap. Neem contact op via de weg waarop u dit product hebt aangekocht om gebruik te maken van de garantieservice. De garantie dekt alle defecten in materiaal en vakmanschap met de volgende gespecificeerde uitzonderingen:

- (1) schade veroorzaakt door een ongeval, onredelijk gebruik of verwaarlozing (inclusief het gebrek aan redelijk en noodzakelijk onderhoud);
- (2) schade als gevolg van het niet opvolgen van de instructies uit de gebruikershandleiding.

WEGGOOIEN - RECYCLEN

Voer elektrische apparaten niet af als ongesorteerd huisvuil, maar maak gebruik van afzonderlijke inzamelingsvoorzieningen. Neem contact op met uw gemeente voor informatie over de beschikbare inzamelingssystemen.



PRODUKTEINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den VAIVE-Wachswärmer entschieden haben. Der Wärmer ist für den Heimgebrauch bestimmt und für alle Arten von Enthaarungswachs und Zuckerpasten geeignet.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Kauf sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf.

PRODUKTSPEZIFIKATION

Spannung	110-240V ~ 50/60Hz
Strom	120W Max.

PRODUKTMERKMALE

- DIY-Set
- Einstellbarer Temperaturschalter
- Hohe Leistung (120W)
- Schnelles Schmelzen
- Leuchtanzeigen für Heizung und Temperaturerhaltung

SICHERHEITSHINWEISE

⚠ WARNUNG: Lesen Sie vor dem Gebrauch alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Bränden, Unfällen und Verletzungen führen.

⚠ WARNUNG: Um das Risiko eines Brandes oder elektrischen Schlages zu verringern, darf das Produkt nicht geöffnet oder verändert werden. Setzen Sie den Wachswärmer KEINEM Wasser, Regen oder Feuchtigkeit aus!

1. Lesen Sie vor dem Gebrauch alle Anweisungen
2. Verwenden Sie das Gerät nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
3. Um Stromschlag, Feuer oder Verletzungen zu vermeiden, verwenden Sie den Wachserhitzer nicht, wenn:
4. Das Kabel oder der Stecker beschädigt ist.
 - (1) er nicht richtig funktioniert.
 - (2) Es ist heruntergefallen oder beschädigt worden.
 - (3) Es ist ins Wasser gefallen.

5. Wenn das Gerät nicht funktioniert, ziehen Sie sofort den Netzstecker und wenden Sie sich an den Hersteller.
6. Öffnen Sie das Gerät niemals selbst, da die Gefahr eines Stromschlags besteht. Wenden Sie sich für Reparaturen an den Hersteller.
7. Nicht in feuchten Räumen verwenden.
8. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, Dusche, eines Waschbeckens oder an anderen Orten mit Wasser.
9. Blockieren Sie keine der Lüftungsöffnungen.
10. Testen Sie die Temperatur, bevor Sie das Gerät und das Wachs berühren und benutzen.
11. Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker.
12. Lassen Sie ein eingeschaltetes Gerät immer unter Aufsicht. Verlieren Sie das Gerät niemals aus den Augen, wenn es eingeschaltet ist.
13. Berühren Sie das Haarentfernungsgerät und die wärmeleitenden Teile nicht, wenn es heiß ist, da sonst Verbrennungsgefahr besteht.
14. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
15. Lassen Sie das Gerät immer vollständig abkühlen, bevor Sie es aufbewahren.

16. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.

VERWENDUNG DES WAXING-KITS

1. Legen Sie die richtige Menge Wachs in den Wärmer, 30 g Wachs wird für den Anfang empfohlen.
2. Stellen Sie die Temperatur auf MAX 120°C und warten Sie 8 bis 15 Minuten, bis das Wachs geschmolzen ist. Rühren Sie das Wachs mit einem Spatel um, um den Schmelzvorgang zu beschleunigen.
3. Wenn alle Wachsbohnen geschmolzen sind und das Wachs eine honigähnliche Konsistenz hat, stellen Sie die Temperatur auf MID 50°C ein und halten Sie das Wachs bei dieser Temperatur konstant.
4. Lassen Sie das Wachs ein paar Minuten lang auf eine sichere und angenehme Temperatur abkühlen.
5. Tragen Sie vorsichtig etwas von dem geschmolzenen Wachs auf Ihren Handrücken oder die Seite Ihres Handgelenks auf, um zu prüfen, ob das Wachs eine sichere und angenehme Temperatur hat.

6. Verwenden Sie dann die Applikatorstäbchen, um eine gute Schicht Wachs auf die gewünschte Körperstelle in der gleichen Haarwuchsrichtung aufzutragen.
7. Warten Sie etwa 10 bis 30 Sekunden, bis das Wachs getrocknet ist und sich nicht mehr klebrig anfühlt. Dann ist es an der Zeit, die Wachsschicht abzuziehen. (Warten Sie nicht zu lange, sonst kann die Wachsschicht beim Abziehen reißen).
8. Halten Sie die Haut fest, greifen Sie den Rand der Wachsschicht und ziehen Sie die Wachsschicht schnell und fest gegen die Haarwuchsrichtung ab.
9. Tragen Sie eine geeignete Hautpflegelotion oder ein warmes Handtuch auf, um etwaige Unannehmlichkeiten zu beseitigen.
10. Schalten Sie den Wachserhitzer nach dem Gebrauch vollständig aus und decken Sie ihn mit dem Deckel ab, um das Wachs staubfrei zu halten.

WICHTIG BEI DER NUTZUNG

8. Behalten Sie den Wachswärmer während des Gebrauchs genau im Auge und ziehen Sie den Stecker, wenn Sie mit dem Wachsen fertig sind!
9. Dank der automatischen Abschaltfunktion hört der Wachswärmer automatisch auf zu heizen und das grüne Licht schaltet sich aus, wenn die von Ihnen eingestellte Temperatur erreicht worden ist. Wenn die Temperatur des Gerätes nach 2-5 Minuten 10°C unter der eingestellten Temperatur liegt, heizt der Wachswärmer automatisch wieder auf und das grüne Licht leuchtet auf.
10. Stellen Sie sicher, dass das Wachs NICHT zu heiß ist, bevor Sie es auf die Haut auftragen, um Verbrennungen zu vermeiden.
11. Hartwachs ist NICHT für empfindliche Haut geeignet. Testen Sie es an einer kleinen Hautpartie, um sicherzustellen, dass Ihre Haut nicht zu empfindlich ist.
12. Verwenden Sie es nicht auf beschädigter oder gereizter Haut.
13. Duschen oder sonnen Sie sich NICHT innerhalb von 4 Stunden nach dem Waxing.
14. Von Kindern fernhalten.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Frage 1: Was ist die automatische Abschaltfunktion? Warum schaltet sich die grüne LED-Leuchte wiederholt ein und aus?

Antwort 1: Dank der automatischen Abschaltfunktion hört der Wachswärmer automatisch auf zu heizen und die grüne Lampe schaltet sich aus, wenn die von Ihnen eingestellte Temperatur erreicht worden ist. Nach 2-5 Minuten, wenn die Temperatur 10°C niedriger als die eingestellte Temperatur ist, heizt der Wachswärmer automatisch wieder auf und die grüne Lampe leuchtet auf.

Frage 2: Warum zieht das Wachs nicht alle Haare ab?

Antwort 2 (1): Sie üben nicht genug Druck aus, wenn Sie das geschmolzene Wachs auf Ihre Haut auftragen. Tragen Sie das geschmolzene Wachs mit mehr Druck erneut auf, damit alle Haare ausreichend vom Wachs bedeckt sind.

Antwort 2 (2): Die Wachsschicht ist zu kühl oder zu dünn. Erhitzen Sie die Wachsbohlen erneut und tragen Sie erneut Wachs auf, das heiß genug ist (etwa 48°C/120 °F), aber nicht so heiß, dass Sie sich verbrennen. Wenn das Wachs trocken genug ist und sich nicht mehr klebrig anfühlt, ist es Zeit, es abzuziehen.

Frage 3: Warum klebt das Wachs nicht an meiner Haut?

Antwort 3: Sie haben vor dem Wachsen zu viel Öl oder Lotion auf die Haut aufgetragen. Lösung: Stellen Sie sicher, dass die Haut sauber und trocken ist, bevor Sie Wachs auftragen.

Frage 4: Warum bricht das Wachs beim Entfernen?

Antwort 4: Das Wachs blieb zu lange auf der Haut und kühlte ab, oder das Wachs wurde zu dünn aufgetragen. Tragen Sie erneut eine dicke Wachsschicht auf und warten Sie, bis das Wachs getrocknet ist. Wenn sich das Wachs nicht mehr klebrig anfühlt, aber noch warm ist, ist es Zeit, es abzuziehen.

REINIGUNG DER HEIZUNG

Wachsreste lassen sich leicht von der Oberfläche entfernen, solange das Gerät noch warm ist.

5. Falls erforderlich, erhitzen Sie den Wachswärmer erneut, bis das restliche Wachs geschmolzen ist.
6. Vergewissern Sie sich, dass Sie den Tekker vor den folgenden Schritten vom Stromnetz getrennt haben.
7. Verwenden Sie ein Tuch oder einen Spatel, um den größten Teil des verbliebenen Wachses zu entfernen.
8. Geben Sie ein paar Tropfen ätherisches Öl oder Kokosnussöl in den Wachswärmer und lassen Sie es sich mit dem restlichen Wachs auflösen. Wenn sich das gesamte Wachs aufgelöst hat, wischen Sie die restlichen Wachsreste mit einem Papiertuch weg.

GARANTIEREGELUNG

Sie genießen eine gesetzliche Garantie auf dieses Produkt gegen Herstellungsfehler in Bezug auf Material und Verarbeitung. Bitte kontaktieren Sie uns über die Art und Weise, wie Sie dieses Produkt

erworben haben, um den Garantieservice in Anspruch zu nehmen. Die Garantie deckt alle Material- und Verarbeitungsfehler mit den folgenden Ausnahmen:

- (1) Schäden, die durch Unfall, unsachgemäßen Gebrauch oder Vernachlässigung (einschließlich mangelnder angemessener und notwendiger Wartung) verursacht wurden;
- (2) Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen im Benutzerhandbuch entstanden sind.

WEGWERFEN – RECYCELN

Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung, um Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme.

