

EVOLIZE

Portable Power Series

Snelstartgids

Gefeliciteerd met de aankoop van je gloednieuwe draadloze blender! Wij hebben een aantal tips voor je op een rijtje gezet:

- ▶ We weten dat dit vanzelfsprekend is, maar toch zeggen we het: Stop nooit je handen in de blender, de mesjes zijn vlijmscherp!
- ▶ Laad de blender volledig op voor het eerste gebruik. Dit kan met de meegeleverde USB kabel.
- ▶ Spoel voor het eerste gebruik simpelweg door water toe te voegen en hem even aan te zetten.
- ▶ Start met iets vloeibaars zoals water, melk of sap en voeg daarna pas de rest van je ingrediënten toe.
- ▶ Wij raden aan om je ingrediënten eerst in kleine stukjes te snijden voor een sneller resultaat. Ook past er hierdoor meer in de blender.
- ▶ Voor maximale kracht begin je ondersteboven te blenden en draai je tijdens het blenden langzaam weer naar de normale positie. Hierdoor raken de ingrediënten de mesjes op volle snelheid.



Het LED display geeft de volgende meldingen weer:

- ▶ Us (Use) (Alleen bij de Limited Edition modellen)

De blender geeft 'Us' aan als je hem inschakelt. Om te beginnen met blenden houd je de power knop 3s ingedrukt vanuit uitgeschakelde stand.

- ▶ Lo (Low)

De batterij is leeg of begint leeg te raken. Laad de blender op.

- ▶ Ch (Charging)

De batterij is aan het opladen.

- ▶ Fu (Full)

De batterij is volledig opgeladen.

- ▶ Er (Error)

De onderkant is niet goed genoeg aangeschroefd waardoor de veiligheidspin nog niet vrijgegeven is. Als je de blender stevig aanschroeft, knippert hij 3 keer '88'.

Soms stopt de blender tijdens het blenden met de melding 'Er'. Dit gebeurt om de messen veilig te stellen als er teveel ophoping ontstaat rond de motor. Je kunt hem gewoon weer inschakelen tot de blender de harde stukjes heeft verwerkt.