

Handleiding draadloze deurbel:

1. Monteer de beldrukker d.m.v. de bijgeleverde schroeven of dubbelzijdige tape. Bij gebruik van de tape raden wij aan deze alleen toe te passen als de ondergrond vlak is. Bij montage op een muur, adviseren wij de beldrukker te monteren met de bijgeleverde schroeven
2. Plaats de geleverde bel/ontvanger in het stopcontact

Gebruiksaanwijzing volume:

Het geluid is instelbaar in 4 geluidsniveau 's:

1. Volume uit
2. Volume zacht
3. Volume normaal
4. Volume hard

Door op de aangewezen volumeknop te drukken kunt u het volume-niveau instellen. De knop niet vasthouden, maar graag indrukken en weer loslaten (push). Indien u de bel weer uit het stopcontact haalt en in een ander stopcontact steekt, staat het volume weer op normaal, stand 3. Tevens staat de standaard melodie weer ingesteld.

door op de knop onder de volumeknop te drukken kunt u de gewenste melodie instellen.





Vraag: *“Kan ik een extra bel verbinden/pairen, of kan ik de set opnieuw resetten en opnieuw verbinden?”*

Ja dat kan, lees de handleiding:

1. Stop de bel in het stopcontact
2. Druk op de volumeknop van de bel en houd deze ingedrukt
3. Druk vervolgens meerdere malen achter elkaar op de beldrukker (houd de volumeknop van de bel nog steeds ingedrukt)
4. De beldrukker en bel zijn met elkaar verbonden

Mocht u verdere vragen hebben, dan kunt u mailen naar info@quality4u.nl

Of kijk op de website www.bell4u.nl

