

Handleiding dubbele fietstas

Inhoud 24.6L

1. Haal uit de verpakking
2. verwijder het kaartje
3. monteer met de bandjes

4. met de clipjes worden de grote vakken geopend
5. met de ritsen worden de kleine vakken geopend