

Èllasis®

Product eigenschappen



Functies van het product

Productnaam: Draadloze stijltang
Model: YF-860
Werkvermogen: 23W
Oplaadvoeding: 5V = 2A
Gewicht: 227g
Afmetingen van het product: 215mm x 28mm x 33mm

Instructies

Voordat u het product voor het eerst gebruikt, is het aanbevolen om het product op te laden om de batterij te activeren. Als het rode indicatielampje tijdens het opladen altijd brandt, is de batterij volledig opgeladen.
Opmerking: De verwarmingsfunctie stopt wanneer het product wordt opgeladen.

Houdt de aan/uit-knop 2-3 seconden ingedrukt om in te schakelen, klik op de aan/uit-knop om de bijbehorende temperatuur te selecteren, het indicatielampje begint te knipperen wanneer het product aan het verwarmen is.

Als het witte indicatielampje brandt, betekent dit dat de betreffende temperatuur is bereikt. Verwijder het beschermkapje en gebruik het apparaat.
Als de oplaadindicator rood is, betekent dit dat de batterij bijna leeg is.

Gebruiksmethode

Je haar klaarmaken:

Maak je haar stijl.
Verdeel het haar, neem steeds een klein stukje haar voor het beste effect. Begin bij de nek en kam het haar van boven naar beneden.



Stijl haar:

Neem een klein deel van het haar en begin op een afstand van 25-50mm van het hoofd.
Klem het haar vast met een spalk.
Pauzeer niet binnen een paar seconden van boven naar beneden om oververhitting te voorkomen.



Binnenkant van de haren stijlen:

Neem een klein deel van het haar, beginnend bij het haarpunt.
Wikkel het haar langzaam van buiten naar binnen op de stijltang met een spalk en houdt deze enkele seconden vast.



Speels krullend haar:

Neem een klein deel van het haar en begin bij het begin. Wikkel het haar langzaam van buiten naar binnen op de stijltang met een spalk en houdt deze enkele seconden vast.



Safety instructions

Do not allow this product to come into contact with water. Do not use it in the shower or bath.

Warning

Please read the manual carefully before using this product. Do not allow water or other liquid substances to enter the product.

Turn off the product when unattended.

Do not pull or wrap the data cable around it.

This product is not recommended for use by people with physical, visual or mental disabilities unless someone responsible for their safety supervises them or instructs them in the use of this product.

Place the product on a heat-resistant surface and keep it away from flammable materials.

Do not use this product when you are about to fall asleep.

Note

This product can only be used for dry hair.

Do not use this product on wigs.

Store the product after cooling.

Do not use this product for any purpose other than hair styling.

Troubleshooting

The product doesn't work.

There may be power failure or no power in the socket. Please check whether other power supplies at home work. If they work, please check whether the socket is powered by plugging in other products.

Veiligheidsinstructies

Laat dit product niet in contact komen met water.

Gebruik het niet onder de douche of in bad.

Waarschuwing

Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt.

Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeibare stoffen in het product terechtkomen.

Zet het product uit als er geen toezicht is.

Trek niet aan de datakabel en wikkel er niet omheen.

Dit product wordt niet aanbevolen voor gebruik door mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een visuele of geestelijke beperking tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht houdt op hen of hen instructies geeft voor het gebruik van dit product.

Plaats het product op een hittebestendig oppervlak en houdt het uit de buurt van ontvlambare stoffen.

Gebruik dit product niet wanneer u op het punt staat in slaap te vallen.

Opmerking

Dit product kan alleen gebruikt worden voor droog haar.

Gebruik dit product niet op pruiken.

Bewaar het product nadat het is afgekoeld.

Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan haarstyling.

Probleemoplossing

Het product werkt niet.

Mogelijk is er een stroomstoring of is er geen stroom in het stopcontact. Controleer of andere voedingen thuis werken. Als deze werken, controleer dan of het stopcontact stroom krijgt door andere producten aan te sluiten.