

Handleiding

Sprekende knuffel Bij met bewegingssensor



1. Open de klittenband onder de bij om het batterijen/ opname doosje te kunnen openen. Doe dit voorzichtig.
2. Plaats 2 AA 1.5 V batterijen, zet het schuifje op de **O** KNOP
3. Druk op de **REC** knop om de boodschap in te spreken. U hoort eerst een piepje, daarna kunt u inspreken.
4. Zet het schuifje op **▶** om de ingesproken tekst vast te zetten.
5. Als u nu uw hand voor het neusje van de bij houdt, hoort u wat u heeft ingesproken.
6. Doe voorzichtig het batterijendoosje weer terug in de bij , en sluit de klittenband.
7. Als u de sensorfunctie uit wil zetten, zet dan het schuifje van het batterijen/opnamedoosje in de middelste positie.

