

Instructies voor het gebruiksklaar maken van de boodschappentrolley:

- Klap het handvatgedeelte omhoog en vergrendel het.
- Klap het onderstel uit.
- Haal op de plek waar de wielen komen de zwarte veiligheidsdopjes eraf.
- Houdt 1 wiel vast, en druk aan de buitenkant op de witte knop middenin
- Klik de wielen 'zachtjes' op de pennen aan beide kanten
- Schuif de tas (met de grote opening aan de achterkant) over het frame.
- Maak de 3 klittebandbevestigingen aan de onderkant vast
- Klaar!