

JeBo Tong Vibrator – Gebruikershandleiding

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de JeBo Tong Vibrator in gebruik neemt. Bewaar de handleiding goed voor toekomstig gebruik. Dit product voldoet aan de Europese regelgeving en draagt het CE- en ROHS-keurmerk.

Waarschuwingen:

- Gebruik het apparaat niet op open wondjes, geïrriteerde huid of bij andere medische klachten zonder eerst een arts te raadplegen.
- Dit product is enkel geschikt voor gebruik door volwassenen.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Gebruik uitsluitend glijmiddel op waterbasis. Vermijd olie- of siliconengebaseerde middelen.
- Gebruik het product niet terwijl het wordt opgeladen.
- Houd het apparaat uit de buurt van scherpe objecten die het siliconenoppervlak kunnen beschadigen.
- Stop met het gebruik als u ongemak of irritatie ervaart.
- Probeer het product niet te openen of uit elkaar te halen.

Productbeschrijving

De JeBo Tong Vibrator is ontwikkeld voor intense stimulatie en beschikt over 10 verschillende vibratiestanden gecombineerd met een flexibele tongbeweging. Het hoogwaardige siliconenmateriaal zorgt voor een comfortabele en veilige ervaring.

Belangrijkste kenmerken:

- 10 unieke vibratiestanden voor variatie in stimulatie
- Ergonomische vormgeving voor optimaal gebruiksgemak
- Geschikt voor clitorale en G-spot stimulatie
- Gemaakt van zacht, huidvriendelijk siliconen
- Volledig waterdicht (ook te gebruiken in bad of douche)
- Geluidsarm (<60dB), voor discreet gebruik
- USB-oplaadbaar (500mAh accu, tot 3 uur gebruiksduur)
- Eenvoudig schoon te maken met water en milde zeep

Wat zit er in de doos?

- 1x JeBo Tong Vibrator
 - 1x USB-oplaadkabel
 - 1x Gebruikershandleiding
-

Instructies voor gebruik

1. **Opladen:** Gebruik de meegeleverde USB-kabel om het apparaat aan te sluiten op een stroombron. Een volledige oplaadbeurt zorgt voor maximaal 3 uur gebruik.
2. **Aanzetten:** Houd de aan/uit-knop enkele seconden ingedrukt tot het apparaat begint te trillen.
3. **Wisselen van stand:** Gebruik de functietoets om te schakelen tussen de 10 verschillende vibratiestanden.
4. **Gebruik:** Breng de vibrator voorzichtig aan op de gewenste zone voor een aangename stimulatie.
5. **Uitzetten:** Houd de aan/uit-knop weer enkele seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

Reiniging en onderhoud

- Maak het product schoon met lauwwarm water en een milde zeep of gebruik een speciale toycleaner.
- Zorg dat het apparaat volledig droog is voordat u het opbergt.
- Bewaar op een droge en koele plek, weg van direct zonlicht.
- Gebruik enkel de bijgeleverde USB-kabel voor het opladen.

Veelgestelde vragen (FAQ)

1. **Kan ik de JeBo Tong Vibrator onder water gebruiken?**
Ja, het apparaat is volledig waterdicht en dus veilig te gebruiken in bad of onder de douche.
2. **Hoe lang duurt het om het apparaat volledig op te laden?**
Het opladen duurt ongeveer 2 uur en levert tot 3 uur gebruiksduur op.
3. **Welk type glijmiddel kan ik gebruiken?**
Gebruik alleen glijmiddel op waterbasis om schade aan het siliconenmateriaal te voorkomen.
4. **Mijn vibrator werkt niet, wat kan ik doen?**
 - Controleer of het apparaat volledig is opgeladen.
 - Zorg ervoor dat u de aan/uit-knop lang genoeg indrukt.
 - Probeer een andere USB-lader of stroombron.

Klantenservice

Voor vragen of opmerkingen over dit product kunt u contact met ons opnemen via [Bol.com](https://www.bol.com).
