

# NOTICE D'UTILISATION

## MANETTE FILAIRE SWITCH™



### CONTACT

Pour tout renseignement vous pouvez prendre contact avec notre service de Hotline.

Email : [contact@proximaplus.com](mailto:contact@proximaplus.com)

PROXIMA PLUS  
4, Rue François Arago  
31830 Plaisance du Touch, FRANCE

## FONCTIONNALITÉS

### Contenu de la boîte :

1 x manette filaire pour SWITCH™

1 x manuel d'utilisation



## CONNECTER LA MANETTE À LA STATION D'ACCUEIL

Avant toute utilisation, assurez-vous que votre système est à jour.

Assurez-vous que le paramétrage « Connexion par câble des manettes Pro » est activé avant de brancher la manette.

**Paramètre de la console – Manettes & capteurs – Connexion par câble des manettes Pro.** Appuyer sur le bouton « A » pour l'activer.

Insérez la prise USB de votre manette au port USB du socle (de la station d'accueil). Vous trouverez un port USB derrière le socle et deux ports USB en façade.



Connecter la manette filaire à la station d'accueil via le port USB. Appuyer sur le bouton « A » pour paramétrer la manette. Suivez les instructions à l'écran. Les indicateurs LED restent allumés une fois la connexion établie et permettent de distinguer le joueur en action.

## PRODUCT LAYOUT

### Contenu de la boîte :

1 x SWITCH™ wired controller

1 x user manual



## HOW TO CONNECT

Assure the system is update to the latest version, before use.

Please make sure the option "Pro Controller Wired Communication" is activated, before connecting the wired controller.

### System Settings – Controllers and Sensors – Pro Controller Wired Communication.

Press the "A" button to activate it.

Please insert the USB connector of the controller into the USB port of the Nintendo Switch™ Dock.



Connect the controller to the switch console by USB cable, press button "A" to set connect (follow steps screen shows). LED indicators should keep light after connect successful, LEDs in console are for show which player.