

# Handleiding: Vibey O

## Specificaties

Materiaal: Siliconen, ABS

Oplaadtijd: 120 minuten

Werktijd: 60 - 90 minuten

Vibratiepatronen: 10

Waterdichtheid: IPX7

Afmetingen: 10 cm x 2 cm

## Gebruiksstappen

### Stap 1: Opladen

- Verbind de vibrator met de bijgeleverde oplaadkabel.
- Steek de stekker in een stopcontact of gebruik een USB-poort om op te laden.
- Laad de vibrator op tot het indicatielampje aangeeft dat het volledig is opgeladen.

### Stap 2: Aan- en Uitzetten

- Druk op de aan/uit-knop gedurende enkele seconden om de vibrator in te schakelen.
- Gebruik dezelfde knop om het apparaat uit te zetten.

### Stap 3: Intensiteit en Patronen

- Ontdek de verschillende vibratie-intensiteiten en patronen door op de bijbehorende knoppen te drukken.
- Pas de instellingen aan naar jouw voorkeur voor een aangename ervaring.

### Stap 4: Toepassing

- Breng een glijmiddel op waterbasis aan op de vibrator voor comfortabel gebruik.
- Plaats de vibrator op de gewenste plek op of in het lichaam.

### Stap 5: Reiniging

- Schakel de vibrator uit en verwijder eventuele batterijen.
- Reinig de vibrator met milde zeep en water of een speciale toy cleaner.
- Droog het apparaat grondig voordat je het opbergt.

### Stap 6: Opslag

- Berg de vibrator op in een schone, droge omgeving.

## Waarschuwingen

- Lees voor gebruik eerst aandachtig de handleiding
- Zwangere vrouwen moeten voor gebruik altijd eerst een arts raadplegen
- Laad het product op voor gebruik
- Uit de buurt van kinderen houden
- Niet voor medisch gebruik
- Gebruik geen massageolie, handcrème, alcohol of glijmiddel op siliconenbasis. Alleen glijmiddel op waterbasis gebruiken
- Alleen reinigen met een milde zeep en lauw/warm water of een seksspeeltjesreiniger op waterbasis
- Niet gebruiken indien beschadigd of geopende verpakking
- Niet blootstellen aan direct zonlicht of extreme hitte
- Zet de vibrator na elk gebruik uit
- Als u pijn of ongemak ervaart tijdens of na het gebruik, stop dan en raadpleeg uw huisarts

## Schoonmaken, opbergen en veiligheid

- Maak het product altijd schoon na gebruik
- Droog het product met een schone doek

- Was het product met een milde zeep en lauw/warm water of een seksspeeltjesreiniger op waterbasis
- Stel de vibrator niet bloot aan hoge temperaturen en mijd direct zonlicht
- Bewaar op een schone droge plaats

### **Garantie**

- Als u kwaliteitsproblemen ervaart neem dan contact op met de verkoper.
- Uitgesloten voor garantie zijn: beschadigingen na onjuist gebruik, het laten vallen van het product, slijtage of problemen veroorzaakt door demontage van het product

### **Opmerkingen**

- Dit product is uitsluitend bedoeld voor volwassenen, en het gebruik door minderjarigen is strikt verboden.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van dit product als u enig ongemak ervaart.
- Voer regelmatige controles uit en staak het gebruik bij enige vorm van schade.
- Let op dat dit product gevoelige elektronische onderdelen bevat. Als de batterij is gevallen, blootgesteld aan vuur, doorboord of platgedrukt, kan deze beschadigd raken. Vermoedt u schade aan het product of de batterij, stop dan onmiddellijk met het gebruik om oververhitting of letsel te voorkomen.
- Probeer nooit de batterij zelf te vervangen. Laat de lithiumbatterij door de fabrikant of een erkende reparateur vervangen, aangezien ondeskundige vervanging of reparatie kan leiden tot batterijschade, oververhitting of letsel. Verwijder de batterij voordat u het product weggooit, schakel deze uit en zorg voor een veilige en milieuvriendelijke verwijdering door recycling of gescheiden inzameling, maar gooi deze niet in de vuilnisbak.
- Gebruik de bijgeleverde kabel en een stroomadapter die voldoet aan de toepasselijke nationale regelgeving of normen zoals EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000 of andere relevante interoperabiliteit normen voor voedingsadapters voor mobiele telefoons om het product op te laden. Gebruik uitsluitend adapters die voldoen aan internationale en regionale veiligheidsnormen (waaronder IEC 60950). Beschadigde kabels of laders en opladers in vochtige omgevingen kunnen brand, elektrische schokken, persoonlijk letsel of schade aan anderen veroorzaken. Zorg ervoor dat de stekker volledig is aangesloten in de adapter bij gebruik van de USB-oplader.
- Hoewel dit product voldoet aan de geldende normen en beperkingen voor oppervlaktewarmte, kan langdurige blootstelling aan hete oppervlakken ongemak of letsel veroorzaken. Wees bijzonder voorzichtig als u aandoeningen heeft die uw vermogen om warmte te voelen beïnvloeden. Gebruik met extra zorg voor personen die gevoelig zijn voor hitte.