



(EN) USER MANUAL: UMUZI - WASTE BIN 50L ROUND (NBZY50LB)

SAFETY INFORMATION

- Read the instructions for use carefully and keep them safe. If you give this product to other people, please also pass on this manual.
- This product is intended for domestic or similar use, not for professional use.

WARNING! Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children. **Risk of suffocation!**

- Make sure the product is complete and undamaged. If any components are missing or damaged, contact the vendor and do not use the product. Retain the packaging or recycle it in accordance with local regulations.
- Children and pets in the vicinity of the product must always be supervised by an adult.
- The product is not a climbing frame or toy!
- Make sure that nobody climbs or leans on the product, particularly children. The product may otherwise become unbalanced and tip over. This may result in injury and/or damage.
- Place the product on a flat and stable surface, in a place where it cannot fall over.
- Do not push down on the lid in order to close it as the product opens and closes by itself.
- Do not use, expose or store the product in the immediate vicinity of direct sunlight, heat sources, excessive humidity or corrosive environments.
- Never immerse the product in water or any other liquid, to avoid the risk of electric shocks, and do not use it again.
- Only use AA Alkaline batteries.
- Correctly insert the batteries into the battery compartment, respecting the polarity. Do not short circuit the contacts inside the battery compartment or any batteries.
- Do not use the product in temperatures that fall below 0 °C or exceed 45 °C (± 3°C).
- To prevent battery leakage, remove the batteries from the product when they are dead or if it is not used for a long period of time.
- Battery cells can leak under extreme conditions. Wear protective gloves when handling leaked batteries and dispose of the gloves after use. If the battery leaks, do not allow any battery fluid to come into contact with your skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
- Avoid mixing the batteries, i.e. new, used or different types.

WARNING! Do not crush, puncture or dismantle the product; this might damage the battery which might lead to explosion or fire!

WARNING! Do not throw the product/batteries into a fire because they may explode!

PARTS & FEATURES OF THE PRODUCT (IMAGE 1)

- Waste bin
- Cover
- Lid
- Sensor panel
- Battery compartment
- DC in jack
- Low power indicator
- Manual operation button
- Sensor

INSTALLING THE BATTERIES (IMAGE 2)

- Remove the cover of the battery compartment (5) at the back of the product by twisting the cap off.
- Take out the battery compartment and insert (4x) AA batteries into the battery compartment, respecting the polarity.
- Put the battery compartment back into place and twist the cover of the battery compartment securely back on.
- Note! When the batteries are low and need replacing, the low battery indicator (7) will flash.

OPERATING INSTRUCTIONS

- Open the lid (3) by hovering your hand or an object over the sensor (9) at a distance of about 5-15 cm. The lid remains open as long as something is detected in the sensor area. The lid will automatically close after ± 5 seconds when no object is detected.
- To manually open and close the lid, press the manual operation button (8) on the sensor panel (4).
- Make sure there is enough space for the product to open its lid without being blocked during opening or closing.

Note! The sensor system can be reset by removing and reattaching the cover of the battery compartment.

MAINTENANCE

- Wipe with a damp cloth using a mild detergent and dry thoroughly with a dry cloth. Do not use foreign objects or abrasive cleaning solvents to clean the device. This causes stains and other damage.

All contents and specifications mentioned in this manual are subject to change without prior notice.

INSTRUCTIONS FOR PROTECTING THE ENVIRONMENT

(WEEE, the waste electrical and electronic equipment directive, applicable in EU member states)

Your product has been manufactured using high quality materials and components which can be recycled and used again. At the end of its service life, this product cannot be disposed of in normal domestic waste, but must be taken to a special collection point for recycling electrical and electronic equipment. This is indicated in the user manual and in the packaging by the crossed-out wheeled dust bin symbol. Used raw materials are suitable for recycling.

You can ask your local competent council about the location of your nearest collection point.

By recycling used appliances or raw materials, you are playing an important role in protecting our environment.

Correct disposal ensures that waste electrical and electronic equipment (which may contain hazardous substances) is recycled and reused appropriately. It helps avoid potential damage to the environment and human health, wildlife and to preserve natural resources.

Batteries:

Do not dispose batteries in your household waste. Dispose of batteries by taking them to your local recycling station. Contact your local competent government offices for details.

Following information is only valid for EU member states.

If the battery contains more than the values of lead (Pb), mercury (Hg) and/or cadmium (Cd) as defined in the Battery Directive (2006/66/EC), then the chemical symbols for Pb, Hg and/or Cd will appear below the crossed-out wheeled dust bin symbol.

(NL) GEBRUIKERSHANDLEIDING: UMUZI - PRULLENBAK ROND 50 L (NBZY50LB)

VEILIGHEIDSGEGEVENS

- Lees deze instructies vóór gebruik goed door en bewaar ze op een veilige plaats. Als u dit product aan anderen geeft, geef dan ook deze handleiding erbij.
- Dit product is bedoeld voor huishoudelijk of vergelijkbaar gebruik, niet voor professioneel gebruik.

WAARSCHUWING! Laat verpakkingsmateriaal niet onbeheerd rondslingeren. Het kan gevaar opleveren wanneer kinderen ermee spelen. **Kans op verstikking!**

- Zorg ervoor dat het product compleet en onbeschadigd is. Mochten er onderdelen beschadigd zijn of ontbreken, neem dan contact op met de verkoper en gebruik het product niet. Bewaar de verpakking of recycle deze zoals voorgeschreven door lokale regelgeving.
- Kinderen en huisdieren in de buurt van het product moeten altijd onder toezicht staan van een volwassene.
- Dit product is geen klimrek of speelgoed!
- Zorg ervoor dat niemand op het product klimt of ertegen leunt, vooral kinderen. Het product kan dan uit evenwicht raken en vallen. Dit kan leiden tot letsel en/of schade.
- Plaats het product op een plat, stabiel oppervlak op een plek waar het niet kan omvallen.
- Duw niet op het deksel om de prullenbak dicht te doen. Het deksel opent en sluit automatisch.
- Gebruik of bewaar het product niet in de buurt van direct zonlicht, hittebronnen of erg vochtige of corrosieve omgevingen en stel het hier niet aan bloot.
- Dompel het product nooit onder in water of een andere vloeistof. Zo voorkomt u de kans op een elektrische schok. Gebruik het product na een eventuele onderdompeling niet meer.
- Gebruik uitsluitend AA-alkalinebatterijen.
- Plaats de batterijen op de juiste wijze in het batterijvakje. Let daarbij op de aangegeven polariteit. Zorg ervoor dat er nooit kortsluiting optreedt tussen de contactpunten in het batterijvakje of tussen batterijen.
- Gebruik het product niet bij temperaturen lager dan 0 °C of hoger dan 45 °C (± 3°C).
- Om lekkage van de batterijen te voorkomen, raden wij aan de batterijen uit het product te verwijderen als ze leeg zijn of als u het product

gedurende langere tijd niet gebruikt.

- Onder extreme omstandigheden kunnen batterijcellen gaan lekken. Draag beschermende handschoenen bij het hanteren van lekkende batterijen en gooi de handschoenen na gebruik weg. Wanneer een batterij lekt, moet u voorkomen dat batterijvloeistof op uw huid of in uw ogen terecht komt. Wanneer batterijvloeistof in contact is gekomen met de huid of ogen, moet het betreffende gebied worden afgespoeld met grote hoeveelheden water en moet u een arts raadplegen.
- Zorg ervoor dat u nooit nieuwe, gebruikte of verschillende typen batterijen met elkaar combineert.

WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat het product niet wordt beschadigd of gedemonteerd. Hierdoor kan de batterij beschadigd raken, wat tot een explosie of brand kan leiden.

WAARSCHUWING! Gooi het product of de batterijen nooit in een vuur omdat ze kunnen ontploffen!

ONDERDELEN EN FUNCTIES VAN HET PRODUCT (AFBEELDING 1)

- Prullenbak
- Afdekking
- Deksel
- Sensorpaneel
- Batterijcompartment
- DC IN-aansluiting
- Indicatielampje voor de batterijen
- Knop voor handmatige bediening
- Sensor

DE BATTERIJEN PLAATSEN (AFBEELDING 2)

- Verwijder de afdekking van het batterijcompartment (5) aan de achterkant van het product door de dop eraf te draaien.
- Neem het batterijcompartment uit het product en plaats 4 AA-batterijen in het batterijcompartment. Let daarbij op de polariteit.
- Plaats het batterijcompartment weer in het product en draai de afdekking van het batterijcompartment stevig vast.
- Let op! Als de batterijen bijna leeg zijn en moeten worden vervangen, knippert het indicatielampje voor de batterijen (7).

BEDIENINGSINSTRUCTIES

- Open het deksel (3) door uw hand of een voorwerp ongeveer 5-15 cm boven de sensor (9) te houden. Het deksel blijft open zolang er zich iets in het sensorgebied bevindt. Het deksel sluit automatisch als er ongeveer 5 seconden geen object is gedetecteerd.
 - Als u het deksel handmatig wilt openen en sluiten, drukt u op de knop voor handmatige bediening (8) op het sensorpaneel (4).
 - Zorg dat er voldoende ruimte is om het deksel open te laten gaan zonder dat het wordt geblokkeerd tijdens het openen of sluiten.
- Let op!** Het sensorsysteem kan worden gereset door de afdekking van het batterijcompartment te verwijderen en weer terug te plaatsen.

ONDERHOUD

- Schoonvegen met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel. Goed afdrogen met een droge doek. Gebruik geen vreemde voorwerpen of schurende schoonmaakmiddelen om het product schoon te maken. Dit zorgt voor vlekken en andere schade.

Alle in deze handleiding vermelde informatie en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

MILIEUVOORSCHRIFTEN

(AEEA, de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die in EU-lidstaten van kracht is)

Dit product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Aan het einde van de levensduur mag dit product niet afgevoerd worden met het normale huisafval. In plaats daarvan moet het worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Dit wordt in de handleiding en op de verpakking weergegeven door de afvalcontainer met een kruis erdoor. De gebruikte grondstoffen kunnen worden gerecycled.

Informeer bij uw gemeente waar het dichtstbijzijnde inzamelpunt is.

Door gebruikte apparatuur of grondstoffen te recyclen, levert u een belangrijke bijdrage aan het beschermen van het milieu.

Correcte verwijdering zorgt ervoor dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (die gevaarlijke stoffen kan bevatten) op de juiste manier wordt gerecycled en hergebruikt. Dit helpt mogelijke schade aan het milieu en de gezondheid van de mens en wilde dieren te voorkomen, en de natuurlijke hulpbronnen in stand te houden.

Batterijen:
Gooi batterijen nooit weg bij het huishoudelijk afval. Breng lege batterijen naar het lokale inzamelpunt voor recycling. Neem contact op met uw gemeente voor nadere informatie.

De volgende informatie geldt alleen voor EU-lidstaten.
Als de batterij de in de richtlijn inzake batterijen en accu's (2006/66/EG) vermelde waarden van lood (Pb), kwik (Hg) en/of cadmium (Cd) overschrijft, worden de chemische symbolen voor Pb, Hg en/of Cd weergegeven onder de afvalcontainer met een kruis erdoor.

**(FR) MODE D'EMPLOI : UMUZI -
POUBELLE RONDE 50 L (NBZY50LB)**

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

- Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le en lieu sûr. Si vous remettez ce produit à une autre personne, transmettez-lui également ce mode d'emploi.
- Ce produit est destiné à un usage domestique ou similaire, et pas à un usage professionnel.
- AVERTISSEMENT !** Ne laissez pas traîner l'emballage. Celui-ci pourrait être dangereux si des enfants jouent avec. **Risque de suffocation !**
- Assurez-vous que le produit est complet et en bon état. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, contactez le fournisseur et n'utilisez pas le produit. Conservez l'emballage ou recyclez-le conformément aux réglementations locales.
- Les enfants se trouvant à proximité du produit doivent toujours être sous la surveillance d'un adulte.
- Le produit n'est pas un mur d'escalade ou un jouet !
- Veillez à ce que personne ne grimpe ou ne s'appuie sur le produit, en particulier les enfants. Le produit pourrait sinon se déséquilibrer et basculer. Cela pourrait causer des lésions et/ou des dommages.
- Posez le produit sur une surface stable et plane, à un endroit où il ne peut pas se renverser.
- Ne poussez pas sur le couvercle pour le fermer si le produit s'ouvre et se ferme automatiquement.
- N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil, des sources de chaleur, une humidité excessive ou un milieu corrosif, et ne l'utilisez pas ou ne l'entreposez pas à de tels endroits.
- N'immergez jamais le produit dans l'eau ou tout autre liquide pour éviter le risque de chocs électriques, et ne le réutilisez pas après immersion.
- Utilisez uniquement des piles AA alcalines.
- Insérez correctement les piles dans le compartiment à piles, tout en respectant la polarité. Ne court-circuitez pas les contacts à l'intérieur du compartiment à pile ni les piles.
- N'utilisez pas le produit à des températures inférieures à 0 °C ou supérieures à 45 °C (± 3 °C).
- Pour éviter toute fuite de la pile, retirez les piles du produit si elles sont usées ou lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Dans certaines conditions extrêmes, les batteries pourraient couler. Portez des gants de protection lorsque vous manipulez des batteries qui coulent et jetez les gants après l'utilisation. Si la batterie coule, évitez le contact du liquide de la batterie avec votre peau ou vos yeux. En cas de contact, rincez abondamment à l'eau et consultez un médecin.
- Éviter de mélanger des piles, à savoir neuves, usagées ou de types différents.

- AVERTISSEMENT !** N'écrasez pas, ne percez pas ou ne démontez pas le produit ; cela pourrait endommager la pile, ce qui pourrait provoquer une explosion ou un incendie !
- AVERTISSEMENT !** Ne jetez pas le produit/les piles au feu, car il/elles pourrai(en)t exploser !

PIÈCES ET FONCTIONS DU PRODUIT (IMAGE 1)

- Poubelle
- Couvercle
- Couvercle
- Panneau capteur de mouvement
- Compartiment à pile
- Jack d'entrée DC
- Indicateur de faible tension
- Bouton de commande manuelle
- Capteur

INSTALLATION DES PILES (IMAGE 2)

- Enlevez le couvercle du compartiment à piles (5) au dos du produit en dévissant le capuchon.
- Retirez le compartiment à piles et insérez (4x) piles AA dans le compartiment à piles, tout en respectant la polarité.
- Remettez le compartiment à pile en place et revisez le couvercle du compartiment à piles pour le refermer convenablement.
- Remarque ! Si le niveau de tension des piles est bas et s'il faut donc les remplacer, l'indicateur de faible tension des piles clignote (7).

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Ouvrez le couvercle (3) en passant la main ou un objet au-dessus du capteur (9) à environ 5 à 15 cm de distance. Le couvercle reste ouvert tant que le capteur détecte quelque chose. Le couvercle se referme automatiquement après environ 5 secondes si aucun objet n'est détecté.
- Pour ouvrir et fermer le couvercle manuellement, appuyez sur le bouton de commande manuelle (8) se trouvant sur le panneau capteur de mouvement (4).

- Assurez-vous qu'il y ait suffisamment de place pour que le produit ouvre son couvercle sans qu'il ne soit bloqué pendant l'ouverture ou la fermeture.

Remarque ! Pour réinitialiser le système de capture de mouvement, retirez puis replacez le couvercle du compartiment à piles.

ENTRETIEN

Nettoyer avec un chiffon humide et un détergent doux, et essuyer convenablement avec un chiffon sec. Ne pas utiliser de corps étrangers ou de produits abrasifs pour nettoyer le produit. Cela pourrait tacher le produit ou l'abîmer.

L'ensemble des contenus et spécifications mentionnés dans ce mode d'emploi sont susceptibles de modifications sans avis préalable.

CONSIGNES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

(DEEE, la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, applicable dans les pays membres de l'UE).

Votre produit a été fabriqué à l'aide de matériaux de haute qualité et de composants qui peuvent être recyclés et réutilisés. À la fin de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères, mais il doit être remis à un point de collecte spécial pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Ceci est indiqué dans le mode d'emploi et sur l'emballage par un conteneur de déchets barré d'une croix. Les matières premières utilisées peuvent être recyclées.

Renseignez-vous auprès de votre municipalité au sujet de l'emplacement de votre point de collecte le plus proche. En recyclant les appareils usagés ou les matières premières, vous jouez un rôle important dans la protection de l'environnement.

Le tri garantit que les déchets d'équipements électriques et électroniques (qui peuvent contenir des substances dangereuses) sont recyclés et réutilisés de manière appropriée. Le recyclage permet d'éviter les dommages potentiels à l'environnement et à la santé humaine, à la faune et à la flore sauvages et aux ressources naturelles.

Batterie :
Ne jetez pas les batteries dans les ordures ménagères. Pour jeter les batteries, remettez-les à la station de recyclage locale. Contactez les autorités locales compétentes pour plus de détails.

Les informations suivantes ne s'appliquent qu'aux pays membres de l'UE.
Si la batterie contient une quantité de plomb (Pb), de mercure (Hg) et/ou de cadmium (Cd) supérieure aux valeurs définies dans la directive sur les batteries (2006/66/CE), les symboles chimiques du Pb, du Hg et/ou du Cd doivent apparaître sous le symbole du conteneur barré.

**(DE) BEDIENUNGSANLEITUNG: UMUZI -
RUNDER MÜLLEIMER 50 L (NBZY50LB)**

SICHERHEITSMITTEILUNGEN

- Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sicher auf. Wenn Sie dieses Produkt an andere Personen weitergeben, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.
- Dieses Produkt ist nur für den häuslichen oder ähnlichen Gebrauch bestimmt, nicht für die professionelle Nutzung.

WARNHINWEIS! Lassen Sie kein Verpackungsmaterial achtlos herumliegen. Kinder könnten es als gefährliches Spielmaterial verwenden. **Erstickungsgefahr!**

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig und unbeschädigt ist. Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, kontaktieren Sie den Lieferanten und verwenden Sie das Produkt nicht. Die Verpackung sollte aufbewahrt oder in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften recycelt werden.
- Kinder, die sich in der Nähe des Produkts aufhalten, müssen stets von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Das Produkt ist kein Klettergerüst und kein Spielzeug!
- Achten Sie darauf, dass niemand auf das Produkt klettert oder sich darauf lehnt. Das gilt insbesondere für Kinder. Das Produkt kann sonst aus dem Gleichgewicht geraten und umkippen. Dies kann zu Verletzungen und/oder Schäden führen.
- Stellen Sie das Produkt auf eine flache, stabile Oberfläche, an einem Ort, wo es nicht umfallen kann.
- Drücken Sie zum Schließen nicht auf den Deckel, da das Produkt sich automatisch öffnet und schließt.
- Benutzen oder lagern Sie das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe von direkter Sonneneinstrahlung, Wärmequellen, übermäßiger Feuchtigkeit oder korrosiven Umgebungen.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder in eine andere Flüssigkeit, um ein Stromschlagrisiko zu verhindern und verwenden Sie es danach nicht wieder.
- Verwenden Sie nur AA Alkaline-Batterien.
- Setzen Sie die Batterien richtig in das Batteriefach ein und beachten Sie dabei die Polarität. Die Kontakte innerhalb des Batteriefachs oder andere Batterien sollten nicht kurzgeschlossen werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei Temperaturen, die unter 0 °C oder über 45 °C (± 3 °C) liegen.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Produkt, wenn sie aufgebraucht sind oder wenn Sie es länger nicht benutzen, um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden.
- Batteriezellen können unter extremen Bedingungen auslaufen. Tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie ausgelaufene Batterien handhaben und entsorgen Sie die Handschuhe nach der Verwendung. Wenn die Batterie ausläuft, lassen Sie nicht zu, dass Batterieflüssigkeit in Kontakt mit Ihrer Haut oder Ihren Augen kommt. Wenn Sie mit Batterieflüssigkeit in Kontakt gekommen sind, waschen Sie die betroffene Stelle mit reichlich Wasser und holen ärztlichen Rat ein.

- Verwenden Sie ein Vermischen von Batterien, d. h. neue, benutzte oder verschiedene Typen.

WARNHINWEIS! Das Produkt darf nicht zerdrückt, durchstochen oder demontiert werden, da dies die Batterien beschädigen könnte, was zu Explosion oder Brand führen kann!

WARNHINWEIS! Werfen Sie das Produkt/die Batterien nichts ins Feuer, weil es/sie explodieren kann/können!

TEILE UND MERKMALE DES PRODUKTS (ABBILDUNG 1)

- Mülleimer
- Abdeckung
- Deckel
- Sensor-Panel
- Batteriefach
- DC Anschlussbuchse
- Anzeige für niedrigen Batteriestand
- Taste für manuelle Bedienung
- Sensor

EINLEGEN DER BATTERIEN (ABBILDUNG 2)

- Entfernen Sie den Deckel vom Batteriefach (5) hinten am Produkt, indem Sie den Deckel abdrehen.
- Nehmen Sie das Batteriefach heraus und legen Sie (4) AA-Batterien in das Batteriefach, wobei sie auf die Polarität achten sollten.
- Setzen Sie das Batteriefach wieder ein und drehen Sie den Deckel des Batteriefachs wieder sicher an.
- Hinweis! Wenn der Stand der Batterien niedrig ist und sie ersetzt werden müssen, wird die Anzeige für niedrigen Batteriestand (7) blinken.

BETRIEBSANWEISUNGEN

- Öffnen Sie den Deckel (3), indem Sie Ihre Hand oder ein Objekt über dem Sensor (9) aus einer Entfernung von ca. 5-15 cm bewegen. Der Deckel bleibt offen, solange etwas im Bereich des Sensors erkannt wird. Der Deckel schließt automatisch nach ± 5 Sekunden, wenn kein Objekt erkannt wird.
 - Um den Deckel manuell zu öffnen und zu schließen, drücken Sie die Taste für manuelle Bedienung (8) auf dem Sensor-Panel (4).
 - Stellen Sie sicher, dass genug Platz für das Produkt zum Öffnen des Deckels vorhanden ist, ohne beim Öffnen oder Schließen blockiert zu werden.
- Hinweis!** Das Sensor-System kann zurückgesetzt werden, indem der Deckel des Batteriefachs entfernt und danach erneut befestigt wird.

PFLEGE

- Wischen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch und einem mildem Reinigungsmittel ab und trocknen Sie es dann gründlich mit einem trockenen Tuch nach. Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine Fremdkörper oder scheuernden Reinigungsmittel. Dies führt zu Flecken und anderen Schäden.

Die Änderung aller Inhalte und der technischen Daten in dieser Anleitung ist ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

ANWEISUNGEN ZUM SCHUTZ DER UMWELT

(EEAG, Rückgewinnung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, gilt in den EU-Mitgliedstaaten)

Ihr Produkt wurde aus qualitativ hochwertigen Materialien und Teilen hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können. Am Ende seiner Lebensdauer darf dieses Produkt nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss zu einer speziellen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden. Dies wird in der Bedienungsanleitung und auf der Verpackung durch die durchgestrichene Mülltonne angezeigt. Die verwendeten Rohstoffe sind recyclingfähig.

Sie können die nächstgelegene Sammelstelle bei Ihrer Gemeinde erfragen.

Durch die Wiederverwertung der Altgeräte oder Rohstoffe leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Die ordnungsgemäße Entsorgung stellt sicher, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte (die gefährliche Stoffe enthalten können) in angemessener Weise recycelt und wiederverwendet werden. Es trägt dazu bei, potenzielle Schäden für die Umwelt, die menschliche Gesundheit und die Tierwelt zu vermeiden und die natürlichen Ressourcen zu erhalten.

Batterien:
Entsorgen Sie Batterien nicht im Hausmüll. Die Batterien können in Ihrem örtlichen Recyclingzentrum entsorgt werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an die zuständigen Behörden vor Ort.

Die folgenden Informationen gelten nur für EU-Mitgliedstaaten.

Wenn die Batterie mehr als die in der europäischen Batterierichtlinie (2006/66/EG) festgelegten Werte für Blei (Pb), Quecksilber (Hg) und/oder Cadmium (Cd) enthält, erscheinen die chemischen Symbole für Pb, Hg und/oder Cd unter dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne.

Made in PRC

Mascot Online B.V.
Veluwezoom 32
1327 AH Almere
The Netherlands
www.mascot-online.nl