



alpina



5L

alpina

Rost-frei STAINLESS-STEEL

FRITEUSE



2000W  
220-240V~50Hz



alpina

- 150 °C  
2-3 min
- 160 °C  
5-7 min
- 170 °C  
12-14 min
- 180 °C  
12-15 min



5L

alpina

Rost-frei STAINLESS-STEEL

DEEP FRYER



2000W  
220-240V~50Hz



- Indikatorleuchte
- 2 Körbe
- 2000 W
- Edelstahl
- Umschaltfunktion



**Einleitung**  
 Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Friteuse verwenden. Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen über die Sicherheit und die richtige Verwendung des Produkts. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Friteuse verwenden. Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen über die Sicherheit und die richtige Verwendung des Produkts. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Friteuse verwenden. Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen über die Sicherheit und die richtige Verwendung des Produkts.

**Sicherheitshinweise**  
 Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Friteuse verwenden. Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen über die Sicherheit und die richtige Verwendung des Produkts. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Friteuse verwenden. Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen über die Sicherheit und die richtige Verwendung des Produkts.

**Bedienung**  
 Stellen Sie die Friteuse an einen ebenen, trockenen und feuerfesten Untergrund. Schließen Sie das Stromkabel an eine geerdete Steckdose an. Öffnen Sie den Deckel und stellen Sie die gewünschte Temperatur ein. Geben Sie das zu frittierte Lebensmittel in den Korb und schließen Sie den Deckel. Warten Sie, bis das Öl erhitzt ist, und frittieren Sie das Lebensmittel. Nehmen Sie den Korb vorsichtig heraus und lassen Sie das überschüssige Öl abtropfen. Genießen Sie Ihr Essen.

**Reinigung**  
 Lassen Sie die Friteuse abkühlen, bevor Sie sie reinigen. Entfernen Sie das überschüssige Öl aus dem Behälter. Waschen Sie den Behälter und die Körbe mit warmem Wasser und Seife. Trocknen Sie sie gründlich. Reinigen Sie die Friteuse regelmäßig, um die Lebensdauer zu verlängern.

**Wartung**  
 Überprüfen Sie regelmäßig den Ölstand und den Ölstand. Ersetzen Sie das Öl regelmäßig. Überprüfen Sie die Friteuse regelmäßig auf Verschleiß und Schäden. Wenn Sie die Friteuse reparieren lassen, verwenden Sie nur Originalersatzteile.

**Garantierung**  
 Die Friteuse ist 2 Jahre lang gegen Mängel in der Arbeit und Materialmängel geschützt. Die Garantie gilt nur für die Friteuse selbst und nicht für Zubehörteile oder Schäden, die durch Missbrauch oder unrichtige Verwendung entstehen.

