



Kevlar Aramide BBQ-handschoenen van Gouda Select

Onze handschoenen zijn EN407 gecertificeerd. Houdt u voor uw eigen veiligheid aan de volgende maximale BLOOTSTELLINGSTIJDEN:

500 ° C - 12-15 sec

350 ° C - 16-18 sec

250 ° C - 21-23 sec

100 ° C - 55-68 sec

Let op!

De katoenen binnenhandschoen zit los in de buitenhandschoen. Dit is GEEN fout, maar is voor extra warmte-isolatie. Bij het uittrekken voorkomt u dat de binnenhandschoen los raakt van de buitenhandschoen door de vingers van zowel buiten- als binnenhandschoen vast te houden. Indien de binnenhandschoen toch uit de vingers van de buitenhandschoen komen trek dan de hele binnenhandschoen naar buiten, stop uw vingers erin en plaats hem heel gemakkelijk weer in de buitenhandschoen.

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de klantenservice van Bol of een bericht sturen naar contact@goudaselect.com

Hartelijk dank voor uw aankoop en veel plezier van uw Kevlar BBQ Handschoenen!

Een hele fijne dag verder!

Met hartelijke groet,

Carel van den Boogaart
Gouda Select BV



Gants de barbecue en fibre d'aramide Kevlar de Gouda Select

Nos gants sont certifiés EN407. Pour votre propre sécurité, veuillez respecter les durées d'exposition suivantes :

500 ° C - 12-15 sec

350 ° C - 16-18 sec

250 ° C - 21-23 sec

100 ° C - 55-68 sec

Attention!

Le gant intérieur en coton n'est pas attaché au gant extérieur. Ce n'est pas dû à un défaut, mais a été fait pour une meilleure isolation thermique

Lorsque vous retirez le gant, assurez-vous que le gant intérieur ne se détache pas du gant extérieur en tenant les doigts des deux gants. Si le gant intérieur sort du gant extérieur au niveau des doigts, sortez tout le gant intérieur, mettez vos doigts à l'intérieur et remettez-le facilement dans le gant extérieur. Pour toute question, veuillez contacter le service clientèle de Bol ou envoyer un message à contact@goudaselect.com. En vous remerciant de votre achat, nous vous souhaitons beaucoup de satisfaction avec vos gants de barbecue Kevlar!

Passez une bonne journée!

Sincères salutations,

Carel van den Boogaart
Gouda Select BV

Handleiding Digitale Kookwekker



Batterij:

Plaats een AAA batterij voor gebruik door het vakje aan de achterzijde onder de magneet te openen (batterij niet meegeleverd).

Het instellen van de tijd:

1. Druk op de **M** knop om minuten toe te voegen (u hoort een harde piep) Druk op de **M** knop en houdt vast voor snelle toevoeging van minuten.
2. Druk op de **S** knop om seconden toe te voegen (u hoort een harde piep) Druk op de **S** knop en houdt vast voor snelle toevoeging van minuten.
3. Druk tegelijkertijd op de **M** en **S** knop om de timer te resetten tot 0.

Timer Starten/Stoppen:

1. Wanneer u de tijd heeft ingesteld druk dan eenmaal op de **START** knop en de timer zal gaan aftellen.
2. Druk op de **START** knop en de timer zal stoppen. Het beeld in het display zal nu stil staan.
3. Druk op de **START** knop en de timer gaat verder met aftellen.
4. Wanneer het alarm stopt staat de laatste door u ingestelde tijd weer in beeld.

Timer Alarm:

1. Als de timer heeft teruggeteld tot 00"00" dan zal het alarm 30 seconden lang klinken.
2. U kunt het alarm eerder stoppen door op de **STOP** knop te drukken.

Stopwatch functie:

1. Druk tegelijkertijd op de **M** en **S** knop om de timer op 00"00" te zetten
2. Druk op de **START** knop op de stopwatch te activeren

Magneet:

U kunt de timer bevestigen aan een metalen voorwerp met de magneet op de achterzijde

Indien u een vraag of probleem heeft mail ons dan via contact@goudaselect.com en we lossen het op!

Bedankt voor uw vertrouwen. We wensen u veel plezier van uw aankoop!

Mode d'emploi minuteur de cuisine numérique



Pile:

Installez une pile AAA en ouvrant le compartiment situé à l'arrière sous l'aimant (pile non fournie).

Fixer l'heure:

1. Appuyez sur le bouton M pour ajouter des minutes (vous entendrez un bip sonore). Appuyez et maintenez la touche M pour ajouter rapidement des minutes.
2. Appuyez sur le bouton S pour ajouter des secondes (vous entendrez un bip sonore). Appuyez et maintenez le bouton S pour ajouter rapidement des minutes.
3. Appuyez simultanément sur les touches M et S pour remettre le minuteur à zéro.

Minuterie Marche/Arrêt:

1. Lorsque vous avez réglé l'heure, appuyez une fois sur le bouton START et le compte à rebours commence.
2. Appuyez sur le bouton START et le minuteur s'arrête. L'image affichée à l'écran s'arrête.
3. Appuyez sur le bouton START et le compte à rebours continue.
4. Lorsque l'alarme s'arrête, le dernier réglage s'affiche à nouveau.

Alarme de minuterie:

1. Lorsque le compte à rebours a été effectué, l'alarme retentit pendant 30 secondes.
2. Vous pouvez arrêter l'alarme plus tôt en appuyant sur le bouton STOP.

Fonction de chronomètre:

1. Appuyez simultanément sur les boutons M et S pour remettre le minuteur sur 00"00".
2. Appuyez sur le bouton START pour activer le chronomètre

Aimant:

Vous pouvez attacher le minuteur de cuisine à un objet métallique avec l'aimant à l'arrière.

Pour toute question ou plainte, veuillez envoyer un message à contact@goudaselect.com et nous la résoudrons pour vous.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre achat.