



**MANUALE D'USO
TAGLIACAPELLI**

User manual

BOOSTED

GARANZIA

Warranty

PART ①

Xtremi
Gamma+
ITALIA



Professioneel apparaat

VERKLARING VAN DE SYMBOLEN



Onze producten zijn conform de richtlijnen die op het CE-keurmerk betrekking hebben.



Ein apparaat wordt als Klasse II gedefinieerd wanneer de bescherming tegen elektrische schokken is op het niveau dat geen spanning aanvoelt, die hoger zijn dan de veilige veiligheidsspanning (SELV - Safety Extra Low Voltage). Een dergelijk apparaat wordt of door een batterij of via een SELV-transformatie gevoed. Apparaten van Klasse II moeten niet met een veiligheidsschakelaar zijn uitgerust.



Dit symbool geeft aan dat het product voldoet aan de eisen van de nieuwe richtlijnen, ingevoerd ter bescherming van het milieu, en dat het aan het einde van zijn levensduur op passende wijze moet worden verwijderd. Vraag de plaatselijke overheid om informatie over de plekken die bestemd zijn voor de afvalverwerking.



Dit symbool, gewoonlijk vergezeld van een beschrijving, wijst de gebruiker erop dat er belangrijke handelingen en instructies zijn die moeten worden gelezen.

Alle afbeeldingen en details ervan staan op pag. 3 van deze handleiding; in de volgende instructies worden het referentienummer van het onderdeel en de letter van de afbeelding aangegeven, bijvoorbeeld: 1 (afb. A).

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN INZAKE DE VEILIGHEID



Om beschadiging en gevaren te voorkomen, te wijten aan een niet-conform gebruik, moet men de gebruiksaanwijzing strikt in acht nemen en bewaren. Als het product later aan anderen wordt afgestaan moet ook de gebruiksaanwijzing overhandigd worden.



Gebruik het product niet met andere adapters of laadsteunen, dan die bij het apparaat zijn meegeleverd. Bovendien mogen de bijgeleverde adapter en de laadsteun niet gebruikt worden om andere producten te laden.



Als de olie M (afb. 1) per ongeluk wordt ingeslikt, geen braken opwekken maar veel water drinken en een arts raadplegen. Bij contact van de olie met de ogen, onmiddellijk spoelen met stromend water en een arts raadplegen.



De oplaadbare batterij mag uitsluitend met deze tondeuse worden gebruikt. De batterij niet met andere producten gebruiken. De batterij niet opladen nadat hij uit het product is verwijderd.

- Niet in het vuur gooien of verwarmen.
- Er niet tegen stoten, niet wijzigen of met een spijker doorboren.
- Zorg ervoor dat de positieve en negatieve contacten van de batterij niet via metalen objecten met elkaar in aanraking komen.
- De batterij niet opladen, gebruiken of achterlaten op plaatsen waar die wordt blootgesteld aan hoge temperaturen, zoals in rechtsbreeks zonlicht of vlakbij warmtebronnen.
- De externe folie niet verwijderen.



Volg onderstaande procedure als er vloeistof uit de batterij komt. De batterij niet met blote handen aanraken.

- Als de vloeistof van de batterij met de ogen in aanraking komt, kan dit blindheid veroorzaken. Niet in de ogen wrijven. Spoel de ogen onmiddellijk met schoon water uit en raadpleeg een arts.
- Bij contact met de huid of met kleding kan de vloeistof van de batterij ontstekingen of letsel veroorzaken. Was de huid onmiddellijk met schoon water en raadpleeg een arts.

UITPAKKEN EN CONTROLE VAN HET PRODUCT

Maak het product uit zijn verpakking en controleer of het intact is en geen zichtbare tekenen van transportschade vertoont.

Gebruik het apparaat in geval van twijfel niet maar neem contact op met het dichtstbijzijnde technische servicecentrum (raadpleeg de rubriek "Technische servicecentra (IT)" in deze gebruiksaanwijzing).



LET OP GEVAAR VOOR KINDEREN

De verpakkingsmaterialen (plastic zakjes, papoetsen, enz.) mogen niet binnen het bereik van kinderen worden gelaten omdat ze mogelijk bronnen van gevaar vormen.

WAARSCHUWINGEN INZAKE DE ELEKTRISCHE VEILIGHEID

Het gebruik van elektrische apparaten impliceert de naleving van enkele fundamentele regels.

In het bijzonder:

- Tik niet aan het netstroom of aan het apparaat om de stekker uit het stopcontact te trekken.
- Dompel het apparaat nooit in water of andere vloeistoffen. Raak het apparaat niet aan als het in een vloeistof is gevallen.
- Tafel het apparaat niet bloot aan de weersomstandigheden (regen, zon, enz.).
- Gebruik het product niet als het stroom of andere onderdelen beschadigd lijken. Als het netstroom beschadigd is, moet het door de fabrikant of de dienst voor technische ondersteuning of in elk geval door een persoon met een gelijkaardige kwalificatie vervangen worden, zodat ieder risico wordt voorkomen.
- Raak het product op vlakke en stabiele oppervlakken, uit de buurt van warmtebronnen.

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN INZAKE HET GEBRUIK

Raadpleeg de buitenkant van de verpakking en de aanwijzingen op het gegevensplaatje, aangebracht op het product voor de technische kenmerken.



GEBRUIK: De tondeuse is bedacht en vervaardigd voor het scheren en bijwerken van mensenhaar en baard.



VERKEERD GEBRUIK: Gebruik het apparaat alleen voor het daarvoor bestemde doel, gebruik het niet voor pruiken, dierenhaar of leder materiaal dat anders is dan mensenhaar. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld bij oneigenlijk gebruik van het apparaat.



Wikkkel het snoer van de adapter niet rond de adapter, om schade en elk daaruit voortvloeiend risico te vermijden.



Tijdens het opladen en het gebruik kan het apparaat oververhit raken; dit moet als normaal beschouwd worden.

- Controleer of de netspanning overeenkomt met de waarde die op het plaatje met technische gegevens van het apparaat en op de netvoedingseenheid staat.
- Het apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 3 jaar onder toezicht.
- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar en door mensen met verminderde lichamelijke zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of mensen zonder ervaring of kennis op voorwaarde dat zij onder toezicht staan, geïnstrueerd worden over het veilige gebruik van het apparaat en hun wordt uitgelegd welke gevaren ermee zijn verbonden.
- Kinderen dienen niet met het apparaat te spelen.
- De vering en het onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder dat toezicht aanwezig is.
- Om een optimale en volledig veilige werking te garanderen, moet het toestel door een erkend servicecentrum worden gecontroleerd als het apparaat valt of eringen getroffen wordt.
- Het netstroom mag nooit met het apparaat in contact komen.
- Koppel het apparaat altijd los na gebruik.
- Het apparaat is een temperatuur tussen 0°C en 40°C gebruiken, opladen en opbergen.



Dit apparaat is ontworpen om in commerciële omgevingen te worden gebruikt.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT EN VAN DE ACCESSOIRES

Controleer de accessoires die bij het apparaat geleverd zijn (afb. 1 - 3 - 4 - 5).

A	Scherenop	H	Schroevendraaier
B	ON/OFF-schakelaar met LED	I	Opladkabel met LED
C	Netstekking	L	Borsteltje
D	Mini-USB-aansluiting	M	Schroefde
E	Mini-USB-kabel	N	Extra mes
F	AC/DC-adapter met snoer	O	Handel voor afstelling van de hoogte
G	Afstandkammen		

LADEN VAN HET APPARAAT

- Controleer of het apparaat volledig droog is.
- Controleer of het apparaat uit staat, of schakel het uit door de schakelaar **B** op OFF te zetten (afb. 1).



Dit apparaat kan met een batterij of met een rechtstreekse aansluiting op het voedingsnet worden gebruikt.



Ontlaad de batterij niet volledig als u het apparaat met aangestoten voedingskabel wilt gebruiken.



Laad het apparaat niet op als de omgevingstemperatuur lager is dan 0°C of hoger is dan 40°C.

Laad het apparaat voor het eerste gebruik op en telkens wanneer de LED begint te knipperen, wat aangeeft dat het apparaat aan het opladen is.

Het opladen kan plaatsvinden via de rechtstreekse met het apparaat verbonden adapter, of door aansluiting op de basis (afb. 1) of met gebruik van de mini-USB-kabel E (afb. 1).


Gamma+


- 1) **Bechtvrije aansluiting**: Sluit de connector van de adapter **F** (afb. 1) aan op de aansluiting aan de onderkant van het apparaat **C** (afb. 1).
- 2) **Aansluiting via basis**: zet het apparaat in de uitsparing op de basis **I** (afb. 1) en steek de connector van de adapter **F** (afb. 1) in de aansluiting aan de achterkant van de basis.
- 3) **Sluit in beide gevallen** het andere uiteinde van de adapter aan op het netsstopcontact.
- 4) Tijdens het opladen blijft de led aan en gaat uit wanneer het apparaat volledig is opgeladen.

In geval het niet mogelijk is de adapter op een conform stopcontact aan te sluiten, kan het apparaat worden opgeladen met gebruik van de meegeleverde mini-USB-kabel **E** (afb. 1), aangesloten op een daarvoor geschikte voedingsbron. De oplaadtijd met een mini-USB-kabel is langer.

 **Laad het apparaat minstens één keer per jaar volledig op.**

GEBRUIK

 **LET OP!** Gebruik het apparaat nooit als de messen van de koppen **A** (afb. 1) beschadigd zijn of als het mesblok niet goed werkt.

 Het apparaat nooit op nat haar gebruiken.

IN- EN UITSCHAKELING VAN HET APPARAAT

Inschakeling

- Breng de schakelaar **B** (afb. 1) naar beneden in stand "1".


Uitschakeling

- Breng de schakelaar **B** (afb. 1) omhoog in stand "0".

NUTTIGE TIPS VOOR HET SCHEREN

- Was het haar naar gewoonte, droog het, borstel het in de groei-richting en verwijder eventuele klitten.
- Gebruik na het drogen geen lak, mousse of gel.
- Begin met de grovere afstandskam **G** (afb. 1) en verminder geleidelijk de afstandsmat totdat u het gewenste resultaat hebt bereikt.
- Gebruik voor een optimaal resultaat het apparaat tegen de haargroep in.
- Als er zich veel haar in de instelbare kam ophoopt, moet u de kam uit het apparaat verwijderen (zie par. "Verwijdering van de instelbare kam") en reinigen (blazen en/of schudden tot het haar eruit valt).

GEBRUIK VAN HET APPARAAT

 **Schakel het apparaat uit alvorens een accessoire te wisselen of te monteren.**

Gebruik van de afstandskam

Controleer of het apparaat is uitgeschakeld.

Plaats de kam **G** (afb. 1) op de scherpe kam van de kop **A** (afb. 1) en druk erop terwijl u kracht uitoefent naar de greep toe totdat hij in de kop vastlokt (afb. 2).


- Schakel het apparaat in.
- U kunt nu gaan scheren; raadpleeg voor tips de zw. "NUTTIGE TIPS VOOR HET SCHEREN".


Gamma+

Verwijdering van de afstandskam

- Schakel het apparaat uit.
- Roppel de kam los van de mesbasis en haal hem uit het apparaat.

Gebruik zonder de afstandskam

 **Als het apparaat zonder de afstandhouderkam **G** (afb. 1) wordt gebruikt, scheert het mes van de kop **A** (afb. 1) zeer dicht bij de hoofdhuid.**


 **Gebruik het apparaat nooit als de messen van de kop **A** (afb. 1) beschadigd zijn of als het mesblok niet goed werkt.**

Het apparaat kan zonder de afstandskam **G** (afb. 1) worden gebruikt om het haar dichtbij de huid te scheeren of om de omtrek van de nek en de zone rond de oren te definiëren.

Vervanging van de gekleurde cover

1. Roppel de bovenste cover los van het apparaat door de drie schroeven aan de achterkant van de eenheid los te draaien.
2. Zorg ervoor dat niet alle schroeven worden weggenomen.
3. Monteer de cover er weer op en zorg ervoor dat alle interne onderdelen op hun plaats zitten.
4. Draai de schroeven aan de achterkant van de behuizing stevig vast.
5. Controleer voordat u het apparaat gebruikt of het correct werkt.

ONDERHOUD

 **Bij een slechte werking of beschadiging van het apparaat, of van een deel ervan, moet het door de fabrikant of de dienst voor technische ondersteuning onderzocht worden. Ook kan het door iemand met een getuigbare kwalificatie onderzocht worden zodat ieder risico wordt voorkomen. De gebruiker mag het apparaat niet zelf demonteren.**

ALGEMENE REINIGING

Geschikt voor: om dagelijks of hoe dan ook na elk gebruik een algemene reiniging uit te voeren.

Controleer of het apparaat niet op het elektriciteitsnet is aangesloten en uitgeschakeld is.


- **Om ieder risico op elektrische schokken te vermijden, mag het apparaat niet met water worden gereinigd of daarin worden gedompeld.**
- **Gebruik geen schurende oplossingen of geconcentreerde reinigingsmiddelen.**
- Reinig de buitenkant met een zachte of licht vochtig gemaakte doek.
- Controleer na de reiniging of alle gereinigde delen volledig droog zijn.

Verwijdering en reiniging mesblok

- Schakel het apparaat uit.
- Verwijder met het borstelje **L** (afb. 1) de haaresten van de kop.
- Smeer de kop met de specifieke olie (afb. 3).
- Schakel het apparaat kort in om zeker te zijn van een gelijkmatige verdeling van de oliefilm.


Voor een zorgvuldige reiniging moet de kop worden gedemonteerd.

Onderhoud, vervanging en instelling van de kop

 **De componenten van de kop kunnen scherp zijn. Let bijzonder goed op tijdens de gehele procedure.**


gamma+

- Draai de schroeven van de kop los en trek de slijkam en het mesje los (afb. 4).
- Reinig alle onderdelen door eventuele vuurresten te verwijderen.
- Monteer de onderdelen opnieuw door het mesje in de plastic mechanisme te steken.
- Breng het kammetje aan en plaats de twee schroeven terug.
- Controleer, alvorens de schroeven vast te draaien, of het mes aan de zijkant uitstekend is ten opzichte van de kam (afb. 5 - b/c) en lijn de kam uit zodat tussen de voorrand van de kam en de voorrand van het mesje een afstand van ongeveer 0,5 mm aanwezig is (afb. 5-a).
- Draai de schroeven vast.
- Controleer opnieuw de uitlijning van de slijkam.
- Heefwiel de handeling als de uitlijning niet optimaal of niet veilig is.
- Controleer voordat u het apparaat gebruikt of het correct werkt.

 Een verkeerde uitlijning tussen mesje en slijkam kan letsel veroorzaken. Besteed aandacht aan een correcte afstelling.


Smering

Geadviseerd wordt de mesgroep dagelijks te smeren of in elk geval na ieder gebruik. Om ervoor te zorgen dat de messen scherp zijn, is het belangrijk de scherpkop te smeren. Geschikt wordt om met regelmatige tussenpozen tweedelige druppels smeermiddel M (afb. 1) rechtstreeks op het mes aan te brengen (afb. 5).

 Als na een lange gebruiksperiode, en ondanks een regelmatige reiniging en oliesmering, de scherpe resultaten slechter worden, is het noodzakelijk de kop te vervangen.

Het niet uitvoeren van smering van het apparaat wordt beschouwd als "VERONACHTZAMING VAN DE GEBRUIKSIJNSTRUCTIES" en doet automatisch de garantie vervallen.

VERWIJDERING

 De verpakking van het product bestaat uit recycleerbaar materiaal. Verdeel de onderdelen naargelang het type materiaal en verwijder ze volgens de actuele wetgeving inzake milieubescherming.

 **INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS** in de zin van Wetsdecreet nr. 49 van 14 maart 2014 "Uitvoering van Richtlijn 2012/19/EU inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA)"

Het symbool van de doorkruiste vuilcontainer, dat op het apparaat is aangebracht, geeft aan dat het product aan het einde van zijn nuttige levensduur gescheiden van andere afval moet worden ingedamd. De gebruiker moet het intacte apparaat, dat alle essentiële onderdelen bevat en het einde van de levensduur heeft bereikt, naar een geschikt centrum voor gescheiden inzameling van elektronisch en elektrotechnisch afval brengen of het terugbrengen naar de verkoper bij wie het gekocht is op het moment van aanschaf van een nieuw gelijkwaardig apparaat, in de verhouding één op één, of 1 op nul voor Apparaten waarvan de grootste zijde kleiner is dan 25 cm. De correcte gescheiden inzameling om het afgedankte apparaat


gamma+

vervolgens te recycleren, te behandelen en te verwerken op een wijze die compatibel is met het milieu, draagt ertoe bij de mogelijk negatieve effecten voor het milieu en voor de gezondheid te vermijden en bevordert het recycleren van de materialen waaruit de apparatuur bestaat. Als de gebruiker het product niet op correcte wijze verwijderd, worden administratieve sancties toegepast, volgens de geldende nationale regelgeving.

Vuilverwerking van de batterij en van de adapter


- Schakel het apparaat uit.
- Verwijder de batterijen uit de betreffende behuizing.



 **Goed de batterijen en/of de adapter niet weg met het huisafval.**

Dit apparaat bevat oplaadbare batterijen van het type U-PO (Li-Ionen). De eindgebruiker is verplicht de batterijen naar speciale inzamelcentra te brengen.

De gebruikte batterijen en adapters worden gratis afgehaald in de inzamelputten van de gemeente of in elke winkel die batterijen, enz., verkoopt. Naast het feit dat aan een wettelijke plicht wordt voldaan, wordt ook bijgedragen aan de bescherming van het milieu.

 **LET OP!** Sluit het apparaat niet opnieuw aan op het stopcontact nadat de batterijen verwijderd zijn.

GARANTIE

De garantie is geldig met ingang van de datum van aankoop volgens de van kracht zijnde wettelijke voorwaarden en is inclusief reparatiekosten. De garantie duurt 1 tot 2 jaar in functie van het type koper (professional of consument), volgens de voorgescreven normen.

De garantie is uitsluitend geldig als de coupon met stempel en handtekening van de verkoper wordt voorgelegd en de datum van aankoop wordt bewezen. De datum op de kasbon/factuur is de geldige datum.

De garantie dekt kwaliteitsdefecten van het apparaat, materiaal- of fabricagefouten. Gamma Più S.r.l. verbindt zich ertoe om binnen de garantieperiode gratis onderdelen te repareren of te vervangen, die naar haar eigen deskundige oordeel niet efficiënt blijken te zijn ten gevolge van materiaal- of fabricagefouten.

LET OP! De garantie vervalt als wordt vastgesteld dat de klant of niet erkend personeel rechtstreeks op het apparaat heeft ingegrepen.

DE GARANTIE DEKT GEEN:

- Schade veroorzaakt door niet-correct gebruik, onregelmatige behandelingen of transportbreuken.
- Schade veroorzaakt door de veronachtzaming van de gebruiksaanwijzing.
- Schade veroorzaakt door het gebruik van het apparaat met een onjuiste aanspanning.
- Apparaten waarop accessoires van andere producenten worden gemonteerd.
- Defecten die op irreversibele wijze van invloed op de waarde of op de gebruiksmogelijkheid van het product zijn.
- Onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn (kop, batterijen, enz.).

Gamma+

TECHNISCHE SERVICE

Raadpleeg voor eventuele reparaties de rubriek Technische servicecentra (T), aangegeven in deze handleiding, zodat u contact kunt opnemen met het dichtstbijgelegen servicecentrum. Geef model van het product op.
Raadpleeg de website voor de bijgewerkte lijst met servicecentra:
www.gammapi.nl

De fabrikant behoudt zich het recht voor om, indien hij dit nodig acht, zonder voorafgaande kennisgeving op elk oogenblik wijzigingen en/of verbeteringen uit te voeren om zeker een betrouwbaar product te kunnen aanbieden, dat lang meegaat en over een geavanceerde technologie beschikt.

