



V532

HOOFDBESTANDELEN

1. Platen.
2. Thermostaatknop.
3. Controlelampje.

ATTENTIE

- Lees deze instructies aandachtig door voordat u uw toestel voor de eerste keer gebruikt en bewaar ze voor toekomstige vragen.
- Dit toestel kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar of ouder en personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of gebrek aan ervaring en kennis indien zij een passende begeleiding of instructie hebben gekregen betreffende het veilig gebruik van het toestel en de gevaren begrijpen de daaraan verbonden gevaren.
- Houd alle plastic zakken en verpakkingsonderdelen buiten het bereik van kinderen. Zij zijn potentieel gevaarlijk.
- Sluit het apparaat niet op het elektriciteitsnet aan zonder te controleren of de voltage op het typeplaatje en dat van uw huishouden hetzelfde is.
- Zorg ervoor dat de stekker een adequate aarding heeft.
- Manipulatie of vervanging van een onderdeel moet worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.
- Zorg ervoor dat het snoer niet in aanraking komt met hete onderdelen.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Altijd op een hittebestendig oppervlak plaatsen.
- Uit de buurt houden van gordijnen of andere brandbare materialen

- Laat het toestel niet onbeheerd achter tijdens de werking en vermijd dat het recipiënt leeg is.
- Vermijd het fornuis te verplaatsen of te veranderen wanneer het in werking is. Als u het moet verplaatsen, schakel het dan uit en verwijder de recipiënten van de platen.
- Gebruik de plaat nooit als rooster of zonder recipiënt.
- Gebruik altijd recipiënten met een vlakke bodem en met dezelfde diameter of een beetje hoger dan de diameter van de plaat.
- ATTENTIE: heet oppervlak.
- Als de plaat gebroken is, schakel het apparaat dan uit om risico van kortsluiting te voorkomen.
- Plaats geen metalen voorwerpen over de plaat zoals messen, vorken en lepels.
- Dit apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik.
- ZEER BELANGRIJK: Dompel het apparaat niet onder in wáter of enige andere vloeistof.
- Trek aan de stekker om de stekker uit het stopcontact te halen, nooit aan het snoer.
- Het is volkomen normaal dat het apparaat wat rook produceert tijdens de eerste paar keer dat het gebruikt wordt, als gevolg van de coatings die het fabricageproces van het product.
- Het schoonmaken en het onderhoud door de gebruikers, kan niet gedaan worden door kinderen zonder enig toezicht, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar zijn en onder toezicht staan.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant of door zijn naverkoopdienst of gelijkaardig gekwalificeerd personeel, om gevaar te vermijden.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Plaats het toestel op een vlakke en hittebestendige ondergrond.
- Steek de stekker in het stopcontact en zet de thermostaatknop (2) in de maximumstand. De indicator (3) zal gaan branden en de plaat begint te verwarmen.
- Het is raadzaam de thermostaatknop in de hoogste stand (MAX) te zetten, zodat de plaat zo snel mogelijk een goede temperatuur bereikt.
- Zodra de gewenste temperatuur is bereikt, draait u de thermostaatknop (2) tegen de wijzers van de klok in, totdat het controlelampje (3) uit is.
- De thermostaat zal de gekozen temperatuur aanhouden.
- Houd er rekening mee dat de plaat na het uitschakelen nog enige tijd heet blijft, u kunt het fornuis uitschakelen voordat u klaar bent met koken, dat veronderstelt een energiebesparing.

- Als het koken klaar is zet u de thermostaatknop (2) in de "0" positie en haalt u de stekker uit het stopcontact.

ONDERHOUD EN REINIGING

- Voordat u tot reiniging overgaat, moet u de stekker van het apparaat uit het stopcontact halen en wachten tot de plaat helemaal koud is.
- U kunt de behuizing schoonmaken met een licht bevochtigde doek.
- Om de plaat schoon te maken is het voldoende een licht bevochtigde doek met zeep te gebruiken. U kunt de plaat ook schoonmaken met speciale producten om vitrokeramische platen schoon te maken.
- Als er harde resten zijn kunt u een schraper gebruiken die geschikt is voor vitrokeramische kookplaten.
- Gebruik geen schurende of chemische producten, metalen schuursponsjes, deze kunnen de oppervlakken aantasten.

BESCHERMING VAN HET MILIEU

- Gooi het toestel weg volgens de plaatselijke afvalvoorschriften.
- Gooi het nooit bij het huisvuil. Zo helpt u mee aan de verbetering van het milieu.