



JELI1201

HOOFDBESTANDELEN

1. Duwapparaat.
2. Toevoerbuis.
3. Deksel.
4. Filter.
5. Afscheidingseenheid.
6. Anti-druppel uitloop.
7. Pulp uitloop.
8. Pulpreservoir.
9. Sapreservoir
10. aan / uit schakelaar.
11. Hoofdedeelte.

ATTENTIE

- Lees deze instructies aandachtig door voordat u uw toestel voor de eerste keer gebruikt en bewaar ze voor toekomstige vragen.
- Dit toestel kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en personen met fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis indien zij een geschikt toezicht of geschikte instructie betreffende de veiligheid gebruik van het toestel en de gevaren ervan begrijpen.
- Houd alle plastic zakken en verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen. Zij zijn potentieel gevaarlijk.
- Sluit het apparaat niet op het elektriciteitsnet aan zonder te controleren of de spanning op het typeplaatje en die van uw huishouden overeenstemmen.
- Manipulatie of vervanging van een onderdeel moet worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum.
- ZEER BELANGRIJK: dompel de hoofdconstructie van het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof.
- Gebruik de sapcentrifuge niet als het filter beschadigd is.
- Houd de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt.
- Gebruik nooit uw vingers om het fruit of de groenten te duwen.
- Demonteer het apparaat niet zonder er zeker van te zijn dat het is uitgeschakeld en wacht tot het filter stopt.
- Bij onjuist gebruik bestaat gevaar voor letsel. U moet voorzichtig zijn bij het hanteren van de snijmessen, wanneer de kan leeg is en tijdens het schoonmaken.

- Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Plaats het apparaat altijd op een hittebestendige ondergrond en houd het uit de buurt van verwarmingselementen.
- Dit apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het niet langer dan 10 minuten. Laat het na deze tijd rusten.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact als u het niet gebruikt en voor het monteren / demonteren of bij het schoonmaken.
- Om de stekker uit het stopcontact te halen, trek aan de stekker, nooit aan het snoer.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant of door zijn naverkoopdienst of gelijkaardig gekwalificeerd personeel, om gevaar te vermijden.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Reinig en droog alle onderdelen van de sapcentrifuge, behalve het hoofdgedeelte (11). Maak het indien nodig schoon met een licht bevochtigde doek.

Om het toestel te demonteren

- Houd het deksel (3) vast en draai het tegen de wijzers van de klok in om het te openen.
- Verwijder het deksel (3) en neem het filter (4) en de scheidingsunit (5) eruit. Om het filter gemakkelijker te kunnen verwijderen, raden wij u aan het samen met de scheidingsunit uit te trekken. Trek het filter omhoog om het te verwijderen.
- Voor een betere reiniging binnenin het filter, draai tegen de wijzers van de klok in door de indicatie (symbool) aan de zijkant overeen te laten komen met de indicatie (symbool) om het los te maken. Draai vervolgens met de wijzers van de klok mee totdat de aanduiding (symbool) overeenkomt met de aanduiding (symbool) en maak een stop zodat het correct is bevestigd.

Om het toestel in elkaar te zetten

1. Plaats de scheidingsunit (5) over het hoofdgedeelte (11).
2. Plaats het filter (4) duwend.

ATTENTIE: Alvorens het toestel in te schakelen dient men zich ervan te verzekeren dat het filter correct op zijn plaats zit door stevig aan te drukken.

3. Plaats het pulpreservoir (8) en het sapreservoir (9) op hun plaats.
4. Plaats het deksel (3). Let er bij deze handeling op dat de flens van het deksel goed in de opening van de separator past. Om dit te doen, draai met de klok mee door het lipje in de juiste positie te brengen met de aanduiding(symbool).

BEREIDING VAN FRUIT EN GROENTEN

Maak al het fruit en de groenten die u gaat gebruiken schoon. Snijd ze in kleine stukjes zodat u ze gemakkelijker door de voedselopening kunt steken.

U moet rekening houden met:

- Uit perziken, kersen, abrikozen, pruimen, enz. moet de pit verwijderd worden.
- Sinaasappelen, citroenen, kiwi's, mandarijnen, meloenen, enz. moeten worden geschild.
- De pitten van meloenen, komkommers, watermeloenen moeten worden verwijderd.
- Spinazie, verse boerenkool, tomaten, uien, paprika's, peterselie, wortelen en soortgelijke voedingsmiddelen, behoeven geen speciale bereiding.
- Het is niet mogelijk sap te verkrijgen uit bananen, avocado's, aubergines, enz.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact en druk de ON/OFF schakelaar (10) in de gewenste stand.
 - Stand I - continue snelheid.
 - Positie R - drukknop met omgekeerde draai.
 - Positie O - UIT
- Doe de groente of het fruit in de invoerbuis (2) en druk ze aan met de drukker (1), waarbij u de markeringen moet laten samenvallen met de groef van de drukker. Denk eraan: gebruik nooit uw vingers en houd er rekening mee dat wanneer u voedsel in het apparaat doet, de motor altijd moet draaien.
- Zodra het sap is verkregen, zet u de aan/uit-schakelaar (10) in de stand Uit (0) en schakelt u het apparaat uit van het elektriciteitsnet.
- Het is raadzaam de natuurlijke sappen onmiddellijk na de bereiding te consumeren. Op deze manier gaan noch de smaak noch de vitaminen verloren.
- Indien u ze enkele uren wenst te bewaren, raden wij u aan er citroensap aan toe te voegen.
- De volgende tabel geeft de calorieën en de voedingswaarden van de meest voorkomende vruchten en groenten.

TABLE WITH THE CORRESPONDING CALORIC AND NUTRITION VALUES

Groenten en fruit	calorieën per 100g.	vitaminen	Mineralen en andere elementen
Abrikoos	47	A, B1, B2, PP, C	Ijzer, Calcium
Aardbei	36	B, C	Calcium, ijzer, fosfor, magnesium
Kiwi	55	C	Fosfor, ijzer
Citroen	35	C	Kalium
Mandarijn	51	C, A	Mineralen, calcium, fosfor, ijzer
Appel	57	B1, B2	Kalium
Perzik	50	A, B1, B2, PP, C	Calcium, IJzer
Meloen	40	A, B	Kalium, fosfor, magnesium
Sinaasappel	45	C	Kalium
Komkommer	13	A, B, C	Zwavel, Magnesium
Peer	60	A, B1, B2, PP, C	Calcium, Magnesium, Fosfor, Kalium
Ananas	51	C	Kalium
Grapefruit	35	A, B, C	Kalium, Magnesium
Watermeloen	0	-----	Diuretische eigenschappen
Druif	77	A, B1, B2	Kalium, Magnesium, Calcium
Tomaat	22	C	Fosfor, ijzer
Wortel	41	A, B, C	Fosfor, Calcium, Magnesium

ONDERHOUD EN REINIGING

- Voordat u het apparaat gaat schoonmaken, moet u ervoor zorgen dat de stekker uit het stopcontact is en dat de motor niet draait.
- Neem het deksel (3), het filter (4), de scheider (5), de pulpopvangbak (8) en het sapreservoir (9) uit het apparaat om het te reinigen.
- Alle onderdelen behalve het hoofdgedeelte (10) kunnen met water worden gereinigd en indien nodig kunt u een vloeibaar reinigingsmiddel gebruiken.
- Reinig ze nooit in de vaatwasmachine.
- Gebruik geen chemische of schurende middelen, zoals metalen schuursponsjes, die de oppervlakken van het apparaat kunnen aantasten.
- Het hoofdgedeelte van het apparaat kan worden gereinigd met een licht bevochtigde doek.
- Het is belangrijk dat u het apparaat meteen na gebruik reinigt, om te voorkomen dat de kleurstoffen van sommige soorten fruit of groenten vlekken op het plastic maken.

BESCHERMING VAN HET MILIEU

- Gooi het toestel weg volgens de plaatselijke afvalvoorschriften.
- Gooi het nooit bij het huisvuil. Zo helpt u mee aan de verbetering van het milieu.

