



CL819

HOOFDBESTANDELEN

1. Deksel.
2. Controlelampje.
3. Aan- uit schakelaar.

ATTENTIE

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt en bewaar ze voor toekomstige vragen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar of en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis indien zij een passende begeleiding of instructie hebben gekregen betreffende het veilig gebruik van het toestel en de gevaren begrijpen de daaraan verbonden gevaren begrijpen.
- Houd alle plastic zakken en verpakkingsonderdelen buiten het bereik van kinderen. Zij zijn potentieel gevaarlijk.
- Sluit het apparaat niet op het elektriciteitsnet aan zonder te controleren of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de spanning die u thuis heeft.
- Zorg ervoor dat de stekker een adequate aarding heeft.
- De melkwarmer werkt alleen op elektriciteit. Gebruik de kan nooit op een elektrisch of gasfornuis, noch in een magnetron, niet gebruiken als het een scheurtje heeft.
- Nooit aansluiten zonder dat de melk over het minimum niveau en niet over het aangegeven maximum niveau gaat.
- ZEER BELANGRIJK: Dompel het apparaat nooit met het netsnoer inwater of een andere vloeistof.
- Open het deksel niet terwijl het water kookt.
- Voorkom dat er vloeistof op het snoer wordt gemorst.
- Het oppervlak van het verwarmingselement is onderhevig aan restwarmte hitte na gebruik.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- De buitenste delen van de kan worden heet. Gebruik de handgreep om te bedienen.
- Altijd gebruiken met het deksel erop.
- Dit apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik.
- Het schoonmaken en het onderhoud door de gebruikers, kan niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd, tenzij zij ouder zijn dan 8 jaar en zij onder toezicht staan.

- Indien het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant of door zijn naverkoopdienst of gelijkaardig gekwalificeerd personeel, om gevaar te vermijden.

GEBRUIKSAANWIJZING

VERWARMEN VAN MELK

- Open het deksel (1) en giet de melk in de container.
- Zorg ervoor dat u de melk vult tussen het minimum (MIN) en maximum (MAX) niveau dat binnenin is aangegeven. maximum niveau (MAX).
- Sluit het deksel (1) weer.
- Sluit het apparaat aan op de netvoeding. Wanneer de schakelaar (3) wordt ingedrukt, gaat het controlelampje (2) branden. Het controlelampje blijft branden totdat de schakelaar opnieuw wordt ingedrukt.
- De tijd die nodig is om de melk op te warmen varieert naar gelang van de hoeveelheid melk die u erin hebt gegoten.
- Wacht enkele minuten tot de melk de juiste temperatuur heeft bereikt.
- Zodra de melk de juiste temperatuur heeft bereikt, wordt deze gehandhaafd.

WARME CHOCOLADEMELK BEREIDEN

- Gebruik chocolade die goed smelt.
- Breek de chocolade in kleine stukjes of rasp hem.
- Voeg de chocolade toe aan de melk en roer af en toe met een houten lepel (of ander houten keukengerei). Gebruik geen metalen keukengerei om te roeren, want dan wordt de coating beschadigd.

ONDERHOUD EN REINIGING

- Alvorens het toestel schoon te maken, moet het van het stroomnet worden losgekoppeld.
- Om te voorkomen dat melk- of chocoladeresten aan de binnen- of buitenkant van het toestel blijven kleven, moet het onmiddellijk na gebruik worden schoongemaakt.
- Reinig de buitenkant van de behuizing met een licht vochtige doek.
- De binnenkant van de pan kan worden gereinigd met water en afwasmiddel, waarbij de binnenkant grondig afgespeolt moet worden.
Dompel het fornuis nooit onder in water en spoel de buitenkant niet af met water.
- Gebruik geen chemische of schurende producten, metalen sponzen, enz. voor het reinigen, aangezien deze de coating kan beschadigen.

BESCHERMING VAN HET MILIEU

- Gooi het toestel weg volgens de plaatselijke afvalvoorschriften.
- Gooi het nooit bij het huisvuil. Zo helpt u mee aan de verbetering van het milieu.

