

CHOCOLATE FOUNTAIN

274101



You should read this user manual carefully before using the appliance.

Sie sollten diese Bedienungsanleitung sorgfältig lesen, bevor Sie das Gerät verwenden.

Lees deze gebruikshandleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

Vous devez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.

È necessario leggere attentamente questo manuale utente prima di utilizzare l'apparecchio.

Ar trebui să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza aparatul.

Перед использованием прибора внимательно прочтите это руководство пользователя.

Πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Před uvedením spotřebiče do provozu byste si měli pečlivě přečíst návod k použití.

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet.

Pred uvedením spotrebiča do prevádzky by ste si mali dôkladne prečítať návod na použitie.



Keep these instructions with the appliance.
Bewahren Sie diese Anweisungen zusammen mit dem Gerät auf.
Bewaar deze instructies bij het apparaat.
Przechowuj te instrukcje razem z urządzeniem.
Conservez ces instructions avec l'appareil.
Conservare queste istruzioni insieme all'apparecchio.

Păstrați aceste instrucțiuni la aparat.
Храните эти инструкции вместе с прибором.
Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες στη συσκευή.
Tyto pokyny uschovejte u přístroje.
Tartsa ezeket az utasításokat a készüléknél.
Tieto pokyny si uschovajte spolu so spotrebičom.



For indoor use only.
Nur für den Innengebrauch.
Alleen voor Gebruik binnenshuis.
Tylko do użytku w pomieszczeniach.
Pour une utilisation en intérieur uniquement.
Solo per uso interno.
Numai pentru uz interior.

Только для использования внутри помещений.
Môvo για εσωτερική χρήση.
Pouze pro vnitřní použití.
Csak beltéri használatra.
Iba na vnútorné použitie.



Dear Customer,

Thank you for purchasing this Hendi appliance. Read this manual carefully, paying particular attention to the safety regulations outlined below, before installing and using this appliance for the first time.

Safety regulations

- This appliance is intended for buffet and household use.
- Only use the appliance for the intended purpose it was designed for as described in this manual.
- The manufacturer is not liable for any damage caused by incorrect operation and improper use.
- Keep the appliance and electrical plug away from water and other liquids. In the event the appliance falls into water, immediately remove the power plug from the socket. Do not use the appliance until it has been checked by a certified technician. Failure to follow these instructions will cause life threatening risks.
- Never attempt to open the housing of the appliance by yourself.
- Do not insert objects into the housing of the appliance.
- Do not touch the plug with wet or damp hands.
-  **Danger of electric shock!** Do not attempt to repair the appliance by yourself, repairs are only to be conducted by qualified personnel.
- **Never use a damaged appliance!** When it's damaged, disconnect the appliance from the socket and contact the retailer.
- **Warning!** Do not immerse the electrical parts of the appliance in water or other liquids.
- Never hold the appliance under running water.
- Regularly check the power plug and cord for any damage. When damaged it must be replaced by a service agent or similarly qualified person in order to avoid danger or injury.
- Make sure the cord does not come in contact with sharp or hot objects and keep it away from open fire. Never pull the power cord to unplug it from the socket, always pull the plug instead.
- Make sure that the power cord and/or extension cord do not cause a trip hazard.
- Never leave the appliance unattended during use.
- **Warning!** As long as the plug is in the socket the appliance is connected to the power source.
- Turn off the appliance before unplugging it from the socket.
- Connect the power plug to an easily accessible electrical socket so that in case of emergency the appliance can be unplugged immediately.
- Never carry the appliance by the cord.
- Do not use any extra devices that are not supplied together with the appliance.
- Only connect the appliance to an electrical outlet with the voltage and frequency mentioned on the appliance label.
- Never use accessories other than those recommended by the manufacturer. Failure to do so could pose a safety risk to the user and could damage the appliance. Only use original parts and accessories.

EN



- This appliance should not be operated by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or persons that have a lack of experience and knowledge.
- This appliance should, under any circumstances, not be used by children.
- Keep the appliance and its power cord out of reach of children.
- **WARNING:** ALWAYS switch off the appliance and unplug from power socket before cleaning, maintenance or storage.

Special Safety Regulations

- Do not place the appliance on a heating object (gasoline, electric, charcoal cooker, etc.). Keep the appliance away from any hot surfaces and open flames. Always operate the appliance on a level, stable, clean, heat-resistant and dry surface.
- Do not use the appliance near explosive or flammable materials, credit cards, magnetic discs or radios.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- **WARNING:** Keep all ventilation openings in the appliance clear of obstruction.
- During use allow at least 20 cm of space around the appliance for ventilation purposes.
- Do not use water jet, steam cleaner or rinse under water as the parts will get wet and this might result in an electric shock.
- **Caution!** Securely route the power cord in order to prevent unintentional pulling or contact with the heating surface.
- Do not clean or store the appliance unless it is completely cooled down.

EN

Intended use

- This appliance is intended for buffet and household use.
- The appliance is designed only for heating a variety of chocolate directly. Any other use may lead to damage of the appliance or personal injury.
- Operating the appliance for any other purpose shall be deemed a misuse of the device. The user shall be solely liable for improper use of the device.

Grounding installation

This appliance is classified as **protection class I** and must be connected to a protective ground. Grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

This appliance is fitted with a power cord that has a grounding wire and grounded plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.



Putting the appliance into use

- Check to make sure the appliance is undamaged. In case of any damage, contact your supplier immediately and do NOT use the appliance.
- Remove all the packing material and protection film (if applicable).
- Place the appliance on a level and steady surface, unless mentioned otherwise. Two of the three feet of the base unit can be adjusted in height to level the appliance.
- Do not place the chocolate fountain near an air-conditioning duct, open door or window. Cool air will solidify the chocolate and stop the evenly flow of chocolate.
- Make sure there is enough clearance around the appliance for ventilation purposes.
- Position the appliance in such a way that the plug is accessible at all times.
- Unpack the chocolate fountain.
- The packaging contains a base unit, a fountain pipe, pipe holder and a auger.
- Keep the packaging if you intend to store your appliance in the future.
- Clean the appliance before use (See ==> Cleaning and Maintenance).
- Place the auger on the base unit: place the auger on the triangular shaped axle of the base unit.
- Place the pipe holder on the bottom of fountain pipe.
- Place the fountain pipe over the auger and line up the three holes of the pipe holder with the pins on the base unit while placing the fountain pipe on the base unit.
- The chocolate fountain is now ready for use.

Instructions for use

- Switch position: Left is for the motor, Right is for the heater.
- Turn on the heating element to preheat the chocolate fountain around 3 - 5mins.
- Prepare 1500 grams of chocolate as follows:
 - Put the chocolate in a heat-resistant bowl.
 - Put the bowl in a pot with warm water (60°C). NOTE! Don't let the water boil.
 - Stir the chocolate until it has melted completely. Do not add water to or spill water into the chocolate.
 - The chocolate has to be fluid (like yoghurt). If that is not the case, add some tasteless vegetable oil (sun flower) to it.
- Turn on the motor and pour the chocolate into the lower bowl.
- The auger moves the chocolate up.

- You can start now.
- Only use fruit that is sufficiently cooled and has a dry surface. The low temperature of the fruit helps the chocolate to solidify and the dry surface helps the chocolate to attach easier to the fruit. Too much moist/water will deteriorate the consistency of the chocolate.

Note! Air bubbles in the fountain pipe disrupt the evenly flow of chocolate. In which case you must turn off the motor and wait for the air bubbles to escape from the fountain pipe (this may take a few minutes). It is normal for air to escape at the bottom of the fountain pipe during this procedure. Switch the motor on again if the fountain pipe is free of air bubbles.



Cleaning and maintenance

- Always remove the plug from the socket before cleaning.
- Remove the chocolate from the chocolate fountain immediately after use. Don't let the chocolate solidify in the chocolate fountain. Don't pour the chocolate into the kitchen sink or toilet as it will solidify and block the drain and sewer system.
- Never submerge the base unit of the chocolate fountain in water or other liquid cleaning products.
- Clean the base unit of the chocolate fountain with a slightly moist cloth and warm water. Warm water cleans the chocolate residue much better than hot water.

Troubleshooting

If the appliance does not function properly, please check the below table for the solution. If you are

- Never use aggressive cleaning agents or abrasives. Do not use any sharp or pointed objects. Do not use petrol or solvents! Clean with a damp cloth and detergent if necessary. Do not use abrasive materials.
- Always ensure that the electrical connections remain absolutely dry.
- The fountain pipe, pipe holder and auger can be cleaned in the dishwasher.

still unable to solve the problem, please contact the supplier/service provider.

Problem	Possible causes and solution
Chocolate drips and doesn't flow evenly down the fountain pipe.	<p>The chocolate is too thick. Add some vegetable oil to the chocolate. Do not mix water into the chocolate!</p> <p>The fountain is not level, but is slanted. Adjust the level of chocolate fountain with the adjustable feet of the motor unit.</p> <p>Not enough chocolate, add some melted chocolate.</p> <p>The flow of chocolate is obstructed by pieces of food. Turn off the fountain and remove the pieces of fruit.</p>
The flow of chocolate is interrupted	<p>Blockages in the flow of chocolate might be caused by pieces of food. Turn off the motor and clear the blockage.</p> <p>Check if the motor is switched on and running.</p> <p>Check the level of chocolate, add melted chocolate if necessary.</p>
The flow of chocolate is slow and doesn't reach the top of the fountain pipe.	<p>There is air in the column, as a result of which the chocolate cannot flow constantly. Turn off the fountain and wait for a few minutes, until all the chocolate in the basin flows back. You will see bubbles escaping from beneath the fountain pipe.</p> <p>Check chocolate level and add melted chocolate if necessary.</p>
The chocolate is too thick (viscous).	<p>Check the temperature and consistency of the chocolate, increase the temperature and/or add some vegetable oil to the chocolate.</p> <p>Check if the heating function of the chocolate fountain is switched on and working.</p> <p>Note: A low ambient temperature cools down the chocolate rapidly and thereby increasing the viscosity of the chocolate; the chocolate will stop to evenly flow over the fountain pipe.</p>



Technical specification

Item no.	274101
Operating voltage and frequency	230V~ 50 / 60 Hz
Rated input power	170W
Protection class	Class I
Maximum quantity of chocolate	Max. 1500g
Outer dimension	Ø210x(H)400mm
Net weight (approx)	2.5kg

Remark: Technical specification is subjected to change without prior notification.

Warranty

Any defect affecting the functionality of the appliance which becomes apparent within one year after purchase will be repaired by free repair or replacement provided the appliance has been used and maintained in accordance with the instructions and has not been abused or misused in any way. Your statutory rights are not affected. If the appliance is claimed under warranty, state where and

when it was purchased and include proof of purchase (e.g. receipt).

In line with our policy of continuous product development we reserve the right to change the product, packaging and documentation specifications without notice.

Discarding & Environment

When decommissioning the appliance, the product must not be disposed of with other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose to your waste equipment by handing it over to a designated collection point. Failure to follow this rule may be penalized in accordance with applicable regulations on waste disposal. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural re-

sources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

For more information about where you can drop off your waste for recycling, please contact your local waste collection company. The manufacturers and importers do not take responsibility for recycling, treatment and ecological disposal, either directly or through a public system.

EN



Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank für den Kauf dieses Hendi Gerät. Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig und achten Sie besonders auf die unten aufgeführten Sicherheitsvorschriften, bevor Sie dieses Gerät zum ersten Mal installieren und verwenden.

Sicherheitsvorschriften

- Dieses Gerät ist für den Buffet- und Haushaltsgebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck, für den es entworfen wurde, wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch fehlerhafte Bedienung und unsachgemäße Verwendung verursacht werden.
- Halten Sie das Gerät und den elektrischen Stecker von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern. Falls das Gerät in Wasser fällt, entfernen Sie sofort den Netzstecker von der Steckdose. Verwenden Sie das Gerät erst, wenn es von einem zertifizierten Techniker überprüft wurde. Die Nichtbefolgung dieser Anweisungen führt zu lebensbedrohlichen Risiken.
- Versuchen Sie niemals, das Gehäuse des Geräts selbst zu öffnen.
- Legen Sie keine Objekte in das Gehäuse der Appliance ein.
- Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen oder feuchten Händen.
-  **Gefahr eines elektrischen Schlags!** Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, Reparaturen sind nur von qualifiziertem Personal durchzuführen.
- **Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Gerät!** Wenn es beschädigt ist, trennen Sie das Gerät von der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler.
- **Warnung!** Tauchen Sie die elektrischen Teile des Geräts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Halten Sie das Gerät niemals unter fließendem Wasser.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Netzstecker und das Kabel auf Beschädigungen. Bei Beschädigung muss es durch einen Dienstleister oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefahren oder Verletzungen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht mit scharfen oder heißen Gegenständen in Berührung kommt und halten Sie es von offenem Feuer fern. Ziehen Sie niemals das Netzkabel, um es von der Steckdose zu trennen, ziehen Sie stattdessen immer den Stecker.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel und/oder das Verlängerungskabel keine Auslösegefahr verursachen.
- Lassen Sie die Appliance während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt.
- **Warnung!** Solange sich der Stecker in der Steckdose befindet, wird das Gerät an die Stromquelle angeschlossen.
- Schalten Sie die Appliance aus, bevor Sie sie vom Sockel trennen.
- Schließen Sie den Netzstecker an eine leicht zugängliche Steckdose an, so dass das Gerät im Notfall sofort abgenommen werden kann.



- Tragen Sie das Gerät niemals an der Schnur.
- Verwenden Sie keine zusätzlichen Geräte, die nicht zusammen mit der Appliance geliefert werden.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine Steckdose mit der Spannung und Frequenz an, die auf dem Etikett des Gerätes angegeben ist.
- Verwenden Sie niemals anderes Zubehör als das vom Hersteller empfohlene Zubehör. Andernfalls könnte ein Sicherheitsrisiko für den Benutzer darstellen und das Gerät beschädigen. Verwenden Sie nur Originalteile und Zubehör.
- Dieses Gerät sollte nicht von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder von Personen mit mangelnder Erfahrung und Kenntnisnahme betrieben werden.
- Dieses Gerät sollte unter keinen Umständen von Kindern verwendet werden.
- Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- **ACHTUNG:** Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie es vor der Reinigung, Wartung oder Lagerung von der Steckdose ab.

Besondere Sicherheitsvorschriften

- Stellen Sie das Gerät nicht auf einen Heizkörper (Benzin-, Elektro-, Holzkohleherd, usw.). Positionieren Sie das Gerät entfernt von heißen Oberflächen und offenen Flammen. Betreiben Sie das Gerät immer auf einer ebenen, stabilen, sauberen, hitzebeständigen und trockenen Fläche.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven oder brennbaren Materialien, Kreditkarten, Magnetplatten oder Radios.
- Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem vorgesehen.
- **WARNUNG:** Halten Sie alle Belüftungsöffnungen im Geräts frei zugänglich.
- Lassen Sie während des Betriebs mindestens 20 cm Platz um das Gerät herum für die Belüftung.
- Verwenden Sie keinen Wasserstrahl, Dampfreiniger oder spülen Sie nicht unter Wasser, da die Teile nass werden und dies zu einem Stromschlag führen kann.
- **Vorsicht!** Verlegen Sie das Netzkabel sicher, um unbeabsichtigtes Ziehen oder Kontakt mit der Heizfläche zu vermeiden.
- Reinigen oder lagern Sie das Gerät nicht, wenn es nicht vollständig abgekühlt ist.

DE

Verwendungszweck

- Dieses Gerät ist für den Buffet- und Haushaltsgebrauch bestimmt.
- Dieses Gerät ist nur für eine direkte Erwärmung einer Vielzahl von Schokoladensorten geeignet. Die Verwendung des Gerätes für andere Zwecke kann zu seiner Beschädigung sowie zu Körperverletzungen führen.

- Jede andere Verwendung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß. Der Benutzer ist allein verantwortlich für die unsachgemäße Nutzung des Gerätes.



Erdungsinstallation

Dieses Gerät ist als **Schutzklasse I** eingestuft und muss mit einer Schutzerde verbunden werden. Die Erdung reduziert das Risiko eines elektrischen Schlags, indem ein Fluchtkabel für den elektrischen Strom bereitgestellt wird. Dieses Gerät ist

mit einem Netzkabel mit einem Erdungskabel und einem geerdeten Stecker ausgestattet. Der Stecker muss in eine Steckdose gesteckt werden, die ordnungsgemäß installiert und geerdet ist.

Nutzung

- Vor Beginn der Nutzung muss man sich vergewissern, dass das Gerät nicht beschädigt ist – beim Auftreten irgendwelcher Mängel muss man sich sofort mit dem Lieferanten in Verbindung setzen. Ein beschädigtes Gerät ist für den Gebrauch nicht geeignet.
- Verpackung und Schutzfolie entfernen (wenn das Gerät damit geschützt wurde).
- Das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche stellen, insofern es in der Anleitung nicht anders vermerkt wurde. Zwei von drei Stützfüßen des Gerätes kann man regulieren, um das Gerät zu nivellieren.
- Man darf den Schokoladenbrunnen für das Schokoladenfondue nicht in die Nähe der Lüftungskanäle, offener Türen oder Fenster bringen. Die Schokolade kann unter der Einwirkung kühler Luft fest werden, wobei die freie Bewegung der Schokolade gestoppt wird.
- Für die entsprechende Luftzufuhr rundum das Gerät muss man ein Minimum an Raum erhalten.
- Beim Aufstellen des Gerätes muss man sich vergewissern, dass der Stecker leicht zugänglich ist.
- Schokoladenbrunnen auspacken.
- Die Verpackung enthält eine Basiseinheit, ein Fontänenrohr, einen Rohrhalter und eine Schnecke.
- Bewahren Sie die Verpackung auf, wenn Sie Ihr Gerät in Zukunft lagern wollen.
- Reinigen Sie das Gerät vor Gebrauch (siehe ==> Reinigung und Wartung).
- Positionieren der Schnecke auf der Basiseinheit: Legen Sie die Schnecke auf die dreieckig geformte Achse der Basiseinheit.
- Platzieren Sie den Rohrhalter an der Unterseite des Fontänenrohrs.
- Platzieren Sie das Fontänenrohr über der Schnecke und richten Sie die drei Löcher des Rohrhalters mit den Stiften an der Basiseinheit aus, während Sie das Fontänenrohr auf der Basiseinheit platzieren.
- Der Schokoladenbrunnen für das Schokoladenfondue ist betriebsbereit.



Bedienanleitung

- Schalterstellung: Position nach links ist für den Motor, nach rechts ist für die Heizung.
- Schalten Sie das Heizelement ein, um die Schokoladenfontäne ca. 3 - 5 Minuten vorzuwärmen.
- 1500 g Schokolade vorbereiten.
 - Die Schokolade in einem hitzebeständigen Gefäß anordnen.
 - Das Gefäß in einen Topf mit heißem Wasser (60°C) legen. ACHTUNG! Das Wasser darf nicht sieden.
 - Die Schokolade umrühren, bis sie vollständig geschmolzen ist. Kein Wasser hinzugeben.
 - Zur richtigen Nutzung der Fontäne muss die Schokolade flüssig sein (wie Joghurt) – um solch einen Effekt zu erreichen, kann man ein wenig geschmackloses Speiseöl (z.B. Sonnenblumenöl) hinzugeben.
- Die Stromversorgung einschalten und die Schokolade in den Teller über der Grundplatte vergießen.
- Die Schnecke befördert die Schokolade nach oben.

Reinigung und Wartung

- Vor dem Reinigen des Gerätes muss man es von der Stromversorgung trennen.
- Nach jedem Gebrauch ist das Gerät genau von der Schokolade zu reinigen, um deren Austrocknen an den Elementen des Schokoladenbrunnens vorzubeugen. Die Schokolade nicht in die Kanalisation gießen – nach dem Abkühlen kann dadurch der Durchfluss blockiert werden.
- Die Grundplatte des Schokoladenbrunnens darf man nicht in Wasser oder in ein anderes Reinigungsmittel tauchen.
- Die Grundplatte des Schokoladenbrunnens ist mit einem angefeuchteten Tuch und warmen

- Das Fondue ist jetzt fertig.
- Das Obst, das für das Schokoladenfondue bestimmt ist, muss abgekühlt und trocken sein. Auf Grund der niedrigen Temperatur wird die Schokolade auf der Oberfläche des Obstes fest und eine trockene Oberfläche erleichtert die Haftfähigkeit der Flüssigkeit. Eine zu große Wassermenge oder Feuchtigkeit verdünnt die Schokolade.

Hinweis! Der freie Schokoladendurchfluss kann durch Luftblasen aus dem Turm des Schokoladenbrunnens gestört werden. In solch einem Fall muss man die Stromversorgung ausschalten und abwarten, bis alle Luftblasen aus dem Turm gekommen sind (das kann einige Minuten dauern). Gewöhnlich entweichen die Bläschen durch die untere Seite des Turms. Wenn alle Bläschen verschwunden sind, kann man das Gerät erneut einschalten.

Wasser zu reinigen. Das warme Wasser kann die Schokoladenreste deutlich besser entfernen.

- Beim Reinigen des Gerätes darf man keine aggressiven Reinigungsmittel, Schleifmittel, scharfe oder scharf endende Mittel, Benzin oder Lösungsmittel verwenden. Zum Reinigen ist ein feuchtes Tuch zu verwenden und, wenn das nötig ist, ein delikates Reinigungsmittel.
- Man muss sich immer vergewissern, dass alle elektrischen Verbinder trocken sind.
- Das Fontänenrohr, der Rohrhalter und die Schnecke können in der Spülmaschine gereinigt werden.



Fehlerbeseitigung

Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, muss man sich zum Finden der richtigen Lösung mit der nachfolgenden Tabelle vertraut machen. Wenn Sie

das Problem nicht lösen können, dann setzen Sie sich bitte mit dem Lieferanten in Verbindung.

Problem	Mögliche Ursache und Lösung
Die Schokolade tropft und fließt nicht gleichmäßig durch die Fontäne.	Die Schokolade ist zu dickflüssig. Man muss etwas Speiseöl beigeben. Niemals Wasser in die Schokolade gießen!
	Der Schokoladenbrunnen steht schief. Nivellieren des Schokoladenbrunnens mit Hilfe der Messer an der Grundplatte.
	Schokoladenmenge reicht nicht aus. Flüssige Schokolade hinzugießen.
	Der Schokoladendurchfluss wurde durch Obststücke gestört. Stromversorgung abtrennen und Obststücke entfernen.
Durchfluss der Schokolade ist gestört.	Der Schokoladendurchfluss kann durch Speisereste gestoppt werden. Stromversorgung abtrennen und Speisereste entfernen.
	Überprüfen, ob das Gerät eingeschaltet ist.
	Den Schokoladenpegel prüfen. Falls nötig, flüssige Schokolade hinzugießen.
Der Durchfluss der Schokolade ist zu langsam und reicht nicht bis zur Spitze des Turms.	Der Turm wurde durch Luft blockiert, infogedessen kann die Schokolade nicht frei durchfließen. Den Schokoladenbrunnen ausschalten und einige Minuten abwarten, bis sich die Schokolade bis zum Teller zurückzieht. Unten am Turm der Fontäne sollten Bläschen austreten.
	Den Schokoladenpegel prüfen. Falls notwendig, flüssige Schokolade hinzugießen.
Die Schokolade ist zu dickflüssig (klebrig).	Temperatur und Konsistenz der Schokolade prüfen. Temperatur beim Vorwärmern erhöhen und/oder Speiseöl zur Schokolade hinzugeben.
	Prüfen, ob die Vorwärmleinrichtung des Gerätes eingeschaltet ist und funktioniert.
	Hinweis: Die niedrige Umgebungstemperatur kühlt die Schokolade schnell ab und verdichtet sie. Das kann dazu führen, dass die Schokolade aufhört durch den Turm der Fontäne zu fließen.

Technische Spezifikation

Nr. des Produktes	274101
Betriebsspannung und Frequenz	230V~ 50 / 60 Hz
Nominale Leistungsaufnahme	170W
Schutzgrad	Klasse I
Die Höchstmenge an Schokolade beträgt	Max. 1500g
Außenabmessungen	Ø210x[H]400mm
Nettogewicht (ca.)	2,5kg

Bemerkungen: Die Technische Spezifikation kann ohne frühere Ankündigung geändert werden.



Garantie

Alle innerhalb von einem Jahr nach dem Kaufdatum festgestellten Defekte oder Mängel, die die Funktionalität des Gerätes beeinträchtigen, werden auf dem Wege der unentgeltlichen Reparatur bzw. des Austausches unter der Voraussetzung beseitigt, dass das Gerät in einer der Bedienungsanleitung gemäßen Art und Weise betrieben und gewartet wird und weder vorsätzlich vernichtet noch nicht bestimmungsgemäß genutzt wurde. Ihre Rechte aus den entsprechenden Gesetzen

bleiben davon unberührt. Eine in der Garantiefrist einzureichende Beanstandung hat die Angabe des Kaufortes und Kaufdatums und in der Anlage einen Kaufbeleg (z.B. Kassenzettel) zu enthalten.

Gemäß unserer Politik der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte behalten wir uns vor, Änderungen am Produkt, an seiner Verpackung und an den dokumentierten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Entsorgung und Umweltschutz

Wird das Gerät außer Betrieb genommen, darf es nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Der Benutzer ist für die Übergabe des Gerätes an eine geeignete Sammelstelle für Altgeräte verantwortlich. Die Nichteinhaltung dieser Regel kann gemäß den geltenden Vorschriften über die Abfallentsorgung bestraft werden. Die getrennte Sammlung und das Recycling der Altgeräte trägt zur Schonung der natürlichen Ressourcen bei und sorgt für eine umwelt- und gesundheitsschonende Verwertungsweise.

Weitere Informationen darüber, wo Sie Ihre Altgeräte entsorgen können, erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen. Der Hersteller und der Importeur übernehmen keine Verantwortung für das Recycling sowie die umweltfreundliche Verwertung von Abfällen, weder direkt noch über ein öffentliches System.

DE



Geachte klant,

Bedankt voor de aanschaf van dit Hendi apparaat. Lees deze handleiding zorgvuldig door, met bijzondere aandacht voor de onderstaande veiligheidsvoorschriften, voordat u dit apparaat voor de eerste keer installeert en gebruikt.

Veiligheidsvoorschriften

- Dit apparaat is bedoeld voor buffet en huishoudelijk gebruik.
- Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel waarvoor het is ontworpen, zoals beschreven in deze handleiding.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door onjuist gebruik en onjuist gebruik.
- Houd het apparaat en de stekker uit de buurt van water en andere vloeistoffen. Als het apparaat in water valt, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Gebruik het apparaat niet totdat het is gecontroleerd door een gecertificeerde technicus. Het niet volgen van deze instructies zal levensbedreigende risico's veroorzaken.
- Probeer nooit de behuizing van het apparaat zelf te openen.
- Plaats geen objecten in de behuizing van het apparaat.
- Raak de stekker niet aan met natte of vochtige handen.
-  **Gevaar voor een elektrische schok!** Probeer het apparaat niet zelf te repareren, reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- **Gebruik nooit een beschadigd apparaat!** Wanneer het apparaat beschadigd is, koppelt u het apparaat los van het stopcontact en neemt u contact op met de detailhandelaar..
- **Waarschuwing!** Dompel de elektrische onderdelen van het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Houd het apparaat nooit onder stromend water.
- Controleer regelmatig de stekker en het snoer op eventuele schade. Bij beschadiging moet het worden vervangen door een serviceagent of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om gevaar of letsel te voorkomen.
- Zorg ervoor dat het snoer niet in contact komt met scherpe of hete voorwerpen en houd het uit de buurt van open vuur. Trek nooit aan het netsnoer om het uit het stopcontact te halen, trek altijd aan de stekker.
- Zorg ervoor dat het netsnoer en/of het verlengsnoer geen struikelgevaar veroorzaken.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens het gebruik.
- **Waarschuwing!** Zolang de stekker in het stopcontact zit, is het apparaat aangesloten op de stroombron.
- Schakel het toestel uit voordat u het uit het stopcontact haalt.
- Sluit de stekker aan op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact, zodat het apparaat in geval van nood onmiddellijk kan worden losgekoppeld.
- Draag het apparaat nooit bij het snoer.
- Gebruik geen extra apparaten die niet samen met het apparaat worden geleverd.
- Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact met de spanning en frequentie vermeld op het etiket van het apparaat.

NL



- Gebruik nooit andere accessoires dan die welke door de fabrikant worden aanbevolen. Als u dit niet doet, kan dit een veiligheidsrisico vormen voor de gebruiker en kan het apparaat beschadigen. Gebruik alleen originele onderdelen en accessoires.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermomgels, of personen met een gebrek aan ervaring en kennis.
- Dit apparaat mag in geen geval door kinderen worden gebruikt.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.
- **WAARSCHUWING:** schakel het apparaat ALTIJD uit en haal de stekker uit het stopcontact voor reiniging, onderhoud of opslag.

Bijzondere veiligheidsvoorschriften

- Plaats het apparaat niet op hittebronnen (gas- of elektrische kookpit, barbecue, enz.). Houd het apparaat uit de buurt van hete oppervlaktes en open vlammen. Gebruik het apparaat altijd op een vlak, stabiel, schoon, hittebestendig en droog oppervlak.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van ontplofbare of ontvlambare materialen, credit-cards, magnetische schijven of radio's.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door middel van een externe timer of afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
- **WAARSCHUWING:** Houd alle ventilatieopeningen van het apparaat vrij van obstructies.
- Behoud tijdens gebruik minstens 20 cm vrij ruimte rondom het apparaat voor voldoende ventilatie.
- Gebruik geen waterpistool of stoomreiniger en spoel het apparaat niet af onder water, omdat de onderdelen nat zullen raken en hierdoor een risico op elektrische schokken wordt gevormd.
- **Ogelet!** Leg de voedingskabel veilig neer zodat er niet onbedoeld aan kan worden getrokken en deze geen contact maakt met het verwarmingselement.
- Reinig of berg het apparaat pas op nadat deze volledig is afgekoeld.

NL

Bedoeld gebruik

- Dit apparaat is bedoeld voor buffet en huishoudelijk gebruik.
- Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor het rechtstreeks verwarmen van verschillende soorten chocolade. Elk ander gebruik kan leiden tot schade aan het apparaat of lichamelijk letsel.
- Gebruik van het apparaat voor andere doeleinden wordt beschouwd als verkeerd gebruik van het apparaat. De gebruiker is volledig aansprakelijk voor alle risico's die voortvloeien uit verkeerd gebruik van het apparaat.

Aarding installatie

Dit apparaat is geklassificeerd als **beschermingsklasse I** en moet op een beschermende grond worden aangesloten. Aarding vermindert het risico op elektrische schokken door een ontsnappingsdraad voor de elektrische stroom aan te bieden. Dit ap-

paraat is uitgerust met een netsnoer met een aardingsdraad en geaarde stekker. De stekker moet worden aangesloten op een stopcontact dat correct is geïnstalleerd en geaard.



Voorbereiding op gebruik

- Controleer het apparaat op beschadigingen. In geval van beschadiging het apparaat niet gebruiken en direct contact opnemen met de leverancier.
- Verwijder alle verpakkingsmaterialen en eventueel beschermfolie.
- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond. Twee van de drie voetjes kunnen in hoogte versteld worden om het apparaat waterpas te zetten.
- Plaats de chocolade fontein niet in de buurt van een airconditioning rooster, open deur of raam. Koele lucht doet de chocolade stollen en kan zo de gelijkmatige stroming verstören.
- Houd voldoende ruimte rond het apparaat vrij voor ventilatie.
- Plaats het apparaat zodanig dat de stekker te allen tijde bereikbaar is.
- De verpakking bevat een basiseenheid, fonteinbuis, buishouder en boor.
- Bewaar de verpakking als u uw apparaat in de toekomst wilt opbergen.
- Reinig het apparaat voor gebruik (zie ==> Reiniging en onderhoud).
- Plaats de vijzel op de basiseenheid: plaat de vijzel op de driehoekige as van de basiseenheid.
- Bevestig de buishouder op de onderzijde van de fonteinbuis.
- Plaats de fonteinbuis op de vijzel en lijn de drie openingen van de buishouder uit met de pennen op de basiseenheid terwijl u de fonteinbuis op de basiseenheid plaatst.
- De chocoladefontein is nu klaar voor gebruik.

Aanwijzingen voor gebruik

- Schakelaarpositie: links is voor de motor, rechts is voor de verwarming.
- Schakel het verwarmingselement in om de chocoladefontein ongeveer 3 minuten voor te verwarmen.
- Bereid 1500 gram chocolade als volgt:
 - Plaats de chocolade in een hittebestendige kom.
 - Plaats de kom in een pan warm water (60°C).
Let op! Laat het water niet aan de kook raken.
 - Roer de chocolade tot deze compleet gesmolten is.
- Voeg geen water toe, ook niet per ongeluk.
- De chocolade moet vloeibaar zijn (als yoghurt). Voeg desnoods een beetje smaakloze plantaardige (zonnenbloem) olie toe om dit te bereiken.
- Schakel de motor in en giet de chocolade in de onderste schotel.
- De vijzel brengt de chocolade omhoog.

- Klaar voor gebruik.
- Gebruik alleen vruchten die voldoende gekoeld zijn en een droog oppervlak hebben. De lage temperatuur helpt de chocolade stollen, het droge oppervlak bevordert de hechting van de chocolade aan het fruit. Teveel vocht doet afbreuk aan de consistentie van de chocolade.

Let op! Luchtbellen in de fonteinpijp kunnen de chocoladestroom verstören. In dat geval is het noodzakelijk de motor uit te schakelen en te wachten tot alle luchtbellen uit de fonteinpijp verdwenen zijn (dit kan enkele minuten duren). Het is normaal dat lucht ook aan de onderzijde van de fonteinpijp ontsnapt tijdens deze procedure. Schakel de motor weer in wanneer de fonteinpijp geen luchtbellen meer bevat.

Onderhoud en reiniging

- Verwijder altijd de stekker uit de contactdoos alvorens het apparaat te reinigen.
- Verwijder de chocolade direct na gebruik uit de chocoladefontein. Laat de chocolade niet stollen in het apparaat. Giet de chocolade niet in de afvoer of het toilet, de chocolade zal stollen en de leidingen verstopen.
- Dompel het onderstel nooit onder in water of andere vloeistoffen.

- Reinig het onderstel met een vochtige doek en warm water. Warm water verwijdert chocoladeresten veel beter dan heet water.
- Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of schuurmiddelen. Gebruik geen scherpe of puntige voorwerpen. Gebruik nooit oplosmiddelen of petroleumproducten. Gebruik geen schurende voorwerpen. Indien nodig reinigen met een vochtige doek en mild afwasmiddel.



- Zorg ervoor dat elektrische aansluiten altijd kurkdroog blijven.
- De fonteinbuis, buishouder en vijzel kunnen in de vaatwasser worden gereinigd.

Problemen oplossen

Als het apparaat niet naar behoren functioneert, raadpleeg dan de onderstaande tabel voor een oplossing. Als u het probleem nog steeds niet kunt

oplossen, neem contact op met de leverancier/dienstverlener.

Probleem	Mogelijke oorzaak en oplossing
De chocolade druppelt en vloeit niet gelijkmatig door de fonteinpijp.	De chocolade is te dik. Voeg een beetje plantaardige olie toe aan de chocolade. Voeg nooit water toe!
	De fontein staat niet waterpas. Gebruik de verstelbare potjes om de fontein waterpas te zetten.
	Onvoldoende chocolade. Voeg chocolade toe.
	De chocoladestroom wordt belemmerd door stukjes voedsel. Schakel de fontein uit en verwijder de voedselresten.
De chocoladestroom wordt onderbroken.	Er is mogelijk een blokkade in de chocoladestroom veroorzaakt door stukjes fruit. Schakel de fontein uit en verwijder de blokkade.
	Controleer dat de motor ingeschakeld is en werkt.
	Controleer of er voldoende chocolade aanwezig is, voeg indien nodig chocolade toe.
De chocoladestroom is traag en bereikt de bovenzijde van de pijp niet.	Er bevinden zich luchtbellen in de pijp, waardoor de chocolade niet constant kan stromen. Schakel de fontein uit en wacht een paar minuten tot alle chocolade teruggestroomd is in het reservoir. Luchtbellen zullen zichtbaar ontsnappen aan de onderzijde van de pijp.
	Controleer of er voldoende chocolade aanwezig is, voeg indien nodig chocolade toe.
De chocolade is te dik (te hoge viscositeit).	Controleer de temperatuur en consistentie van de chocolade. Indien nodig de temperatuur verhogen en/of plantaardige olie toevoegen.
	Controleer dat het warmte-element is ingeschakeld en werkt.
	Let op: een lage omgevingstemperatuur kan de chocolade snel koelen en zodoende de viscositeit verhogen; de chocolade vloeit dan niet meer gelijkmatig.

NL



Technische specificaties

Itemnr.	274101
Bedrijfsspanning en frequentie	230V~ 50 / 60 Hz
Nominaal ingangsvermogen	170W
Beschermingsklasse	Class I
Maximale hoeveelheid chocolade	Max. 1500g
Buitenafmetingen	Ø210x(H)400mm
Nettogewicht (ca.)	2,5kg

Opmerking: Technische specificaties onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

Garantie

Elk defect waardoor de werking van het apparaat nadelig wordt beïnvloed dat zich binnen één jaar na aankoop van het apparaat voordoet, wordt gratis hersteld door reparatie of vervanging, mits het apparaat conform de instructies is gebruikt en onderhouden en niet op enigerlei wijze verkeerd is behandeld of misbruikt. Dit laat onverlet uw bij wet bepaalde rechten. Als de garantie van kracht is, vermeld dan waar en wanneer u het apparaat

hebt gekocht en sluit een aankoopbewijs bij (bijv. kassabon of factuur).

Gezien ons streven naar voortdurende verdere productontwikkeling behouden wij ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan product, verpakking en documentatie.

NL

Verwijdering & milieu

Bij de buitengebruikstelling van het apparaat, mag het niet met het overige huisafval worden verwijderd. In plaats daarvan is het uw verantwoordelijkheid om uw afgedankte apparatuur in te leveren bij een daartoe aangewezen inzamelpunt. Het niet opvolgen van deze regel kan worden bestraft in overeenstemming met de geldende voorschriften voor afvalverwerking. De gescheiden inzameling en recycling van uw afgedankte apparatuur ten tijde van buitengebruikstelling helpt bij de instandhouding van natuurlijke hulppbronnen en waarborgt dat de

apparatuur wordt gerecycled op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt.

Voor meer informatie over waar u uw afval kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met uw lokale afvalverwerkingsbedrijf. De fabrikant en importeurs nemen geen verantwoordelijkheid voor de recycling, behandeling en ecologische verwijdering, hetzij rechtstreeks of via een openbaar systeem.



Drogi Klientie,

Dziękujemy za zakup tego urządzenia Hendi. Przeczytaj uważnie tę instrukcję, zwracając szczególną uwagę na przepisy bezpieczeństwa przedstawione poniżej, przed zainstalowaniem i używaniem tego urządzenia po raz pierwszy.

Przepisy bezpieczeństwa

- Urządzenie przeznaczone do bufetu oraz do użytku domowego.
- Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, do którego zostało zaprojektowane zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym działaniem i niewłaściwym użyciem.
- Przechowywać urządzenie i wtyczkę elektryczną z dala od wody i innych płynów. W przypadku, gdy urządzenie wpadnie do wody, natychmiast wyjmij wtyczkę zasilającą z gniazda. Nie używać urządzenia, dopóki nie zostanie sprawdzone przez certyfikowanego technika. Nieprzestrzeganie tych instrukcji spowoduje zagrożenie dla życia.
- Nigdy nie próbuj samodzielnie otwierać obudowy urządzenia.
- Nie wkładaj przedmiotów do obudowy urządzenia.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi lub wilgotnymi dłońmi.
-  **Niebezpieczeństwo porażenia prądem!** Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia, naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel..
- **Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia!** Po uszkodzeniu odłącz urządzenie od gniazda i skontaktuj się ze sprzedawcą.
- **Ostrzeżenie!** Nie zanurzaj części elektrycznych urządzenia w wodzie lub innych płynach.
- Nigdy nie trzymaj urządzenia pod bieżącą wodą.
- Regularnie sprawdzaj wtyczkę zasilającą i przewód pod kątem uszkodzeń. W przypadku uszkodzenia musi zostać zastąpiony przez agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia niebezpieczeństwa lub obrażeń.
- Upewnij się, że przewód nie styka się z ostrymi lub gorącymi przedmiotami i trzymaj go z dala od otwartego ognia. Nigdy nie pociągaj za przewód zasilający, aby odłączyć go od gniazda, zawsze za wtyczkę.
- Upewnij się, że przewód zasilający i/lub przedłużacz nie powodują zagrożenia przejazdem.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.
- **Ostrzeżenie!** Dopóki wtyczka znajduje się w gnieździe, urządzenie jest podłączone do źródła zasilania.
- Wyłącz urządzenie przed odłączeniem go od gniazda.
- Podłącz wtyczkę do łatwo dostępnego gniazdku elektrycznego, aby w nagłych wypadkach urządzenie mogło zostać natychmiast odłączone.
- Nigdy nie noś urządzenia za przewód.
- Nie należy używać żadnych dodatkowych urządzeń, które nie są dostarczane razem z urządzeniem.
- Podłącz urządzenie tylko do gniazdku elektrycznego z napięciem i częstotliwością wymienioną na etykiecie urządzenia.

PL



- Nigdy nie używaj akcesoriów innych niż zalecane przez producenta. Niezastosowanie się do tego może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika i spowodować uszkodzenie urządzenia. Używaj tylko oryginalnych części i akcesoriów.
- Urządzenie to nie powinno być obsługiwane przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, ani osoby, które mają brak doświadczenia i wiedzy.
- Urządzenie to w żadnym wypadku nie powinno być używane przez dzieci.
- Przechowywać urządzenie i jego przewód zasilający w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **OSTRZEŻENIE:** ZAWSZE wyłączyć urządzenie i odłączyć od gniazdk elektrycznego przed czyszczeniem, konserwacją lub przechowywaniem.

Specjalne przepisy bezpieczeństwa

- Nie umieszczać urządzenia na element grzewczych (kuchenka elektryczna, kuchenka na węgiel drzewny, urządzenia zasilane benzyną itp.). Urządzenie należy przechowywać z dala od gorących powierzchni i otwartego ognia. Urządzenie powinno pracować na równej, stabilnej, czystej, suchej i termoodpornej powierzchni.
- Nie używać urządzenia w pobliżu materiałów wybuchowych, łatwopalnych, kart kredytowych, dysków magnetycznych lub radia.
- Urządzenie to nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego timera ani oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie zastaniać żadnych otworów wentylacyjnych w urządzeniu.
- Podczas użytkowania należy pozostawić co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia w celu zapewnienia wentylacji.
- Do mycia urządzenia nie używać strumienia wody, odkurzacza parowego. Nie wolno zanurzać urządzenie pod wodą. Powyższe czynności mogą doprowadzić do zawiązania części urządzenia i spowodować porażenie prądem.
- **Przestroga!** Prawidłowo zabezpieczyć przewód zasilający, aby uniknąć niezamierzonego pociągnięcia za przewód lub kontaktu przewodu z powierzchnią grzewczą.
- Czynności konserwacyjne można przeprowadzać po całkowitym ostudzeniu urządzenia.

Przeznaczenie

- Urządzenie przeznaczone do bufetu oraz do użytku domowego.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do bezpośredniego podgrzewania różnych rodzajów czekolady. Użycie urządzenia w jakimkolwiek innym celu może prowadzić do jego uszkodzenia lub do obrażeń ciała.
- Wykorzystanie urządzenia w jakimkolwiek innym celu uznane będzie za wykorzystanie niezgodne z przeznaczeniem. Użytkownik będzie wyłącznie odpowiedzialny za nieprawidłowe wykorzystanie urządzenia.



Instalacja uziemienia

Urządzenie to jest klasyfikowane jako **klasa ochronny I** i musi być połączone z podłożem ochronnym. Uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym, dostarczając przewód ewakuacyjny dla prądu elektrycznego. To urządzenie jest wy-

poażone w przewód zasilający, który ma przewód uziemiający i uziemioną wtyczkę. Wtyczka musi być podłączona do gniazdka, które jest prawidłowo za-instalowane i uziemione.

Użytkowanie

- Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, że sprzęt nie jest uszkodzony – w razie jakichkolwiek defektów należy natychmiast skontaktować się z dostawcą. Uszkodzony sprzęt nie nadaje się do użytku.
- Usunąć opakowanie i folię ochronną (jeśli sprzęt został nią zabezpieczony).
- Ustawić urządzenie na równej i stabilnej powierzchni, o ile nie zostało inaczej zaznaczone w instrukcji. Dwie z trzech podpórek urządzenia można regulować, by wypoziomować urządzenie.
- Nie należy umieszczać fontanny do czekoladowego fondu w pobliżu kanałów wentylacyjnych, otwartych drzwi lub okien. Czekolada może zastygnąć pod wpływem chłodnego powietrza, zatrzymując swobodny ruch czekolady.
- Dla odpowiedniego doprowadzania powietrza wokół urządzenia należy zachować minimum przestrzeni.
- Podczas ustawiania urządzenia należy się upewnić, że wtyczka jest łatwo dostępna.
- Rozpakować fontannę.
- Opakowanie zawiera jednostkę podstawową, rurę fontannę, uchwyty na rurę i ślimak.
- Zachowaj opakowanie na wypadek konieczności spakowania urządzenia w przyszłości.
- Przed użyciem wyczyść urządzenie (patrz ==> Czyszczenie i konserwacja).
- Umieść ślimak na bazie: umieść ślimak na trójkatnej osi jednostki podstawowej.
- Umieść uchwyty na rurę na spodzie rury fontanny.
- Umieść rurę z fontanną nad ślimakiem i ustaw trzy otwory uchwytu rury ze sworzniem na jednostce podstawowej, jednocześnie umieszczając rurę fontannę na jednostce podstawowej.
- Fontanna do czekoladowego fondu jest gotowa do użycia.

Instrukcja obsługi

- Pozycja przełącznika: na lewo dla silnika, na prawo dla grzejnika.
- Włączyć element grzejny, aby podgrzać czekoladową fontannę przez około 3 - 5 minut.
- Przygotować 1500 g czekolady.
 - Umieścić czekoladę w naczyniu żaroodpornym.
 - Włożyć naczynie do garnka z gorąca wodą (60°C) UWAGA! Woda nie może wrzeć.
 - Mieszać czekoladę do momentu całkowitego rozpuszczenia. Nie należy dodawać wody.
 - Do prawidłowego użytkowania fontanny czekolada musi być płynna (jak jogurt) – by osiągnąć taki efekt, można dodać trochę bezsmakowego oleju spożywczego (np. słonecznikowego).
- Włączyć zasianie i przelać czekoladę do talerza nad podstawą.
- Ślimak przemieści czekoladę w góre.
- Fondue jest gotowe.
- Owoce przeznaczone do czekoladowego fondu powinny być schłodzone i suche. Dzięki niskiej temperaturze, czekolada zastygne na powierzchni owocu, a sucha powierzchnia ułatwia przyczepność płynu. Zbyt duża ilość wody lub wilgoci rozrzedzi czekoladę.

Uwaga! Swobodny przepływ czekolady może zostać zakłócony przez pęcherzyki powietrza wydobywające się z rurki fontanny. W takim przypadku należy wyłączyć zasianie i zaczekać, aż wszystkie pęcherzyki powietrza wydostaną się z rurki (może to zajść kilka minut). Zazwyczaj pęcherzyki uciekają dolną stroną rurki. Gdy wszystkie pęcherzyki znikną, można ponownie włączyć urządzenie.



Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem urządzenia należy je odłączyć od zasilania.
- Urządzenie należy dokładnie oczyścić z czekolady po każdym użytkowaniu, by zapobiec jej zschnięciu na elementach fontanny. Czekolady nie należy wylewać do kanalizacji – może zablokować przepływ po zastygnięciu.
- Podstawy fontanny nie należy zanurzać w wodzie lub innym środku czyszczącym.
- Podstawkę fontanny czyścić zwilżoną szmatką i ciepłą wodą. Ciepła woda znacznie lepiej niż gorąca usuwa pozostałości czekolady.
- Nie należy czyścić urządzenia używając agresywnych środków czyszczących, produktów ściernych, ostrych lub ostro zakończonych, benzyny lub rozpuszczalników. Urządzenie czyścić używając wilgotnej szmatki oraz, jeśli to konieczne, delikatnego środka czyszczącego.
- Należy zawsze upewnić się, że wszystkie złącza elektryczne są suche.
- Rurę fontanny, uchwyt rury i ślimak można czyścić w zmywarce.

Wyszukiwanie i usuwanie usterek

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zapoznaj się z poniższą tabelą w celu znalezienia prawid-

wego rozwiązania. Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, skontaktuj się z dostawcą.

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Czekolada kapie i nie przepływa równomiernie przez fontannę.	Czekolada jest zbyt gęsta. Należy dodać trochę oleju spożywczego. Nigdy nie dolewać wody do czekolady! Fontanna jest przechylona. Wypoziomować fontannę za pomocą nóżek przy podstawce. Niewystarczająca ilość czekolady. Dodać płynnej czekolady. Przepływ czekolady został zakłócony przez kawałki owoców. Odłączyć zasilanie i usunąć kawałki owoców.
Przepływ czekolady jest zakłócony.	Przepływ czekolady może zostać zatrzymany przez fragmenty jedzenia. Odłączyć zasilanie i usunąć fragmenty jedzenia. Sprawdzić czy urządzenie jest włączone. Sprawdzić poziom czekolady. Jeśli to konieczne, dodać płynnej czekolady.
Przepływ czekolady jest powolny i nie sięga czubka rurki.	Rurka została zablokowana przez powietrze, przez co czekolada nie może przepływać swobodnie. Wyłączyć fontannę i zaczekać kilka minut, aż czekolada cofnie się do talerza. Spod rurki fontanny powinny wydobywać się bąbelki. Sprawdzić poziom czekolady. Jeśli to konieczne, dodać płynnej czekolady.
Czekolada jest zbyt gęsta (kleista).	Sprawdzić temperaturę i konsystencję czekolady. Podnieść temperaturę podgrzewania i/lub dodać oleju spożywczego do czekolady. Sprawdzić, czy podgrzewacz urządzenia jest włączony i działa. Uwaga: niska temperatura otoczenia szybko ochładza czekoladę, zagęszczając ją. Czekolada może przestać przepływać przez rurkę fontanny.



Specyfikacja techniczna

Nr produktu	274101
Napięcie robocze i częstotliwość	230V~ 50 / 60 Hz
Znamionowy pobór mocy	170W
Stopień ochrony	Klasa I
Maksymalna ilość czekolady	Maks. 1500g
Wymiary zewnętrzne	Ø210x[H]400mm
Waga netto (ok.)	2,5kg

Uwagi: Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez uprzedzenia.

Gwarancja

Każda wada bądź ustnika powodująca niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia, która ujawni się w ciągu jednego roku od daty zakupu, zostanie bezpłatnie usunięta lub urządzenie zostanie wymienione na nowe, o ile było użytkowane i konserwowane zgodnie z instrukcją obsługi i nie było wykorzystywane w niewłaściwy sposób lub niezgodnie z przeznaczeniem. Postanowienie to w żadnej mierze nie narusza innych praw użytkownika wynikających z przepisów prawa. W przypadku zgłoszenia urząd-

dzenia do naprawy lub wymiany w ramach gwarancji należy podać miejsce i datę zakupu urządzenia i dołączyć dowód zakupu (np. paragon).

Zgodnie z naszą polityką ciągłego doskonalenia wyrobów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian w wyrobie, opakowaniu oraz danych technicznych podawanych w dokumentacji.

PL



Wycofanie z użytkowania i ochrona środowiska

Pamiętaj!

Nie wyrzucaj zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami

Nie demontuj zużytych urządzeń zawierających niebezpieczne składniki na własną rękę!

Grożą Ci za to kary grzywnej!

Po zakończeniu eksploatacji produktu nie wolno gromadzić razem z odpadami komunalnymi, tylko należy odstawić do punktu odbioru odpadów elektrycznych i elektronicznych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przekazanie wycofanego z użytkowania urządzenia do punktu gospodarowania odpadami. Nieprzestrzeganie tej zasady może być karane zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami. Jeśli urządzenie wycofane z użytkowania jest prawnie odebrane jako osobny odpad, może zostać przetworzone i zutylizowane w sposób przyjazny dla środowiska, co zmniejsza negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dostępnych usług w zakresie odbioru odpadów, należy skontaktować się z lokalną firmą odbierającą odpady.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady.

Zużycie urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne składniki np. rtęć, ołów, kadm lub freon. Jeśli tego typu substancje przedostaną się w sposób niekontrolowany do środowiska, spowodują skażenie wody i gleby, a także wpływą niekorzystnie na zdrowie ludzi i zwierząt.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie surowce uzyskane z przetwarzania sprzętu.



Cher client,

Merci d'avoir acheté cet appareil Hendi. Lisez attentivement ce manuel, en accordant une attention particulière aux règles de sécurité décrites ci-dessous, avant d'installer et d'utiliser cet appareil pour la première fois.

Règlement sur la sécurité

- Cet appareil est destiné pour des buffets et à un usage domestique.
- N'utilisez l'appareil qu'aux fins prévues pour lesquelles il a été conçu comme décrit dans le présent manuel.
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par un mauvais fonctionnement et une mauvaise utilisation.
- Gardez l'appareil et la prise électrique à l'écart de l'eau et des autres liquides. Dans le cas où l'appareil tombe dans l'eau, retirez immédiatement la prise d'alimentation de la prise. N'utilisez pas l'apppliance tant qu'elle n'a pas été vérifiée par un technicien certifié. Si vous ne respectez pas ces instructions, vous risquez de mettre la vie en danger.
- N'essayez jamais d'ouvrir le boîtier de l'appareil par vous-même.
- N'insérez pas d'objets dans le boîtier de l'appareil.
- Ne touchez pas la prise avec les mains mouillées ou humides.
-  **Danger de choc électrique!** N'essayez pas de réparer l'appareil par vous-même, les réparations doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifié.
- **N'utilisez jamais un appareil endommagé!** Lorsqu'il est endommagé, débranchez l'appareil de la prise et contactez le détaillant.
- **Avertissement!** Ne pas immerger les parties électriques de l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides.
- Ne tenez jamais l'appareil sous l'eau courante.
- Vérifiez régulièrement la prise d'alimentation et le cordon pour tout dommage. Lorsqu'il est endommagé, il doit être remplacé par un agent de service ou une personne qualifiée de la même manière afin d'éviter un danger ou une blessure.
- Assurez-vous que le cordon n'entre pas en contact avec des objets tranchants ou chauds et maintenez-le à l'écart du feu ouvert. Ne tirez jamais le cordon d'alimentation pour le débrancher de la prise, tirez toujours la prise à la place.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation et/ou le rallonge ne présentent pas de risque de déclenchement.
- Ne laissez jamais l'apppliance sans surveillance pendant l'utilisation.
- **Avertissement!** Tant que la prise est dans la prise, l'apppliance est connectée à la source d'alimentation.
- Éteignez l'apppliance avant de le débrancher de la prise.
- Connectez la prise d'alimentation à une prise électrique facilement accessible afin qu'en cas d'urgence l'appareil puisse être débranché immédiatement.
- Ne portez jamais l'appareil par le cordon.
- N'utilisez pas de périphériques supplémentaires qui ne sont pas fournis avec la solution matérielle-logicielle.



- Connectez uniquement l'appareil à une prise électrique dont la tension et la fréquence sont indiquées sur l'étiquette de l'appareil.
- N'utilisez jamais d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant. Le fait de ne pas le faire pourrait présenter un risque pour la sécurité de l'utilisateur et pourrait endommager l'appareil. Utilisez uniquement des pièces et accessoires d'origine.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes qui ont un manque d'expérience et de connaissances.
- Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé par des enfants.
- Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
- **ATTENTION:** éteignez TOUJOURS l'appareil et débranchez de la prise d'alimentation avant le nettoyage, l'entretien ou le stockage.

Règlement spécial sur la sécurité

- FR
- Ne pas placer l'appareil sur un objet chauffant (essence, électrique, cuisinière à charbon, etc.). Maintenir l'appareil éloigné des surfaces chaudes et des flammes nues. Faites toujours fonctionner l'appareil sur une surface plane, stable, propre, résistante à la chaleur et sèche.
 - N'utilisez pas l'appareil à proximité de matériaux explosifs ou inflammables, de cartes de crédit, de disques magnétiques ou de radios.
 - Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.
 - **AVERTISSEMENT:** Veillez à ce que toutes les ouvertures de ventilation de l'appareil ne soient pas obstruées.
 - Pendant l'utilisation, laissez un espace d'au moins 20 cm autour de l'appareil pour la ventilation.
 - N'utilisez pas de jet d'eau, de nettoyeur à vapeur ou de rinçage sous l'eau, car les pièces seraient mouillées et cela pourrait entraîner un choc électrique.
 - **Attention!** Faites passer le cordon d'alimentation de manière sûre afin d'éviter qu'il ne soit tiré ou qu'il n'entre en contact avec la surface chauffante.
 - Ne nettoyez pas ou ne stockez pas l'appareil s'il n'est pas complètement refroidi.

Utilisation prévue

- Cet appareil est destiné pour des buffets et à un usage domestique.
- L'appareil est conçu uniquement pour chauffer directement toute une gamme de chocolat. L'utilisation de l'appareil à d'autres fins peut entraîner des dommages ou des blessures.
- L'utilisation de l'appareil à d'autres fins sera considérée comme une utilisation inappropriée. L'utilisateur sera seul responsable de l'utilisation incorrecte de l'appareil.



Installation de mise à la terre

Cet appareil est classé dans la **classe de protection I** et doit être raccordé à un sol de protection. La mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un fil d'évacuation pour le courant électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon

d'alimentation muni d'un fil de mise à la terre et d'une prise mise à la terre. La fiche doit être branchée sur une prise correctement installée et mise à la terre.

Utilisation

- Avant d'utiliser l'appareil, s'assurer que celui-ci n'est pas endommagé – en cas de défaut quel qu'il soit contacter immédiatement le fournisseur. Tout appareil endommagé ne peut pas être utilisé.
- Enlever l'emballage et le film de protection (si l'appareil en est enveloppé).
- Placer l'appareil sur une surface plane et stable, sauf disposition contraire contenue dans la notice d'utilisation. Deux des trois pieds de l'appareil sont réglables pour mettre l'appareil à niveau.
- Ne pas placer la fontaine à chocolat à proximité de canaux de ventilation, de portes ou fenêtres ouvertes. Le chocolat peut se solidifier sous l'influence de l'air froid et arrêter l'écoulement libre de celui-ci.
- Pour assurer un approvisionnement adéquat de l'air, laisser un minimum d'espace libre autour de l'appareil.
- Lors de la mise en place de l'appareil s'assurer que la prise est facilement accessible.
- Déballer la fontaine à chocolat.
- L'emballage contient une base, un tuyau pour la fontaine, un support de tuyau et une vis sans fin.
- Conservez l'emballage si vous avez l'intention de stocker votre appareil à l'avenir.
- Nettoyer l'appareil avant utilisation (Voir ==> Nettoyage et entretien).
- Placer la vis sans fin sur la base : placer la vis sans fin sur l'axe triangulaire de la base.
- Placer le support de tuyau sur le bas du tuyau de la fontaine.
- Placer le tuyau de la fontaine au-dessus de la vis sans fin et aligner les trois trous du support de tuyau sur la base à l'aide des goupilles, tout en plaçant le tuyau de la fontaine sur la base.
- La fontaine à chocolat est prête à l'emploi.

Mode d'emploi

- Position de l'interrupteur : vers la gauche pour le moteur, vers la droite pour chauffer.
- Allumer l'élément chauffant pour préchauffer la fontaine à chocolat pendant 3 à 5 min.
- Préparer 1500 g de chocolat.
 - Placer le chocolat dans un récipient résistant à la chaleur.
 - Placer le récipient au bain-marie (60°C) ATTENTION ! L'eau ne peut pas être bouillante.
 - Mélanger le chocolat jusqu'à ce qu'il soit complètement fondu. Ne pas ajouter d'eau.
 - Pour utiliser correctement la fontaine, le chocolat doit être liquide (comme yaourt) – pour obtenir cet effet, on peut ajouter de l'huile sans goût (par ex. de l'huile de tournesol).
- Mettre l'appareil sous l'alimentation et verser le chocolat dans le plateau au-dessus du socle.
- La vis sans fin déplace le chocolat vers le haut.
- La fondue est prête.
- Les fruits prévus pour la fondue de chocolat doivent être froids et secs. Grâce à la température basse des fruits, le chocolat se solidifie sur leur surface et la surface sèche facilite l'adhérence du chocolat. Une quantité trop élevée d'eau ou d'humidité rendra le chocolat plus liquéfié.

Attention ! L'écoulement du chocolat peut être freiné par des bulles d'air provenant du tube de la fontaine. Le cas échéant, il faut arrêter le moteur et attendre jusqu'à ce que toutes les bulles d'air quittent le tube (ce qui peut prendre quelques minutes). En principe, les bulles sortent par la partie inférieure du tube. Quand toutes les bulles auront disparu, on peut de nouveau brancher l'appareil.

FR



Nettoyage et entretien

- Avant de nettoyer l'appareil, il faut le débrancher de la source d'alimentation.
- L'appareil doit être soigneusement nettoyé pour enlever le chocolat après chaque utilisation et éviter qu'il ne sèche sur les éléments de la fontaine. Ne pas verser le chocolat dans les canalisations qui risquent d'être obstruées par le chocolat solidifié.
- Ne pas plonger le socle de la fontaine à chocolat dans de l'eau ou dans un autre nettoyant.
- Nettoyer le socle de la fontaine avec un chiffon humide et de l'eau tiède. L'eau tiède enlève les restes de chocolat beaucoup plus efficacement que l'eau chaude.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec de détergents agressifs, produits abrasifs, tranchants ou pointus, avec de l'essence ou des solvants. Nettoyer l'appareil à l'aide d'un chiffon humide et, si nécessaire, avec du détergent doux.
- S'assurer toujours que toutes les connexions électriques sont sèches.
- Le tuyau de la fontaine, le support de tuyau et la vis sans fin peuvent être nettoyés au lave-vaiselle.

Dépannage

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, lisez les instructions dans le tableau ci-dessous pour trouver une bonne solution.

Si vous ne pouvez pas résoudre le problème, contactez votre revendeur.

Problème	Cause probable et solution
Le chocolat tombe goutte à goutte et ne coule pas de manière uniforme par la fontaine.	<p>Le chocolat est trop épais. Ajouter un peu d'huile alimentaire. Ne jamais ajouter d'eau au chocolat!</p> <p>La fontaine est inclinée. Mettre la fontaine à niveau avec les pieds réglables du socle.</p> <p>Quantité de chocolat insuffisante. Ajouter du chocolat fluide.</p> <p>L'écoulement du chocolat est perturbé par des morceaux de fruits. Débrancher l'appareil et enlever les morceaux de chocolat.</p>
L'écoulement du chocolat est perturbé.	<p>L'écoulement du chocolat peut être arrêté par des éléments solides de fruits ou de chocolat. Débrancher l'appareil et enlever les éléments perturbateurs.</p> <p>Vérifier si l'appareil est branché.</p> <p>Vérifier le niveau du chocolat. Si nécessaire, ajouter du chocolat liquide.</p>
Écoulement du chocolat est lent ou le chocolat n'arrive pas à l'extrémité du tube.	<p>Le tube a été bloqué par l'air ce qui empêche le chocolat s'écouler. Débrancher la fontaine et attendre jusqu'à ce que le chocolat recule dans le plateau. Des bulles d'air devraient sortir du dessous de la tube.</p> <p>Vérifier le niveau du chocolat. Si nécessaire, ajouter du chocolat liquide.</p>
Le chocolat est trop épais (visqueux).	<p>Vérifier la température et la consistance du chocolat. Faire monter la température et/ou ajouter de l'huile alimentaire au chocolat.</p> <p>Vérifier si le réchauffeur de l'appareil est branché et s'il fonctionne.</p> <p>Attention : une température ambiante basse refroidit vite le chocolat et le rend plus épais. Le chocolat peut cesser de s'écouler par le tube de la fontaine.</p>



Caractéristiques techniques

Produit n°	274101
Tension et fréquence	230V~ 50 / 60 Hz
Consommation d'énergie	170W
Niveau de protection	Classe I
Quantité maximum de chocolat	Max. 1500g
Dimensions extérieurs	Ø210x(H)400mm
Poids net (env.)	2,5kg

Remarque : Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

Garantie

Tout vice ou toute défaillance entraînant un dysfonctionnement de l'appareil qui se déclare dans les 12 mois suivant la date de l'achat sera éliminé à titre gratuit ou l'appareil sera remplacé par un appareil nouveau si le premier a été dûment exploité et entretenu conformément aux termes de la notice d'exploitation et s'il n'a pas été indûment exploité ou de manière non conforme à sa destination. La présente stipulation ne porte pas de préjudice aux autres droits de l'utilisateurs prévus par les dispositions légales. Dans le cas où l'appareil est donné à la réparation ou doit être remplacé

dans le cadre de la garantie, il y a lieu de spécifier le lieu et la date de l'achat de l'appareil et produire un justificatif nécessaire (par ex. facture ou ticket de caisse).

Conformément à notre politique d'amélioration permanente de nos produits, nous nous réservons le droit d'introduire sans avertissement préalable des modifications à l'appareil, à l'emballage et aux caractéristiques techniques précisées dans la documentation.

FR

Élimination et protection de l'environnement

En cas de retrait du produit de l'exploitation l'appareil ne peut pas être jeté avec d'autres déchets ménagers. L'utilisateur est responsable de la remise de l'équipement au point de collecte approprié pour l'équipement usagé. Le non-respect des dispositions ci-dessus peut entraîner les pénalités conformément à la réglementation applicable en matière d'élimination des déchets. La collecte sélective et le recyclage des équipements usagés contribuent à la conservation des ressources natu-

relles et assurent un recyclage sans danger pour la santé et l'environnement.

Pour plus d'informations sur les endroits de collecte des équipements usagés pour le recyclage, contactez la société de collecte des déchets locale. Le producteur et l'importateur ne sont pas responsables du recyclage et du traitement des déchets d'une manière respectueuse de l'environnement directement et dans le système public.



Gentile Cliente,

Grazie per aver acquistato questo apparecchio Hendi. Leggere attentamente questo manuale, prestando particolare attenzione alle norme di sicurezza descritte di seguito, prima di installare e utilizzare questo apparecchio per la prima volta.

Norme di sicurezza

- Questo apparecchio è destinato al buffet e all'uso domestico.
- Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo previsto per il quale è stato progettato come descritto nel presente manuale.
- Il produttore non è responsabile per eventuali danni causati da un funzionamento scorretto e da un uso improprio.
- Tenere l'apparecchio e la spina elettrica lontano da acqua e altri liquidi. Nel caso in cui l'apparecchio cada in acqua, rimuovere immediatamente la spina di alimentazione dalla presa. Non utilizzare l'apparecchio fino a quando non è stato controllato da un tecnico certificato. Il mancato rispetto di queste istruzioni causerà rischi pericolosi per la vita.
- Non tentare mai di aprire l'alloggiamento dell'apparecchio da soli.
- Non inserire oggetti nell'alloggiamento dell'apparecchio.
- Non toccare la spina con le mani bagnate o umide.
-  **Pericolo di scosse elettriche!** Non tentare di riparare l'apparecchio da solo, le riparazioni devono essere eseguite solo da personale qualificato.
- **Non utilizzare mai un apparecchio danneggiato!** Quando è danneggiato, scollegare l'apparecchio dalla presa e contattare il rivenditore.
- **Avvertimento!** Non immergere le parti elettriche dell'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Non tenere mai l'apparecchio sotto l'acqua corrente.
- Controllare regolarmente la spina e il cavo di alimentazione per eventuali danni. Se danneggiato, deve essere sostituito da un agente di servizio o da una persona altrettanto qualificata al fine di evitare pericoli o lesioni.
- Assicurarsi che il cavo non entri in contatto con oggetti appuntiti o caldi e tenerlo lontano dal fuoco aperto. Non tirare mai il cavo di alimentazione per scollegarlo dalla presa, staccare sempre la spina.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione e/o la prolunga non causino rischi di inciampare.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante l'uso.
- **Avvertimento!** Finché la spina si trova nella presa, l'apparecchio è collegato alla fonte di alimentazione.
- Spegnere l'apparecchio prima di scollegarlo dalla presa.
- Collegare la spina di alimentazione a una presa elettrica facilmente accessibile in modo che in caso di emergenza l'apparecchio possa essere scollegato immediatamente.
- Non portare mai l'apparecchio con il cavo.
- Non utilizzare dispositivi aggiuntivi non forniti insieme all'apparecchio.
- Collegare l'apparecchio a una presa elettrica solo con la tensione e la frequenza indicati sull'etichetta dell'apparecchio.



- Non utilizzare mai accessori diversi da quelli consigliati dal produttore. In caso contrario, potrebbe comportare un rischio per la sicurezza dell'utente e danneggiare l'apparecchio. Utilizzare solo parti e accessori originali.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone che hanno una mancanza di esperienza e conoscenze.
- Questo apparecchio non deve, in nessun caso, essere utilizzato dai bambini.
- Tenere l'apparecchio e il suo cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
- **ATTENZIONE:** spegnere SEMPRE l'apparecchio e scollarlo dalla presa di corrente prima della pulizia, della manutenzione o della conservazione.

Norme speciali di sicurezza

- Non posizionare l'apparecchio su un oggetto che emette calore (fornello a benzina, elettrico, a carbone, ecc.). Mantenere l'apparecchio lontano da superfici calde e fiamme libere. Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie piana, stabile, pulita, resistente al calore e asciutta.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino a materiali esplosivi o infiammabili, carte di credito, dischi magnetici o radio.
- Questo apparecchio non è progettato per essere azionato mediante un timer esterno o un telecomando separato.
- **AVVERTENZA:** Mantenere tutte le aperture di ventilazione dell'apparecchio libere da ostruzioni.
- Durante l'uso lasciare almeno 20 cm di spazio intorno all'apparecchio a fini di ventilazione.
- Non utilizzare getti d'acqua, una pulitrice a vapore o sciacquare sotto l'acqua corrente in quanto le parti si potrebbero bagnare e ciò potrebbe provocare una scossa elettrica.
- **Cautela!** Instradare in modo sicuro il cavo di alimentazione per evitare che venga involontariamente tirato o entri a contatto con una superficie che emette calore.
- Non pulire o riporre l'apparecchio fino a quando non è completamente raffreddato.

Uso previsto

- Questo apparecchio è destinato al buffet e all'uso domestico.
- L'apparecchio è progettato esclusivamente per riscaldare direttamente un'ampia varietà di cioccolato. L'uso del dispositivo per qualsiasi altro scopo può causare danni o lesioni.
- L'uso del dispositivo per qualsiasi altro scopo sarà considerato un uso improprio. L'utente sarà l'unico responsabile per l'uso scorretto del dispositivo.

Installazione di messa a terra

Questo apparecchio è classificato come **classe di protezione I** e deve essere collegato a un terreno di protezione. La messa a terra riduce il rischio di scosse elettriche fornendo un filo di fuga per la corrente elettrica. Questo apparecchio è dotato di

un cavo di alimentazione che ha un cavo di messa a terra e una spina messa a terra. La spina deve essere collegata a una presa correttamente installata e messa a terra.



Utilizzo dell'apparecchio

- Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, assicurarsi se l'apparecchio non sia danneggiato – qualora si riscontri un difetto, contattare il fornitore. L'apparecchio danneggiato non deve essere utilizzato.
- Rimuovere l'imballo e il foglio protettivo (ove necessario).
- Collocare l'apparecchio su una superficie piana e stabile, se non indicato contrariamente. Due dei tre supporti sono regolabili per livellare adeguatamente l'apparecchio.
- La fontana per cioccolato non deve essere collocata vicino alle canne di ventilazione, alle porte o finestre aperte. L'aria fredda può fermare il flusso del cioccolato e lo fa rappendere.
- Lasciare uno spazio sufficiente intorno all'apparecchio per garantire un adeguato flusso dell'aria.
- Durante il posizionamento dell'apparecchio assicurarsi se la spina sia facilmente accessibile.
- Togliere la fontana dall'imballo.
- La confezione contiene una unità di base, un tubo a fontana, un supporto per il tubo e una chiocciola.
- Conservare la confezione se si intende riporre l'elettrodomestico in futuro.
- Pulire l'apparecchio prima dell'uso (Consultare ==> Pulizia e manutenzione).
- Posizionare la chiocciola sull'unità di base: collorcarla sull'asse triangolare dell'unità di base.
- Posizionare il supporto per il tubo alla base del tubo a fontana.
- Montare il tubo a fontana sopra la chiocciola e allineare i tre fori del supporto per il tubo con i perni dell'unità di base ponendo il tubo a fontana sopra l'unità di base.
- La fontana per cioccolato è pronta all'uso.

IT

Istruzioni per l'uso

- Posizioni dell'interruttore: sinistra per il motore, destra per il riscaldatore.
- Accendere l'elemento riscaldante per pre-ri-scaldare la fontana di cioccolato per circa 3 – 5 minuti.
- Preparare 1500 g di cioccolato.
 - Porre il cioccolato in un recipiente termoresistente.
 - Mettere il recipiente con il cioccolato in una pentola con acqua calda (60°C) ATTENZIONE! L'acqua non deve bollire.
 - Mescolare il cioccolato fino a quando il cioccolato si scioglie completamente. Non aggiungere acqua.
 - La consistenza del cioccolato deve essere densa (simile a quella dello yogurt) – Per raggiungere la consistenza desiderata, aggiungere una piccola quantità di olio vegetale (p.e. olio di semi di girasole).
- Accendere l'apparecchio e versare il cioccolato nel piatto sopra la base.

- La chiocciola porta il cioccolato verso l'alto.
- La fondata di cioccolato è pronta.
- La frutta che si intende utilizzare deve essere raffreddata e asciutta. Grazie alla bassa temperatura della frutta il cioccolato si rappende facilmente sulla superficie della frutta, mentre la superficie asciutta della frutta facilita l'aderenza del cioccolato. Per troppa quantità di acqua o umidità il cioccolato diventa meno denso.

Attenzione! Il flusso del cioccolato può essere ostacolato da bolle d'aria che escono dall'albero della fontana. In tal caso spegnere l'apparecchio e aspettare fino a quando ogni bolla d'aria uscirà dall'albero (ciò può durare anche qualche minuto). Di solito le bolle d'aria escono dalla parte inferiore dell'albero. Quando usciranno tutte le bolle d'aria, è possibile riaccendere l'apparecchio.



Pulizia e manutenzione

- Prima di provvedere alla pulizia dell'apparecchio, scollegare l'apparecchio dalla fonte di alimentazione.
- Pulire l'apparecchio dopo ogni uso per evitare che il cioccolato si secchi sui componenti della fontana. Non gettare il cioccolato nelle condotte fognarie – una volta rappreso il cioccolato potrebbe provocare occlusioni delle condotte.
- Non immergere la base della fontana in acqua o in altri detergenti.
- Pulire la base della fontana con un panno umido e con acqua calda. L'acqua calda permette di rimuovere i residui di cioccolato in modo migliore rispetto all'acqua bollente.

Risoluzione dei problemi

Se l'apparecchio non funziona correttamente, leggere la tabella qui sotto per trovare la soluzione

corretta. Se non è possibile risolvere il problema, contattare il rivenditore.

Problema	Possibile causa e soluzione
Il cioccolato scende a gocce e il suo flusso è irregolare	Il cioccolato è troppo denso. Aggiungere una piccola quantità di olio. Non aggiungere mai l'acqua nel cioccolato!
	La fontana non è adeguatamente livellata. Regolare i piedini della base.
	La quantità di cioccolato nella fontana è insufficiente. Aggiungere del cioccolato fuso.
	Il flusso del cioccolato è ostacolato da pezzi di frutta. Spegnere la fontana e eliminare i pezzi di frutta.
Il flusso del cioccolato è irregolare.	Il flusso del cioccolato può essere ostacolato da pezzi di cibo. Spegnere la fontana e eliminare i pezzi di cibo.
	Assicurarsi se la fontana sia accesa.
	Controllare la quantità di cioccolato. Aggiungere un'adeguata quantità di cioccolato fuso, se necessario.
Il flusso di cioccolato è lento e non raggiunge la parte superiore dell'albero.	L'albero è stato bloccato dall'aria ciò ostacola il libero flusso di cioccolato. Spegnere la fontana e aspettare qualche minuto per consentire al cioccolato di fluire interamente all'interno della vasca di raccolta. È possibile osservare la fuoruscita delle bolle d'aria dalla parte inferiore dell'albero.
	Controllare la quantità di cioccolato. Aggiungere un'adeguata quantità di cioccolato fuso se necessario.
La consistenza del cioccolato è troppo densa (il cioccolato è troppo viscoso).	Controllare la temperatura e la consistenza del cioccolato. Aumentare la temperatura e/o aggiungere olio.
	Controllare se il riscaldatore sia acceso e funzioni.
	Attenzione: La temperatura ambiente troppo bassa provoca il raffreddamento rapido del cioccolato che diventa più denso e non riesce a fluire liberamente attraverso l'albero della fontana.



Specifiche tecniche

Prodotto n.	274101
Tensione e frequenza	230V~ 50 / 60 Hz
Consumo di energia	170W
Livello di protezione	Classe I
Quantità massima di cioccolato	Max. 1500g
Dimensioni esterne	Ø210x(H)400mm
Peso netto (circa)	2,5kg

Attenzione: Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Garanzia

Qualsiasi difetto che influenza la funzionalità del dispositivo che compaia entro un anno dall'acquisto sarà corretto a titolo interamente gratuito o con la sostituzione del prodotto che è stato utilizzato e sottoposto a manutenzione corretta seguendo le istruzioni, senza alcuna violazione. I diritti legali del cliente non sono assolutamente modificati. Nel caso in cui l'intervento di manutenzione o sostitu-

zione sia previsto nel periodo di validità della garanzia, precisare dove e quando si è acquistato il prodotto, possibilmente allegando lo scontrino.

In linea con la nostra politica di sviluppo continuo dei prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare il prodotto, l'imballo e le specifiche di documentazione, senza notifica alcuna.

Smaltimento e protezione dell'ambiente

In caso di ritiro dell'apparecchiatura dal funzionamento il prodotto non può essere smaltito con altri rifiuti domestici. L'utente è responsabile della consegna dell'attrezzatura al punto di raccolta appropriato per l'attrezzatura usata. Il mancato rispetto delle disposizioni sopramenzionate può comportare l'imposizione di sanzioni in conformità con le normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. La raccolta e il riciclaggio selettivo di attrezzi usate contribuiscono alla conservazione delle risorse naturali e garantiscono il riciclaggio

in modo tale da non nuocere alla salute e all'ambiente.

Per ulteriori informazioni sui luoghi di smaltimento delle apparecchiature usate per il riciclaggio, contattare la società locale di raccolta dei rifiuti. Il produttore e l'importatore non sono responsabili per il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti in modo ecologico, sia direttamente che nel quadro del sistema pubblico.



Stimate client,

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui aparat Hendi. Citiți cu atenție acest manual, acordând o atenție deosebită reglementărilor de siguranță prezentate mai jos, înainte de a instala și utiliza acest aparat pentru prima dată.

Regulile de siguranță

- Acest aparat este destinat uzului casnic și pentru bufet.
- Utilizați aparatul numai în scopul pentru care a fost proiectat conform descrierii din acest manual.
- Producătorul nu este răspunzător pentru nici o deteriorare cauzată de funcționarea incorectă și de utilizarea necorespunzătoare.
- Păstrați aparatul și ștecherul departe de apă și de alte lichide. În cazul în care aparatul cade în apă, scoateți imediat ștecherul de alimentare din priză. Nu utilizați aparatul înainte de verificarea acestuia de către un tehnician certificat. Nerespectarea acestor instrucțiuni va cauza riscuri care pun viața în pericol.
- Nu încercați niciodată să deschideți singur carcasa aparatului.
- Nu introduceți obiecte în carcasa aparatului.
- Nu atingeți ștecherul cu mâinile umede sau umede.
-  **Pericol de soc electric!** Nu încercați să reparați singur aparatul, reparațiile trebuie efectuate numai de personal calificat.
- **Nu folosiți niciodată un aparat deteriorat!** Când este deteriorat, deconectați aparatul de la priză și contactați distribuitorul.
- **Avertisment!** Nu scufundați părțile electrice ale aparatului în apă sau alte lichide.
- Nu țineți niciodată aparatul sub jet de apă.
- Verificați cu regularitate ștecherul și cablul de alimentare pentru orice deteriorare. În cazul deteriorării, acesta trebuie înlocuit de un agent de service sau de o persoană calificată în mod similar, pentru a evita pericolul sau rănirea.
- Asigurați-vă că cablul nu intră în contact cu obiecte ascuțite sau fierbinți și păstrați-l departe de focul deschis. Nu trageți niciodată cablul de alimentare pentru a-l deconecta de la priză, trageți întotdeauna ștecherul în schimb.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare și/sau cablul prelungitor nu provoacă pericol de deplasare.
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat în timpul utilizării.
- **Avertisment!** Atâtă timp cât ștecherul este în priză, aparatul este conectat la sursa de alimentare.
- Oprîți aparatul înainte de a-l deconecta de la priză.
- Conectați ștecherul la o priză electrică ușor accesibilă, astfel încât, în caz de urgență, aparatul să poată fi deconectat imediat.
- Nu purtați niciodată aparatul de cablu.
- Nu utilizați dispozitive suplimentare care nu sunt furnizate împreună cu aparatul.
- Conectați aparatul numai la o priză electrică cu tensiunea și frecvența menționate pe eticheta aparatului.

RO



- Nu folosiți niciodată alte accesorii decât cele recomandate de producător. Nerespectarea acestui lucru ar putea reprezenta un risc de siguranță pentru utilizator și ar putea deteriora aparatul. Utilizați numai piese originale și accesorii.
- Acest aparat nu trebuie operat de persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoane care au o lipsă de experiență și cunoștințe.
- Acest aparat nu ar trebui, în nici un caz, să fie utilizat de copii.
- Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor.
- **AVERTISMENT:** Opriti întotdeauna aparatul și deconectați de la priză înainte de curățare, întreținere sau depozitare.

Regulamente speciale de siguranță

- Nu așezați aparatul pe un obiect care produce căldură (pe gazolină, electric, plită pe cărbune etc.). Aparatul trebuie păstrat departe de suprafetele fierbinți și de sursele de foc. Folosiți întotdeauna aparatul pe o suprafață plană, stabilă, curată, rezistentă la căldură și uscată.
- Nu utilizați aparatul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile, a cărților de credit, a discurilor magnetice sau a aparatelor radio.
- Acest aparat nu este destinat să fie operat cu ajutorul unui temporizator extern sau al unui sistem de control de la distanță separat.
- **AVERTISMENT:** Nu obturați orificiile de ventilație ale aparatului.
- În timpul utilizării, lăsați un spațiu de cel puțin 20 cm în jurul aparatului pentru ventilație.
- Nu folosiți jeturi de apă, aparate de curățat cu aburi și nu clătiți sub apă, întrucât piesele se vor uda, ceea ce ar putea duce la un soc electric.
- **Avertizare!** Fixați bine cablul de alimentare pentru a preveni tragerea neintenționată sau contactul cu suprafața de încălzire.
- Nu curătați și nu depozitați aparatul decât dacă acesta este complet răcit.

RO

Utilizare preconizată

- Acest aparat este destinat uzului casnic și pentru bufet.
- Aparatul este proiectat doar pentru încălzirea directă a unei varietăți de ciocolată. Orice altă utilizare poate provoca avarierea aparatului sau accidentarea persoanelor.

- Utilizarea aparatului în orice alt scop reprezintă o utilizare incorectă. Utilizatorul este singurul răspunzător de orice utilizare incorectă a aparatului.

Instalare împământare

Acest aparat este clasificat ca **clasa de protecție I** și trebuie conectat la un sol de protecție. Împământarea reduce riscul de soc electric prin furnizarea unui cablu de evacuare pentru curentul

electric. Acest aparat este echipat cu un cablu de alimentare care are un fir de împământare și ștecher cu împământare. Ștecherul trebuie conectat la o priză instalată și împământată corespunzător.



Punerea în funcțiune a aparatului

- Asigurați-vă că aparatul nu este defect. În caz de defecție, contactați furnizorul dumneavoastră imediat și NU utilizați aparatul.
- Îndepărtați întregul ambalaj și folia de protecție (dacă există).
- Puneți aparatul pe o suprafață plană și stabilă, cu excepția situațiilor în care se prevede altfel. Două din cele trei picioare ale bazei au înălțimea reglabilă pentru a putea orizontaliza aparatul.
- Fântâna de ciocolată nu se amplasează lângă conductele de aer condiționat, lângă o ușă sau fereastră deschisă. Aerul rece va solidifica ciocolata și va opri curgerea uniformă a acesteia.
- Asigurați-vă că în jurul aparatului este suficient loc liber pentru ventilație.
- Poziționați aparatul în aşa fel încât ștecărul să fie accesibil în orice moment.
- Despachetați fântâna de ciocolată.
- Ambalajul conține o unitate de bază, o țeavă pentru fântână, un suport pentru țeavă și un șnec.
- Păstrați ambalajul dacă intenționați să depozitați aparatul înăuntrul său pe viitor.
- Curățați aparatul înainte de utilizare (Consultați >>> Curățarea și întreținerea).
- Așezați șnecul pe unitatea de bază: amplasați șnecul pe axa triunghiulară a unității de bază.
- Așezați suportul pentru țeavă pe baza țevii pentru fântână.
- Așezați țeava pentru fântână peste șnec și aliniați cele trei găuri ale suportului pentru țeavă cu șifturile de pe unitatea de bază, în timp ce așezați țeava pentru fântână pe unitatea de bază.
- Fântâna de ciocolată este gata de utilizare.

Instrucțiuni de utilizare

- Poziția comutatorului: stânga este pentru motor, dreapta este pentru încălzitor.
- Porniți elementul de încălzire pentru a preîncălzi fântâna de ciocolată timp de 3-5 minute.
- Pregătiți 1500 de grame de ciocolată după cum urmează:
 - Puneți ciocolata într-un bol termorezistent.
 - Puneți bolul într-un recipient cu apă caldă (60°C). NOTĂ! Nu lăsați apa să fierbă.
 - Amestecați ciocolata până ce se topește complet. Nu adăugați apă sau nu lăsați apa să ajungă în ciocolată.
 - Ciocolata trebuie să fie lichidă (de consistență iaurtului). Dacă nu este aceasta consistența, adăugați ulei vegetal (de floarea-soarelui).
- Porniți motorul și turnați ciocolata în bolul inferior.

- Șnecul deplasează ciocolata în sus.
- Acum puteți porni.
- Folosiți doar fructe răcite suficient și cu suprafața uscată. Temperatura scăzută a fructelor ajută ciocolata să se solidifice iar suprafața lor uscată permite aderență mai bună a ciocolatei pe fructe. Excesul de umedeală/apă va afecta consistența ciocolatei.

Notă! Bulele de aer din conductă fântânii pot opri curgerea uniformă a ciocolatei. În astfel de situații trebuie oprit motorul și se așteaptă până ce bulele ies din conductă (acest lucru poate dura câteva minute). Este normal ca în timpul acestei proceduri aerul să scape prin partea de jos a conductei. În momentul în care conducta fântânii s-a golit de bule motorul se pornește din nou.



Curățare și întreținere

- Scoateți întotdeauna stecărul din priză înainte de curățare.
- Imediat după utilizare se scoate toată ciocolata din fântână. Ciocolata nu trebuie lăsată să se solidifice în fântână. Nu turnați ciocolata în chiuvetă sau în toaletă deoarece aceasta se va solidifica și va bloca scurgerile și canalizarea.
- Nu scufundați niciodată unitatea de bază a fântânii de ciocolată în apă sau în alte lichide de curățare.
- Curățați unitatea de bază a fântânii de ciocolată cu o cârpă umedă și apă caldă. Apa caldă curăță resturile de ciocolată mult mai bine decât apa fierbinte.

Depanarea

Dacă aparatul nu funcționează bine consultați tabelul de mai jos pentru a găsi soluția. Dacă tot nu

- Nu folosiți niciodată agenți de curățare agresivi sau abrazivi. Nu folosiți obiecte ascuțite. Nu folosiți benzină sau solvent! Curățați cu o cârpă umedă și detergent dacă este nevoie. Nu folosiți materiale abrazive.
- Asigurați-vă că întotdeauna conexiunile electrice rămân complet uscate.
- Țeava pentru fântână, suportul pentru țeavă și șnecul pot fi curățate în mașina de spălat vase.

puteți rezolva problema, luați legătura cu furnizorul/agențul de service.

Problemă	Cauză posibilă și soluție
Ciocolata picură, nu curge cum trebuie prin conductă.	<p>Ciocolata este prea groasă. În ciocolată se adaugă puțin ulei vegetal. Nu amestecați apă în ciocolată!</p> <p>Fântâna nu este aşezată orizontal ci este înclinată. Reglați nivelul fântânii de ciocolată cu ajutorul piciorului reglabil al motorului.</p> <p>Nu este suficientă ciocolată, adăugați ciocolată topită.</p> <p>Curgerea ciocolatei este obstrucțională de bucăți de alimente. Oprîți fântâna și îndepărtați bucățile de alimente.</p>
Curgerea ciocolatei este întreruptă	<p>Blocajele la curgerea ciocolatei pot fi provocate de bucăți de alimente. Se oprește motorul și se întărișă blocajul.</p> <p>Asigurați-vă că motorul este pornit și că funcționează.</p> <p>Verificați nivelul ciocolatei și se adaugă ciocolată topită, dacă este cazul.</p>
Curgerea ciocolatei este lentă și ciocolata nu ajunge în partea de sus a conductei fântânii.	<p>Pe coloană se află aer. Din această cauză, ciocolata nu curge constant. Oprîți fântâna și așteptați câteva minute, până ce curge înapoi toată ciocolata din bazin. Veți observa bule ieșind pe sub fântâna.</p> <p>Verificați nivelul ciocolatei și se adaugă ciocolată topită, dacă este cazul.</p>
Ciocolata este prea groasă (vâscoasă).	<p>Se verifică temperatura și consistența ciocolatei, se crește temperatura și/ sau se adaugă puțin ulei vegetal.</p> <p>Asigurați-vă că funcția de încălzire a fântânii de ciocolată este pornită și merge bine.</p> <p>Notă: O temperatură ambientă mică face ca ciocolata să se răcească rapid și să îi crească vâscozitatea; ciocolata nu va mai curge uniform prin conductă fântânii.</p>



Specificația tehnică

Articol nr.	274101
Tensiunea de funcționare și frecvența	230V~ 50 / 60 Hz
Puterea nominală de intrare	170W
Clasa de protecție	Clasa I
Cantitatea maximă de ciocolată	Max. 1500g
Dimensiuni exterioare	Ø210x(H)400mm
Greutate netă (aprox.)	2,5kg

Observații: Specificația tehnică poate fi modificată fără preaviz.

Garanție

Orice defecțiune care afectează funcționarea aparatului apărută la mai puțin de un an de la cumpărarea acestuia va fi remediată prin reparatie sau înlocuire gratuită, cu condiția ca aparatul să fi fost folosit și întreținut conform instrucțiunilor nu să nu fi fost bruscat sau folosit necorespunzător în vreun fel. Drepturile dumneavoastră legale nu sunt afec-

tate. Dacă aparatul este în garanție, menționați când și de unde a fost cumpărat și includeți dovada cumpărării (de ex. chitanță).

Conform politicii noastre de dezvoltare continuă a produsului, ne rezervăm dreptul de a modifica produsul, ambalajul și documentația fără notificare.

Eliminarea și mediul înconjurător

La dezafectarea aparatului, produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere. În schimb, este responsabilitatea dumneavoastră să eliminați echipamentul uzat prin predarea acestuia la un punct de colectare desemnat. Nerespectarea acestei reguli poate fi penalizată în conformitate cu reglementările aplicabile privind eliminarea deșeurilor. Colectarea separată și reciclarea echipamentului dumneavoastră uzat la momentul debarasării contribuie la conservarea resurselor naturale și asigură realizarea reciclării într-un mod care protejează sănătatea ființelor umane și a mediului.

Pentru informații suplimentare privind modul în care puteți predă deșeurile dumneavoastră în scopul reciclării, vă rugăm să contactați compania locală de colectare a deșeurilor. Producătorii și importatorii nu își asumă responsabilitatea cu privire la reciclarea, tratarea și eliminarea ecologică a deșeurilor, fie direct, fie prin intermediul unui sistem public.

RO



Уважаемый клиент,

Благодарим Вас за покупку этого устройства Hendi. Внимательно прочитайте это руководство, обращая особое внимание на правила безопасности, изложенные ниже, перед установкой и использованием этого устройства в первый раз.

Правила безопасности

- Это оборудование предназначено для буфета и домашнего использования.
- Используйте прибор только по назначению, для которого он был разработан, как описано в данном руководстве.
- Изготовитель не несет ответственности за любой ущерб, вызванный неправильной работой и неправильным использованием.
- Держите прибор и электрическую вилку подальше от воды и других жидкостей. В случае, если прибор попадает в воду, немедленно снимите вилку питания с розетки. Не используйте устройство до тех пор, пока оно не будет проверено сертифицированным техническим специалистом. Несоблюдение этих инструкций приведет к угрожающей жизни опасности.
- Никогда не пытайтесь открыть корпус прибора самостоятельно.
- Не вставляйте объекты в корпус прибора.
- Не прикасайтесь к вилке мокрыми или влажными руками.
-  **Опасность поражения электрическим током!** Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор, ремонт должен проводиться только квалифицированный персонал.
- **Никогда не используйте поврежденный прибор!** Когда устройство повреждено, отсоедините устройство от розетки и обратитесь к продавцу.
- **Предупреждение!** Не погружайте электрические части прибора в воду или другие жидкости.
- Никогда не держите прибор под проточной водой.
- Регулярно проверяйте штекер питания и шнур на наличие повреждений. В случае повреждения его необходимо заменить сервисным агентом или лицом, имеющим аналогичную квалификацию, с тем чтобы избежать опасности или травм.
- Убедитесь, что шнур не соприкасается с острыми или горячими предметами и держите его подальше от открытого огня. Никогда не тяните шнур питания, чтобы отсоединить его от розетки, всегда тяните вилку вместо нее.
- Убедитесь, что шнур питания и/или удлинитель не вызывают опасности аварии.
- Никогда не оставляйте прибор без присмотра во время использования.
- **Предупреждение!** Пока штекер находится в розетке, прибор подключается к источнику питания.
- Выключите устройство, прежде чем отсоединить его от розетки.
- Подключите вилку питания к легкодоступной электрической розетке, чтобы в случае аварийной ситуации устройство можно было немедленно отключить.
- Никогда не носите прибор за шнур.



- Не используйте дополнительные устройства, которые не поставляются вместе с устройством.
- Подключите прибор только к электрической розетке с напряжением и частотой, указанными на этикетке устройства.
- Никогда не используйте аксессуары, кроме тех, которые рекомендованы производителем. Невыполнение этого требования может представлять опасность для безопасности пользователя и привести к повреждению устройства. Используйте только оригинальные детали и аксессуары.
- Этот прибор не должен эксплуатироваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, или лицами, не имеющими опыта и знаний.
- Этот прибор ни при каких обстоятельствах не должен использоваться детьми.
- Держите устройство и его шнур питания в недоступном для детей месте.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** ВСЕГДА выключите устройство и отключите розетку от розетки перед очисткой, обслуживанием или хранением.

Специальные правила безопасности

- Не помещайте устройство на нагревательные приборы (бензиновые, электрические, угольные плиты и т. д.) Держите устройство вдали от горячих поверхностей и открытого огня. Всегда используйте устройство на ровной, устойчивой, чистой и сухой поверхности, защищенной от воздействия тепла.
- Не используйте прибор вблизи взрывоопасных и горючих материалов, кредитных карт, магнитных дисков или радиоприемников.
- Настоящее устройство не предусматривает работу с внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Никакие вентиляционные отверстия в корпусе устройства не должны быть закрыты.
- Во время использования вокруг устройства следует обеспечить не менее 20 см свободного пространства для вентиляции.
- Не проводите очистку водяной струей, пароочистителем, и не ополаскивайте устройство в воде, поскольку детали могут стать влажными, и это вызовет опасность поражения током.
- **Осторожно!** Размещайте кабель питания безопасно, чтобы его нельзя было случайно зацепить, и чтобы он не соприкасался с нагревательной поверхностью.
- Запрещается чистить устройство или помещать его на хранение до того, как оно полностью остынет.

Предполагаемое использование

- Это оборудование предназначено для буфета и домашнего использования.
- Данный прибор предназначен исключительно для прямого подогрева шоколада. Использование устройства для любых других целей может привести к повреждению или травме тела.
- Использование устройства для любых других целей будет рассматриваться, как использование не по назначению. Пользователь будет нести исключительную ответственность за неправильное использование устройства.



Установка заземления

Этот прибор относится к **классу защиты I** и должен быть подключен к защитному грунту. Заземление снижает риск поражения электрическим током, обеспечивая выход провода для электрического тока. Этот прибор оснащен шнуром пита-

тия с заземляющим проводом и заземленной штепсельной вилкой. Вилка должна быть подключена к розетке, которая правильно установлена и заземлена.

Использование

- Перед использованием убедитесь в том, что устройство не повреждено – в случае обнаружения любых дефектов, немедленно свяжитесь с поставщиком. Неисправное устройство не подходит для использования.
- Снимите упаковку и защитную плёнку (если устройство было защищено).
- Установите устройство на ровной и устойчивой поверхности, если не указано иначе в руководстве. Два из трёх опор устройства можно регулировать, чтобы его выровнять.
- Не устанавливайте фонтан для шоколадного фондю рядом с вентиляционными каналами, открытыми дверями или окнами. Шоколад может затвердеть под воздействием холодного воздуха, останавливая свободное движение шоколада.
- Следует обеспечить минимальное пространство для необходимого подвода воздуха вокруг устройства.
- Во время установки устройства убедитесь, что штекер легко доступен.
- Распакуйте фонтан.
- В упаковке содержится прибор, фонтанная трубка, держатель трубки и винт.
- Сохраните упаковку, если намереваетесь хранить прибор в будущем.
- Перед использованием устройство следует очистить (См. ==> Очистка и обслуживание).
- Установите винт на прибор, поместите винт на треугольную ось прибора.
- Поместите держатель трубки на нижней части фонтанной трубки.
- Наденьте фонтанную трубку на винт, выровняв три отверстия на держателе трубки с штифтами на основании прибора.
- Фонтан для шоколадного фондю готов к использованию.

RU

Руководство по эксплуатации

- Положения переключателя: левое — двигатель, правое — нагреватель.
- Включите нагревательный элемент для подогрева шоколадного фонтана в течение 3 – 5 минут.
- Приготовьте 1500 г шоколада.
 - Положите шоколад в жаропрочный сосуд.
 - Поместите сосуд в кастрюлю с горячей водой (60°C) **ВНИМАНИЕ!** Вода не должна кипеть.
 - Перемешивайте шоколад до полного растворения. Не добавляйте воду.
 - Для правильного использования фонтана, шоколад должен быть жидким [как йогурт] – для достижения такой консистенции, можно добавить немного безвкусного растительного масла (напр., подсолнечного масла).
- Включите питание и влейте шоколад в чашу над основанием.
- Винт поднимает шоколад вверх.
- Фондю готов.
- Фрукты, предназначенные для шоколадного фондю должны быть холодные и сухие. Благодаря низкой температуре, шоколад затвердеет на поверхности плода, а сухая поверхность облегчает прилипание жидкости. Слишком большое количество воды или влажности разбавляет шоколад.

Внимание! Свободное движение шоколада может быть нарушено из-за пузырьков воздуха, выходящих из трубки фонтана. В этом случае отключите питание и подождите пока все пузырьки воздуха не выйдут из трубки (это может занять несколько минут). Как правило, пузырьки выплыают из нижней части трубки. Когда все пузырьки исчезнут, можно снова включить устройство.



Очистка и обслуживание

- Перед очисткой отключите прибор от сети.
- Устройство следует тщательно очищать от шоколада после каждого использования, чтобы предотвратить его высыхание на элементах фонтана. Не выливайте шоколад в канализацию – это может её закупорить после затвердевания шоколада.
- Основание фонтана нельзя погружать в воду или другие чистящие средства.
- Основание фонтана чистить влажной тканью и тёплой водой. Тёплая вода намного лучше горячей воды устраняет остатки шоколада.
- Не пользуйтесь для чистки устройства агрессивными чистящими средствами, абразивными продуктами, острыми или с режущей кромкой, бензином или растворителями. Для чистки пользуйтесь влажной тканью и, при необходимости, мягким моющим средством.
- Обязательно убедитесь в том, что все электрические соединения – сухие.
- Фонтанную трубку, держатель трубы и винт можно мыть в посудомоечной машине.

Поиск и устранение неисправностей

Если устройство не работает должным образом, обратитесь к приведенной ниже таблице, чтобы

найти правильное решение. Если вы не можете решить проблему, обратитесь к поставщику.

Проблема	Возможная причина и решение
Шоколад капает и не течёт равномерно по фонтану.	Шоколад слишком густой. Добавьте немного растительного масла. Никогда не вливайте в шоколад воду!
	Фонтан наклонён. Отрегулируйте уровень фонтана с помощью ножек у основания.
	Не хватает шоколада. Добавьте жидкий шоколад.
	Поток шоколада задержан кусочками фруктов. Отключите питание и удалите кусочки фруктов.
Поток шоколада прерван.	Поток шоколада может быть остановлен фрагментами пищи. Отключите питание и удалите фрагменты пищи.
	Убедитесь, что устройство включено.
	Проверьте уровень шоколада. При необходимости, добавьте жидкий шоколад.
Поток шоколада медленный и не достигает кончика трубы.	Трубка заблокирована воздухом, поэтому шоколад не может свободно течь. Отключите фонтан и подождите несколько минут, пока шоколад не вернётся в чашу. Из-под трубы фонтана должны выходить пузырьки.
	Проверьте уровень шоколада. При необходимости, добавьте жидкий шоколад.
Шоколад слишком густой (вязкий).	Проверьте температуру и консистенцию шоколада. Следует повысить температуру подогрева и/или добавить растительное масло в шоколад.
	Проверьте, включен и работает ли нагревательный элемент устройства.
	Внимание: низкая температура окружающей среды быстро охлаждает шоколад, делая его густым. Может остановиться поток шоколада через трубку фонтана.



Технические характеристики

№ продукта	274101
Рабочее напряжение и частота	230В~ 50/60Гц
Потребляемая мощность	170Вт
Степень защиты	I Класс
Максимальное количество шоколада	Max. 1500г
Внешние размеры	Ø210x(выс.)400мм
Вес нетто (приб.)	2,5 кг

Внимание:Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Гарантия

Любая недоделка или поломка, которая влечет за собой неправильную работу устройства, которая будет выявлена в течение первого года от даты покупки, будет устранена бесплатно, или же все устройство будет заменено новым, если оно эксплуатировалось и обслуживалось согласно инструкции по обслуживанию и не использовалось неправильно, или в разрез с назначением. Данное положение ни кой мере не нарушает иных прав потребителя, изложенных в законо-

дательстве. В случае заявления устройства в ремонт или на замену в рамках гарантии, следует указать место и дату покупки устройства и приложить счет, или чековую квитанцию.

Согласно нашей политике совершенствования наших продуктов оставляем за собой право на ввод изменений в конструкцию, упаковку и в технические параметры, указываемые в технической документации без предупреждения.

Утилизация и защита окружающей среды

В случае вывода оборудования из эксплуатации, продукт нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Пользователь несет ответственность за передачу оборудования в соответствующий пункт приёма техники бывшей в употреблении. Несоблюдение вышеуказанного положения может привести к наложению штрафов в соответствии с действующими правилами в отношении утилизации отходов. Селективный сбор и утилизация использованного оборудования способствуют сохранению природных ресурсов и обеспечивают рециркуляцию таким

образом, который не вреден для здоровья и окружающей среды.

Для получения дополнительной информации о том, где можно отдать использованное оборудование для утилизации, обратитесь в местную компанию по сбору отходов. Производитель и импортер не несут ответственности за рециркуляцию и переработку отходов экологически безопасным способом, как непосредственно, так и в рамках государственной системы.



Αγαπητέ πελάτη,

Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της συσκευής Hendi. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στους κανονισμούς ασφαλείας που περιγράφονται παρακάτω, πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή για πρώτη φορά.

Κανονισμοί ασφαλείας

- Η συσκευή ενδείκνυται για χρήση σε μπουφέ και οικιακή χρήση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τη συσκευή για τον επιδιωκόμενο σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από λανθασμένη λειτουργία και ακατάλληλη χρήση.
- Κρατήστε τη συσκευή και το πλεκτρικό βύσμα μακριά από νερό και άλλα υγρά. Σε περίπτωση που η συσκευή πέσει στο νερό, αφαιρέστε αμέσως το βύσμα τροφοδοσίας από την πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μέχρι να ελεγχθεί από πιστοποιημένο τεχνικό. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών θα προκαλέσει απειλητικούς κινδύνους για τη ζωή.
- Ποτέ μην επιχειρήσετε να ανοίξετε μόνοι σας το περίβλημα της συσκευής.
- Μην εισάγετε αντικείμενα στο περίβλημα της συσκευής.
- Μην αγγίζετε το βύσμα με βρεγμένα ή υγρά χέρια.
-  **Κίνδυνος πλεκτροπληξίας!** Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας, οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
- **Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μια κατεστραμμένη συσκευή!** Όταν είναι κατεστραμμένο, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης.
- **Προειδοποίηση!** Μην βυθίζετε τα πλεκτρικά μέρη της συσκευής σε νερό ή άλλα υγρά.
- Ποτέ μην κρατάτε τη συσκευή κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Ελέγχετε τακτικά το βύσμα τροφοδοσίας και το καλώδιο για τυχόν ζημιές. Σε περίπτωση βλάβης, πρέπει να αντικατασταθεί από αντιπρόσωπο εξυπηρέτησης ή με παρόμοια προσόντα, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος ή ο τραυματισμός.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έρχεται σε επαφή με αιχμηρά ή ζεστά αντικείμενα και κρατήστε το μακριά από ανοιχτή φωτιά. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα, πάντα τραβάτε το βύσμα.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας ή/και το καλώδιο προέκτασης δεν προκαλούν κίνδυνο διαφυγής.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή αφύλακτη κατά τη χρήση.
- **Προειδοποίηση!** Όσο το βύσμα βρίσκεται στην πρίζα, η συσκευή είναι συνδεδεμένη με την πνήγη τροφοδοσίας.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν την αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Συνδέστε το βύσμα ρεύματος σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα, ώστε σε περίπτωση ανάγκης να αποσυνδεθεί αμέσως η συσκευή.
- Ποτέ μην μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε επιπλέον συσκευές που δεν παρέχονται μαζί με τη συσκευή.

GR



- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε πρίζα με την τάση και τη συχνότητα που αναφέρονται στην ετικέτα της συσκευής.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα εκτός από αυτά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο, θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο για την ασφάλεια του χρήστη και θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά εξαρτήματα και αξεσουάρ.
- Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να λειτουργεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να χρησιμοποιείται από παιδιά.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Πάντα απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέστε την πρίζα πριν από τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή την αποθήκευση.

Ειδικοί Κανονισμοί Ασφαλείας

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε συσκευή θέρμανσης (κουζίνα αερίου, πλεκτρική, ψυσταριά, κ.λπ.). Κρατήστε τη συσκευή μακριά από καυτές επιφάνειες και ανοιχτές εστίες φλόγας. Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή, καθαρή, ανθεκτική στη θερμότητα και στεγνή επιφάνεια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εκρηκτικά ή εύφλεκτα υλικά, πιστωτικές κάρτες, μαγνητικούς δίσκους ή ραδιόφωνα.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Φροντίστε όλα τα ανοίγματα εξαερισμού της συσκευής να μην φράσσονται.
- Αφήνετε απόσταση του λάχιστον 20 cm γύρω από τη συσκευή για αερισμό κατά τη χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε πιδάκα νερού, καθαριστικό ατμού και μην ξεπλένετε με νερό, επειδή θα βραχούν τα εξαρτήματα και μπορεί να προκληθεί πλεκτροπληξία.
- **Προσοχή!** Ασφαλίστε σωστά το καλώδιο τροφοδοσίας για να μην τραβηγτεί κατά λάθος και να μην υπάρξει επαφή με την επιφάνεια θέρμανσης.
- Μην καθαρίζετε και μην αποθηκεύετε τη συσκευή εκτός εάν έχει κρυώσει εντελώς.

Προβλεπόμενη χρήση

- Η συσκευή ενδείκνυται για χρήση σε μπουφέ και οικιακή χρήση.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για τη θέρμανση διάφορων ποικιλιών σοκολάτας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή τραυματισμό.

- Η χρήση της συσκευής για οποιονδήποτε άλλο σκοπό θεωρείται εσφαλμένη. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την μη κατάλληλη χρήση της συσκευής.

Εγκατάσταση γειώσης

Η συσκευή αυτή ταξινομείται ως **κατηγορία προστασίας I** και πρέπει να συνδέεται με προστατευτικό έδαφος. Η γειώση μειώνει τον κίνδυνο πλεκτροπληξίας παρέχοντας ένα καλώδιο διαφυγής για το πλεκτρικό ρεύμα. Αυτή η συσκευή είναι εφοδιασμένη με

καλώδιο τροφοδοσίας που διαθέτει καλώδιο γειώσης και γειωμένο βύσμα. Το βύσμα πρέπει να συνδεθεί σε μια πρίζα που είναι σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη.



Θέση της συσκευής σε λειτουργία

- Ελέγχετε για να Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι κατεστραμμένη. Σε περίπτωση Βλάβης, επικοινωνήστε αμέσως με τον προμηθευτή σας και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας και την προστατευτική μεμβράνη (αν υπάρχει).
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό. Δύο από τα τρία πόδια της μονάδας βάσης μπορούν να ρυθμιστούν σε ύψος για να τοποθετήσετε επίπεδα τη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε το συντριβάνι σοκολάτας κοντά σε κλιματισμό, ανοιχτή πόρτα ή παράθυρο. Ο κρύος αέρας θα στερεοποιήσει τη σοκολάτα και θα σταματήσει η ροή.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετή απόσταση γύρω από τη συσκευή για αερισμό.
- Τοποθετήστε τη συσκευή με τέτοιο τρόπο ώστε η πρίζα να είναι προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή.
- Βγάλτε από τη συσκευασία το συντριβάνι σοκολάτας.
- Η συσκευασία περιέχει μια βάση, ένα σωλήνωμα για το συντριβάνι, μια υποδοχή σωλήνωμα και ένα κοχλία.
- Φυλάξτε τη συσκευασία εάν σκοπεύετε να αποθηκεύσετε τη συσκευή σας στο μέλλον.
- Καθαρίστε τη συσκευή πριν από τη χρήση (Δείτε ==> Καθαρισμός και συντήρηση).
- Τοποθετήστε τον κοχλία στη μονάδα βάσης: τοποθετήστε τον κοχλία στον άξονα τριγωνικού σχήματος στη βάση.
- Τοποθετήστε την υποδοχή του σωλήνωμα στον πιθμένα του σωλήνωμα του συντριβανιού.
- Τοποθετήστε το σωλήνωμα του συντριβανιού πάνω από τον κοχλία και ευθυγραμμίστε τις τρεις τρύπες της μονάδας συγκράτησης με τους πείρους της βάσης, ενώ τοποθετείτε το σωλήνωμα του συντριβανιού στη βάση.
- Το συντριβάνι είναι έτοιμο για χρήση.

Οδηγίες χρήσης

- Θέστε διακόπτη: Αριστερά είναι για τον κινητήρα, δεξιά είναι για τον θερμαντήρα.
- Ενεργοποιήστε το στοιχείο θέρμανσης για να προθερμάνετε το συντριβάνι σοκολάτας για 3 - 5 λεπτά.
- Παρασκευή 1500 γραμμαρίων σοκολάτας ως εξής:
 - Βάζετε τη σοκολάτα στο ανθεκτικό στη θερμότητα μπολ.
 - Βάζετε το μπολ σε μία κατσαρόλα με ζεστό νερό (60°C).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Όχι καυτό νερό!

 - Ανακατεύετε τη σοκολάτα μέχρι να λώσει εντελώς. Βεβαιωθείτε ότι δεν πέφτει νερό μέσα στη σοκολάτα για να μη γίνει πηκτή.
 - Η σοκολάτα πρέπει να είναι ρευστή (όπως το γιαούρτι). Αν δεν ισχύει αυτό τότε προσθέστε μια σταλιά άγευστο φυτικό λάδι (πλιέλαιο).
- Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία και ρίξτε σοκολάτα στο συντριβάνι.
- Ο κοχλίας μετακινεί τη σοκολάτα προς τα πάνω.
- Μπορείτε να ξεκινήσετε τώρα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο φρούτα που είναι παγωμένα και έχουν στεγνή επιφάνεια. Η χαροπλή θερμοκρασία των φρούτων βοηθά στη στερεοποίηση της σοκολάτας και η στεγνή επιφάνεια βοηθά τη σοκολάτα να κολλήσει ευκολότερα στο φρύντο. Η μεγάλη ποσότητα υγρασίας/νερού επηρεάζει τη συνοχή της σοκολάτας.
- Σημείωση! Οι φυσαλίδες αέρα στο σωλήνωμα του συντριβανιού διακόπτουν την ομαλή ροή της σοκολάτας. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να σταματήσετε τον κινητήρα και να περιμένετε να διαφέγουν οι φυσαλίδες αέρα από το σωλήνωμα του συντριβανιού [αυτό μπορεί να διαρκέσει λίγα λεπτά]. Είναι φυσιολογικό ο αέρας να διαφέγει στο κάτω μέρος του σωλήνωμα του συντριβανιού κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Ανάψτε τον κινητήρα όταν ο σωλήνας του συντριβανιού δεν περιέχει φυσαλίδες αέρα.



Καθαρισμός και συντήρηση

- Πάντα να αφαιρείτε το φίς από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό.
- Αφαιρέστε τη σοκολάτα από το συντριβάνι αμέσως μετά τη χρήση. Μην αφήνετε τη σοκολάτα να στερεοποιηθεί στο συντριβάνι σοκολάτας. Μην ρίχνετε τη σοκολάτα στο νεροχύτη ή στην τουαλέτα, επειδή θα στερεοποιηθεί και θα φρακάρει το σύστημα αποστράγγισης και αποχέτευσης.
- Μην βυθίζετε ποτέ τη βάση του συντριβανιού σοκολάτας σε νερό ή σε άλλα υγρά προϊόντα καθαρισμού.
- Καθαρίστε τη βάση του συντριβανιού σοκολάτας με ένα ελαφρά υγρό πανί και ζεστό νερό. Το ζεστό

νερό καθαρίζει το υπόλειμμα σοκολάτας καλύτερα από το ζεστό νερό.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ επιθετικά καθαριστικά ή λειαντικά. Μην χρησιμοποιείτε αιχμώρα ή κοφτερά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε θενζίνη ή διαλύτες! Καθαρίστε με ένα υγρό πανί και απορρυπαντικό, εάν είναι απαραίτητο. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά υλικά.
- Να διασφαλίζετε πάντα κατά το δυνατό καλύτερα ότι οι πλεκτρικές συνδέσεις είναι εντελώς στεγνές.
- Ο σωλήνας του συντριβανιού, η υποδοχή σωλήνα και ο κοκλίας μπορούν να καθαριστούν στο πλυντήριο πιάτων.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν ο συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για πιθανές λύσεις. Αν συνέ-

χίζετε να μην μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή/πάροχο σέρβις.

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες και λύσεις
Η σοκολάτα στάζει και δεν ρέει ομοιόμορφα στον αγωγό του σιντριβανιού.	<p>Η σοκολάτα είναι πολύ πυκτή. Προσθέστε λίγο λάδι στη σοκολάτα. Μην προσθέτετε νερό στη σοκολάτα!</p> <p>Το σιντριβάνι δεν είναι επιπέδο, έχει κλίση. Ρυθμίστε το σιντριβάνι σοκολάτας από τα ρυθμιζόμενα πόδια της μονάδας.</p> <p>Δεν υπάρχει αρκετή σοκολάτα. Προσθέστε λιωμένη σοκολάτα.</p> <p>Η ροή της σοκολάτας εμποδίζεται από κομμάτια φαγητού. Απενεργοποιήστε το σιντριβάνι και αφαιρέστε τα κομμάτια.</p>
Η ροή της σοκολάτας διακόπτεται.	<p>Η ροή της σοκολάτας μπορεί να εμποδίζεται από κομμάτια φαγητού. Απενεργοποιήστε το κινητήρα και αφαιρέστε τα κομμάτια.</p> <p>Ελέγχτε εάν ο κινητήρας είναι ενεργοποιημένος και λειτουργεί.</p> <p>Ελέγχτε τη στάθμη της σοκολάτας και προσθέστε περισσότερη λιωμένη σοκολάτα, αν χρειάζεται.</p>
Η ροή της σοκολάτας είναι αργή και δεν φτάνει στην κορυφή του αγωγού του σιντριβανιού.	<p>Υπάρχει αέρας στη στόλη που εμποδίζει τη σταθερή ροή της σοκολάτας. Απενεργοποιήστε το σιντριβάνι και περιμένετε μερικά λεπτά μέχρι να αρχίσει να ρέει η σοκολάτα. Θα αρχίσουν να βγαίνουν φυσαλίδες κάτω από τον αγωγό του σιντριβανιού.</p> <p>Ελέγχτε τη στάθμη της σοκολάτας και προσθέστε λιωμένη σοκολάτα, αν χρειάζεται.</p>
Η σοκολάτα είναι πολύ πυκτή (παχύρρευστη).	<p>Ελέγχτε τη θερμοκρασία και τη σύσταση της σοκολάτας. Αυξήστε τη θερμοκρασία ή/και προσθέστε λίγο λάδι στη σοκολάτα.</p> <p>Ελέγχτε εάν η λειτουργία θέρμανσης του σιντριβανιού σοκολάτας είναι ενεργοποιημένη και λειτουργεί.</p> <p>Σημείωση: Η χαμπλή θερμοκρασία περιβάλλοντος ψύχει τη σοκολάτα γρήγορα και αυξάνει την παχύρρευστη σύσταση της. Η σοκολάτα σταματά να ρέει ομοιόμορφα στον αγωγό του σιντριβανιού.</p>



Τεχνικές προδιαγραφές

Αρ. προϊόντος	274101
Τάση και συχνότητα λειτουργίας	220-240V~ 50 / 60 Hz
Ονομαστική ιασύς εισόδου	170W
Κατηγορία προστασίας	Κατηγορία I
Μέγιστη ποσότητα σοκολάτας	Max. 1500g
Εξωτερικές διαστάσεις	Ø210x(H)400mm
Καθαρό βάρος (περίπου)	2,5kg

Σημείωση: Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Εγγύηση

Οποιοδήποτε ελάττωμα επηρεάζει τη λειτουργικότητα της συσκευής που γίνεται προφανές δύο χρόνια μετά την αγορά της, θα διορθώνεται με δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση, αρκεί η συσκευή να έχει χρησιμοποιηθεί και συντηρηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες και να μην έχει γίνει κατάχρηση ή λανθασμένη χρήση της με οποιονδήποτε τρόπο. Δε θίγονται τα νόμιμα δικαιώματά σας. Εάν η συσκευή υποστηρίζεται

από εγγύηση, δηλώστε πού και πότε έχει αγοραστεί και συμπεριλάβετε την απόδειξη αγοράς (π.χ. απόδειξη λιανικής πώλησης).

Σύμφωνα με την πολιτική μας για τη συνεχή εξέλιξη των προϊόντων μας, διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το προϊόν, τη συσκευασία και τις προδιαγραφές τεκμηρίωσής του χωρίς προειδοποίηση.

Απόρριψη & Περιβάλλον

Η συσκευή, μετά το πέρας της διάρκειας ζωής της, δεν πρέπει να απορρίπτεται ως οικιακό απόρριψμα. Πρέπει να απορρίπτεται, με δική σας ευθύνη, σε καθορισμένο σημείο συλλογής. Η μη τήρηση αυτού ενδέχεται να τιμωρείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για τη διάθεση των απορριμμάτων. Η χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αυτής της συσκευής κατά τη στιγμή της απόρριψης θα σηματοδοτήσει την διατήρηση των φυσικών πόρων και εξασφαλίζει την ανακύκλωσή της με τρόπο που προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Για πειρισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να απορρίψετε τη συσκευή για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με την τοπική εταιρεία συλλογής απορριμμάτων. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη ανακύκλωσης, επεξεργασίας και οικολογικής διάθεσης, είτε άμεσα είτε μέσω δημόσιου συστήματος.

ΣΕΡΒΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:

Τηλ.: 213 0 998989 (10 γραμμές)

info@pks-hendi.com

GR



Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si koupili tento spotřebič Hendi. Přečtěte si pozorně tuto příručku a věnujte zvláštní pozornost níže uvedeným bezpečnostním předpisům před instalací a používáním tohoto spotřebiče poprvé.

Bezpečnostní předpisy

- Tento přístroj je určen pro použití v pohostinství a v domácnosti.
- Spotřebič používejte pouze k zamýšlenému účelu, pro který byl navržen, jak je popsáno v této příručce.
- Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným provozem a nesprávným používáním.
- Udržujte spotřebič a elektrickou zástrčku mimo vodu a jiné kapaliny. V případě, že spotřebič spadne do vody, okamžitě vyjměte zástrčku ze zásuvky. Nepoužívejte spotřebič, dokud nebyl zkontrolován certifikovaným technikem. Nedodržení těchto pokynů způsobí život ohrožující rizika.
- Nikdy se nepokoušejte otevřít kryt spotřebiče sami.
- Nevkládejte předměty do pouzdra spotřebiče.
- Nedotýkejte se zástrčky mokrými nebo vlhkými rukama.
-  **Nebezpečí elektrickým proudem!** Nepokoušejte se opravit spotřebič sami, opravy provádějí pouze kvalifikovaní pracovníci.
- **Nikdy nepoužívejte poškozený spotřebič!** Když je poškozen, odpojte spotřebič od zásuvky a obraťte se na prodejce.
- **Varování!** Neponořte elektrické části spotřebiče do vody nebo jiných kapalin.
- Nikdy nedržte spotřebič pod tekoucí vodou.
- Pravidelně kontrolujte napájecí zástrčku a kabel pro případné poškození. Pokud je poškozen, musí být nahrazen servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečí nebo zranění.
- Ujistěte se, že kabel nepřichází do kontaktu s ostrými nebo horkými předměty a udržujte jej mimo otevřený oheň. Nikdy nevytahujte napájecí kabel, abyste jej odpojili od zásuvky, vždy vytáhněte zástrčku.
- Ujistěte se, že napájecí kabel nebo prodlužovací kabel nezpůsobují nebezpečí výletu.
- Spotřebič během používání nenechávejte bez dozoru.
- **Varování!** Dokud je zástrčka v zásuvce, je spotřebič připojen ke zdroji napájení.
- Vypněte spotřebič před odpojením ze zásuvky.
- Napájecí zástrčku připojte ke snadno přístupné elektrické zásuvce, takže v případě nouze lze spotřebič okamžitě odpojit.
- Nikdy nenoste spotřebič za šňůru.
- Nepoužívejte žádná další zařízení, která nejsou dodávána společně se spotřebičem.
- Připojte spotřebič pouze k elektrické zásuvce s napětím a frekvencí uvedenými na štítku spotřebiče.
- Nikdy nepoužívejte jiné příslušenství než příslušenství doporučené výrobcem. Pokud tak neučiníte, mohlo by představovat bezpečnostní riziko pro uživatele a mohlo by dojít k

CZ



poškození spotřebiče. Používejte pouze originální díly a příslušenství.

- Tento spotřebič by neměl být provozován osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi ani osobami, které nemají zkušenosti a znalosti.
- Tento spotřebič by za žádných okolností neměly používat děti.
- Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí.
- **VAROVÁNÍ:** VZDY vypněte spotřebič a odpojte od elektrické zásuvky před čištěním, údržbou nebo skladováním.

Zvláštní bezpečnostní předpisy

- Spotřebič nepokládejte na topné těleso (naftové topení, elektrický ohřívač, vařič na dřevěné uhlí atd.). Spotřebič udržujte v dostatečné vzdálenosti od horkých ploch a otevřeného ohně. Se spotřebičem vždy pracujte na rovném, stabilním, čistém, horku odolném a suchém povrchu.
- Spotřebič nepoužívejte v blízkosti výbušných nebo hořlavých materiálů, kreditních karet, magnetických disků nebo rádií.
- Tento spotřebič není určen pro provoz prostřednictvím externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.
- **VAROVÁNÍ:** Udržujte všechny větrací otvory ve spotřebiči volné, bez překážek.
- Pro větrání během používání ponechejte kolem spotřebiče alespoň 20cm volný prostor.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte vodní paprsek, parní čistič ani jej neoplachujte pod vodou, protože by součásti navlhly, což by mohlo vést k úrazu elektrickým proudem.
- **Upozornění!** Sítovou šňůru veděte bezpečně tak, aby nemohlo dojít k nechtěnému vytažení nebo kontaktu s topnou plochou.
- Spotřebič nečistěte ani jej neukládejte, dokud zcela nevychladl.

czech

Zamýšlené použití

- Tento přístroj je určen pro použití v pohostinství a v domácnosti.
- Přístroj je určen pouze k přímému ohřevu různých druhů čokolád. Jakékoli jiné použití může vést k poškození spotřebiče nebo zranění osob.
- Používání spotřebiče k jinému účelu se považuje za zneužití zařízení. Za nesprávné použití zařízení je výlučně odpovědný uživatel.

Uzemňovací instalace

Tento spotřebič je klasifikován jako **třída ochrany I** a musí být připojen k ochrannému prostředku. Uzemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem tím, že poskytuje únikový vodič pro elektrický

proud. Tento spotřebič je vybaven napájecím kabelem, který má uzemňovací vodič a uzemněnou zástrčku. Zástrčka musí být zapojena do zásuvky, která je správně instalována a uzemněna.



Uvedení přístroj do provozu

- Zkontrolujte, zda není přístroj poškozený. V případě poškození ihned kontaktujte svého dodavatele a NEPOUŽÍVEJTE spotřebič.
- Odstraňte veškerý obalový materiál a ochrannou vrstvu [je-li použita].
- Umístěte spotřebič na rovný a stabilní povrch, pokud není uvedeno jinak. Dvě ze tří nožiček základny lze výškově nastavit a vyrovnat tak přístroj.
- Nepokládejte čokoládovou fontánu do blízkosti klimatizace, otevřených dveří nebo okna. Díky chladnému vzduchu čokoláda tuhne, což brání rovnoramennému toku.
- Ujistěte se, že je kolem přístroje dostatek volného prostoru pro větrání.
- Přístroj umístěte tak, aby byla zástrčka vždy přístupná.
- Rozbalte čokoládovou fontánu.
- Obal obsahuje základní jednotku, trubku fontány, držák trubky a šnekový podavač.
- Budete-li v budoucnu spotřebič skladovat, doporučuje se uschovat si jeho obal.
- Před použitím spotřebič vyčistěte [viz ==> Čištění a údržba].
- Umístěte šnek na základní jednotku: umístěte jej na trojúhelníkovou osu na základně.
- Umístěte držák trubky na spodek trubky fontány.
- Umístěte trubku fontány nad šnek a při jejím vkládání na základnu vyronejte tři otvory držáku trubky s kolíky na základní jednotce.
- Čokoládová fontána je nyní připravena k použití.

Návod k obsluze

- Polohy spínače: Vlevo je pro motor, vpravo je pro topení.
- Zapněte topné těleso, abyste přede hráli čokoládovou fontánu, asi na 3–5 minut.
- Připravte 1500 gramů čokolády. Postupujte přítom následovně:
 - Čokoládu dejte do misky odolné vůči teplu.
 - Zavěste ji do hrnce s horkou vodou (60°C). POZOR! Vodu nenechte vařit!
 - Čokoládu míchejte, dokud se kompletně neropustí. Dbejte o to, aby se do čokolády nedostala žádná voda, neboť jinak získá viskózní konzistenci.
 - Čokoláda by měla být středně tekutá (jako jogurt). V případě, že tomu tak není, přilijte trochu rostlinného oleje (slunečnicový olej) bez chuti.

CZ

- Zapněte motor a nalije čokoládu do fontány.
- Šnek posouvá čokoládu nahoru.
- Nyní můžete začít.
- Používejte pouze ovoce, které je dostatečně vychlazené a má suchý povrch. Nízká teplota ovoce napomáhá, aby čokoláda ztuhla a díky suchému povrchu čokoláda snadněji přilne k ovoci. Příliš mnoho vlhkosti/vody zhoršuje konzistenci čokolády.

Poznámka! Vzduchové bublinky v trubkách fontány narušují tok čokolády. V takovém případě musíte vypnout motor a počkat, až vzduchové bublinky uniknou z fontány (může to trvat i několik minut). Během tohoto procesu je normální, že vzduch uniká na dně trubky fontány. Pokud je trubka fontány bez bublinek, znova zapněte motor.

Čištění a údržba

- Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku.
- Ihned po použití odstraňte čokoládu z fontány. Nechte v čokoládové fontáně čokoládu ztuhnout. Nevylévejte čokoládu do kuchyňského dřezu nebo WC, protože ztuhne a ucpe odpad či kanalizaci.
- Nikdy neponorojte základnu čokoládové fontány do vody nebo jiných tekutých čisticích prostředků.
- Základnu čokoládové fontány čistěte mírně vlhkým hadříkem a teplou vodou. Teplá voda čistí zbytky čokolády mnohem lépe než horká voda.

- Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo abrazivní prostředky. Nepoužívejte žádné ostré nebo špičaté předměty. Nepoužívejte benzín ani rozpouštědla! V případě potřeby vyčistěte vlhkým hadříkem a saponátem. Nepoužívejte abrazivní materiály.
- Vždy se ujistěte, že elektrické přípojky jsou na prosto suché.
- Trubku fontány, držák trubky a šnek lze je umývat v myčce.



Řešení problémů

Pokud přístroj nepracuje správně, podívejte se na možná řešení v následující tabulce. Pokud se vám

nepodaří problém vyřešit, obraťte se na dodavatele nebo poskytovatele služeb.

Problém	Možná příčina a řešení
Čokoláda kape a neteče hezkým hladce dolů po fontáně.	<p>Pokud je čokoláda příliš hustá. Přidejte do čokolády rostlinný olej. Nemíchejte do čokolády vodu!</p> <p>Fontána nestojí vodorovně. Upravte polohu čokoládové fontány pomocí nastavitelných nožiček motorové jednotky.</p> <p>Příliš málo čokolády. Prosím přidejte rozpuštěnou čokoládu.</p> <p>Proud čokolády je blokován kousky ovoce. Čokoládovou fontánu vypněte a odstraňte kousky ovoce.</p>
Čokoláda teče nepravidelně.	<p>Kousky jídla mohou blokovat tok čokolády. Vypněte motor a odstraňte kousky, které způsobují ucpávání.</p> <p>Zkontrolujte, zda je motor zapnutý a zda běží.</p> <p>Zkontrolujte hladinu čokolády, v případě potřeby přidejte rozpuštěnou čokoládu.</p>
Čokoláda teče pomalu a téměř se nedostane nahoru.	<p>Vzduch v trubici, v čehož důsledku neteče čokoláda rovnoměrně. Čokoládovou fontánu vypněte a počkejte pět minut, dokud veškerá čokoláda nevyteče zpět do misky. Dole na fontáně unikají blinky vzdachu.</p> <p>Zkontrolujte hladinu čokolády, v případě potřeby přidejte rozpuštěnou čokoládu.</p>
Čokoláda je příliš hustá (viskózní konzistence)	<p>Zkontrolujte teplotu a konzistenci čokolády. Zvýšte teplotu a/nebo do čokolády přidejte trochu rostlinného oleje.</p> <p>Zkontrolujte, zda je funkce ohřevu čokoládové fontány zapnutá a funguje.</p> <p>Poznámka: Nízká teplota prostředí čokoládu rychle ochlazuje a tím zvyšuje viskozitu čokolády. Čokoláda může přestat proudit plynule vedením fontány.</p>

Technická specifikace

Položka č.	274101
Provozní napětí a frekvence	230 V~ 50 / 60 Hz
Jmenovitý výkon	170 W
Třída ochrany	Třída I
Maximální množství čokolády	Max. 1500 g
Vnější rozměry	Ø 210 mm x [V] 400 mm
Čistá hmotnost (přibližně)	2,5kg

Poznámka: Technická specifikace může být změněna bez předchozího oznámení.

CZ



Záruka

Jakákoli závada ovlivňující funkčnost spotřebiče, která se projeví do jednoho roku po zakoupení, bude opravena bezplatnou opravou nebo výměnou za předpokladu, že spotřebič byl použit a udržován v souladu s pokyny a nebyl žádným způsobem zneužíván nebo zneužit. Vaše zákonné práva nejsou dotčena. Pokud je spotřebič nárokován v záruce,

uveďte, kde a kdy byl zakoupen, a přiložte doklad o koupi (např. potvrzení).

V souladu s naší politikou neustálého vývoje produktů si vyhrazujeme právo bez předchozího upozornění měnit specifikace produktu, balení a dokumentace.

Vyřazení a životní prostředí

Při vyřazování spotřebiče z provozu nesmí být výrobek likvidován s jiným domovním odpadem. Místo toho je vaší odpovědností nakládat s odpadním zařízením tak, že je předáte určenému sběrnému místu. Nedodržení tohoto pravidla může být potrestáno v souladu s platnými předpisy o nakládání s odpady. Samostatný sběr a recyklace vašeho odpadního zařízení v době likvidace pomůže šetřit přírodní zdroje a zajistit jejich recyklaci způsobem,

který chrání lidské zdraví a životní prostředí.

Pro více informací o tom, kde můžete odložit svůj odpad k recyklaci, kontaktujte místní společnost pro sběr odpadu. Výrobci a dovozci nepřebírají odpovědnost za recyklaci, zpracování a ekologickou likvidaci, a to buď přímo, nebo prostřednictvím veřejného systému.



Tisztelet Ügyfél!

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Hendi készüléket. Olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, különös figyelmet fordítva az alábbi biztonsági előírásokra, mielőtt először telepítené és használná ezt a készüléket.

Biztonsági előírások

- A jelen készüléket büfékben való és otthoni használatra szánták.
- A készüléket csak arra a célra használja, amelyre a jelen kézikönyvben leírtak szerint terveztek.
- A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen működés és a helytelen használat által okozott károkért.
- Tartsa távol a készüléket és az elektromos csatlakozót a víztől és más folyadékoktól. Abban az esetben, ha a készülék vízbe esik, azonnal távolítsa el a tápcsatlakozót az aljzatból. Ne használja a készüléket, amíg azt tanúsított technikus nem ellenőrizte. Az utasítások betartásának elmulasztása életveszélyes kockázatot okoz.
- Soha ne próbálja meg kinyitni a készülék házát.
- Ne helyezzen tárgyat a készülék házába.
- Ne érintse meg a dugót nedves vagy nedves kézzel.
-  **Áramütés veszélye!** Ne próbálja meg önállóan megjavítani a készüléket, a javításokat csak szakképzett személyzet végezheti.
- **Soha ne használjon sérült készüléket!** Ha sérült, húzza ki a készüléket az aljzatból, és lépjön kapcsolatba a kiskereskedővel.
- **Figyelmeztetés!** Ne merítse a készülék elektromos részeit vízbe vagy más folyadékba.
- Soha ne tartsa a készüléket folyó víz alatt.
- Rendszeresen ellenőrizze a hálózati csatlakozót és a kábelt, hogy nincs-e sérülés. Sérülés esetén azt szervizügynöknek vagy hasonló képesítéssel rendelkező személynek kell helyettesítenie a veszély vagy sérülés elkerülése érdekében.
- Győződjön meg róla, hogy a kábel nem érintkezik éles vagy forró tárgyakkal, és tartsa távol a nyílt tűztől. Soha ne húzza ki a tápkábelt a csatlakozóaljzatból, hanem minden húzza ki a dugót.
- Győződjön meg arról, hogy a tápkábel és/vagy a hosszabbító kábel nem okoz kioldási veszélyt.
- Használat közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- **Figyelmeztetés!** Mindaddig, amíg a dugó az aljzatba van csatlakoztatva, a készülék az áramforráshoz csatlakozik.
- Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kihúzza az aljzatból.
- Csatlakoztassa a tápcsatlakozót egy könnyen hozzáférhető elektromos aljzathoz, hogy vész helyzet esetén a készülék azonnal kihúzható legyen.
- Soha ne hordja a készüléket a kábellel.
- Ne használjon olyan kiegészítő eszközöket, amelyeket nem a készülékkel együtt szállítanak.
- A készüléket csak a készülék címkéjén feltüntetett feszültséggel és frekvenciával kell csatlakoztatni a konnektorhoz.

HU



- Soha ne használjon a gyártó által ajánlottakon kívül egyéb tartozékokat. Ennek elmulasztása biztonsági kockázatot jelenthet a felhasználó számára, és károsíthatja a készüléket. Csak eredeti alkatrészeket és tartozékokat használjon.
- Ezt a készüléket nem szabad korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve tapasztalat és tudás hiányában működtetni.
- Ezt a készüléket semmilyen körülmények között nem szabad gyermekek használni.
- Tartsa a készüléket és a tápkábelt gyermekektől elzáráva.
- **FIGYELEM:** A tisztítás, karbantartás vagy tárolás előtt mindenkorban mindenkorban a készüléket, és húzza ki a konnektorból.

Különleges biztonsági előírások

- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó tárgyra (benzinnel, elektromos árammal működő, faszén tüzelésű grill stb.). Tartsa távol a készüléket a forró felületektől és a nyílt lángtól. A készüléket mindenkorban vízszintes, stabil, tiszta, hőálló és száraz felületen üzemeltesse.
- Ne használja a készüléket robbanásveszélyes vagy gyúlékony anyagok, hitelkártyák, mágneslemezek vagy rádiók közelében.
- A készüléket nem szabad külső időzítővel vagy külön távezérlő rendszerrel működtetni.
- **FIGYELMEZTETÉS:** A készülék szellőzőnyílásait mindenkorban akadályoktól mentesen.
- Használat közben hagyjon legalább 20 cm-es távolságot a készülék körül a szellőzés érdekében.
- Ne használjon nagynyomású vízzel működő tisztítót, gőztisztítót és ne öblítse el vízzel, mivel az alkatrészek nedvesek lesznek, ami áramütést okozhat.
- **Figyelem!** Biztonságosan vezesse el a hálózati kábelt, hogy megakadályozza a véletlen megrántását vagy a fűtőfelülettel történő érintkezését.
- Csak akkor tisztítsa meg, vagy tárolja el a készüléket, ha az teljesen lehűlt.

HU

Tervezett felhasználás

- A jelen készüléket bútérben való és otthoni használatra szánták.
- A készüléket csak egy bizonyos fajta csokoládé közvetlen melegítésére terveztek. Bármilyen előtérő használat károsíthatja a készüléket, illetve személyi sérülést okozhat.
- A készülék bármilyen egyéb célra való üzemeltetése a készülék nem megfelelő használatának minősül. A készülék nem megfelelő használatáért kizártlagosan a felhasználót terhel a felelősség.

Földelő telepítés

Ez a készülék **I. védelmi osztályba** tartozik, és véddőtalajhoz kell csatlakoztatni. A földelés csökkenti az áramütés kockázatát azáltal, hogy egy menekülési vezetéket biztosít az elektromos áramhoz. Ez

a készülék tápkábellel van ellátva, amely földelt vezetéket és földelt dugót tartalmaz. A dugót egy megfelelően felszerelt és földelt aljzatba kell dugni.



A készülék üzembe helyezése

- Ellenőrizze a készülék sértetlenségét. Meghibásodás esetén, azonnal vegye fel a kapcsolatot a beszállítóval és NE használja a készüléket.
- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot és védőréteget (ha van).
- Helyezze a készüléket egy egyenletes és biztos felületre, kivéve, ha másképp kérik. Az alapegység három lábaból kettővel lehet állítani a készülék magasságát.
- Ne helyezze közel a csokoládé szökökutat a légkondicionáló berendezéshez, nyitott ajtóhoz vagy ablakhoz. A hideg levegő meg fogja szilárdítani a csokoládét és meggátolja az egyenletes áramlássát.
- A megfelelő szellőzés érdekében bizonyosodjon meg róla, hogy elegendő hely van a készülék körül.
- Úgy helyezze a készüléket, hogy a csatlakozó minden elérhető helyen legyen.
- Csomagolja ki a csokoládé szökökutat.
- A csomag tartalmaz egy alapegységet, egy szökökút csövet, egy csőtartót és egy fűrőt.
- Tartsa meg a csomagolást a készülék jövőbeni tárolása céljából.
- Használat előtt tisztítsa meg az eszközt (Lásd ==> Tisztítás és karbantartás).
- Helyezze a fűrőt az alapegységre: helyezze a fűrőt az alapegység háromszög alakú tengelyére.
- Helyezze a csőtartót a szökökútcsoport aljára.
- Helyezze a szökökútcsovet a fűrő fölén, és az alapegységen a tük segítségével helyezze egy szintbe a csőtartó három lukával, majd helyezze a szökökútcsovet az alapegységre.
- A csokoládé szökökút ezennel készen áll a használatra.

Upute za rad

- Kapcsolohelyzet: A bal a motor, a jobb a fűtő.
- A csokoládé szökökút előmelegítéséhez a használat előtt 3-5 perccel kapcsolja be a fűtőelemet.
- Pripremite 1500 grama čokolade. Pritom postupite na sljedeći način:
 - Stavite čokoladu u vatrostalnu zdjelu.
 - Stavite zdjelu u lonac s vrućom vodom (60 °C). POZOR! Voda ne smije zavreti!
 - Miješajte čokoladu dok se potpuno ne rastopi. Pazite da u čokoladu ne uđe voda jer će postati sirupasta.
 - Čokolada treba biti žitka (poput jogurta). Ako nije, dodajte malo biljnog ulja bez okusa (sun-cokretovo ulje).
- Uključite motor i ulijte čokoladu u fontanu.
- A fűró mozgatja felfelé a csokoládét.

- Sad možete početi.
- Kizárolag megfelelően lehűtött, száraz felületű gyümölcsöt használjon. A gyümölcs alacsony hőmérséklete elősegíti a csokoládé megszilárulását, a száraz felületnek köszönhetően pedig jobban tapad rá a csokoládé. A túl sok nedvesítől/víztől nem lesz megfelelően egybefüggő a csokoládé.

Figyelem! A szökökútcsoben lévő légbuborékoktól nem fog egyenletesen folyni a csokoládé. Ebben az esetben le kell állítani a motort, és meg kell várni, amíg eltünnek a légbuborékok a szökökútcsobból (ez pár percig is eltarthat). Az normális, ha ezen folyamat alatt a légbuborékok a szökökútcso alján távoznak. Ha a szökökútcsoben nincs több légbuborék, akkor kapcsolja be újra a motort.



Čišćenje i održavanje

- Prije čišćenja uvijek izvucite utikač.
- A használat után azonnal ürtse ki a csokoládét a csokoládé szökőkútból. Ne hagyja, hogy a csokoládé megdermedjen a csokoládé szökőkútból. Ne öntse a csokoládét a konyhai mosogatóba vagy a wc-be, mert megszilárdulhat a csokoládé, és eltömíthati a szűrőrendszeret.
- Soha ne merítse a csokoládé szökőkút alapegységét sem vízbe, sem más folyékony mosószerrekbé.
- A csokoládé szökőkút alapegységét enyhén nedves ruhával és langos vízzel tisztítsa ki. A langos víz sokkal jobban kitisztítja a csokoládémaradékokat, mint a forró víz.
- Soha ne használjon agresszív tisztítószereket vagy csiszolóanyagokat. Ne használjon semmilyen éles vagy szúró eszközt. Ne használjon sem benzint, sem oldószeret! Nedves ruhával és szükség esetén öblítővel tisztítsa meg. Ne használjon csiszolóanyagokat.
- Mindig bonyolódjon meg róla, hogy az elektromos csatlakozások teljes mértékben szárazok maradjanak.
- A szökőkútcsovet, a csőtartót és a fúrót meg lehet tisztítani a mosogatóban.

Zavarelhárítás

Ha a készülék nem működik megfelelően, kérjük, ellenőrizze az alábbi táblázatot a megoldásért. Ha

nem tudja megoldani a problémát, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a beszállítóval / szolgáltatóval.

Problem	Mogući uzrok i rješenje
A csokoládé csak csöpög, nem áramlik át egyenletesen a szökőkútcsovön.	A csokoládé túl sűrű. Adjon egy kevés növényi olajat a csokoládéhoz. Ne keverjen vizet a csokoládéba! A szökőkút nem egyenes talajon áll, hanem ferdén. A motoregység állítható lábával állítsa be a csokoládé szökőkút szintjét. Premalo je čokolade. Dodajte rastopljene čokolad Tok čokolade ometaju komadići voća. Isključite čokoladnu fontanu i uklonite komadiće voća.
Čokolada teče neravnomjerno.	A csokoládé áramlásának egyenetlenségét ételdarabok is okozhatják. Kapcsolja ki a motort és távolítsa el az útban lévő tárgyakat. Ellenőrizze, hogy a motor be van-e kapcsolva és működik-e. Ellenőrizze a csokoládészintet, szükség esetén adjon hozzá olvasztott csokoládét.
Čokolada sporo struji i slabo navire u gornjem dijelu fontane.	U cijevi ima zraka, zbog čega čokolada ne teče ravnomjerno. Isključite čokoladnu fontanu i pričekajte pet minuta dok se sva čokolada ponovo ne ulije u zdjelu. U donjem dijelu fontane nastaju mjehurići zraka. Ellenőrizze a csokoládészintet, szükség esetén adjon hozzá olvasztott csokoládét.
Čokolada je pregusta (sirupasta).	Ellenőrizze a csokoládé hőmérsékletét és állagát, emelje meg a hőmérsékletet és/vagy adjon egy kevés növényi olajat a csokoládéhoz. Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva és működik-e a csokoládé szökőkút fűtő funkciója. Megjegyzés: Az alacsony környezeti hőmérséklet gyorsan lehűti a csokoládét, és megnöveli a csokoládé viszkozitását, amitől a csokoládé nem fog egyenletesen áramolni a szökőkútcsovén keresztül.



Technikai specifikáció

Téteszám	274101
Működési feszültség és frekvencia	230V~ 50 / 60 Hz
Névleges bemeneti áram	170W
Védelmi osztály	I. osztály
Maximális csokoládémenynység	Max. 1500g
Külső átmérő	Ø210x(M)400mm
Nettó súly (kb.)	2,5kg

Megjegyzés: A technikai specifikációkat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatjuk.

Garancia

A készülék működését befolyásoló minden olyan hibát, amely a vásárlást követő egy éven belül nyilvánvalóvá válik, ingyenes javítással vagy cserével kell javítani, feltéve, hogy a készüléket az utasításoknak megfelelően használták és karbantartották, és semmilyen módon nem bántalmazták vagy nem használták vissza. Az Ön törvényes jogait nem érinti. Ha a készüléket jótállás alapján igénylik,

adjá meg, hol és mikor vásárolta meg, és tüntesse fel a vásárlás igazolását (pl. átvételi elismervényt).

Folyamatos termékfejlesztési politikánkkal összhangban fenntartjuk a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk a terméket, a csomagolást és a dokumentációt.

Visszadobás és környezet

A készülék leszerelésekor a terméket nem szabad más háztartási hulladékkel együtt ártalmatlanítani. E helyett az Ön felelőssége, hogy a hulladékkezelő berendezéseit átadja egy kijelölt gyűjtőhelyre. E szabály betartásának elmulasztása a hulladékár-talmatlanításra vonatkozó vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően büntetendő. A hulladékkezelő berendezések elkülönített gyűjtése és újrahasznosítása az ártalmatlanítás idején segít megőrizni a természeti erőforrásokat, és biztosítja, hogy az

újrahasznosítás olyan módon történjen, amely védi az emberi egészséget és a környezetet.

Hatóbbet szeretne tudni arról, hogy hol dobhatja ki hulladékát újrahasznosításra, kérjük, forduljon helyi hulladékgyűjtő céhéhez. A gyártók és az importőrök nem vállalnak felelősséget az újrafeldolgozásért, a kezelésért és az ökológiai ártalmatlanításért sem közvetlenül, sem állami rendszeren keresztül.

HU



Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste si kúpili tento prístroj Hendi. Pozorne si prečítajte túto príručku a venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným predpisom, ktoré sú uvedené nižšie, pred prvou inštaláciou a používaním tohto zariadenia.

Bezpečnostné predpisy

- Tento spotrebič je určený na použitie v bufetoch a domácnostach.
- Spotrebič používajte len na určený účel, na ktorý bol navrhnutý tak, ako je opísané v tejto príručke.
- Výrobca nenesie zodpovednosť za žiadne škody spôsobené nesprávnou prevádzkou a nesprávnym používaním.
- Spotrebič a elektrickú zástrčku uchovávajte mimo dosahu vody a iných kvapalín. V prípade, že spotrebič spadne do vody, okamžite vyberte zástrčku zo zásuvky. Spotrebič nepoužívajte, kým ho nekontroluje certifikovaný technik. Nedodržanie týchto pokynov spôsobí život ohrozujúce riziká.
- Nikdy sa nepokúšajte otvoriť kryt spotrebiča sami.
- Nevkladajte predmety do krytu spotrebiča.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými alebo vlhkými rukami.
-  **Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!** Nekontrolujte spotrebič sami, opravy majú vykonávať len kvalifikovaný personál.
- **Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič!** Keď dôjde k poškodeniu, odpojte spotrebič od zásuvky a obráťte sa na predajcu.
- **Varovanie!** Neponorte elektrické časti spotrebiča do vody alebo iných kvapalín.
- Nikdy nedrážte spotrebič pod tečúcou vodou.
- Pravidelne kontrolujte, či je napájacia zástrčka a kábel poškodený. Ak je poškodený, musí byť nahradený servisným agentom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo nebezpečenstvu alebo zraneniu.
- Uistite sa, že kábel nie je v kontakte s ostrými alebo horúcimi predmetmi a nechajte ho mimo otvoreného ohňa. Nikdy nevytiahnite napájací kábel, aby ste ho odpojili od zásuvky, vždy vytiahnite zástrčku.
- Uistite sa, že napájací kábel a/alebo predlžovací kábel nespôsobujú nebezpečenstvo vypnutia.
- Počas používania nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru.
- **Varovanie!** Pokiaľ je zástrčka v zásuvke, spotrebič je pripojený k zdroju napájania.
- Pred odpojením zariadenia zo zásuvky vypnite spotrebič.
- Pripojte napájaciu zástrčku k ľahko dostupnej elektrickej zásuvke, aby bolo v prípade núdze možné okamžite odpojiť spotrebič.
- Nikdy nenoste spotrebič za kábel.
- Nepoužívajte žiadne ďalšie zariadenia, ktoré nie sú dodávané spolu so spotrebičom.
- Spotrebič pripojte iba k elektrickej zásuvke s napäťom a frekvenciou uvedenou na štítku spotrebiča.



- Nikdy nepoužívajte iné príslušenstvo ako príslušenstvo odporúčané výrobcom. Nedodržanie tohto postupu by mohlo predstavovať bezpečnostné riziko pre užívateľa a mohlo by dôjsť k poškodeniu spotrebiča. Používajte iba originálne diely a príslušenstvo.
- Tento prístroj by nemal prevádzkovať osoby so zniženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby, ktoré nemajú dostatok skúseností a vedomostí.
- Tento spotrebič by za žiadnych okolností nemali používať deti.
- Spotrebič a jeho napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí.
- **UPOZORNENIE:** VŽDY vypnite spotrebič a odpojte od elektrickej zásuvky pred čistením, údržbou alebo skladovaním.

Osobitné bezpečnostné predpisy

- Neumiestňujte spotrebič na vykurovací predmet (benzínový sporák, elektrický sporák, sporák na drevené uhlie atď.). Udržujte spotrebič v bezpečnej vzdialosti od horúcich povrchov a otvoreného ohňa. Spotrebič prevádzkujte vždy na rovnom, stabilnom, čistom, tepelne odolnom a suchom povrchu.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti výbušných alebo horľavých materiálov, kreditných kariet, magnetických diskov alebo rádií.
- Tento spotrebič nie je určený na prevádzku pomocou externého časovača alebo samostatného systému diaľkového ovládania.
- **UPOZORNENIE:** Všetky vetracie otvory v spotrebiči udržiavajte priechodné bez prekážok.
- Počas prevádzky nechajte okolo spotrebiča aspoň 20 cm odstup z dôvodu ventilácie.
- Na čistenie nepoužívajte vodnú dýzu, parný čistič ani neoplachujte pod tečúcou vodou, pretože diely zvlhnú, čo by mohlo mať za následok úraz elektrickým prúdom.
- **Upozornenie!** Napájací kábel vedťte bezpečným spôsobom, aby ste zabránili neúmyselnému potiahnutiu alebo kontaktu s vykurovacou plochou.
- Spotrebič nečistite ani neskladujte, pokiaľ nie je úplne vychladnutý.

Zamýšľané použitie

- Tento spotrebič je určený na použitie v bufetoch a domácnostach.
- Tento spotrebič je určený len na priamy ohrev rôznych druhov čokolády. Akékoľvek iné použitie môže viesť k poškodeniu spotrebiča alebo telesnému zraneniu.

- Používanie spotrebiča na akýkoľvek iný účel sa bude považovať za nesprávne použitie zariadenia. Zodpovednosť za nesprávne použitie zariadenia nesie výlučne používateľ.

Inštalácia uzemnenia

Tento spotrebič je klasifikovaný ako **trieda ochrany I** a musí byť pripojený k ochrannej ploche. Uzemnenie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom tým, že poskytuje únikový vodič pre elektrický prúd. Tento

spotrebič je vybavený napájacím káblom, ktorý má uzemňovací vodič a uzemnenú zástrčku. Zástrčka musí byť zapojená do zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená.



Uvedenie spotrebiča do prevádzky

- Spotrebič skontrolujte, či nie je poškodený. V prípade akéhokoľvek poškodenia sa okamžite obráťte na dodávateľa a spotrebič NEPOUŽÍVAJTE.
- Odstráňte celý obalový materiál a ochrannú fóliu (ak sa používal).
- Spotrebič umiestnite na rovný a stabilný povrch, ak nie je uvedené ináč. Spotrebič môžete vyuvoňať tak, že nastavíte výšku dvoch z troch nožičiek na základnej jednotke.
- Čokoládovú fontánu neumiestňujte blízko klimatického potrubia, otvorených dverí alebo okna. Čokoláda stuhne vplyvom studeného vzduchu a prestane rovnomerne vytiekať z čokoládovej fontány.
- Okolo spotrebiča musí byť dostatočná medzera, aby mohol vzduch voľne prúdiť.
- Spotrebič umiestnite tak, aby bol k zástrčke vždy prístup.
- Čokoládovú fontánu vybaľte.
- Balenie obsahuje základnú jednotku, rúrkou fontány, držiak rúrky a závitovku.
- Spotrebič pred použitím vyčistite (Pozrite si časť ==> Čistenie a údržba).
- Obal si odložte, ak máte v úmysle v budúcnosti uskladniť spotrebič.
- Závitovku založte na základnú jednotku: závitovku založte na osku v tvare trojuholníka v základnej jednotke.
- Držiak rúrky založte na spodnú časť rúrky fontány.
- Rúrkou fontány založte na závitovku a pri jej základaní na základnú jednotku zarovnajte tri otvory na držiaku rúrky s troma kolíkmi v základnej jednotke.
- Čokoládová fontána je teraz pripravená na použitie.

Návod na obsluhu

- Poloha zapnutia: Ľavá je pre motor, pravá pre ohrevac.
- Ohrevacie teleso zapnite na 3 až 5 minút, aby sa čokoládová fontána nahriala.
- pripravte 1500 gramov čokolády. Postupujte pritom nasledovne:
 - Čokoládu dajte do misky odolnej voči teplu.
 - Zaveste ju do hrnca s horúcou vodou (60°C).
POZOR! Vodu nenechajte variť!
 - Čokoládu miešajte, kým sa kompletne nerozpustí. Dbajte na to, aby sa do čokolády nedostala žiadna voda, inak získa sirupovú konzistenciu
 - Čokoláda by mala byť stredne tekutá (ako jogurt). V prípade, že to tak nie je, prilejte trochu rastlinného oleja (slnečnicový olej) bez chuti.

- Zapnite motor a nalejte čokoládu do fontány.
- Závitovka posúva čokoládu nahor.
- Teraz môžete začať.
- Používajte len ovocie, ktoré je dostatočne vychladené, a má suchý povrch. Nízka teplota ovocia umožňuje stuhnutie čokolády a suchý povrch pomáha čokoláde ľahšie prilnúť k ovociu. Veľmi veľa vlhkosti alebo vody zhorší konzistenciu čokolády.
Poznámka! Vzduchové bublinky v rúrke fontány na rušia plynulý prietok čokolády. V takomto prípade musíte vypnúť motor a počkať, kým vzduchové bublinky uniknú z rúrky fontány (môže to trvať niekoľko minút!). Pri tomto procese vzduch zvyčajne uniká zo spodnej časti rúrky fontány. Keď sa v rúrke fontány už nenachádzajú žiadne vzduchové bublinky, motor znova zapnite.



Čistenie a údržba

- Pred čistením vždy vytiahnite zástrčku.
- Po skončení používania čokoládovej fontány okamžite z nej vyberte čokoládu. Čokoládu nenechajte stuhňuť v čokoládovej fontáne. Čokoládu nevylievajte do kuchynského drezu alebo toalety, pretože stuhne a upchá odtok a kanalizáciu.
- Základnú jednotku čokoládovej fontány nikdy neponárajte do vody ani iných kvapalných čistiacich prostriedkov.
- Základnú jednotku čokoládovej fontány vyčistite mierne navlhčenou handričkou v tplej vode. Teplá voda vyčistí zvyšky čokolády oveľa lepšie, ako horúca voda.

- Nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani brúsne prostriedky. Nepoužívajte žiadne ostré alebo zahrotené predmety. Nepoužívajte benzín ani rozpúšťadlá! V prípade potreby vyčistite vlhkou handričkou a čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte brúsne materiály.
- Vždy sa uistite, že elektrické kontakty sú úplne suché.
- Rúrka fontány, držiak rúrky a závitovka sa môžu umývať v umývačke riadu.

Riešenie problémov

Ak zariadenie nefunguje správne, riešenie si vyhľadajte v tabuľke nižie. Ak nemôžete problém

vyriešiť, obrátte sa na dodávateľa alebo servisné stredisko.

Problém	Možná príčina a riešenie
Čokoláda kvapká a neteče pekne hladko dole po fontáne.	Čokoláda je veľmi hustá. Do čokolády pridajte trocha rastlinného oleja. Do čokolády neprimiešavajte vodu! Fontána nie je vyrovnaná, ale je naklonená. Zarovnanie čokoládovej fontány nastavte pomocou nastavovacích nožičiek na motorovej jednotke. Málo čokolády, pridajte trocha mletej čokolády. Prúd čokolády je blokovaný kúskami ovocia. Čokoládovú fontánu vypnite a odstráňte kúsky ovocia.
Čokoláda tečie nepravidelne.	Kúsky jedla môžu spôsobať blokowanie toku čokolády. Motor vypnite a odstráňte prekážku. Skontrolujte, či je motor zapnutý a v chode. Skontrolujte hladinu čokolády a v prípade potreby pridajte pomletú čokoládu.
Čokoláda tečie pomaly a takmer sa nedostane hore.	Vzduch v trubici, v dôsledku čoho neteče čokoláda rovnomerne. Čokoládovú fontánu vypnite a počkajte päť minút, kým všetka čokoláda nevytečie späť do misky. Dole na fontáne unikajú blinky vzduchu. Skontrolujte hladinu čokolády a v prípade potreby pridajte pomletú čokoládu.
Čokoláda je príliš hustá (sirupová konzistencia)	Skontrolujte teplotu a konzistenciu čokolády, zvýšte teplotu a/alebo do čokolády pridajte trocha rastlinného oleja. Skontrolujte, či je zapnutá funkcia ohrevu čokoládovej fontány a či funguje. Poznámka: Nízka teplota okolia rýchle ochladí čokoládu, čím sa zvýší jej viskozita; čokoláda prestane rovnomerne prúdiť cez rúrku fontány.

SK



Technické parametre

Číslo položky	274101
Prevádzkové napätie a frekvenčný kmitočet	230 V pri 50/60 Hz
Menovitý príkon	170 W
Trieda ochrany	Trieda I
Maximálne množstvo čokolády	Max. 1500 g
Vonkajšie rozmery	Ø 210 x (v) 400 mm
Čistá hmotnosť (priблиžne)	2,5kg

Poznámka: Technické parametre podliehajú zmene bez predchádzajúceho oznamenia.

Záruka

Akákolvek chyba ovplyvňujúca funkčnosť spotrebiča, ktorá sa prejaví do jedného roka po zakúpení, bude opravená bezplatnou opravou alebo výmenou za predpokladu, že spotrebič bol použitý a udržiavaný v súlade s pokynmi a nebol zneužitý ani zneužitý. Vaše zákonné práva nie sú dotknuté. Ak je spotrebič nárokovaný na základe záruky, uveďte,

kde a kedy bol zakúpený, a uvedte doklad o kúpe (napr. potvrdenie o prijatí).

V súlade s našou politikou nepretržitého vývoja produktov si vyhradzujeme právo bez predchádzajúceho upozornenia meniť špecifikácie výrobku, balenia a dokumentácie.

Vyhadzovanie a životné prostredie

Pri vyrádovaní spotrebiča z prevádzky sa liek nesmie likvidovať s iným domovým odpadom. Namiesto toho je vašou zodpovednosťou zlikvidovať svoje odpadové zariadenie odovzdaním určenému zbernému miestu. Nedodržanie tohto pravidla môže byť penalizované v súlade s platnými predpismi o zneškodňovaní odpadu. Samostatný zber a recyklácia vášho odpadového zariadenia v čase likvidácie pomôže zachovať prírodné zdroje a za-

bezpečiť ich recyklование spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie.

Pre viac informácií o tom, kde môžete odložiť svoj odpad na recykláciu, kontaktujte miestnu spoločnosť na zber odpadu. Výrobcovia a dovozcovia nepreberú zodpovednosť za recykláciu, úpravu a ekologickú likvidáciu, a to buď priamo, ani prostredníctvom verejného systému.











HENDI

Tools for Chefs

Hendi B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
Tel: +31 317 681 040
Email: info@hendi.eu

Hendi Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
Tel: +48 61 658 7000
Email: info@hendi.pl

Hendi Food Service Equipment GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
Tel: +43 6274 200 10 0
Email: office.austria@hendi.eu

Hendi Food Service Equipment Romania S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brașov, 500164, Romania
Tel: +40 268 320330
Email: office@hendi.ro

PKS Hendi South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
Tel: +30 210 4839700
Email: info@pks-hendi.com

Hendi Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
Tel: +39 800 727 438
Email: office.italy@hendi.eu

Hendi HK Ltd.

1208, 12/F Exchange Tower
33 Wang Chiu Road, Kowloon Bay, Hong Kong
Tel: +852 2154 2618
Email: info-hk@hendi.eu

Find Hendi on internet:

www.hendi.eu
www.facebook.com/HendiToolsforChefs
www.linkedin.com/company/hendi-food-service-equipment-b.v.
www.youtube.com/HendiEquipment

- Changes, printing and typesetting errors reserved.
- Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten.
- Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
- Zastrzega się możliwość zmian, błędów w druku i składzie.
- Sous réserve d'erreurs de modification, d'impression et de composition.
- Con riserva di modifiche, errori di stampa e composizione.

- Rezervate modificările, tipărirea și erorile de tipărire.
- Мы оставляем за собой право вносить изменения, ошибки печати и набора.
- Επιφύλασσονται αλλαγές, εκτύπωση και στοιχειοθεσία.
- Změny, chybisku a sazby vyhrazeny.
- A változtatások, a nyomtatási és a betűtípusi hibák fenntartva.
- Zmeny, chyb v tlači a sadzbe vyhradené.