

H88 Camerahandleiding

Ik . Snelle start



01 Lanyardgat

02 Camera

03 MIC

04 Indicatielampje

05 Aan/uit-knop/wifi knop/
opnameknop

06 **Resetknop**

07 TF-kaart

08 USB-opladen

09 Magneet



1. Plaats de geheugenkaart: Plaats een high-speed TF-kaart van 32 GB of groter van de C10-klasse volgens de aangegeven richting.

Plaats de geheugenkaart in de aangegeven richting in de kaartsleuf totdat de kaart stevig vastzit.



2. Wanneer u de geheugenkaart verwijdt, drukt u voorzichtig op de geheugenkaart en wacht u tot deze eruit springt voordat u deze verwijdt.

Opmerking:

(1) U moet een originele 32GB-128GB-schijf gebruiken C10/U3 high-speed kaart (aanbevolen merken: SanDisk, Samsung). PLS Formateer het bestand voordat u het voor het eerst gebruikt .

(2) Als er tijdens de opname geen geheugenkaart in de camera zit, trilt de camera continu om de 3 seconden. Het is aan te raden om een geheugenkaart te plaatsen.

3. Laad het apparaat op . Inschakelen: Houd de aan/uit-knop ingedrukt. Het apparaat trilt één keer, het blauwe lampje blijft branden en de camera gaat in de stand-bymodus. Druk kort op de opnameknop. Het apparaat trilt één keer, het blauwe lampje knippert langzaam en de opname begint. Druk nogmaals kort om te pauzeren en op te slaan. Dubbelklik op de wifi-knop om de wifi van de camera in te schakelen.

4. Uitschakelen: Houd de aan/uit-knop ingedrukt. Het apparaat trilt lang en vervolgens gaat het lampje uit, wat aangeeft dat het apparaat is uitgeschakeld.

II. Gedetailleerde functiewerking

1. Houd de aan/uit-knop ingedrukt. Het apparaat trilt één keer, het blauwe lampje gaat branden en de camera gaat in de stand-bymodus. Druk één keer op de opnameknop. Het apparaat trilt één keer en het blauwe lampje knippert langzaam om de opname te starten. Druk één keer op de opnameknop om de opname te pauzeren. Het apparaat trilt één keer om het bestand op te slaan.

2. Wanneer de camera in de wifi-modus staat, druk je kort op de cameraknop in de mobiele app. Het gele lampje knippert één keer om de foto te maken.

3. Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat het lampje uitgaat en het apparaat is uitgeschakeld.

4. Stand-by

a; (Wanneer een TF- kaart is geplaatst) Als het blauwe lampje in de stand-bymodus 3 minuten lang brandt zonder dat er iets wordt gedaan, wordt de camera automatisch uitgeschakeld.

b; (Wanneer er geen TF- kaart aanwezig is) In de stand-bymodus knippert het blauwe lampje, trilt de motor één keer per 3 seconden en schakelt de camera automatisch uit na 3 minuten.

Zodra u WIFI inschakelt, knipperen de blauwe en groene lampjes, trilt de motor elke 3 seconden en schakelt de camera automatisch uit na 3 minuten.

III. Mobiele APP-verbinding

Download de APP: 1. Scan de QR-code hieronder om "Sports DV" te installeren, of zoek naar "Sports DV" op Google Play of Apple Store om de APP te downloaden en te installeren.



De WiFi van de camera is een onafhankelijke hotspot en hoeft niet met een extern

netwerk te worden verbonden.

Schakel camera-wifi in: Druk in de stand-bymodus **twee keer achter elkaar op de wifi-knop om over te schakelen naar de wifi-modus. Het groene lampje knippert snel en wacht tot er verbinding is** (het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld als er binnen 3 minuten geen verbinding is).

Verbind je telefoon met de hotspot van de camera : Naam: CAMH88-XXX, Wachtwoord: 12345678.

de telefoon is verbonden met de WIFI van de camera , het indicatielampje van de camera wordt groen.

Open de app en tik op het camerapictogram in het midden om de camera te bedienen.

Tik in de app op de camera om foto's te maken en tik op de video om automatisch op te nemen. In de app neemt de linkerkant op naar de telefoon om af te spelen, en de rechterkant neemt op naar de TF-kaart om af te spelen.

In de instellingen kunt u de duur van de opname en het videogeluid instellen.

IV. Computeraansluiting en opladen



1. USB-stick/webcam-modus

Nadat u de TF-kaart met een datakabel op een computer hebt aangesloten, kunt u videobestanden op de TF-kaart afspelen en onnodige bestanden verwijderen. Wanneer u de TF-kaart op een computer zonder kaart aansluit, kunt u hem als webcam gebruiken.

2. Opladen en opnemen tijdens het opladen

Oplaadstatus: Rood lampje brandt (gaat uit wanneer de batterij volledig is opgeladen).

Sluit het apparaat aan op het stopcontact of de autolader. Het apparaat schakelt automatisch in. Druk kort op de opnameknop om de opname te starten.

Let op: Wanneer u opneemt terwijl het apparaat wordt opgeladen, moet u het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen nadat de opname is voltooid. Anders kan het bestand niet worden opgeslagen !

V. Reset



Als de camera vastloopt en niet normaal kan functioneren, drukt u op de resetknop om de camera automatisch te resetten en uit te schakelen.

VI . Voorzorgsmaatregelen en probleemoplossing

Belangrijke waarschuwingen

Gebruik geen niet-standaard voedingen (ondersteunt alleen 5V/2A-laders).

De waterbestendigheid bedraagt IPX7 (1 meter diepte gedurende 30 minuten) en het apparaat is niet geschikt om mee te duiken.

Veelgestelde vragen en oplossingen

QA 1, Kan niet opnemen

- ① Vervang de originele TF-kaart
- ② Formateer de geheugenkaart / plaats de geheugenkaart correct
- ③ Reset de camera

QA 2, WiFi kan niet worden verbonden

- ① Controleer het wachtwoord
- ② Start de camera WiFi opnieuw op
- ③ Vergeet het netwerk en probeer het opnieuw

QA 3, Bestands corruptie.

Het apparaat is niet correct uitgeschakeld tijdens het opladen en opnemen. Het

bestandssysteem op de computer moet worden hersteld.

Vraag 4: Waarom trilt de camera voortdurend, elke 3 seconden, tijdens het opnemen van een video?

Als er geen geheugenkaart is geplaatst, trilt de camera continu tijdens het opnemen en opslaan van een video in de app. Nadat u een geheugenkaart hebt geplaatst , stopt de camera met trillen tijdens het opnemen.

QA 5. Waarom zijn de video's die ik op de geheugenkaart opsla slechts fragmenten van een paar minuten lang en geen complete video?

Dit is normaal. Omdat een videobestand veel geheugen in beslag neemt, is het opslaan van de volledige video na de opname traag en kan het gemakkelijk mislukken. En om te voorkomen dat je vergeet een video op te slaan na een lange opname, herhaalt en bewaart de camera de video automatisch. Je kunt het interval voor de opname in de app instellen: 1, 3, 5 of 10 minuten.

QA 6. Hoe kan ik een complete video opnemen?

Het opnemen en opslaan van de video in de app resulteert in een complete video. Houd er echter rekening mee dat je de app niet kunt afsluiten tijdens het opnemen, anders wordt de opname onderbroken. Kortom, video's die op de geheugenkaart zijn opgeslagen, zijn gefragmenteerd. Video's die in de app zijn opgeslagen, zijn compleet. Als u vragen heeft over het product, kunt u gerust contact opnemen met de klantenservice van de verkoper.

VII. Technische specificaties

Parameter	Details
Videoresolutie	1920*1080
Videocode	H.264
Videoformaat	MP4
Beeldresolutie	4032*3024
Afbeeldingsformaat	JPG
Geheugenkaart	TF-kaart (niet inbegrepen in het pakket)
USB-interface	Type-C

batterij	5V 2A
batterijcapaciteit	800 mAh
Oplaadtijd	ongeveer 2 uur
Levensduur van de batterij	3,5 uur