尺寸：105x148.5mm　材质：超感米100g　折页方式：骑马钉

英语

ProtaArc

EN

XKM01 CaseUp

Foldable Keyboard and Mouse Combo with Laptop Stand

User Manual

www.protoarc.com

US
support@protoarc.com
+1 (833) 776-8272
Monday-Friday: 9am-5pm (5pm-12am Taipei time)
*Closed during holidays

UK
support-eu@protoarc.com

Packing List

- Manual * 1
- XKM01 Foldable Keyboard
- Mouse
- Type-C Charging Cable * 1
- User Manual * 1
- Foldable Laptop Stand * 1

Keyboard Features

Mouse Features

2.4G Connection

1. Turn the power switch to ON.
2. Press the channel switch button and the 2.4G indicator light flashes once every 1 to 2 seconds, the mouse enters 2.4G USB connection mode.
3. Take out the USB receiver.
4. Plug into the computer USB port. Wait for the 2.4G indicator stays on, the connection is successful.

Keyboard Bluetooth Connection

1. Unfold the keyboard automatically turns on.
2. Single press **BT1** channel button, and the indicator light flashes once every one second.
   Long press the Bluetooth channel button for 3-5 seconds again, the indicator light flashes more quickly, then the keyboard enters the Bluetooth pairing mode.
3. Turn on the Bluetooth settings on your device, search or select "XKM01 Cooling" and start Bluetooth pairing until the connection is completed.

Mouse Bluetooth Connection

1. Turn the power switch to ON.
2. Press the channel switch button and the **BT1** / **BT2** indicator light is on, the mouse enters the Bluetooth channel.
   Long press the Bluetooth channel for 3-5 seconds again, until the **BT1** / **BT2** light flashes quickly, then the mouse enters the Bluetooth pairing mode.
3. Turn on the Bluetooth settings on your device, search or select "XKM01 Cooling" and start Bluetooth pairing until the connection is completed.

Mode Switch Method

Mouse

Keyboard

Note: After one connected, short press the channel key on the keyboard easily switch between multiple devices.

Laptop Stand User Guide

Take out the stand.

Extend the stand into required width.

Pull up the spring-loaded support feet on both sides, adjust to a comfortable angle, and lock in place.

Pull up the anti-slip silicone pads.

Place your laptop on the stand.

(Note: 5 adjustable angles, from 15° to 45°)

Charging Guide

1. When the battery is low, the low battery indicator light on the keyboard or mouse will rapidly flash to indicate the power.
2. Insert the Type-C port into the mouse or keyboard and the USB-A port into the computer to charge. The red light stays on while charging.
3. The indicator light turns in green when fully charged.

Note:
If the mouse or keyboard is low battery, there will be delays, freezes and other problems. Please connect to the power supply for charging in a timely manner to ensure that the mouse or keyboard has sufficient battery power to get normal performance.

Multimedia Function Keys

Keys	Windows OS	Android OS	iOS	Mac OS
☀	Light ↑	Light ↑	Light ↑	Light ↑
☀	Light ↓	Light ↓	Light ↓	Light ↓
	Wireless Switch	Wireless Switch	/	Wireless Switch
	Task View	Application Switch	/	Task Viewer
	Display Desktop	Go Home	Go Home	Go Home
	Search	Search	/	/
	Previous Track	Previous Track	Previous Track	Previous Track
	Play & Pause	Play & Pause	Play & Pause	Play & Pause
	Next Track	Next Track	Next Track	Next Track
	Mute	Mute	Mute	Mute
	Volume ↓	Volume ↓	Volume ↓	Volume ↓
	Volume ↑	Volume ↑	Volume ↑	Volume ↑
	Home	Home	/	/
	Lock Screen	Lock Screen	/	/
	Battery Capacity	Battery Capacity	/	/
	Backlight	Backlight	Backlight	Backlight

Fn+ESC (3 times) button to turn on or turn off the Fn function

Note: The Fn function is a cyclic mode (F1-F12 and multimedia functions are cyclically used).

Product Parameters

Keyboard Parameters

Battery Capacity	210 mAh
Working Current	≤ 4.5 mA
Sleep Current	31 uA
Charging Current	150 mA (±20mA)
Standby Current	≤ 0.5 mA
Input	from 20mA
Charging Time	≤ 2 hours
Charging Time	≤ 2 hours
Wake-Up Way	Press any key
Weight	297 g
Keyboard Dimensions	310.9x105.7x12.4mm(Unfolded) 155.5x105.7x20.9mm(Folded)

Product Parameters

Laptop Stand Specifications

Material	Aluminum alloy
Compatible Laptop Size	13-17.3 inch
Product Dimensions (Folded)	230 * 54.7 * 30mm
Adjustment Angles Range	90°/ 100°/ 110°/ 120°/ 130°/ 140°

2.4G Transmission Parameters

Transmission Distance	10m
Working Voltage	3.7V
Working Current	≤ 50mA
Falling Rate	100hz
System Requirements	Bluetooth receiving device Windows 8 or higher version Android 4.4 or higher version iOS 13.0 or higher version

Bluetooth Transmission Parameters

Transmission Distance	10m
Working Voltage	3.7V
Working Current	≤ 50mA
Falling Rate	100hz
System Requirements	Bluetooth receiving device Windows 8 or higher version Android 4.4 or higher version iOS 13.0 or higher version

Tips

1. If Bluetooth connection is not working properly, fold the keyboard to turn off the Bluetooth function, then unfold the keyboard to turn on Bluetooth and attempt to reconnect; or delete the extra Bluetooth option name in the Bluetooth connection list of the device and reconnect.

2. The keyboard and mouse have 3 memory functions. When they are turned on again, they will automatically connect to the last connected one; if turn on again, they will automatically connect to the default channel and the channel indicator is on.

Sleep Mode

1. When the keyboard is not used for more than 30 minutes, it will automatically enter the sleep mode and the indicator light will be off.

2. When you use the keyboard again, you only need to press any key, and the keyboard will wake up within 3 seconds. The indicator will light up again and starts to work.

Safety Warning

IMPORTANT: To reduce risk of fire, electric shock, or injury, follow these safety instructions.

- Charging Safety: Use only the provided cable. Charge in a well-ventilated, dry area away from inflammable materials.
- Battery Handling: Do not attempt to replace the item's lithium battery. Battery replacement must be conducted by qualified personnel to prevent hazards.
- Heat Exposure: Avoid leaving the item in high-temperature environments or in direct sunlight, which could result in a fire hazard.
- Liquid Exposure: Keep the item away from water and liquids. Do not use if wet until thoroughly dried.
- Damage and Leakage: Cease usage and consult customer service if the item is damaged or the battery leaks.
- Connect Disposal: Follow local regulations for disposing of electronic waste. Do not dispose of the item in regular household trash.
- Radio Frequency Interference: This device may cause interference with other electronics. Keep a safe distance from sensitive devices.
- Child Safety: Keep the item and its components out of reach of children to avoid choking or battery ingestion hazards. Never allow children to handle the item unsupervised.

CAUTION: Non-compliance with the above warnings can lead to serious injury or property damage.

For further assistance or information, please contact our customer service.
Emergency Contact: +1 866-287-1458 (United States)

EU Declaration of Conformity

Declared Object	Foldable Keyboard and Mouse Combo with Laptop Stand
Model	XKM01
Brand	ProtaArc
Year of Production	2024
Manufacturer	Shenzhen Qingjie Electronic Technology Co., LTD
Address	Room 1, Building 4, Area B, Dachong Shenzhen Software Industry Base, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China
Compliance Declaration	We hereby declare that the above product complies with the following EU directives and standards: 2014/53/EU, 2011/65/EU & 2015/863/EU
Position	Managing Director
Signature	
Date of Sign	2024-11-11
EU agent name	
Date of sign	

德语

ProtaArc

DE

XKM01 CaseUp

Faltbares Kabelloses Tastatur- und Maus-Set mit Laptopständer

Benutzerhandbuch

www.protoarc.com
support-eu@protoarc.com

Lieferumfang

- Handbuch
- XKM01 faltbare Tastatur
- Maus
- Typ-C-Ladekabel * 1
- Benutzerhandbuch * 1
- Faltbarer Laptopständer * 1

Tastaturfunktionen

Mausfunktionen

2.4G Verbindung

1. Schalten Sie den Stromschalter auf EIN.
2. Drücken Sie die Kanalauswahltaste, bis das 2.4G-Licht schnell blinkt, die Maus wechselt in den 2.4G-USB-Kanal.
3. Nehmen Sie den USB-Empfänger heraus.
4. Klappen der Tastatur schaltet sich automatisch ein.
5. Schließen Sie es an den USB-Anschluss des Computers an. Warten Sie, bis die Anzeige leuchtet, um in den 2.4G-USB-Kanal zu wechseln.
6. Schließen Sie es an den USB-Anschluss des Computers an. Warten Sie, bis die Anzeige leuchtet, um in den 2.4G-USB-Kanal zu wechseln.

Tastatur Bluetooth Verbindung

1. Klappen Sie Tastatur schalten sich automatisch ein.
2. Drücken Sie die Kanalauswahltaste **BT1** und die Kanalauswahltaste **BT2** gleichzeitig, bis die Licht Kanalauswahltaste blinkt schnell.
   Drücken Sie diese Bluetooth-Kanaltaste erneut 3-5 Sekunden lang, bis die Licht Kanalauswahltaste und die Tastatur wechselt dann in den Bluetooth-Kopplung-Modus.
3. Schalten Sie in den Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Gerät ein, suchen oder wählen Sie „XKM01 Cooling" und starten Sie die Bluetooth-Kopplung bis die Verbindung fertiggestellt ist.

Maus Bluetooth Verbindung

1. Schalten Sie den Stromschalter auf EIN.
2. Drücken Sie die Kanalauswahltaste, bis die Kontrollleuchte **BT1** / **BT2** leuchtet. Sie wechselt in den Bluetooth-Kanal.
   Halten Sie die Kanalauswahltaste **BT1** / **BT2** gedrückt, bis die Licht **BT1** / **BT2** schnell blinkt, dann wechselt die Maus in den Bluetooth-Kopplung-Modus.
3. Schalten Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Gerät ein, suchen oder wählen Sie „XKM01 Cooling" und starten Sie die Bluetooth-Kopplung bis die Verbindung fertiggestellt ist.

Methode zum Umschalten des modus

Maus

Tastatur

Nachdem die Verbindungen **BT1** / **BT2** hergestellt wurden, drücken Sie kurz die Modusumschalttaste an der Unterseite der Maus, um problemlos zwischen mehreren Geräten zu wechseln.

Nachdem die Verbindung **BT1** / **BT2** hergestellt wurden, drücken Sie kurz die Tastatur-Taste, um problemlos zwischen mehreren Geräten zu wechseln.

Laptopständer Anleitung

Nehmen Sie den Ständer heraus.

Ziehen Sie den Ständer auf die gewünschte Breite aus.

Ziehen Sie die federbelasteten Stützfüße auf beiden Seiten heraus, stellen Sie den gewünschten Winkel ein und rasten Sie sie ein.

Ziehen Sie die Anti-Rutsch-Matte Schalldämpfer heraus.

Platzieren Sie Ihr Laptop auf dem Ständer.

(Hinweis: 5 verstellbare Winkel von 15° bis 45°)

Ladeanleitung

1. Wenn der Akku leer ist, blinkt die Anzeige für niedrigen Batteriestand auf der Tastatur oder Maus schnell, um einen niedrigen Stromverbrauch anzuzeigen.
2. Stecken Sie zum Laden den Typ-C-Anschluss in die Maus oder Tastatur und den USB-A-Anschluss in den Computer. Das rote Licht bleibt während des Ladevorgangs an.
3. Die Entnahmeeinheit leuchtet grün, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

Hinweis:
Wenn die Batterie der Maus oder Tastatur schwach ist, kann es zu Verzögerungen, Einfrierungen und anderen Problemen kommen. Bitte schließen Sie zum rechtzeitigen rechtzeitig die Stromversorgung an, um eine ausreichende Batterieleistung zu gewährleisten, um eine normale Arbeitsleistung sicherzustellen.

Multimedia-Funktionstaste

Tasten	Windows OS	Android OS	iOS	Mac OS
☀	Helligkeit ↑	Helligkeit ↑	Helligkeit ↑	Helligkeit ↑
☀	Helligkeit ↓	Helligkeit ↓	Helligkeit ↓	Helligkeit ↓
	Drahtlos-Schalter	Drahtlos-Schalter	/	Drahtlos-Schalter
	Task-Ansicht	Anwendungswechsel	/	Task-Ansicht
	Desktop anzeigen	Startseite	Startseite	Startseite
	Sperren	Sperren	/	/
	Vorheriger Track	Vorheriger Track	Vorheriger Track	Vorheriger Track
	Wiedergabe & Pause	Wiedergabe & Pause	Wiedergabe & Pause	Wiedergabe & Pause
	Nächster Track	Nächster Track	Nächster Track	Nächster Track
	Stummschaltung	Stummschaltung	Stummschaltung	Stummschaltung
	Lautstärke ↓	Lautstärke ↓	Lautstärke ↓	Lautstärke ↓
	Lautstärke ↑	Lautstärke ↑	Lautstärke ↑	Lautstärke ↑
	Sperren	Sperren	/	/
	Screenshot	Screenshot	Screenshot	Screenshot

Taste Fn+ESC (3x) Sperren zum Ein- oder Ausschalten der Fn-Funktion

Anmerkung: Die Fn-Funktion ist ein zyklischer Modus (F1-F12 und Multimedia-Funktionen werden zyklisch verwendet).

Sprachauswahl in drei Systemen:

iOS/Mac: Strg + Leertaste

Windows: ⊞ + Umschalttaste

Android: Umschalttaste + Leertaste

Hinweis: Wenn Sie die Sprache wechseln, müssen Sie die entsprechende Sprachtastatur herunterladen (wenn Ihr Gerät bereits eine entsprechende Sprachtastatur hat, überspringen Sie sie).

Anweisung der Sonderzeichen

Anweisung der Sonderzeichen unter Mac OS/Pad OS/iOS:

Drücken Sie ⌥ und die entsprechende Taste zusammen, ergeben sich die Sonderzeichen.

Anweisung der Sonderzeichen unter Android/Windows

Drücken Sie ⇧ Die Taste auf der rechten Seite der Tastatur2 und die entsprechende Taste zusammen, ergeben sich die Sonderzeichen.

Produktspezifikation

Tastaturparameter:

Batteriekapazität	210 mAh
Betriebsstrom	≤ 4.5 mA
Ruhestrom	31 uA
Ladestrom	150 mA (±20mA)
Standby-Strom	≤ 0.5 mA
Eingang	5V=120mA
Standby-Zeit	≤ 2 Std.
Ladezeit	≤ 2 Std.
Aufwecken	Jede beliebige Taste
Gewicht	297 g
Tastaturabmessungen	310.9 x 105.7 x 12.4 mm (zusammen) 155.5 x 105.7 x 20.9 mm (gefaltet)

Mausparameter:

Motor	Optik
DPI	1000/1600/2400 DPI
Lebensdauer der Maustaste	Mehr als 3 Millionen Mal
Eingang	5V=80mA
Batteriekapazität	300 mAh
Batterieladestrom	500 mAh
Standby-Zeit	200 Tage
Kontinuierliche Arbeitszeit	60 Stunden
Abmessungen der Maus	107.9 x 59.1 x 33.1 mm

Laptopständer-Spezifikationen:

Material	Aluminiumlegierung
Kompatible Laptopgröße	13-17.3 Zoll
Produktabmessungen (gefaltet)	230 * 54.7 * 30 mm
Verstellbare Winkel	90°/ 100°/ 110°/ 120°/ 130°/ 140°

2,4G-Übertragungsparameter:

Übertragungsentfernung	10 m
Arbeitsspannung	3,7 V
Arbeitsstrom	< 50 mA
Fallrate	100 Hz
Systemanforderungen	Bluetooth-Empfänger Windows 8 oder höher Android 4.4 oder höhere Version iOS 13.0 oder höhere Version

Bluetooth-Übertragungsparameter:

Übertragungsentfernung	10 m
Betriebsspannung	3,7 V
Betriebsstrom	< 50 mA
Fallrate	100 Hz
Systemanforderungen	Bluetooth-Empfänger Windows 8 oder höhere Version Mac OS X 10.13 oder höhere Version Android 4.3 oder höhere Version

Tipps

1. Wenn die Bluetooth-Verbindung nicht ordnungsgemäß funktioniert, klappen Sie die Tastatur zu, um die Bluetooth-Funktion auszuschalten, klappen Sie sie dann wieder auf, um Bluetooth einzuschalten, und versuchen Sie es erneut; oder löschen Sie den zusätzlichen Bluetooth-Namen in der Bluetooth-Verbindungsliste des Geräts und verbinden Sie sie erneut.

2. Um zu einem erfolgreich verbundenen Kanal zu wechseln, drücken Sie die entsprechende Kanaltaste für 3 Sekunden lang, um die Verbindung herzustellen.

3. Die Tastatur und Maus verfügen über eine Speicherfunktion. Wenn sie mit einem Gerät verbunden sind, können sie sich beim Einschalten automatisch mit ihm verbinden. Wenn sie mit mehreren Geräten verbunden sind, können sie sich beim Einschalten automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät verbinden.

4. Wenn sie mit keinem Gerät verbunden sind, können sie sich beim Einschalten automatisch mit dem Standardkanal verbinden, wenn sie sich zuvor mit diesem verbunden haben.

HINWEIS: Die Nichtbeachtung der obigen Warnhinweise kann zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen.

Für weitere Unterstützung oder Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Notfallkontakt: +1 866-287-1458 (USA)

Sicherheitswarnung

WICHTIG: Um das Risiko von Feuer, elektrischem Schlag oder Verletzungen zu verringern, befolgen Sie diese Sicherheitsanweisungen.

- Sicheres Laden: Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladekabel. Laden Sie in einem gut belüfteten, trockenen Bereich fern von brennbaren Materialien auf.
- Akku-Handhabung: Versuchen Sie nicht, den Lithium-Akku des Geräts zu ersetzen. Der Akku muss von qualifiziertem Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Wärmeeinwirkung: Vermeiden Sie es, das Gerät in Umgebungen mit hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung zu lassen, da dies zu Brandgefahren führen kann.
- Flüssigkeitseinwirkung: Halten Sie das Gerät von Wasser und Flüssigkeiten fern. Nicht verwenden, wenn es nicht vollständig trocken ist.
- Beschädigung und Leckage: Stoppen Sie die Nutzung und kontaktieren Sie den Kundendienst, wenn das Gerät beschädigt ist oder der Akku leckt.
- Ordnungsgemäße Entsorgung: Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Elektroschrott. Entsorgen Sie das Gerät nicht im Hausmüll.
- Funkfrequenzstörungen: Dieses Gerät kann Störungen bei anderen elektronischen Geräten verursachen. Halten Sie einen sicheren Abstand ein.
- Kindersicherung: Halten Sie das Gerät und seine Komponenten außer Reichweite von Kindern, um Erstickungs- oder Verschluckungsgefahren durch Batterien zu vermeiden. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Gerät umgehen.

WARNUNG: Die Nichtbeachtung der obigen Warnhinweise kann zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen.

Für weitere Unterstützung oder Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Notfallkontakt: +1 866-287-1458 (USA)

EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Produktname	Faltbares Kabelloses Tastatur- und Maus-Set mit Laptopständer
Modell	XKM01 Cooling
Marke	ProtaArc
Herstellungsjahr	2024
Hersteller	Shenzhen Qingjie Electronic Technology Co., LTD
Adresse	Room 1, Building 4, Area B, Dachong Shenzhen Software Industry Base, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China
Konformitätserklärung	Hiermit erklären wir, dass das oben genannte Produkt den folgenden EU-Richtlinien und Normen entspricht: 2014/53/EU, 2011/65/EU & 2015/863/EU
Position	Managing Director
Signatur	
Datum	2024-11-11
Name des Vertreters	
Datum der Unterzeichnung	