



HANDLEIDING

Baby Smartphone



© 2013 VTech
Printed in China
91-002845-005 (NL)

Beste ouders,

*Wij van **VTech**[®] weten dat een kind tot grootse dingen in staat is.*

Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal

ontworpen om het denkvermogen van kinderen te ontwikkelen en

hen zo veel mogelijk te leren. Of het nu om vormen, kleuren, letters

*of cijfers gaat, alle **VTech**[®] producten maken gebruik van een*

geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om kinderen

aan te moedigen zo veel mogelijk uit zichzelf te halen. Als het gaat

om leerzame, interactieve producten die vermaken en ontwikkelen,

*zien wij van **VTech**[®] het beste in uw kind.*

*Kijk voor meer **VTech**[®] producten op www.vtechnl.com*

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Baby Smartphone** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtech.com

Speel, leer en maak plezier met de **Baby Smartphone** van **VTech®**! Ontdek cijfers, liedjes en muziek door je vingers over het touchscreen te bewegen. Kies een telefoonnummer om op te slaan en bel net als papa en mama met je eerste eigen smartphone!



INHOUD VAN DE DOOS


- Eén VTech® Baby Smartphone
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, verpakkingsslotjes enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.



Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoorde manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Aan/Uit-schakelaar


Om de **Baby Smartphone** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-schakelaar** naar (). Verschuif de Aan/Uit-schakelaar naar () om het speelgoed UIT te zetten.



2. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **Baby Smartphone** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door de muzieknootschakelaar te verschuiven of door op één van de toetsen onder het touchscreen te drukken.

3. **Muzieknootschakelaar**
Verschuif de **muzieknootschakelaar** naar links of rechts om te kiezen tussen de speelstand 'Spelen' of 'Muziek'.




ACTIVITEITEN

1. SPEELSTAND 'SPELEN'

Touchscreen icoontjes


Tik op de 12 touchscreen icoontjes en ontdek letters, cijfers, vormen en nog veel meer. De icoontjes dienen ook als cijfertoetsen.

Beweeg je vinger over de icoontjes om grappige geluiden en lichteffecten te zien.



Thuis-icoontje

Met dit icoontje kan één telefoonnummer opgeslagen worden. Houd je vinger 3 seconden lang op het thuis-icoontje (🏠). Toets vervolgens het nummer in dat je wil opslaan. Druk tot slot op de ster-toets (★) om het telefoonnummer op te slaan. Tik opnieuw op het thuis-icoontje om het opgeslagen telefoonnummer te beluisteren.



2. SPEELSTAND 'MUZIEK'

Touchscreen icoontjes

Tik op de muzieknoten en de verschillende instrumenten om vrolijke melodietjes en geluiden te horen.



Vorige-, afspeel/pauze- en volgende-toets

Tik op de **vorige-toets** (⏮) om het vorige liedje of melodietje af te spelen. Tik op de **afspeel/pauze-toets** (⏸) om het huidige liedje of melodietje af te spelen of te pauzeren. Tik op de **volgende-toets** (⏭) om het volgende liedje of melodietje te beluisteren.



3. OVERIGE ACTIVITEITEN

Ster-toets

Wanneer je op de **ster-toets** (★) drukt, wordt er gevraagd om op het knipperende lichtje te tikken. Het tikken op het juiste icoontje zal worden beloond met grappige geluiden.



Bel- en ophang-toets

Druk op de **bel-toets** (☎) en de **ophang-toets** (📞) om een fictief telefoongesprek te voeren.



MELODIETJES

1. Mary Had a Little Lamb
2. Hoedje van papier
3. Drie maal drie is negen
4. In een groen, groen knollenland
5. Yankee Doodle
6. Twee emmertjes water halen
7. Visje in het water
8. Bingo
9. Polly Put the Kettle On
10. London Bridge

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Hallo, hallo! Speel met de telefoon!

Liedje 2

Zingen, dansen. Kom en doe maar mee!

Liedje 3

Eén. Eén, twee. Eén, twee, drie, vier, vijf.
Zes, zeven, acht en negen!

Liedje 4

Vormen zijn overal.
Kijk eens goed, zie jij ze al?

Liedje 5

Wekker, wekker. Je maakt me wakker.
Goedemorgen!

Liedje 6

ABC, zing je mee?

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **Baby Smartphone** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtech.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**[®] uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtech.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.





VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*



GARANTIEBEWIJS

Naam van het product: _____

Naam: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mail adres: _____

Aankoopdatum: _____

*VTech Electronics Europe B.V.
Copernicusstraat 7
6003 DE Weert
Nederland*

Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtech.com

