



# “CONA” Coffee Maker

---

## gebruiksaanwijzing

- Vul de spiritusbrander met schoonmaak/brand-spiritus tot maximaal 1 cm onder de kraag van het glazen reservoir. Beter vult u het reservoir met niet meer dan 1 cm brandstof, en blijft ca. 3 cm onder de kraag leeg. Herplaats de branderpit (wiek).
- Vul de onderste bol (schenkkan) met HEET of KOKEND water. Kies de hoeveelheid naar behoefte, echter nooit meer dan circa 1 cm onder de hals. Hou de buitenzijde droog.
- Plaats deze bol met het handvat zo in the vork van de standaard, dat de beide kleine nokken, aan weerszijden van de kunststof ring om de hals van de bol, in de U-vormige uitsparingen van de vork vallen.
- Plaats de glazen “Cona All-Glass” filterzeef (het massieve glazen filterstaafje, dat wat lijkt op een visdobbler) in de trechter (tulp).
- Zet de trechter in de daartoe bestemde opening van de standaard. Doe MIDDELGROF tot GROF GEMALEN KOFFIE in de trechter. Aanbevolen wordt circa 50 gram per liter.
- Neem de glazen vlamdover van de brander en steek de branderpit (wiek) aan. Gebruik een gasaansteker met verlengde punt, en hou deze enkele seconden op het brandergaas.
- Plaats zodra het water in de onderbol begint te koken (borrelen), de trechter in de hals van de bol en draai deze enigszins vast. Het water wordt nu de trechter in gestuwd, totdat de stoom vanuit de onderbol ook in de trechter borrelt.
- Doof na 2 minuten trekken, de vlam met het glazen dekseltje (vlamdover). Het extract wordt vanzelf door afkoeling en onderdruk in korte tijd teruggezogen in de onderbol.
- Wacht met het afnemen van de trechter tot alle vloeistof in de bol is teruggelopen. Dit moment herkent u aan een kort borrelen wanneer lucht door het koffiedik wordt gezogen.
- De koffie is nu klaar om te serveren. Neem de onderbol bij het handvat met een naar voren kantelende beweging, en schenk de koffie in de kopjes. Plaats de bol terug in de vork van de standaard.

### **Veiligheid**

Gebruik MIDDELGROF OF GROF GEMALEN KOFFIE. Gebruik geen poeder- of fijngemalen koffie. In het zeldzame geval dat het koffie-extract niet terugkeert in de onderbol: Doof de vlam, en verbreek het vacuüm door de trechter los te nemen van de onderbol. Reinig het geheel en probeer opnieuw. Houd het probleem aan, gebruik dan een andere maling, soort of merk koffie. Verplaats, hanteer of raak geen van de delen van uw Cona aan, voordat u de vlam dooft. Plaats geen delen van uw Cona in een microwave oven. Pas op dat glas kan breken, en dan kunt u zich aan scherven verwonden. Grijp de trechter niet met duim en/of vingers in de trechter, maar zoek voorzichtig grip aan de buitenzijde. Wring of draai niet om de trechter los te nemen.

### **Onderhoud**

Spoel na gebruik de bol, trechter en het filter af met kraanwater. Gebruik geen schuurmiddel of schuurspons. Reinig de glazen delen met de hand met warm water en wat handzeep. Doe van de ‘Cona Size D-Genius’ met massief glazen filter niets in een vaatwasser. Dompel de Cona standaard niet onder water. Droog deze alleen met een handdoek. Laat de binnenzijde van de bol (schenkkan) aan de lucht drogen. Heeft u een vervangend onderdeel nodig, neem dan contact op met onze fabriek.