

Gebruiksaanwijzing

West Watch LED kinder sport horloge - model Sun



Kenmerken LED horloge

- 16 mm screen
- Polsomtrek 14 cm – 21 cm (geschikt voor kinderen en tieners)
- Comfortabele draagbare band met druksluiting
- Tijd – datum – seconden weergave in LED verlichting
- Spatwaterdicht (je kan er niet mee zwemmen of douchen)
- Gewicht 23 gram
- Horloge schiet na 3 seconden in de slaapmodus waardoor hij zwart wordt. Door op de homeknop te drukken zie je de tijd weer

Gebruiksaanwijzing

Om de tijd te veranderen activeer je het horloge zodat je de tijd ziet. Druk ongeveer 3 seconden op de home knop van het horloge totdat de tijd gaat knipperen. Stel nu het juiste uur in (let op is 12 uren weergave wanneer er een stip voor het uur komt is het PM). Druk vervolgens net zo lang op de home knop totdat u de minuten kunt instellen. Stel nu de juiste minuten in. Druk vervolgens net zo lang op de home knop totdat je het kalenderjaar kunt instellen. Stel nu het juiste jaar in. Druk vervolgens net zo lang op de home knop totdat je de maand van de datum kunt instellen. Stel nu de juiste maand in. Druk vervolgens net zo lang op de home knop om de juiste dag in te stellen. Stel nu de juiste dag van de datum in. Laat het horloge los en alles staat juist ingesteld.

Have a good time with West Watches!

www.westwatches.nl

User Guide

West Watch LED kids sport watch - model Sun

Features LED Watch



- 16 mm screen
- Wrist circumference 14 cm – 21 cm (convenient for both kids and teenagers)
- Comfortable portable belt with snap closure
- Time – date – seconds display in LED
- Splashproof (you can not swim or take a shower with it)
- Weight 23 gram
- Watch goes into sleep mode after 3 seconds, turning it black. You can see the time again by pressing the home button

User Manual

To change the time, activate the watch to see the time. Press the home button on the watch for about 3 seconds until the time starts blinking. Now set the correct hour (note that it is 12 hours display when there is a dot before the hour it is PM). Then press the home button until you can set the minutes. Now set the correct minutes. Then press the home button until you can set the calendar year. Set the correct year now. Then press the home button until you can set the month of the date. Set the correct month now. Then press the home button as long as necessary to set the correct day. Now set the correct day of the date. Release the watch and everything is set correctly.

Have a good time with West Watches!

www.westwatches.nl